

Rockchip IO-Domain 开发指南

发布版本:1.0

日期:2017.02

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3368	Linux3.10
RK3228	Linux3.10
RK3228H	Linux3.10
RK3328	Linux3.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-02-16	V1.0	WDC	初始版本

目录

1	IO 电	<u> :源域介绍及作用</u>	1-1
2	如何酉	配置电源域	2-1
	2.1	驱动文件与 DTS 节点:	2-1
	2.2	配置示例:	2-1
3	无 PM	/U 情况如何处理	3-1

1 IO 电源域介绍及作用

顾名思义就是设置 io 电源域的寄存器配置,因为很多 io 支持 3.3v 或者 1.8v,需要在软件上依据硬件的电源接法来配置相应寄存器,否则无法使用;

软件上通过 io-domain 驱动配置 io 电源域的作用包括:

- A. 在 io-domain 的 dts 节点统一配置电压域,不需要每个驱动都去配置一次,便于管理:
- B. io-domain 的驱动支持运行过程中动态调整电压域,例如 pmu 的某个 regulator 可以 1.8v 和 3.3v 的动态切换,一旦 regulator 电压发生改变,会 通知 io-domain 驱动去重新设置电压域。

io-domain 的配置是非常重要的,每个项目都可能不一样,在写新的 dts 文件时,一定要根据硬件实际情况,做正确的配置。

2 如何配置电源域

2.1 驱动文件与 DTS 节点:

驱动文件所在位置:

drivers/power/avs/rockchip-io-domain.c


Dts 节点:

```
io-domains {
  status = "okay";
  vccio1-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  vccio2-supply = <&rk805_ldo2_reg>;
  vccio3-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  vccio4-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  vccio5-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  vccio6-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  pmuio-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  pmuio-supply = <&rk805_dcdc4_reg>;
  };
```

2.2 配置示例:

一般情况下我们都可以从硬件原理图上都能找到每组 IO 使用哪路电源,例如下面是 RK3228H-BOX-RK805 原理图的第 4 页,可以看到 IO 电源域表格,每路 io 电源用的是多少电压,1.8 或者 3.3,以及每路电压是从 pmu 哪路过来;

10电源域电压	IO电压=3.3V	10电压=1.8V	
VCCIO_PMU	3.3V	不支持	
VCCIO1	3.3V(默认)		
VCCIO2		1.8V(默认)	eMMC
VCCIO3	3.3V (默认)		
VCCIO4		1.8V (默认)	SDIO3.0 for WIFI
VCCIO5	3.3V (默认)		
VCCIO6	3.3V (默认)		



在 dts 里面可以找到相应的 regulator,比如 vccio1 的供电是 buck4,在 dts 里是 rk805_dcdc4_reg,将 vccio1-supply = <&rk805_dcdc4_reg>。

其他路的配置也类似,需要注意的是如果这里是其他的 pmu 或者 pwm regulator,所用的 regulator 就不一样,请灵活配置。

3 无 PMU 情况如何处理

如果项目硬件上并没有使用 pmu,可能你找不到相应的 regulator 来配置,你可以在 dts 文件里面增加两个固定的 regulator,vccio_1v8_reg 和 vccio_3v3_reg,一般 3.3v 和 1.8v 就已经够用了。

例如 3228-sdk 的 io-domain 配置:

```
io-domains {
status = "okay";
vccio1-supply = <&vccio_3v3_reg>;
vccio2-supply = <&vccio_1v8_reg>;
vccio4-supply = <&vccio 3v3 req>;
       };
regulators {
compatible = "simple-bus";
               \#address-cells = <1>;
               \#size-cells = <0>;
               vccio_1v8_reg: regulator@0 {
compatible = "regulator-fixed";
regulator-name = "vccio_1v8";
regulator-min-microvolt = <1800000>;
regulator-max-microvolt = <1800000>;
regulator-always-on;
               };
               vccio_3v3_reg: regulator@1 {
compatible = "regulator-fixed";
regulator-name = "vccio_3v3";
regulator-min-microvolt = <3300000>;
regulator-max-microvolt = <3300000>;
regulator-always-on;
               };
       };
```

事实上可以灵活应用,只要可用的 regulator 的电压与实际电路的电压相符合都可以使用。