# 虚谷号GPIO之数字输入

描述:读取Arduino引脚的电平高低状态。

实现:调用xugu库Pin类中的read digital()函数,返回该IO引脚电平值,1代表高电平,0代表低

电平。该方法在输入模式有效。

**注意**:第一次引用xugu库时,虚谷号将检查板载Arduino上是否烧写了Firmata协议。如果没有,将调用烧写工具,给Arduino写Firmata协议的固件。这个过程需要十多秒时间。你将看到板子上有Led在闪烁。

# 范例: 定时读取数字传感器

让虚谷号定时读取数字传感器的值,并打印输出,数字传感器接在4号引脚。

使用xugu库的Pin类和时间模块进行,代码如下:

### In [ ]:

```
from xugu import Pin # 从 xugu 库中导入 Pin类 import time # 导入时间模块
```

选择引脚初始化。

#### In [ ]:

```
p = Pin(4, Pin.IN)
```

每100ms读取一次值并打印结果。

## In [ ]:

#### while True:

```
value=p.read_digital() # 读取 4 号引脚电平信息,赋值给 value print(value) # 将value的值打印到终端上 time.sleep(0.1) # 持续100ms
```

常见的数字传感器有按钮、触摸、红外测障等。

**注**: 运行到这里,如果不需要运行程序或者关闭窗口,请先点击上方的黑色正方形中断服务。如果打开笔记的时候,程序已经运行,需先选择上方"服务"->再选择"重启 & 清空输出",便可重新运行程序。

```
In [ ]:
```