

# 虚谷号扩展板文档资料

文件状态:	当前版本:	V1.0
	作者:	张振丹
[]正在修改	完成日期:	2019.2.18
	审核:	
[]正在发布	完成日期:	

#### 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	张振丹	2019.2.18	初始版本		



#### 目录

一、	前言:	3
	··· 简介 <b>:</b>	
	特性:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	引脚说明:	
	·····································	





# 一、前言:

本文档介绍虚谷号扩展板的基本资料

## 二、简介:

虚谷号扩展板集成一组双路电机驱动, 0.96 英寸 OLED12864 显示屏, 无源蜂鸣器及一列 RGB 全彩 LED 灯, 满足现场教学应用及比赛场景设计。支持电机外接供电, 满足机器人等应用场景; OLED 既可作为 Linux 调试窗口, 又可作为传感器数据显示来用; 蜂鸣器及 RGB 全彩 LED 灯可贴合实际交通信号指示灯场景, 满足课程教学应用。板载五向开关及 A/B 按键设计, 可作程序调试开关使用。



#### 三、特性:

- · 双路电机驱动
- · OLED 显示




- · 一列三个 RGB LED
- 蜂鸣器提醒
- · 五向开关及 A/B 调试按钮
- · 兼容 Gravity 传感器

## 四、技术规格:

- · 兼容主板:虚谷号
- · 工作电压 3V/5V 兼容
- · 电机驱动: TB6612FNG
- · 驱动电流: 1.2A 连续电流; 2A/3.2A 启动电流(连续脉冲/单脉冲)
- · 电机外接供电: <12V
- · OLED 屏幕尺寸: 0.96 英寸
- · OLED 屏幕分辨率: 128x64
- · 无源蜂鸣器
- RGB LED x3
- · 五向开关按键(A0口)
- · A/B 按键调试按键(悬空状态,使用时请调用内部上拉电阻)
- · 尺寸: 53.5\*85.5mm



# 五、引脚说明:



	引脚说明				
管脚	名称	功能描述			
D2	按键 B	使用此功能需设置为内部上拉			
D3	按键 A	使用此功能需设置为内部上拉			
D4	M1 方向控制	高低电平代表正反转			
D5	M1 速度控制	0~255 PWM 速度控制			
D6	M2 速度控制	0~255 PWM 速度控制			
D7	M2 方向控制	高低电平代表正反转			
D8	无源蜂鸣器	音乐播放			
D9	RGB 全彩 LED	RGB LED 灯			
AO	Joystick	五向开关			
A4&A5	OLED12864	IIC地址 0x3C			





