# Blynk学习案例: 在岗检测仪

制作: 邱奕盛

详细案例介绍可以查看github资料,/vvBoard-docs/课程汇集/虚谷号内置课程目录/2.物联网应用/Blynk学习案例:在岗检测仪(.ipynb/.pdf)。

老师们有意见和建议可以发送邮件到<u>easonqys@foxmail.com (mailto:easonqys@foxmail.com)</u>,也可以在论坛共同交流。

# 目录

- 1 教学目标
- 2问题引入
- 3准备工作
- 4程序编写
- 5 扩展提升
- 6 参考资料

### 教学目标

使零基础学生,利用虚谷号Blynk掌握用手机控制家电的能力。

#### 核心素养:

信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任

#### 具体目标:

认识物联网; 了解物联网控制电器的基本思路; 体验用物联网思维发现和解决生活中的问题的过程。

#### 评价标准:

说出物联网的作用;能够利用模板基本实现电器控制;发现和解决生活中的物联网问题。


建议过程评价与作业评价相结合,老师评价和学生评价相结合。

# 问题引入

在学校常常想去老师办公室答疑,可是不知道老师在不在办公室,总是跑道办公室门口才知道。虽然办公室门口有老师的去向牌,但是往往更新不及时,我们能不能做一个物联网系统实时检测老师在岗状态呢?想一想,你可以怎么实现?又需要哪些工具?

假如我们可以通过老师办公室的座椅空闲状态来检测老师在岗状态,而且你可以在远程用手机查看的话,是不是 很棒呢? 这种远程感知信息或者控制的技术叫做物联网技术。下面我们来学习一下如何实现吧!

这里我们使用Blynk, Blynk是一个物联网平台,旨在简化物联网的移动和Web应用程序的构建。虚谷号上虽然已经整合了SloT,但是Blynk也可以同时部署。相对于其他MQTT的服务器来说,Blynk的优势在于连接快速,且提供了免费的移动平台上的配套应用,包括iOS和Android。可用于控制Arduino、树莓派、掌控板和虚谷号等。国内外案例也较丰富。



# 准备工作

你需要: 手机x1; 虚谷号及电源线x1; 电脑x1; 红外数字避障传感器x1; 杜邦线若干。

# 系统安装

#### 虚谷号的远程桌面连接

访问虚谷号,最方便的是使用远程桌面连接。初次使用,需要执行以下两行: (jupyter代码前加!表示以LX命令行运行)

#### In [ ]:

```
!sudo apt install xrdp
!sudo apt installtightvncserver
```

接下来,你就可以远程连接到你的虚谷号了。

#### 虚谷号上的相关设置

1.由于端口8080冲突,你可以选择关闭SIoT或者修改SIoT端口。

方法一: 关闭SIoT

用U盘模式打开,修改/vvBoard/vvBoard\_config.ini中Siot=0,重启虚谷号。

方法二: 修改SIoT端口 (推荐)

远程桌面连接, 打开/home/scope/software/SIoT\_1\_2\_vvBoard/config.json修 改"WebServerAdrr":"0.0.0.0:8088"。这样SIoT的服务端口可以改为8088。重启虚谷号生效。

#### 2.安装Blynk服务器

Blynk提供了一个基于Netty的开源Java服务器,可以从您的计算机甚至树莓派(Raspberry Pi)、虚谷号 (vvboard)、拿铁熊猫(LattePanda)之类的迷你电脑来运行该服务器。在功能和安全性方面,这为某些用户带来了 各种好处。

提前下载https://github.com/blynkkk/blynk-server/releases/download/v0.41.12/server-0.41.12-java8.jar (https://github.com/blynkkk/blynk-server/releases/download/v0.41.12/server-0.41.12-java8.jar) 并将下载的文件 移动到/home/scope/目录下。(可以利用Jupyter上传)

打开LX终端,输入以下命令,在默认的"硬件端口8080"和默认的"应用程序端口9443"(SSL端口)上运行服务器,如果路径不同或者文件名不同请做相应修改。

#### In [ ]:

! java -jar /home/scope/server-0.41.12-java8.jar -dataFolder /home/scope/Blynk

看到Blynk Server successfully started,那就恭喜你成功了,第一次运行还会提示默认用户名和密码

用户名为admin@blynk.cc (mailto:admin@blynk.cc)

密码为admin

如果想要每次虚谷号开机就自启动的话,可以修改/etc/rc.local文件,在exit 0上面一行输入

java -jar/home/scope/server-0.41.12-java8.jar -dataFolder /home/scope/Blynk start &

其实关键就在于在命令行后面加了start & ,意思是保持后台运行。如果今后有其他命令需要开机自启动,也可以添加到这里。

具体操作如下:远程桌面连接下打开文件,默认是用vim打开的,按i进入编辑模式,用方向键移动到exit 0 的上一行,输入上面的文字,按ESC退出编辑模式,输入":wq"保存退出。

```
/bin/sh -e
 This script is executed at the end of each multiuser runlevel. Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
 In order to enable or disable this script just change the execution
 By default this script does nothing.
/usr/local/bin/hdmi.sh &
/usr/local/bin/rk wifi init /dev/ttyS0 &
sleep 1
chmod 777 /dev/stw i2c
scripts_dir=/home/scope/software/scripts
if [ ! -f "/home/scope/Desktop/vim.desktop" ];then
cp $scripts dir/backup/need install $scripts dir
      e $scripts_dir/need_install ]; then
    $scripts_dir/software_install.sh &> /home/scope/software/log/software_install_log.txt &
t/home/scope/software/virtual_udisk/scripts/get_reset_key /dev/input/event0 sys &
#cp $scripts_dir/backup/lubuntu-rc.xml /home/scope/.config/openbox/ -f
home/scope/software/virtual_udisk/scripts/arduino_flash.sh &
home/scope/software/ap6212 bt/brcm.sh > /home/scope/software/ap6212 bt/brcm.log/
ln -n /dev/ttyS1 /dev/ttyUSB-vvBoard
java -jar /home/scope/se.jar -dataFolder /home/scope/Blynk start &
xit 8
```

重启生效。

#### 在手机上安装Blynk

Blynk的App是具有易于使用的拖放系统,可为loT设置构建自定义控件。工作流程非常快速:启动新项目时,系统会提示您从广泛的列表中选择开发板,以及连接方式。然后,该应用通过电子邮件发送授权令牌,以通过Blynk服务器连接到您的设备。应用中的提供了很多小部件。每个小部件都有一个编辑菜单,可让您更改名称和颜色。然后,您选择要影响的引脚(无论是板上的引脚还是Blynk的虚拟引脚之一)以及要发送的值范围。对于图形或文本框之类的输出显示,您还可以选择更新频率,从而节省宝贵的带宽。Blynk还具有将指令分配给"虚拟"引脚的功能,这是用户配置的应用程序与硬件之间的连接。因此,应用程序中的单个按钮可用于触发设备上的许多不同事件。


iOS用户可在应用商店安装,Android用户可以在网络上搜索安装包或通过下面链接下载安装包。

Android下载地址: <a href="https://m.baidu.com/ala/c/m.eoemarket.com/apps/show/id/830895">https://m.baidu.com/ala/c/m.eoemarket.com/apps/show/id/830895</a>) 安装完成后无需注册。

#### 将手机连接到Blynk服务器

通过U盘模式查看虚谷号的IP地址,具体操作为打开/vvBoard/wifi\_log.txt,查看inet地址。

手机上打开Blynk,点击Log In,点击下方链路图标,滑动开关至CUSTOM。输入刚刚查到的ip地址,后面的9443是端口号,无需修改。点击OK,输入账户名(<u>admin@blynk.cc (mailto:admin@blynk.cc</u>))和密码(admin),点击Log In。






至此,准备工作完毕。

# 程序编写


首先,我们要新建一个项目。具体操作是:在手机App上登录后,点击New Project,输入项目名称后点击Create,就完成了。



接下来,我们使用Jupyter编程,实现具体功能。

我们先来做一个入门实验——点亮小灯。

这是硬件实验入门必备的实验,首先我们在App上点击右上角的"+",点击Bottom,添加一个按钮。设置中将PIN设置为V1。MODE可以选择PUSH(按住有效)或者SWITCH(按后有效,推荐)。



#### 接下来的操作在Jupyter上执行。

初次使用,我们需要安装Blynk库文件。使用pip3 install blynk-library-python。

#### In [ ]:

!pip3 install blynk-library-python


接下来,运行以下python代码。

其中的'YourAuthToken'需要替换为你的设备码(引号不可缺),可以从App点击设置图标,点击Copy all复制。

#### In [ ]:


```
import BlynkLib
from xugu import Pin
YourAuthToken='App点击设置,点击Copy all复制设备码到此处'
YourHost='填写Blynk服务器IP到此处,也就是虚谷号的局域网IP'
blynk = BlynkLib. Blynk (YourAuthToken, server=YourHost, port=8080)
@blynk.VIRTUAL_WRITE(1)
def my_write_handler(value):
   print('Current V1 value: {}'.format(value))
   if value[0]=='1':
       print('on')
       led.write_digital(1)
   else:
       print('off')
       led.write digital(0)
1ed = Pin(13, Pin.OUT)
while True:
   blynk.run()
```

试一试,点击手机右上方运行图标后,是不是可以成功用按钮控制LED灯了呢? 我们通过一张图片来了解一下控制的过程。




#### 下面我们来完成在岗检测仪。

手机端不需要改变,虚谷号需要连接硬件,一个红外数字避障传感器,如图所示。



这里给出红外数字避障传感器接线说明,自上而下是信号线,5v线,GND线。请根据颜色判断。



运行以下代码:

```
In [ ]:
```

```
import BlynkLib
import time
YourAuthToken='App点击设置,点击Copy all复制设备码到此处'
YourHost='填写Blynk服务器IP到此处,也就是虚谷号的局域网IP'
blynk = BlynkLib. Blynk (YourAuthToken, server=YourHost, port=8080)
@blynk.VIRTUAL_WRITE(1)
def my_write_handler(value):
   print('Current V1 value: {}'.format(value))
def BottomLabelInit(PIN):
   blynk.set_property(PIN,'onLabel','在岗')
   blynk.set_property(PIN,'offLabel','离开')
seat = Pin(4, Pin. IN)
BottomLabelInit(1)
flag = 0
while 1:
   blynk.run()
   if flag != seat.read_digital():
       flag = seat.read digital()
       blynk.virtual_write(1,1-flag)
       if flag == 1:
           print('离开')
       else:
           print('在岗')
   time. sleep (1)
```

如果你想要添加其他老师在岗信息,要怎么做呢?动手试一试吧!



提示: 手机端修改为如图所示, 那么程序应该怎么改呢? 尝试写在下面的程序框中吧!

```
In [ ]:
```

SIoT网页版可以在多种终端查看,且具有API供其他程序调用,但是功能较为单一,市面上应用较少。

Blynk只能通过手机端控制,但是功能丰富,界面实用性强,现有应用较丰富。

# 扩展提升

你已经完成了本课的学习,想一想,你有没有类似的问题,能不能试着用所学的知识解决它呢?动手试一试吧!

# 参考资料:

参考网址:

在虚谷号上安装Blynk服务器<u>https://mc.dfrobot.com.cn/thread-302809-1-1.html</u> (https://mc.dfrobot.com.cn/thread-302809-1-1.html)

后台运行Blynk的方法<u>https://mc.dfrobot.com.cn/thread-303548-1-1.html (https://mc.dfrobot.com.cn/thread-303548-1-1.html)</u>

官方库文件文档<u>https://github.com/vshymanskyy/blynk-library-python (https://github.com/vshymanskyy/blynk-library-python)</u>

Arduino与Blynk案例https://www.jianshu.com/p/df1f33ad5274 (https://www.jianshu.com/p/df1f33ad5274)

基于树莓派系统与Blynk远程控制水泵https://blog.csdn.net/gouxf\_0219/article/details/80061053 (https://blog.csdn.net/gouxf\_0219/article/details/80061053)

当掌控遇上Blynk (2) ——远程控制七彩灯<u>https://mc.dfrobot.com.cn/thread-273949-1-1.html</u> (<a href="https://mc.dfrobot.com.cn/thread-273949-1-1.html">https://mc.dfrobot.com.cn/thread-273949-1-1.html</a>)

搭建blynk本地服务器https://www.zhihu.com/question/290599206/answer/530065590 (https://www.zhihu.com/question/290599206/answer/530065590)

set\_property帮助https://community.blynk.cc/t/setproperty-blynklib-py/32854 (https://community.blynk.cc/t/setproperty-blynklib-py/32854)