

Python 示例程序使用

文件状态:	当前版本:	V1.2
	作者:	Adolph
[]正在修改	完成日期:	2019.4.22
	审核:	
[]正在发布	完成日期:	

版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	Adolph	2019.2.13	初始版本		
V1.1	Adolph	2019.3.7	修改路径		
V1.2	Adolph	2.19.4.22	修改路径		




目录

前言:		3
实验准	备	4
实验.		5
→,	Led 灯实验	5
_,	舵机实验	7
三、	人体红外感应实验	9
四、	温湿度测试实验	12
五、	超声波测距实验	14
六、	光敏电阻实验	16
七、	电位器实验	19
八、	蜂鸣器实验	21
九、	点阵实验	23
十、	数码管实验	25



前言:

本文档主要介绍虚谷号内置示例程序的测试方法和示例程序的说明。各 sensor 分布如下图所示:



上图每个标号的 Sensor 介绍如下表:


标号	Sensor 名称
1	LED灯
2	舵机
3	人体红外传感器
4	温湿度传感器
5	超声波传感器
6	蜂鸣器
7	光敏电阻
8	电位器
9	点阵
10	数码管
11	颜色传感器



12 按键


实验准备

1、拿到实验箱并打开,先接通 HDMI 转接板的电源,后接通虚谷号板子的电源,等待进入系统桌面。开机后屏幕显示如下:



2、将下图所示的开关拨到指定的位置






实验

一、 Led 灯实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:



2) 在命令窗口中输入: python Led_test.py 后按下 Enter 键, LED sensor 就会依据 Led_test.py 文件的代码执行相应的操作。运行图片如下:




```
▼ Terminal 終端 - scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox(子local — + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H) scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Led_test.py pymata_aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved .


Using COM Port:/dev/ttyS1

Initializing Arduino - Please wait... Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins
```

2、 实验现象

程序运行结时 LED 灯会不停的闪烁不同的颜色,如下图所示:







3、 实验结束

运行结束后, LED sensor 闪烁也会停止。

4、 实验代码

Led 灯测试程序代码:

from xugu import * #导入 xugu库 import time #导入时间模块



pin_r = Pin(9, Pin. OUT) #选择 soc 控制引脚

pin_g = Pin(10, Pin. OUT) #选择 soc 控制引脚

pin_b = Pin(11, Pin. OUT) #选择 soc 控制引脚

test = 20 #计数

1 = [0,1] #IO 口高低电平列表

while test > 0:

pin_r.write_digital(1[0]) #默认写入列表的第一个参数

time.sleep(1) #休眠一秒

pin_g.write_digital(1[0]) #默认写入列表的第一个参数

time.sleep(1) #休眠一秒

pin_b.write_digital(1[0]) #默认写入列表的第一个参数

1 = 1[::-1] #列表参数交换

time.sleep(1) #休眠一秒

test-=1 #计数自减 1

二、舵机实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01. example/10. vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:



```
▼ Terminal 終端 - scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox(子 local — + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H) scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$
```

2) 在命令窗口中输入: python Steering_gear_test.py 后按下 Enter 键, 舵机 sensor 就会依据 Steering_gear_test.py 文件的代码执行相应的操作。运行图片如下:

```
Terminal 終端-scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox(チlocal - 本 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Steering_gear_test.
py
pymata_aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved
.
Using COM Port:/dev/ttyS1
Initializing Arduino - Please wait...
Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino
Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins


Task was destroyed but it is pending!
task: <Task pending coro=<PymataCore. command_dispatcher() running at /usr/local /lib/python3.5/dist-packages/pymata_aio/pymata_core.py:1400> wait_for=<Future finished result=None>> scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$

I
```



2、 实验现象

程序运行时, 舵机会左右转动, 如下图所示:



3、 实验结束

程序运行结束后, 舵机 sensor 会自动停止动作。

4、 实验代码

舵机测试程序代码:

from xugu import * #倒入 xugu库

import time #倒入时间模块

servo = Servo(3) #选择 soc 控制引脚

test = 10 #计数

1 = [180,0] #角度列表

while test>0:

servo.write_angle(1[0]) #默认写入列表的第一个参数

1 = 1[::-1] #列表参数交换

time.sleep(1) #休眠一秒

test=1 #计数自减 1


三、人体红外感应实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命



令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:



2) 在命令窗口中输入: python Human_body_induction_test.py 后按下 Enter 键, 人体 红外 sensor 就

会依据 Human_body_induction_test.py 文件的代码执行相应的操作。运行图片如下:



```
▼ Terminal 终端 - scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox(于 loca ー + ×
        编辑(E)
                视图(V) 终端(T) 标签(A)
                                        帮助(H)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Human body inductio
n test.py
pymata aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved
Using COM Port:/dev/ttyS1
Initializing Arduino - Please wait...
Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino
Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins
no human!!!
```

2、 实验现象

程序运行时,当人体感应传感器检测到有人动时会显示 find human!!!, 当没有检测 到人动的时候会显示 no human!!!。

3、 实验结束

程序运行结束后,人体红外 sensor 会停止工作。

4、 实验代码

```
人体红外测试程序代码:
```

from xugu import Pin #从 xugu库中导入 Pin类

import time #导入时间模块

pin = Pin(0, Pin. IN) #创建 Pin 对象

test = 30

while test>0:

value = pin. read digital() #读取对应 Pin 脚的电平值

if value:

print("find human!!!") #电平为1代表发现人

else:

print("no human!!!") #电平为 0 代表没发现人




time.sleep(1) #睡眠1秒 test-=1

四、温湿度测试实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/sensor/回车会出现如下图所示的命令框:



2) 在命令窗口中输入: python Temperature_and_humidity_collection_platform. py 后 按 下 Enter 键 , 温 湿 度 传 感 器 就 会 依 据 Temperature_and_humidity_collection_platform. py 文件的代码读取温湿度的值将显示在终端上。运行图片如下:



```
-+\times
         Terminal 终端 - scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox
 文件(F)
                                终端(T) 标签(A)
                                                      帮助(H)
           编辑(E)
                      视图(V)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Temperature_and_hum idity_collection_platform.py
not found firmata protocol, burn it.
Picked up JAVA TOOL OPTIONS:
Loading configuration...
Initializing packages...
Preparing boards...
Verifying...
Sketch uses 8292 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 319 bytes (15%) of dynamic memory, leaving 1729 bytes for l
ocal variables. Maximum is 2048 bytes.
Uploading..
burn complete
温度:26.00 湿度:95.00%
温度:26.00 湿度:95.00%
温度:26.00 湿度:95.00%
  度:26.00 湿度:95.00%
度:26.00 湿度:95.00%
  度:28.00 湿度:95.00%
  度:31.00 湿度:95.00%
  度:30.00 湿度:95.00%
度:30.00 湿度:95.00%
度:30.00 湿度:95.00%
温度:30.00 湿度:95.00%
```

2、 实验结果

程序运行时,我们对着温湿度传感器吹气,传感器会上报不同的温度和湿度上来,并显示在终端上;如下图的两个值,没吹气湿度是95%,温度是26度;吹气后,湿度是95%,温度是28度。

```
温度:26.00 湿度:95.00%
温度:28.00 湿度:95.00%
```

3、 实验结束

需要结束实验时,同时按下键盘的Ctrl和C按键结束程序

4、 实验代码

温湿度测试程序代码:

```
from dhtc import DHT #从dhtc库中导入DHT模块
import time #导入时间模块
dht = DHT() #创建DHT对象
```

def getTempandHum():

"""



```
读取温度和湿度

"""

value = dht.read()

if value != -1:

humi = value[:5]

Temp = value[-5:]

print("温度:%s 湿度:%s%%"%(Temp, humi))

while True: #创建一个循环

getTempandHum()

time.sleep(1)
```

五、超声波测距实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01. example/10. vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:

```
▼ Terminal 终端 - scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox(子 local ー + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H) scope@localhost: ~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$

【

I
```



2) 超声波接入 sensor 板示意图如下:



3) 在命令窗口中输入: python Ultrasonic_test.py 后按下 Enter 键, 温湿度传感器就会依据 Ultrasonic_test.py 文件的代码读取温湿度的值将显示在终端上。运行图片如下:

```
Terminal 终端-scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox — + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H) scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Ultrasonic_test.py not found firmata protocol, burn it. Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: Loading configuration...
Initializing packages...
Preparing boards...
Invalid library found in /home/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR: /hom e/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR: /hom e/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR
Invalid library found in /home/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR: /hom e/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR
Invalid library found in /home/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR: /hom e/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR
Invalid library found in /home/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR: /hom e/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR
Invalid library found in /home/scope/software/arduino-nightly/libraries/SR verifying...
Sketch uses 4602 bytes (14%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes. Global variables use 204 bytes (9%) of dynamic memory, leaving 1844 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes. Uploading...
[sudo] scope 的密码: burn complete
79
-1
75
78
```

2、 实验现象

程序运行时,通过移动超声波传感器,可以获取不同的距离,当传感器贴近障碍物时,距离显示为-1,其他显示对应的距离值。

3、 实验结束

程序读取 30 次距离值后自动退出。



4、 实验代码

超声波测试程序代码:

from dhtc import HC #从 dhtc 模块中导入 HC 类

import time #导入时间模块

hc = HC() #创建 HC 对象

test = 30 #计数

while test>0:

1 = hc. read() #读取距离

print(1) #在终端上输出距离


time.sleep(1) #睡眠一秒

test-=1 #计数自减 1

六、 光敏电阻实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:





2) 在命令窗口中输入: python LightSensor_test.py 后按下 Enter 键,程序就会依据 LightSensor_test.py 文件的代码从 arduino 的 A1 模拟输入口读取对应的值。运行图 片如下:

```
Terminal 終端-scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox — + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python LightSensor_test.py

pymata_aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved
.
Using COM Port:/dev/ttyS1
Initializing Arduino - Please wait...
Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino
Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins

469
850
177
758
155
157
153
155
156
156
156
156
156
```

2、 实验现象


程序运行时,当我们没有遮挡光敏电阻时,读出 A1 脚在当前的亮度下的值是 96 左右;当我们用东西遮挡住光敏电阻时,A1 脚的读数就会上升到 551 左右,这时 LED 灯蓝灯将被点亮,如下图所示:

光敏电阻无遮挡现象

光敏电阻有遮挡现象







3、 实验结束

程序在30次计数结束后自动退出。

4、 实验代码

光敏电阻测试程序代码

from xugu import Pin #从 xugu库中导入Pin类

import time #导入时间模块

lightSensor_pin = "al" #定义模拟输入引脚

led_pin = 11 #定义 LED 控制引脚

lightSensor = Pin(lightSensor_pin, Pin. ANALOG) #创建 Pin 对象

led = Pin(led_pin,Pin.OUT) #创建Pin 对象

test = 30 #计数

while test > 0:

value = lightSensor.read_analog() #读取 A1 脚的模拟输入值




print(value)

if value > 200: #判断 A1 脚获取的值是否大于 200
led.write_digital(1) #点亮蓝色的 LED 灯
else:
led.write_digital(0) #熄灭 LED 灯
time.sleep(1) #睡眠 1 秒
test -= 1 #计数自减 1
led.write_digital(0)

七、电位器实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:



2) 在命令窗口中输入: python Potentiometer_test. py 按下 Enter 键后,程序就会依据 Potentiometer_test. py 文件的代码从 arduino 的 AO 模拟输入口读取对应的值。运行 图片如下:



```
Terminal 终端-scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox — + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H) scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Potentiometer_test. py pymata_aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved .

Using COM Port:/dev/ttyS1

Initializing Arduino - Please wait...
Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins
```

```
Terminal 终端 - scope@localhost: ~/vvBoard/example/Python/sensor
 文件(F)
         编辑(E)
                视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
pymata aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved
Using COM Port:/dev/ttyS1
Initializing Arduino - Please wait...
Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino
Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins
1023
1023
1023
1023
415
415
416
415
415
415
```

2、 实验现象

程序运行时,我们拨动电位器到如下图片的位置时







我们终端将获得对应的值,分别是0、415和1023

3、 实验结束

程序在30次计数结束后自动退出。

4、 实验代码

电位器测试程序代码




```
from xugu import Pin #从 xugu 库中导入Pin类
import time #导入时间模块
potentiometer_pin = "a0" #定义模拟输入引脚
potentiometer = Pin(potentiometer_pin, Pin. ANALOG) #创建Pin 对象
test = 30 #计数
while test > 0:
    value = potentiometer.read_analog() #读取 A0 脚的模拟输入值
    print(value) #将读取的值打印到终端
    time.sleep(1) #睡眠 1 秒
test -= 1 #计数自减 1
```

八、蜂鸣器实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:



2) 在命令窗口中输入: python Buzzer_test.py 后按下 Enter 键, 蜂鸣器就会依据



Buzzer_test.py 文件的代码发出声音。运行图片如下:

```
Terminal 终端 = scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox — 十 × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Buzzer_test.py
pymata_aio Version 2.28 Copyright (c) 2015-2018 Alan Yorinks All rights reserved
.
Using COM Port:/dev/ttyS1
Initializing Arduino - Please wait...
Arduino Firmware ID: 2.5 StandardFirmata.ino
Auto-discovery complete. Found 20 Digital Pins and 6 Analog Pins

Task was destroyed but it is pending!
task: <Task pending coro=<PymataCore._command_dispatcher() running at /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymata_aio/pymata_core.py:1400> wait_for=<Future finished result=None>> scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$

I
```

2、 实验现象

程序运行时,我们可以听到蜂鸣器发出滴滴滴的声音

3、 实验结束

蜂鸣器响30声后自动退出。

4、 实验代码

蜂鸣器测试程序代码

from xugu import * #导入 xugu 库 import time #导入时间模块

buzzer = Pin(12,Pin.OUT) #创建Pin 对象

test = 30 #计数

while test > 0:

buzzer.write_digital(1) #拉高 soc 的 12 脚

time. sleep(0.1) #睡眠 100 毫秒

buzzer.write_digital(0) #拉低 soc 的 12 脚

time. s1eep(0.1)




test -= 1 #计数自减 1

buzzer.write_digital(0) #拉低 soc 的 12 脚

九、点阵实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:




2) 在命令窗口中输入: python Matrix_test.py 按下 Enter 键后,程序就会依据 Matrix test.py 文件的代码向点阵芯片写入对应的值。运行图片如下:



```
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox$ python Matrix_test.py
not found firmata protocol, burn it.
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS:
Loading configuration...
Initializing packages...
Preparing boards...
Verifying...
Sketch uses 7866 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 1357 bytes (66%) of dynamic memory, leaving 691 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Uploading...
[sudo] scope 的密码: burn complete
```

2、 实验现象

程序运行时,点阵芯片会显示对应的字符,如下图所示:



3、 实验结束

需要结束实验时,同时按下键盘的Ctrl和C按键结束程序

4、 实验代码

from mtx import MTX #从 mtx 库中导入 MTX 类

import time #导入时间模块

mtx = MTX() #创建 MTX 类

val = "123abc" #将需要显示的值赋值给 val



while True: #创建循环

if mtx.burn_complete: #判断 arduino 驱动是否烧入完毕


mtx.write(val) #写入 val 的值

time.sleep(6) #休眠6秒

十、数码管实验

1、 实验步骤

1) 虚谷号进入桌面后,同时按住 Ctrl、Alt、t 按键,屏幕会出现一个命令窗口,在命令窗口中输入: cd vvBoard/Python/01.example/10.vvBox/回车会出现如下图所示的命令框:



2) 在命令窗口中输入: python Nixietube_test.py 按下 Enter 键后,程序就会依据 Nixietube_test.py 文件的代码向数码管芯片写入对应的值。运行图片如下:



Terminal 终端-scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox 一 + × 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~/vvBoard/Python/01.example/10.vvBox\$ python Nixietube_test.py
not found firmata protocol, burn it.
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS:
Loading configuration...
Initializing packages...
Preparing boards...
Verifying...
Sketch uses 5258 bytes (16%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 236 bytes (11%) of dynamic memory, leaving 1812 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Uploading...
[sudo] scope 的密码: burn complete

2、 实验现象

程序运行时,数码管先从左边第 0 位数码管从 0° 9 点亮,之后是点亮第 1 位数码管,以此类推,现象如下图片所示:

点亮第0位数码管



点亮第 2 位数码管



点亮第1位数码管



点亮第3位数码管



3、 实验结束

需要结束程序时,同时按下键盘的Ctrl和C按键结束程序

4、 实验代码

from tm1637 import TM1637 #从 tm1637 库中导入 TM1637 类

import time #导入时间模块

tm1637 = TM1637() #创建 TM1637 类

val = "0123456789" #将数码管需要显示的值赋值给 val

com = "0123" #将数码管的位数赋值给 com



i = 0 #数码管位数计数

j = 0 #显示内容计数

tm1637.clearDisplay() #数码管清除显示

while True: #创建循环

for letter in com: #遍历 com 字符串

for letter in val: #便利 val 字符串

tm1637. display(com[i], val[j]) # 数码管的第 i 位显示字符串的第 j 数

字

time.sleep(1) #休眠 1 秒

j += 1 #j 计数加 1

i += 1 #i 计数加 1

j = 0 #将j计数重新赋值为0

i = 0 #将 i 计数重新赋值为 0

tm1637.clearDisplay() #数码管清除显示

time.sleep(1) #休眠 1 秒