計測・制御の独創技術で未来のテクノロジーを支えます。

English Chinese



株式会社 エヌエフ回路設計プロック

Google™

計測なんでもHOTLINE TO 0120-545838

<u>ホーム > 技術情報 > 技術用語集</u> > 位相検波

技術情報

技術用語集

計測講座

計測お役立ち情報

技術資料

技術情報



位相検波

■位相検波


Phase Detection

相位检波

위상검파

ロックインアンプの基本原理は同期 検波(位相検波)である。ロックインア ンプの場合は、PSD(位相敏感検出 器)と呼ぶことが多い。 右図のように、信号入力(sin α)と周

右図のように、信号入力 $(\sin\alpha)$ と周波数、位相が同じ参照信号 $(\sin\beta)$ とで掛け算すると、三角関数の公式から




 $\sin \alpha \cdot \sin \beta = \{\cos(\alpha - \beta) - (\cos \beta)\} \cdot (\alpha - \beta)$

 $cos(\alpha + \beta)$ }/2


ここで、 $\alpha = \beta$ だから、上式は $\{\cos(0) - \cos(2\alpha)\}/2$ となる。


これは、信号入力の振幅に比例した直流分と2倍の周波数の交流分であるから、交流分はローパスフィルタ (LPF)で除去すると、信号分の直流が得られることになる。

従来のアナログ式ロックインアンプでは、参照信号を方形波とし、掛け算器にスイッチを使用した図のような構成になっている。



ロックインアンプの基本構成





同期入力信号のときは、信号の大きさ に比例した直流が出力される。

非同期入力信号のときは、出力の長期的な平均値はゼロとなる。雑音入力も非同期なのでゼロとなる。

同期検波への入力信号が正弦波なら、掛け算する参照信号が正弦波でも方形波でも(基本波の位相を基準にすれば)、「平均出力」は「信号振幅×cos(信号位相)」に比例する。

信号位相が一定なら、出力は信号振幅に比例し振幅検波になる。位相0°で振幅感度最大、位相感度最小である。信号振幅が一定なら、出力は信号位相の関数であり位相検波になる。位相+90°または-90°で出力ゼロ、位相感度最大である。

同期検波は、平均化のため後ろに積分効果のあるローパスフィルタを備えるので、雑音に強い信号検出法です。後ろのフィルタを効かせれば、雑音に埋もれた微少な信号も検出できます。この方式の位相検波器は、交流信号の小さな位相変化をとらえる各種センサに適しています。また、位相が直交した二つの参照信号を用いれば、信号の直交する2成分の大きさを求められます。周波数が決まっている正弦波信号は、振幅と位相で特徴付けられますが、信号の「直交する2成分」と「振幅と位相」は相互に変換できるので、直交2位相検波で完全に把握できます。

通信における位相検波では、位相変調された信号を増幅したのち、振幅リミッタで振幅を一定にそろえ、振幅 一定の方形波参照信号と掛け算することで信号を復調します。振幅一定の方形波同士の掛け算では、出力 は位相に対して線形に変化します。

関連技術用語集

<u>ひずみ率</u>

関連リンク

<u>ロックインアンプ</u>

<u>位相検波器</u>

ベージの先頭へ戻る▲

| <u>資料請求</u> | <u>お問い合わせ一覧</u> | <u>サイトマップ</u> | <u>プライバシーポリシー</u> | <u>ご利用条件</u> |