GW 板载网卡和显卡驱动安装指导 V1.1

本文档适用于 GW 系列产品,包括 GWR-3230H/3430H/3230H0、GWB-6030H/6530H、GMB-231H/737H 等。

目前网卡和显卡驱动安装有两种方式分别是:

- 网盘下载安装
- 源码编译安装

如果是 kylin V10 或者 UOS 相关系统,安装前请先阅读章节[三、注意事项]。

一、网盘下载安装

目前我们已经积累了常见系统的驱动,上传到了百度网盘,便于客户安装使用, 详见如下说明。

1.1下载驱动

登录百度网盘,下载对应系统和内核版本的驱动。

地址: https://pan.baidu.com/share/init?surl=Ya84SL5lRN8yWUBMIy0DJQ&pwd=i9hd

以 Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64(4.19.90-89)为例:

登录网盘后进入 GWOS 安装及驱动文件》驱动文件》银河麒麟》麒麟 V10 SP3 Server 目录,找到指定系统文件夹,将该文件夹和其下的文件全部下载下来。

工控机OS安装及驱动文件 2023-08-14 11:30	
返回上一级 > 工控机OS安装及 > 驱动文件 > 银河麒麟 > 麒麟V10 SP 驱动文件路径	
□ 文件名	大小
Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2303-X86_64	-
Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2212-X86_64(4.19.90-52)	-
□ Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2212-X86_64 部分早期上传的,未加上内核版本号 系统完整名称	-
□ Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64(4.19.90-89) 4. 18. 90-89是内核版本 丛 ④	-



1.2安装驱动

将步骤 1 中下载的驱动文件夹拷贝到系统任意目录下,如果下载时打包成压缩包了,则解压。

判断驱动版本

使用 modinfo amd-xgbe.ko 和 modinfo smifb.ko 查看驱动试用内核的版本

```
[root@localhost ~1# modinfo amd-xybe.ko
filename: /root/amd-xybe.ko
                            AMD 10 Gigabit Ethernet Driver
description:
                             1.1.1
version:
license:
                             Dual BSD/GPL
author:
                             Tom Lendacky <thomas.lendacky@amd.com>
retpoline:
rhelversion:
                             216CEF096E7504C6ECEB00E
srcversion:
alias:
                             pci:v00001D94d00001459sv*sd*bc*sc*i*
                             pci:v00001D94d00001458sv*sd*bc*sc*i*
alias:
                            pci:v00001022d00001459sv*sd*bc*sc*i*
pci:v00001022d00001459sv*sd*bc*sc*i*
alias:
alias:
vermagic:
                            3.10.0-1062.9.1.ky3.kb6.pg.x86_64 SMP mod_unload modversions
                            a.18.8-1862.7.1.kq3.kbb.pg.xbb.64 orr mod unload modversions

ecc_sec_info_threshold: ECC corrected error informational threshold setting (uint)
ecc_sec_warn_threshold: ECC corrected error warning threshold setting (uint)
ecc_sec_period: ECC corrected error period (in seconds) (uint)
ecc_ded_threshold: ECC detected error threshold setting (uint)
ecc_ded_period: ECC detected error period (in seconds) (uint)
debug: Network interface message level setting (int)
parm:
parm:
parm:
parm:
parm:
parm:
[rootOlocalhost ~1#
```

使用 uname -r 查看当前系统内核版本

```
[root@localhost ~]# uname -r
3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64
```

如果版本不一致,则查看第二章《源码编译安装》

如果版本一致,则继续安装。

然后进入目录中给 install_driver.sh 脚本赋执行权限(chmod +x install_driver.sh),然后执行./install_driver.sh 见下图。

执行安装脚本,安装脚本会自动将网卡和显卡驱动安装到指定的位置,安装成后重启系统生效。

```
[root@localhost ~]# cd Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64\(4.19.90-89\)/
[root@localhost Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64\(4.19.90-89\)]# ls
amd-xgbe.ko install_driver.sh smifb.ko uname.txt
[root@localhost Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64\(4.19.90-89\)]# chmod +x install_driver.sh
[root@localhost Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64\(4.19.90-89\)]# ./install_driver.sh
ko_path=/root/Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64\(4.19.90-89\)
xgbe and smifb install done, please reboot
[root@localhost Kylin-Server-V10-SP3-2403-Release-20240426-x86_64\(4.19.90-89\)]#
```

PS: 如果安装过程中有报错,则拍照保存报错信息后先尝试重启,系统重启后检查网卡和显卡驱动是否生效,如果生效则不用管报错;如果驱动未生效则提供报错信息给厂商技术人员。

2 检查是否生效

待系统重启起来后,如何判断网卡和显卡驱动是否生效

1) 使用 ip a 查看是否显示指定网口,如果有则网卡驱动安装正常。

2) 进入系统设置,查看是否可以调整显示分辨率,如果可以调整显示分辨率则说明显卡驱动正常。

二、源码编译安装

驱动需要与系统内核一致,当系统不同或者内核变化后,都需要重新编译适配 驱动。

如果在上述百度网盘中没有对应的系统及内核下的驱动时,则使用源码编译和 安装,详见如下说明。

驱动源码

网卡源码包:

XGbEDriver-xgbe-hygon-vxx.tar.gz

显卡源码包:

smifb-1.x-main.zip (适用于 kernel 4.x 版本系统)

smifb-2.x-main.zip (适用于 kernel 5.x 版本系统)

请根据系统版本选择。

1. 网卡驱动编译和安装

安装编译驱动之后,需要保证系统有如下依赖包/命令:

make, gcc

保证 kernel、kernel-devel、kernel-headers 版本一致。

如果安装系统时未安装相关依赖包,可以 先使用 usb 转 rj45 扩展坞配置临时的 ip 上公网,使用 yum/apt-get 安装相关的依赖包。

1) 将源码包拷贝到系统中,然后解压: unzip XGbEDriver-xgbe-hygon-v10.zip

2) 进入解压目录,编译: make

```
[root@localhost ~]# cd XGbEDriver-xgbe-hygon-v10/xgbe/
[root@localhost xgbe]#
[root@localhost xgbe]# ls
                        Makefile
                                                        xgbe-dcb.c
                                                                                                                                            xgbe-mdio.c
common.mk
                                                                                                                                                                         xgbe-phy-v2.c
                                                                                      xgbe-dev.c
                                                                                                                     xgbe.h
kver-compat.c README xgbe-debugfs
kver-compat.h xgbe-common.h xgbe-desc.c
[root@localhost xgbe]# make
                                                                                                                    xgbe-i2c.c xgbe-pci.c
                                                                                                                                                                        xgbe-platform.c
                                                        xgbe-debugfs.c xgbe-drv.c
                                                                                      xgbe-ethtool.c xgbe-main.c xgbe-phy-v1.c xgbe-ptp.c
  *** The target kernel has CONFIG_MODULE_SIG_ALL enabled, but
*** The target kernet has CONFIG_MODULE_SIG_ALL enabled, but
*** the signing key cannot be found. Module signing has been
*** disabled for this build.
make[1]: 进入目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
CC [M] /root/XGbEDriver-xgbe-hygon-v10/xgbe/xgbe-main.o
CC [M] /root/XGbEDriver-xgbe-hygon-v10/xgbe/xgbe-drv.o
CC [M] /root/XGbEDriver-xabe-hygon-v10/xgbe/xgbe-dev.o
                 /root/XGbEDriver-xgbe-hygon-v10/xgbe/xgbe-drv.o
/root/XGbEDriver-xabe-hyaon-v10/xabe/xabe-dev.o
```

3) 安装: make install

```
[root@localhost xgbe]# make install
**** The target kernel has CONFIG_MODULE_SIG_ALL enabled, but
*** the signing key cannot be found. Module signing has been
*** disabled for this build.
make[1]: 进入目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[1]: 离开目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
Installing modules...
*** The target kernel has CONFIG_MODULE_SIG_ALL enabled, but
*** the signing key cannot be found. Module signing has been
*** disabled for this build.
make[1]: 进入目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
INSTALL /root/XGbEDriver-xgbe-hygon-v10/xgbe/amd-xgbe.ko
DEPMOD 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64
make[1]: 高开目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
Running depmod...
/sbin/depmod -e -F /lib/modules/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64/source/System.map -a 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64
[root@localhost xgbe]#
```

4) 分析驱动: depmod -a, 然后加载: modprobe amd-xgbe

```
[root@localhost xgbe]# depmod -a
[root@localhost xgbe]# modprobe amd-xgbe
```

- 2. 显卡驱动编译和安装
 - 1) 将源码包拷贝到系统中, 然后解压: unzip smifb2-2.3.0.zip

```
[root@localhost ~]# unzip smifb2-2.3.0.zip
Archive: smifb2-2.3.0.zip
82390d778ff76095a74d55746696cdc90a40acb9
    creating: smifb2-2.3.0/
    inflating: smifb2-2.3.0/Kconfig
    inflating: smifb2-2.3.0/Makefile
    inflating: smifb2-2.3.0/Makefile
    inflating: smifb2-2.3.0/Makefile.kernel
    creating: smifb2-2.3.0/ddk750/
    inflating: smifb2-2.3.0/ddk750/ddk750_2d.c
```

2) 进入解压目录,编译: make

3) 安装: make install

```
[root@localhost smifb2-2.3.0]# make install make -C /lib/modules/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64/build M=/root/smifb2-2.3.0 modules make[1]: 进入目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[1]: 离开目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
make -C /lib/modules/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64/build M=/root/smifb2-2.3.0 INSTALL_MOD_PATH= make[1]: 进入目录"/usr/src/kernels/4.18.0-305.3.1.el8.x86_64"
INSTALL /root/smifb2-2.3.0/smifb.ko
```

4) 分析驱动: depmod -a, 然后加载: modprobe smifb

```
[root@localhost smifb2-2.3.0]# depmod -a
[root@localhost smifb2-2.3.0]# modprobe smifb
```

注:此时可能由于加载了显卡驱动的原因导致黑屏,重启设备即可。

3. 重启系统生效

reboot 重启系统, 然后检查网卡和显卡是否生效:

- 1) 使用 ip a 查看是否显示指定网口,如果有则网卡驱动安装正常;
- 2) 进入系统设置,查看是否可以调整显示分辨率,如果可以调整显示分辨率则说明显卡驱动正常。

三、注意事项

1. 麒麟系统说明

如果是麒麟系统,建议安装驱动前先关闭安全中心的各项配置,否则可能出现未知的权限问题。

关闭方法: 进入系统设置->安全中心, 将所有的安全配置先关闭。

2. 部分系统默认有显卡驱动

截止目前,部分 Kylin V10、UOS 系统中默认带有显卡驱动,那么可以不用再次安装显卡驱动了。

3. 去除 nomodeset 配置

在安装部分系统时(主要是 kylin v10 sp3),发现在开机启动中加入 nomodeset 参数才能正常进入安装界面进行安装。那么在安装完成后,系统的默认启动项中就配置了 nomodeset 参数,开机时就不会加载显卡驱动,所以在安装完显卡驱动后需要去除 nomodeset。

目前该情况在 Kylin 系统中遇到的较多,以 Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2303-X86_64 为例,讲解如何去除 nomodeset:

```
# 1) 删除 grub 文件中的 nomodeset 参数
vim /boot/efi/EFI/kylin/grub.cfg # 去掉 nomodeset, 总共有 2 处
# 2) 更新 initrd
mkinitrd -o /boot/initramfs-$(uname -r).img --force
# 3)重启
reboot
```

详情可以参考百度网盘《U 盘安装麒麟 V10 SP3 服务器版(Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2303-X86_64)指导手册》

