CONTENT OF SOFTWARE LAYERS OF AUTOSAR ARCHITECTURE

CONTENT OF SOFTWARE LAYERS OF AUTOSAR ARCHITECTURE

MCAL

Microcontroller Drivers

Memory Drivers

Crypto Drivers

Communication Drivers

Wireless Communication Drivers

I/O Driver

SPIHandlerDriver of MCAL

Complex Drivers

ECU Abstraction Layer

I/O Hardware Abstraction

Communication Hardware Abstraction

Memory Hardware Abstraction

Onboard Device Abstraction

Crypto Hardware Abstraction

Services Layer

Crypto Services

Communication Services

General

Communication Stack - CAN

Communication Stack Extension - TTCAN

Communication Stack Extension - J1939

Communication Stack - LIN

Communication Stack - FlexRay

Communication Stack - TCP/IP

Communication Stack - General

Off-board Communication Stack - Vehicle-2-X

Memory Services

System Services

Error Handling, Reporting and Diagnostic

Application Layer: Sensor/Actuator Software Component

MCAL

Microcontroller Drivers

组成/分类:

- General Purpose Timer(GPT) Driver
- Watchdog Driver
- MCU Driver
- Core Test

其中,有内部外设驱动,比如:Watchdog、General Purpose Timer(GPT);

直接访问MCU的函数,比如: Core test。

Memory Drivers

组成/分类:

- Internal EEPROM Driver
- Internal Flash Driver
- RAM Test
- Flash Test

主要是片上存储设备驱动,比如: Internal Flash、Internal EEPROM;

以及内存映射的外部存储驱动设备,比如: External Falsh。

Crypto Drivers

组成/分类:

Crypto Driver

片上加密设备的驱动,比如: SHE、HSM。

Communication Drivers

组成/分类:

- Ethernet Driver
- FlexRay Driver
- CAN Driver
- LIN Driver
- SPI Handler

主要是ECU板上驱动,比如: SPI;

和汽车通信的驱动,比如: CAN;

以及OSI-Layer:数据链路层的一部分。

Wireless Communication Drivers

组成/分类:

• Wireless Ethernet Driver


主要是无线网络系统的驱动 (车载或非车载通信)。

I/O Driver

组成/分类:


- PORT Driver
- DIO Driver
- ADC Driver
- PWM Driver
- ICU Driver
- OCU Driver

主要是模拟和数字I/O的驱动,比如: ADC、PWM、DIO。




SPIHandlerDriver of MCAL

SPIHandlerDriver允许多个客户端对一个或多个SPI总线进行并发访问。



为了抽象出专用于芯片选择的SPI微控制器引脚的特性/功能,这些特性/功能应该直接由SPIHandlerDriver直接处理。这意味着,这些CS引脚在DIO驱动中不可用。

MCAL的SPIHandlerDriver可被ECU抽象层的多种/多个功能模块调用,例如:



Complex Drivers

一个Complex Driver是一个在基础软件栈中实现非标准功能的模块。


示例:使用特定的中断and/or复杂的MCU外设(比如: PCP、TPU)直接访问MCU,从而实现复杂传感器检测和执行器控制,比如: Injection control、Electric valve control、Incremental position detection。

主要作用: 为操作复杂传感器和执行器实现特定的功能和时间需求。


实现依赖:高度依赖于MCU、ECU和应用软件。

为上层SW-Cs根据AUTOSAR (AUTOSAR interface) 提供/实现特定的功能/接口。

对于下层,访问标准化接口时受限。



示例:



ECU Abstraction Layer


I/O Hardware Abstraction

I/O硬件抽象是一组抽象了外围I/O设备(片上或板上)和ECU硬件布局(比如:MCU引脚了解和电平信号倒置)的位置的模块。I/O硬件抽象并不会抽象传感器或者执行器。


不同的I/O设备可能通过一个I/O信号接口访问。

主要作用:

- 表示I/O信号, 当I/O连接到ECU硬件时(比如: 电流、电压、频率);
- 从更高软件层中隐藏ECU硬件和布局的属性。



示例:




Communication Hardware Abstraction


通信硬件抽象是一组抽象了通信控制器和ECU硬件布局的位置的模块。对于所有通信系统,一个特定的通信硬件抽象是必要的。

主要作用:提供一个相同的机制来访问总线通道,而不必理会总线的位置(片上或者板上)。

实现依赖:独立于MCU,但依赖于ECU的其他硬件(比如板上CAN控制器)和其他外部设备。



示例:一个ECU有一个带着两个内部CAN通道的MCU和一个带着4个CAN控制器的板上ASIC(Application Specific Integrated Circuit 特定用途集成电路)。这个CAN-ASIC通过SPI与MCU相连。则可通过总线特定接口(CAN Interface)(在ECU Abstraction Layer上)访问通信驱动(如CAN Driver)而不必理会是片上CAN还是板上CAN,也不用关注是通过MCU的CAN接口还是SPI接口连接的。



Memory Hardware Abstraction


存储硬件抽象是一组抽象了外围存储器设备(片上或板上)和ECU硬件布局的位置的模块。

主要作用: 提供一个相同的机制访问内部 (片上) 和外部 (板上) 存储设备和存储硬件类型 (比如:


EEPROM、Flash)。

实现依赖:独立于MCU,但依赖于外部设备。

其上层独立于MCU、ECU硬件和存储设备。



示例: 片上EEPROM和外部EEPROM都可以通过相同的机制访问。通过存储器特定的抽象/仿真模块 (比如: EEPROM Abstraction)可以访问存储器驱动 (On MCAL)。通过在Flash硬件单元上模拟 EEPROM抽象,启用了通过内存抽象接口对这两种类型硬件的通用访问。



Onboard Device Abstraction


板上设备驱动包含了不能视作传感器和执行器(比如:内部或外部watchdogs)的ECU板上设备的驱动。这些驱动通过MCAL层访问ECU板上设备。


主要作用:抽象ECU特定的板上设备。

实现依赖:独立于MCU,但依赖于外部设备。

其上层独立于MCU, 但部分依赖于ECU硬件。

示例:





Crypto Hardware Abstraction


加密硬件抽象是一组抽象了密码原语(内部/外部硬件,或者基于软件的密码原语)的位置。


主要作用:提供相同的机制访问内部(片上)/外部(板上)设备,或者软件加密设备。

实现依赖:独立于MCU。

其上层独立于MCU、ECU硬件和加密设备。

示例: AES原语在SHE中实现或者作为软件库提供给外部。





Services Layer

Crypto Services


加密服务主要包含三个模块:


- Crypto Service Manager: 负责管理加密作业。
- Key Manager (密钥管理器):与密钥配置主服务器 (在NVM或者加密驱动中)进行交互,并管理证书链的存储和验证。
- Intrusion Detection System Manager(入侵检测系统管理器):负责处理BSW模块或者SW-C报告的安全事务。

主要作用:以统一方式为应用软件提供加密原语、IDS服务和秘钥存储功能/服务;抽象硬件设备和属性。

实现依赖:独立于MCU和ECU硬件,高度可配置。

其上层独立于MCU和ECU硬件;根据AUTOSAR(AUTOSAR Interface)指定和实现。





Communication Services

General


通信服务是一组车载网络通信模块(CAN、LIN、FlexRay、Ethernet),通过Communication Hardware Abstraction与Communication Drivers相连。

主要作用:


- 为车载网络通信提供统一接口;
- 为网络管理提供统一服务;
- 为车载网络诊断通信提供统一接口;
- 为上层应用软件隐藏协议和报文属性。

实现依赖:独立于MCU和ECU硬件,但部分依赖于总线类型。

其上层独立于MCU、ECU硬件和总线类型。



服务类型:



Bus specific modules

Communication Stack - CAN


CAN Communication Services是一组为带CAN通信系统的车载网络通信提供的模块。


主要作用:为CAN网络提供统一接口;为上层应用软件隐藏协议和报文属性。

CAN Communication Stack支持: Classic CAN communication(CAN 2.0); CAN FD communication, if supported by hardware.

属性:

- 实现依赖:独立于MCU和ECU硬件,但部分依赖于CAN。
- 对于所有车载网络系统来说,AUTOSAR COM、通用NM(Network Management) 接口和 Diagnostic Communication Manager是相同的;且对于每个ECU来说,他们作为一个实例。
- 通用NM接口只包含一个调度程序,没有更多的功能。对于网关ECU来说,它还可以包括NM协调器功能,该协调器允许同步多个不同的网络,以同步唤醒或关闭他们。
- CAN NM是CAN网络专用的,且为每个CAN车载网络系统分别实例化。
- 通信系统特定的CAN State Manager处理与通信系统相关的启动和关闭功能。此外,它还控制着COM的不同选项来发送PDUs和监控信号超时。





Communication Stack Extension - TTCAN

TTCAN Communication Services是普通CAN接口和CAN驱动模块的可选扩展,用于带有通信系统TTCAN的车载网络通信。

CAN Controller


主要作用:为TTCAN网络提供一个统一接口;为上层应用软件隐藏协议和报文属性。


注意: 带TTCAN的CAN接口可以作为普通CAN和CAN Driver TTCAN。

属性:

TTCAN是CAN的一个绝对超集,即,一个支持TTCAN的CAN栈可以作为一个CAN和一个TTCAN总线。
CanIf和CanDrv是唯一需要扩展来服务TTCAN通信的模块。

通信栈CAN的属性也适用于带TTCAN功能的CAN。





Communication Stack Extension - J1939

J1939 Communication Services扩展了普通CAN通信栈,应用于重型汽车中的车载网络通信。

主要作用:提供1939需要的协议服务;对不需要的应用程序隐藏了协议和报文属性。


注意:在CAN栈中有两个传输协议模块:Can Tp和J1939Tp,两者可在不同通道上交替或并行使用。用途分别为:


CanTp: ISO Diagnostics(DCM), large PDU transporton standard CAN bus;

J1939Tp: J1939 Diagnostics, large PDU transport on J1939 driven CAN bus.

属性:

- 实现依赖:独立于MCU和ECU硬件,但基于CAN。
- 对于所有车载网络系统来说,AUTOSAR COM、通用NM(Network Management) 接口和 Diagnostic Communication Manager是相同的;且对于每个ECU来说,他们作为一个实例。
- 支持在配置时使用未知的动态标志符。
- J1939网络管理处理每个ECU的唯一地址分配,但不支持休眠/唤醒处理和相关概念,比如部分网络 (partial networking)。
- 提供J1939诊断和请求处理。






Communication Stack - LIN


LIN Communication Services 是一组为带通信系统LIN的车载网络提供的模块。

主要作用:为LIN网络提供统一接口;为上层应用软件隐藏协议和报文属性。

属性:

注意:






Communication Stack - FlexRay


FlexRay Communication Services是一组为带通信系统FlexRay的车载网络提供的模块。

主要作用:为FlexRay网络提供统一接口;为上层应用软件隐藏协议和报文属性。

属性:

注意:






Communication Stack - TCP/IP


TCP/IP Communication Services是一组为带通信系统TCP/IP的车载网络通信提供的模块。

主要作用:为TCP/IP网络提供统一接口;为上层应用软件隐藏协议和报文属性。

属性:

- Tcplp模块实现了TCP/IP协议族的主要协议(TCP、UDP、IPv4、IPv6、ARP、ICMP、DHCP),并通过以太网提供了动态、基于socket的通信;
- Socket Adaptor module (SoAd) 是Tcplp模块的单独的上层模块。





Communication Stack - General
Off-board Communication Stack - Vehicle-2-X
Memory Services


Memory Services由一个模块组成: NVRAM Manager, 负责非易失性数据的管理(读写不同的存储设备)。


主要作用:

- 以一个统一的方式为应用软件提供非易失性数据;
- 抽象出存储器地址和其属性;
- 为非易失性数据提供机制,比如:保存、加载、检验保护、验证、可靠存储等。

实现依赖:独立于MCU和ECU硬件;高度可配置性。

其上层独立于MCU和ECU硬件,根据AUTOSAR(AUTOSAR interface)指定和实现。





System Services

System Services是一组可以被所有层的模块使用的函数和模块。比如:实时操作系统(OS包含timer services)、Error Manager等待。


一些系统服务依赖于MCU(比如:OS),且可能支持特殊的MCU功能(比如:时间服务),此外也部分依赖于ECU硬件和应用软件。但是,有些系统服务也会独立于硬件和MCU。

主要作用:为应用软件和BSW提供基础服务。

实现依赖:部分依赖于MCU、ECU硬件和应用软件。

其上层接口独立于MCU和ECU硬件。


		_					
Application Layer							
	R	TE					
System Services							
	Microcon	troller (μC)					
System Services							
Dia Maria	Defa	Sync	Wat	Co Ma	Basic Ma		



Error Handling, Reporting and Diagnostic


在AUTOSAR中有用于错误处理的不同方面的专用模块。比如:

- Diagnostic Event Manager (DEM) 负责处理和保存诊断事件 (错误) 和相关的冻结帧数据。
- Diagnostic Log and Trace 模块支持应用软件的logging和tracing。它收集用户定义的日志信息, 并将其转换为一种标准化的格式。
- 在基础软件中检测到的所有开发错误都会报告给Default Error Trace (DET) 。
- Diagnostic Communication Manager 为诊断服务提供了一个通用的API。
- etc.



Application Layer

AUTOSAR Runtime Environment (RTE)



Microcontroller


Application Layer: Sensor/Actuator Software Component

Sensor/Actuator AUTOSAR Software Component是一个用于传感器检测和执行器控制的特定类型的 AUTOSAR软件组件。尽管它不属于AUTOSAR BSW,但其和本地信号的关系紧密。出于集成原因(标准化接口实现和接口描述),已决定将Sensor/Actuator SW Components定位在RTE之上。由于它们与原始局部信号的强相互作用关系,重定位受到限制。

主要作用:抽象连接到ECU的硬件传感器和执行器的特定物理属性。

实现依赖:独立于MCU和ECU硬件,但依赖于传感器和执行器。

Application Layer								
RTE								
Microcontroller (μC)								



RTE

Basic Software

Interfaces to (e.g.)

- I/O HW Abstraction (access to I/O signals)
- Memory Services (access to calibration data)
- System Services (access to Error Manager)