本例程使用"AI8051U 大学计划实验箱 V1.2 2024-8-20"验证。 USB 接口外置声卡,无需安装驱动,话筒输入,线路、耳机输出。

MCU 主控: AI8051U34K64-LQFP48, 运行频率 36.864MHz。

USB 接口: USB TYPE-A 或 TYPE-C 接口,用于 USB 下载、USB 传输音频(通用 USB 外置声卡)。

工作电源: USB接口的5V电源输入经过ME6231C33输出3.3V给电路供电,整个电路工作于3.3V

I2S 接口: 接 CODEC 芯片 TLV320AIC23B 用于 I2S 接口输出立体声。

由于 AI8051U 系列只有一个 I2S 接口, 所以 I2S 的线路输入/话筒输入的数据未用。

耳机音量: 行列键 6--音量增大,键 7--音量变小,音量最大为 80,最小为 0,开机默认 60。


耳机输出: 3.5 立体声音频插座, 插接阻抗为 16~64 欧姆耳机, 音量由行列键盘 6、7 键控制。

线路输出: 3.5 立体声音频插座, 无音量控制。

耳机/线路输出音频格式: 48KHz 采样,立体声 16bit 数据。

话筒输入: 板载咪头和放大电路, 使用 12bit 高线性低噪声 ADC 采样声音并通过 USB 上传, 采样率 32KHz。





将程序下载到实验箱,即可实现 USB 双工声卡,话筒数据上传和耳机数据下传各自独立,互不干扰! 声卡可以用于听音乐、录音、腾讯会议、微信音频等等。

程序下载程序方法:

打开下载软件,打开OBJ里的HEX文件,选择内部主频 36.864MHz。

用 USB 数据线链接电脑,持续按着开关 SW2 (P3.2)键, 短一下 POWER 键并放开,一秒左右电脑识别到 (HID1) USB Writer,放开 SW2,则已经准备好 USB 下载,点击"下载/编程"按钮,即可下载。下载完成后,就可以直接播放音乐了。

