1. 烧录程序

按照以下步骤, 将例程烧录到 STC32G 实验箱:



2. 图片转换

到 STC 官网下载最新版本的 STC-ISP 软件并打开, 在"工具"菜单里选择"图片取模工具":




"打开图片"打开需要转换的图片,参考以下配置,"开始转换"将图片转换成可以直接下载的二进制文件,"保存数据"将转换完成的图片数据保存位 bin 格式文件:



3. 串口下载

打开 STC-ISP 软件的 USB-CDC/串口助手标签,选择好串口并打开:



4. 擦除 Flash

长按 P3.3(INT1)按键擦除整个 SPI Flash, 提示"Flash Chip Erase OK!"表示擦除完毕:




5. 下载图片

短按 P3.3(INT1)按键启动下载图片流程,串口打印"Ready to receive data"后点击"发送文件"按钮,在弹出窗口里打开一个转换好的二进制图片文件,点击"发送文件"按钮通过串口下载到 SPI Flash 里:



等待发送完毕,接收缓冲区打印"UART1 Timeout receive end!"信息表示已经完成下载:



重复第 5 步骤(短按 P3.3 -> 发送文件 -> 打开需要发送的 bin 文件),根据 Flash 容量下载其它图片文件。

6. 显示图片

短按 P3.2(INT0)按键手动切换显示图片,短按一下切换显示下一张图片;长按 P3.2(INT0)按键自动切换显示图片,1 秒钟切换显示一张图片:

