
关于 iLink 功能与上位机的连接和使用



通过使用 iLink 功能和配套的上位机 iWatchMonitor,可以将手表上的传感器数据通过有 线或者无线的方式传输到电脑上以曲线的形式查看,并可以保数据。除此之外,还可以通过 iWatchMonitor 对手表进行对时和设置一些基本的设置。

本文将介绍如何将 iWatch-v2.0 连接到上位机以及如何使用上位机。

一. 连接



图一

在手表上进入 iLink 功能后,通过侧边上下的两个按键可以切换连接模式,三个模式分别是:有线连接、蓝牙连接和蓝牙配置。

1. 有线连接和蓝牙配置

- a) 电脑端安装好 CH340 驱动, 打开上位机 iWatchMonitor
- b) 手表端进入 iLink 功能,模式选择"有线连接"或者"蓝牙配置"模式
- c) 将手表通过 Type-C 数据线连接到电脑上,上位机软件里右上角,串口连接框内, 点击刷新



d) 在下拉框中选择"USB SERILA CH340"端口,然后点击连接即可完成连接



2. 蓝牙连接

- a) 电脑端打开上位机 iWatchMonitor
- b) 手表端进入 iLink 功能,模式选择"蓝牙连接"模式
- c) 电脑端打开蓝牙设置,点击"添加蓝牙或其他设备"




d) 点击添加蓝牙设备




e) 在搜索到的设备列表中,找到"KT6368A-BLE"或者"KT6368A-SPP"(下图中的 iWatch-v2.0-BLE 和 iWatch-v2.0-SPP 是修改过的名称,修改方法后边会讲)



f) 点击"完成"来完成电脑和手表蓝牙的配对




g) 回到步骤 c 的蓝牙设置界面, 拉到下方, 点击"更多蓝牙选项"



h) 点击 "COM 端口", 查看传出端口的端口号并记下



i) 上位机软件里右上角,串口连接框内,点击刷新。在下拉的端口列表中找到刚才记录的传出端口号并选择,然后点击连接即可完成连接



二. 如何使用上位机

"有线连接"或"蓝牙连接"模式

在完成手表和上位机的连接之后,当 iLink 选择"有线连接"或"蓝牙连接"时,下图的操作是可用的:



其中闹钟设置和基础设置,调整设置后,只有在点击了"设置"按钮后才会在手表上生效,"对时"按钮点了即刻生效。

在"查看数据"框体中,"选择数据"下拉框选择要查看的数据,"窗口宽度"调整记录数据的个数,数据先入先出。点击"开始"按钮开始接收数据,点击"保存数据"按钮,将数据保存为 excel 格式。

"蓝牙配置"模式

在完成手表和上位机的连接之后,当 iLink 选择 "蓝牙配置"模式时,下图的操作是可用的:

□开关
设置
□开关
设置
效

两个"开关"来调整两个模式蓝牙的使能和关闭,在文本框内输入蓝牙名称,不要超过 30 个字符,点击"设置"后,修改要重启蓝牙后才生效。(手表上退出 iLink 功能,再重新进入,蓝牙即可完成重启)