
下文是对声音分贝的测量原理及方法的综述,综合原理和实际开发,把整个流程完整叙述一遍,通过本文,希望对大家的设计有所帮助。

## 流程图



大致流程分为 4 步:

**Step1**: 获取声音数据。声音是以波的形式传播的,在传播路径上遇到障碍物时,会在这些障碍物表面上产生压力,这就是声压。MIC 可以检测到声压,声压的大小反应为 MIC 输出电平的大小。对 MIC 的输出电平进行放大,ADC 采样和量化后,就是波形数据。波形数据反映声音强度在时域上的变化。

通常对声音的采样率为 11.025kHz, 16bit 量化。即每秒采样 11,025 次,每次采样值量化为 65536 阶,量化值用 0~65535 表示。波形数据为时域离散信号。

**step2**: FFT/DFT 。 声音是由若干(或无限多个)频率分量组成的。为了检测和描述声音的特性,我们使用频谱。噪声检测也需要在频域处理数据,要把时域信号转换为频域信号。

step1 得到的时域离散信号经过 DFT 可以变成频域离散信号。FFT 是离散傅里叶变换 DFT 在工程上的优化算法。有关 FFT 的代码在网上很多。

step3. 划分倍频程,并把信号从绝对量值转换为相对量值(DB)。

a。先说 dB(decibel)的含义。dB是一个相对值,声学上来讲,声压的分贝值的基准是 20 微帕斯卡。假设一个声音的测得的声压是 P 帕斯卡,那么声音的分贝值计算公式为:

$$SPL = 20 \times \lg(\frac{P}{20 \times 10^{-6}})$$

SPL: Sound Press Level 声压级。

通常物理上 20 微帕斯卡通过 MIC 和采样量化后为 1。所以公式简化为:

$$SPL = 20 \times \lg(P)$$

此处 P 也为量化后相对 20 微帕斯卡的值

b。然后说 dB 相加,比如有两个声音,分别为 70dB 和 60dB,它们叠加是多少 dB? 70.4dB。因为两个声音的叠加是能量的叠加。


c。再说倍频程。我们最终要计算的声音分贝值是由各个频率分量的声音分量组成的。我们用倍频程或 1/3 倍频程把声音划分为许多频带。倍频程的中心频率为 31.5、63、125、250、500、1K、2K、4K、8K、16KHz 十个频率,后一个频率均为前一个频率的两倍,因此被称为倍频程,而且后一个频率的频率带宽也是前一个频率的两倍。在有些更为精细的要求下,将频率更细地划分,形成 1/3 倍频程,也就是把每个倍频程再划分成三个频带。

d。计算每个倍频程的声压级。FFT 后的信号在频域上是离散的,相邻点的频率间隔为 SampleRate / FFTPoint ,即采样率除以 FFT 的点数。计算倍频程的声压级的方法是先计算频带内频点的平均能量, 然后再取对数。计算公式为:

$$SPL = 10 \times \lg(\frac{\sum_{i=1}^{s} p_i^2}{s})$$


Pi为倍频程中某个频点的值

e。下图为 1/3 倍频程的计算结果。



## step4: A 率加权后计算 dBA。

**a**。A 率曲线。由于人耳对不同频率的声音敏感程度不同,表现为相同 dB 值的声音,2kHz 比 100Hz 听起来更响一些。为了使测量得到的值更符合人的主管感觉,在此引入 A 率加权。下图是 A 率曲线:



a率曲线曲线函数为:

$$R_A(f) = \frac{12200^2 \cdot f^4}{\left(f^2 + 20.6^2\right) - \sqrt{\left(f^2 + 107.7^2\right) \left(f^2 + 737.9^2\right)} - \left(f^2 + 12200^2\right)} \ ,$$

$$A = 2.0 + 20 \log_{10} (R_A(f))$$

可见, a 率加权减弱了声音低频分量对最终测量结果的贡献。

b。加权方法。假设 step3 后,中心频率为 125Hz 的 1/3 倍频程的声压级为 40dB, 125Hz 的 A 率加权值为-16.18,加权后的声压级为 40-16.18 = 23.82dBA。A 率加权后单位为 dBA。

c。全部频率范围内的 dBA 叠加。

若采用的是 1/3 倍频程, 经过 b 步骤后, 得到 30 个频带的 dBA 值,表示为 qi,i = 1,2,...,30。 全部频率范围内的 dBA 叠加公式为:

$$SPL(dBA) = 10 \times \lg \sum_{i} 10^{\frac{q_i}{10}}$$

这就是最终结果。