# ОГЛАВЛЕНИЕ


ОГЛАВЛЕНИЕ	
МОДУЛЬ 1. УРОК 2	3
Знакомство с интерфейсом программы	3
Советы	6
МОДУЛЬ 2. УРОК 1	7
Панель "Геометрия" - Часть 1	7
Советы	11
МОДУЛЬ 2. УРОК 2	13
Панель "Геометрия" - Часть 2	13
МОДУЛЬ 2. УРОК 3	24
Панель "Изменение геометрии"	24
Советы	33
МОДУЛЬ 2. УРОК 4	33
Панель "Размеры"	33
МОДУЛЬ 2. УРОК 5	43
Панель быстрого доступа для работы с эскизом	43
Советы	
МОДУЛЬ 2. УРОК 6	46
 Панель "Ограничения"	
МОДУЛЬ 3. УРОК 1	51
элемент выдавливания	
Советы	52
МОДУЛЬ 3. УРОК 2	53
Моделирование призматической детали - часть 1	
МОДУЛЬ З. УРОК З	
Моделирование призматической детали - часть 2	54
МОДУЛЬ 3. УРОК 4	
Дополнительные команды 3D моделирования	55
МОДУЛЬ 4. УРОК 1	
Создание чертежа. Получение проекций	58
Советы	
МОДУЛЬ 4. УРОК 2	
Создание чертежа. Выполнение разрезов	64
МОДУЛЬ 4. УРОК 3	
Оформление чертежа - часть 1	66
Советы	
МОДУЛЬ 4. УРОК 4	
Оформление чертежа - часть 2	
МОДУЛЬ 5. УРОК 1	

Выполнение эскизов для тел вращения. Операция «Элемент вращения	ı»72
Советы	73
МОДУЛЬ 5. УРОК 2	74
Моделирование детали «Стержень»	74
МОДУЛЬ 5. УРОК 3	75
Выполнение чертежа детали «Стержень»	75


# МОДУЛЬ 1. УРОК 2

### Знакомство с интерфейсом программы

О1. Для того, чтобы перейти к домашнему экрану, необходимо нажать на значок домика в левом верхнем углу




О2. Правее кнопки домашнего экрана расположены вкладки с открытыми документами (это могут быть сборки, чертежи, детали). Между ними можно переключаться в процессе работы



**03.** Все инструменты для работы расположены на ленте, она разбита на панели




**О4.** В **дереве построений** отображаются: начало координат, эскизы, вспомогательная геометрия, формообразующие операции. Доступна история построений (можно вернуться к какому-либо шагу и исправить, если изначально была допущена ошибка)




**05.** На экране есть **графическая область**, в которой вы будете работать, и панель **Быстрого доступа** 


#### FluidCourse



- Об. Для того, чтобы приблизить или отдалить модель необходимо использовать колесико мыши. Чтобы повернуть модель, нужно удерживая ПКМ перемещать мышку. Чтобы перемещать рабочее пространство, необходимо, зажав колесико мыши, перемещать мышь
- **07.** Чтобы **отключить или включить видимость** какого-либо компонента, необходимо нажать на значок **глаза** в дереве построений




О8. Параметрический эскиз может быть определен (объекты не имеют ни одной степени свободы), не определен (имеет несколько степеней свободы) и переопределен (на эскиз наложены избыточные связи и ограничения)




#### Советы

Чтобы увидеть **все элементы** панели, необходимо нажать на стрелочку в правом нижнем углу.




#### Результат:




# МОДУЛЬ 2. УРОК 1

## Панель "Геометрия" - Часть 1


**01.** Нажмите кнопку **Создать эскиз** на панели **Быстрого доступа**, чтобы создать эскиз. Далее выберите плоскость, в которой необходимо его построить




**02.** Чтобы развернуть выпадающий список у инструмента, необходимо нажать на него **ЛКМ** (левой кнопкой мыши) и удерживать, пока не появятся скрытые инструменты



О3. Также эти скрытые инструменты можно найти на панели Параметры. Сначала нажмите на Элемент выдавливания на панели Элементы тела, затем выберите нужный инструмент на панели Параметры



**О4.** Чтобы создать отрезок, выберите инструмент **Отрезок** на панели **Геометрия**. Его можно задать несколькими способами: по двум точкам и по начальной точке, длине и углу наклона



**05.** Остальные виды отрезков и способы их задания представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Отрезок	Создание произвольно	<ul><li>01. Задайте начальную точку отрезка</li><li>02. Определите положение конечной точки</li></ul>


Название	Описание	Порядок действий
<i>~</i>	расположенного отрезка	отрезка одним из следующих способов:  • Задайте конечную точку;  • Задайте длину и угол наклона отрезка
Параллельн ый отрезок	Создание отрезка, параллельного указанному прямолинейному объекту. Исходным объектом может быть вспомогательная прямая, отрезок, сегмент ломаной, сторона многоугольника	<ul> <li>О1. Укажите прямолинейный объект, параллельно которому должен пройти отрезок</li> <li>О2. Задайте начальную точку отрезка</li> <li>О3. Определите положение конечной точки отрезка одним из следующих способов: <ul> <li>укажите конечную точку отрезка;</li> <li>задайте длину отрезка</li> </ul> </li> </ul>
Перпендикул ярный отрезок	Создание отрезка, перпендикулярного указанному объекту	<ul> <li>О1. Укажите объект, перпендикулярно которому должен пройти отрезок</li> <li>О2. Задайте начальную точку отрезка</li> <li>О3. Определите положение конечной точки отрезка одним из следующих способов:</li> <li>укажите конечную точку отрезка;</li> <li>задайте длину отрезка</li> </ul>
Касательный отрезок через внешнюю точку	Создание отрезка, касательного к указанному объекту и проходящего через точку, не принадлежащую этому объекту	<ul> <li>О1. Укажите кривую, касательно к которой должен пройти отрезок</li> <li>О2. Укажите начальную точку отрезка вне выбранного объекта. В графической области появятся фантомы всех вариантов отрезков, касательных к выбранному объекту и проходящих через заданную точку</li> <li>О3. Задайте длину отрезка, если это необходимо</li> <li>О4. Зафиксируйте нужный фантом щелчком мыши. Для фиксации нескольких фантомов используйте клавишу Ctrl</li> </ul>
Касательный отрезок через точку	Создание отрезка, касательного к указанному объекту и проходящего	<ul><li>О1. Укажите кривую, касательно к которой должен пройти отрезок</li><li>О2. Определите положение отрезка одним из</li></ul>

#### FluidCourse

Название	Описание	Порядок действий
кривой	через точку объекта	следующих способов.  • Задайте точку касания — точку на выбранной кривой;  • Введите угол наклона касательного отрезка (угол между ним и осью абсцисс текущей системы координат)  ОЗ. Определите направление построения отрезка, переместив мышь от точки касания в нужном направлении  О4. Задайте конечную точку отрезка одним из следующих способов:  • укажите начальную точку;  • введите значение длины отрезка
Отрезок, касательный к двум кривым	Создание отрезка, касательного к двум указанным объектам	<ul> <li>О1. Укажите кривые, касательно к которым должен пройти отрезок. После выбора кривых в графической области появятся фантомы всех вариантов отрезков, касательных к ним</li> <li>О2. Зафиксируйте нужный фантом щелчком мыши. Для фиксации нескольких фантомов используйте клавишу Ctrl</li> </ul>


**06.** Чтобы использовать привязки для построения эскизов, включите их на панели **Быстрого доступа** (значок магнита). Вы можете выбрать только те, которые необходимы, раскрыв выпадающий список

#### FluidCourse




#### Советы

Вы можете пользоваться подсказками, которые отображаются внизу панели **Параметры** 




Для того чтобы включить подсказки, нажмите на шестеренку в панели **Параметры** и поставьте галочку напротив пункта **Показать подсказку** 



# МОДУЛЬ 2. УРОК 2

## Панель "Геометрия" - Часть 2

**01.** Для того чтобы построить окружность, выберите инструмент **Окружность** на панели **Геометрия** 




# 02. Все варианты построения окружностей представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Окружность	Создание произвольной окружности	<ul> <li>01. Задайте центр окружности</li> <li>02. Задайте размер окружности одним из способов:</li> <li>• укажите точку, лежащую на окружности;</li> <li>• задайте диаметр или радиус окружности</li> </ul>
Окружность по трем точкам	Создание окружности, проходящей через 3 заданные точки	01. Задайте три точки, через которые должна пройти окружность
Окружность с центром на объекте	Создание окружности с центром на указанном объекте	<ul> <li>О1. Укажите объект, на котором должен лежать центр окружности</li> <li>О2. Задайте первую точку, через которую должна пройти создаваемая окружность</li> <li>О3. Задайте вторую точку окружности или диаметр/радиус окружности</li> </ul>
Окружность, касательная к кривой	Создание окружности, касательной к указанному объекту	<ul> <li>О1. Укажите кривую, которой должна касаться окружность</li> <li>О2. Определите параметры окружности одним из способов: <ul> <li>задайте две точки, принадлежащие создаваемой окружности;</li> <li>задайте точку, принадлежащую создаваемой окружности, и радиус/диаметр окружности;</li> <li>задайте координаты центра окружности</li> </ul> </li> <li>О3. Зафиксируйте нужный фантом щелчком мыши. Для фиксации нескольких фантомов используйте клавишу Ctrl</li> </ul>
Окружность,	Создание	01. Укажите кривые, которых должна

Название	Описание	Порядок действий
касательная к двум кривым	окружности, касательной к двум указанным объектам	касаться окружность  О2. Задайте точку на окружности или диаметр/радиус окружности. В графической области появятся фантомы всех окружностей, имеющих заданные параметры и касательных к указанным кривым.  О3. Зафиксируйте нужный фантом щелчком мыши. Для фиксации нескольких фантомов используйте клавишу Ctrl
Окружности, касательная к трем кривым	Создание окружности, касательной к трем указанных объектам	<ul> <li>О1. Укажите объекты, которых должна касаться окружность. В графической области отобразятся фантомы всех вариантов окружностей, касательных к указанным объектам</li> <li>О2. Зафиксируйте нужный фантом щелчком мыши. Для фиксации нескольких фантомов используйте клавишу Ctrl</li> </ul>
Окружность по двум точкам	Создание окружности, проходящей через две заданные точки	<ul> <li>01. Задайте первую точку окружности.</li> <li>02. Задайте вторую точку окружности. Она будет диаметрально противоположна первой и определит размер и положение окружности</li> </ul>

# **03.** Следующий инструмент - **Дуга**, его можно выбрать на панели **Геометрия**




04. Все варианты построения дуг представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Дуга	Создание произвольной дуги окружности	<ul> <li>01. Задайте центр дуги</li> <li>02. Задайте начальную точку дуги одним из следующих способов: <ul> <li>укажите точку мышью;</li> <li>введите начальный угол и диаметр/радиус дуги</li> </ul> </li> <li>03. Задайте конечную точку дуги. Это тоже можно сделать двумя способами: <ul> <li>укажите точку мышью;</li> <li>введите значение конечного угла дуги</li> </ul> </li> </ul>
Дуга по трем точкам	Создание дуги с заданными крайними точками и точкой, лежащей на дуге	<ul> <li>01. Задайте начальную точку дуги</li> <li>02. Задайте конечную точку дуги</li> <li>03. Определите положение точки, через которую должна пройти дуга, одним из следующих способов:</li> <li>задайте точку;</li> <li>введите высоту сегмента</li> </ul>
Дуга, касательная к кривой	Создание дуги, касательной к указанному объекту	<ul> <li>01. Укажите объект, которого должна касаться дуга</li> <li>02. Задайте точку, через которую должна пройти дуга</li> <li>Если заданная точка лежит на выбранном объекте, то она является начальной точкой дуги.</li> <li>Если заданная точка расположена вне выбранного объекта, то начальной точкой дуги является точка касания, определяемая системой</li> <li>03. Задайте конечную точку дуги одним из следующих способов:</li> <li>Укажите нужную точку;</li> <li>Задайте радиус/диаметр дуги, а затем укажите точку, определяющую ее положение</li> <li>04. После задания конечной точки дуги в графической области появятся фантомы всех вариантов дуг, удовлетворяющих заданным параметрам. Зафиксируйте нужный</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		фантом щелчком мыши. Для фиксации нескольких фантомов используйте клавишу <b>Ctrl</b>
Дуга по двум точкам	Создание дуги с заданными крайними точками	Способ 1. По двум точкам Данным способом строятся дуги с углом раствора 180°  01. Задайте начальную точку дуги  02. Задайте конечную точку дуги Способ 2. По двум точкам и радиусу/диаметру Данным способом строятся дуги с любым углом раствора  01. Задайте начальную точку дуги  02. Задайте радиус/диаметр дуги. В графической области появятся фантомы дуг, которые можно создать  03. Задайте конечную точку дуги  04. Зафиксируйте нужный фантом щелчком мыши. Для фиксации обоих фантомов используйте клавишу Ctrl
Дуга по двум точкам и углу раствора	Создание дуги с заданными крайними точками и определенным углом раствора	<ul> <li>01. Задайте начальную точку дуги</li> <li>02. Угол раствора дуги по умолчанию равен 90°. При необходимости измените значение угла</li> <li>03. Задайте конечную точку дуги</li> </ul>

### О5. Для построения прямоугольника необходимо выбрать инструмент Прямоугольник на панели Геометрия




## 06. Все варианты построения прямоугольника представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Прямоуголь ник Д	Создание прямоугольника по двум противоположным вершинам. В данном случае стороны прямоугольника будут строго горизонтальны и вертикальны	<ul><li>01. Задайте первую вершину</li><li>02. Задайте вторую — противоположную вершину</li></ul>
Прямоуголь ник по центру и вершине	Создание прямоугольника по центру и вершине. В данном случае стороны прямоугольника будут строго горизонтальны и вертикальны	<ul><li>01. Задайте центр прямоугольника</li><li>02. Задайте вершину прямоугольника</li></ul>
Прямоуголь ник по трем вершинам	Создание прямоугольника по трем вершинам. Угол поворота прямоугольника определяется вершиной или задается вручную	О1. Задайте последовательно три вершины прямоугольника
Прямоуголь ник по центру и двум точкам	Создание прямоугольника по центру, середине стороны и вершине. Угол поворота прямоугольника определяется вершиной или задается вручную	<ul> <li>01. Задайте центр прямоугольника</li> <li>02. Задайте середину одной из сторон прямоугольника</li> <li>03. Задайте вершину прямоугольника</li> </ul>
Многоугольн ик	Создание многоугольника по вписанной или описанной	<ul><li>01. Введите количество вершин многоугольника</li><li>02. Выберите способ построения:</li></ul>

Название	Описание	Порядок действий
Con la constitución de la consti	окружности	<ul> <li>по вписанной окружности;</li> <li>по описанной окружности</li> <li>03. Задайте центр многоугольник</li> <li>04. Задайте точку на окружности одним из следующих способов:</li> <li>укажите мышью нужную точку;</li> <li>если известны размер окружности и угол поворота многоугольника, задайте их значения</li> </ul>

**07.** Инструмент **Эллипс** находится на панели **Геометрия**. Чтобы его найти необходимо открыть скрытые элементы




08. Все варианты построения эллипса представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Эллипс	Создание произвольного эллипса	<ul> <li>01. Задайте центр эллипса</li> <li>02. Задайте конечную точку первой полуоси эллипса одним из следующих способов:</li> <li>• укажите точку мышью или введите ее координаты;</li> <li>• задайте длину и угол наклона полуоси</li> <li>03. Задайте конечную точку второй полуоси эллипса. Это также можно сделать двумя</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		способами:  • укажите точку мышью или введите ее координаты;  • задайте длину
Эллипс по диагонали прямоугольн ика	Создание эллипса по заданной диагонали его габаритного прямоугольника	<ul> <li>01. Задайте начальную точку диагонали прямоугольника, описанного вокруг создаваемого эллипса</li> <li>02. Если требуется расположить эллипс под углом, введите значение угла наклона первой полуоси эллипса</li> <li>03. Задайте конечную точку диагонали описанного прямоугольника</li> </ul>
Эллипс по центру и вершине габаритного прямоугольн ика	Создание эллипса по заданной центральной точке и вершине габаритного прямоугольника	<ul> <li>01. Задайте центр прямоугольника, описанного вокруг создаваемого эллипса</li> <li>02. Если требуется расположить эллипс под углом, введите значение угла наклона первой полуоси эллипса</li> <li>03. Задайте вершину описанного прямоугольника</li> </ul>
Эллипс по центру, середине стороны и вершине параллелогр амма	Создание эллипса по трем точкам - центральной точке эллипса, точке, находящейся в середине стороны описанного параллелограмма, и вершине этого параллелограмма	<ul> <li>01. Задайте центр параллелограмма, описанного вокруг создаваемого эллипса</li> <li>02. Задайте середину одной из сторон описанного параллелограмма</li> <li>03. Задайте вершину параллелограмма</li> </ul>
Эллипс по трем вершинам параллелогр амма	Создание эллипса по трем заданным вершинам описанного параллелограмма	01. Задайте три вершины параллелограмма, описанного вокруг создаваемого эллипса
Эллипс по	Создание эллипса	01. Задайте центр эллипса

	Порядок действий
цание нтральной точки и ех точек лежащих нем	<ol> <li>Задайте три точки, через которые он должен пройти</li> </ol>
сательного к двум цанным объектам	<ul> <li>О1. Укажите две кривые, которых должен касаться эллипс. Фантом создаваемого эллипса появится на рабочем пространстве</li> <li>О2. Задайте точку, через которую должен</li> </ul>
	вдание эллипса, ательного к двум

**09.** Для построения волнистой линии необходимо использовать инструмент **Сплайн**. Чтобы его найти необходимо развернуть скрытые элементы панели **Геометрия** 




10. Все варианты построения сплайна представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Сплайн по точкам	Создание сплайна проходящего через заданные вершины	<ul> <li>О1. С помощью группы кнопок Способ панели Параметры выберите способ внутренней параметризации кривой:</li> <li>Линейный;</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		<ul> <li>По длине хорды;</li> <li>Центростремительный</li> <li>О2. Укажите точки, через которые должен пройти сплайн</li> <li>О3. Выберите вариант построения сплайна — замкнутый или разомкнутый. Для этого используется опция Замкнуть кривую</li> <li>О4. Если требуется изменить конфигурацию сплайна, перейдите в режим редактирования. В этом режиме вы можете:</li> <li>изменить положение точек или удалить их, создать точки на имеющихся участках сплайна;</li> <li>изменить форму сплайна в точках, управляя параметрами касательных векторов и кривизной</li> <li>О5. При необходимости выберите стиль создаваемого сплайна</li> <li>О6. Чтобы завершить построение сплайна,</li> </ul>
Сплайн по полюсам	Создание сплайна по полюсам. Для его построения требуется указать вершины его характеристической ломаной	<ul> <li>Об. Чтооы завершить построение сплаина, нажмите кнопку Создать объект</li> <li>О1. Задайте порядок сплайна, указав его значение в поле Порядок кривой. Значение вводится вручную или выбирается из списка</li> <li>О2. Укажите вершины характеристической ломаной</li> <li>О3. Поле Вес точки позволяет задать вес каждой указываемой вершины ломаной. Вес можно задать до указания вершины или после при редактировании параметров вершин</li> <li>О4. Выберите вариант построения сплайна — замкнутый или разомкнутый. Для этого используется опция Замкнуть кривую</li> <li>О5. Если требуется изменить конфигурацию сплайна, перейдите в режим редактирования. В этом режиме вы можете:</li> <li>изменить положение точек или удалить их, создать точки на имеющихся участках сплайна;</li> <li>изменить вес любой вершины — для этого требуется выбрать вершину и</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		ввести нужное значение веса в поле Вес точки  Об. При необходимости выберите стиль создаваемого сплайна;  От. Чтобы завершить построение сплайна, нажмите кнопку Создать объект
Ломаная	Создание ломаной	<ul> <li>01. Укажите вершины ломаной</li> <li>02. Выберите вариант построения ломаной — замкнутая или разомкнутая. Для этого используется опция Замкнуть кривую</li> <li>03. Если требуется отредактировать ломаную, перейдите в режим редактирования. В этом режиме вы можете изменить положение вершин или удалить их, создать вершины на имеющихся сегментах ломаной</li> <li>04. При необходимости выберите стиль создаваемой ломаной</li> <li>05. Чтобы завершить построение ломаной, нажмите кнопку Создать объект</li> </ul>
Кривая Безье	Создание кривой Безье	<ul> <li>О1. Укажите точки, через которые должна пройти кривая</li> <li>О2. Выберите вариант построения кривой — замкнутая или разомкнутая. Для этого используется опция Замкнуть кривую</li> <li>О3. Если требуется изменить конфигурацию кривой, перейдите в режим редактирования. В этом режиме вы можете: <ul> <li>изменить положение точек или удалить их, создать точки на имеющихся участках кривой;</li> <li>изменить форму кривой, управляя длиной и направлением касательных векторов</li> </ul> </li> <li>О4. При необходимости выберите стиль создаваемой кривой</li> <li>О5. Чтобы завершить построение кривой, нажмите кнопку Создать объект</li> </ul>

11. Инструменты **Скругление** и **Фаска** применяются как в эскизе, так и в уже готовых 3D моделях. Если части детали выполнены с помощью нескольких действий, то скругление и фаску стоит делать к уже готовым 3D моделям, иначе их можно делать в эскизах. Для эскизов инструменты **Скругление** и **Фаска** находятся на панели **Геометрия** 



# МОДУЛЬ 2. УРОК 3

## Панель "Изменение геометрии"

**01.** Для изменения геометрии часто используется инструмент **Усечь кривую**, расположенный на панели **Изменение геометрии**. Он имеет несколько вложенных команд:

Название	Описание	Порядок действий
Усечь кривую	Удаление части объекта, ограниченной точками его пересечения с другими объектами. Можно усекать любые геометрические объекты, кроме вспомогательных прямых	<ul> <li>О1. Выберите режим усечения кривой. Для этого нажмите соответствующую кнопку в группе Указанный участок на панели Параметры:</li> <li>Удалять указанный участок — удаляется участок кривой, ограниченный точками пересечения его с другими объектами</li> <li>Оставлять указанный участок — удаляются внешние по отношению к указанному участки кривой</li> <li>О2. Укажите участок кривой для удаления. Для указания группы объектов используется секущий отрезок (прямая, у которой указывается начало и конец в</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		графической области)
Усечь кривую по двум точкам	Удаление части объекта, ограниченной двумя произвольно заданными точками. Можно усекать любые геометрические объекты, кроме вспомогательных прямых	<ul> <li>О1. Выберите режим усечения кривой. Для этого нажмите соответствующую кнопку в группе Указанный участок на панели Параметры:</li> <li>Удалять указанный участок — удаляется участок кривой, ограниченный точками пересечения его с другими объектами</li> <li>Оставлять указанный участок — удаляются внешние по отношению к указанному участки кривой</li> <li>О2. Укажите объект для усечения</li> <li>О3. Задайте начальную и конечную точки, ограничивающие участок кривой, который следует удалить. Если кривая замкнута, укажите точку внутри удаляемого участка</li> </ul>

# **02.** Команды, которые находятся в группе инструментов **Удлинить до ближайшего** объекта, представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Удлинить до ближайшего	Продление отрезка или дуги окружности (эллипса) до ближайшей точки пересечения или касания с геометрическим объектом, осью или линией обрыва	01. Укажите объект для удлинения. Для указания группы объектов используется секущий отрезок (прямая, у которой указывается начало и конец в графической области)
Выровнять по границе	Продление объекта до указанной границы или усечение по ней. Границей выравнивания	<ul> <li>О1. Укажите кривую — границу выравнивания</li> <li>О2. Укажите объекты для выравнивания.         Объекты можно указывать по одному или группой. Для указания группы объектов используется секущий отрезок (прямая, у которой указывается начало и конец в</li> </ul>

#### FluidCourse

Название	Описание	Порядок действий
	может быть любой геометрический объект	графической области)

# **03.** Инструменты, находящиеся в группе команд **Разбить кривую**, представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Разбить кривую	Разделение объекта на две произвольные части	<ul> <li>О1. Укажите кривую для разбиения</li> <li>О2. Укажите точку разбиения</li> <li>Если кривая разомкнута, укажите на ней одну точку для разбиения</li> <li>Если кривая замкнута, укажите на ней две точки</li> </ul>
Разбить кривую на N частей	Разделение объекта на несколько равных частей	<ul> <li>О1. Задайте количество участков, на которые нужно разбить кривую, в поле Количество участков</li> <li>О2. Укажите кривую для разбиения. Если кривая замкнута, укажите на ней начальную точку разбиения</li> </ul>

### О4. Следующая группа команд включает в себя инструменты Переместить по координатам и Переместить по углу и расстоянию, подробнее в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Переместит ь по координатам	Произвольное смещение объекта. Также возможно создание смещенной копии объектов с	<ul> <li>О1. Выберите объекты, которые требуется сдвинуть. Для этого в подпроцессе Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект</li> <li>О2. Задайте новое положение выбранных</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
	сохранением исходных	объектов одним из следующих способов:  • укажите базовую точку сдвига и задайте ее новое положение  • введите значения смещений объектов вдоль осей текущей системы координат в поля Сдвиг по оси X и Сдвиг по оси Y  ОЗ. Для создания копии уберите галочку у пункта Удалять исходные объекты
Переместит ь по углу и расстоянию	Перемещение объекта на определенное расстояние в заданном направлении. Также возможно создание смещенной копии объектов с сохранением исходных	<ul> <li>О1. Задайте количество участков, на которые нужно разбить кривую, в поле Количество участков</li> <li>О2. Укажите кривую для разбиения. Если кривая замкнута, укажите на ней начальную точку разбиения</li> </ul>

## 05. Все команды копирования представлены в таблице:


Название	Описание	Порядок действий
Копия указанием —	Создание произвольной копии объекта (группы объектов)	<ul> <li>О1. Выберите объекты, которые требуется скопировать. Для этого в подпроцессе</li> <li>Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект</li> </ul>
		<ol> <li>При необходимости задайте параметры копирования:</li> </ol>
		• Угол поворота — угол поворота копии (центром поворота является базовая точка),
		<ul> <li>Масштаб — коэффициент масштабирования</li> </ul>
		<ol> <li>33. Задайте положение копии одним из способов:</li> </ol>
		<ul> <li>укажите базовую точку копирования, а затем задайте новое положение этой</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		точки  задайте смещения копии вдоль осей текущей системы координат в полях Сдвиг по Y
Копия по кривой	Создание копии объекта (группы объектов) с размещением вдоль указанной кривой	<ul> <li>01. Выберите объекты, которые требуется скопировать. Для этого в подпроцессе Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект</li> <li>02. Задайте базовую точку</li> <li>03. Укажите кривую, вдоль которой должны располагаться копии</li> <li>04. Укажите на кривой начальную точку копирования. Начальная точка совпадает с базовой точкой первой копии</li> <li>05. Задайте расстояние между копиями. Для этого выберите интерпретацию расстояния между копиями, нажав нужную кнопку в группе Расстояние между</li> <li>Соседними копиями</li> <li>Крайними копиями</li> <li>06. Задайте значение расстояния в поле Значение</li> <li>07. Задайте необходимые параметры на панели Параметры</li> <li>08. Укажите направление простановки копий, щелкнув мышью с той стороны от начальной точки, где должны располагаться копии</li> </ul>
Копия по окружности \$	Создание копии объекта (группы объектов) с размещением по окружности. Центром окружности является центр копирования	<ul> <li>01. Выберите объекты, которые требуется скопировать. Для этого в подпроцессе Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект</li> <li>02. Задайте центр копирования</li> <li>03. Выберите способ размещения копий по окружности, нажав нужную кнопку в группе Размещение копий:</li> <li>• С заданным шагом (введите его в поле Значение. Значение шага воспринимается системой как угол между соседними копиями.)</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
Копия по сетке	Создание копии объекта (группы объектов) с размещением в узлах параллелограммной сетки с заданными параметрами	Вдоль всей окружности  О4. Задайте общее количество копий в одноименном поле. Так как копируемый объект входит в общее количество копий, количество созданных копий будет на единицу меньше введенного значения  О5. В зависимости от выбранного варианта размещения копий возможны следующие способы завершения операции копирования:   если копии размещаются с заданным шагом, щелкните мышью с той стороны от копируемых объектов, где должны располагаться копии;  если копии размещаются вдоль всей окружности, нажмите кнопку Создать объект  О1. Выберите объекты, которые требуется скопировать. Для этого в подпроцессе Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект  О2. Задайте базовую точку копирования  О3. Задайте параметры сетки по каждому из направлений с помощью элементов групп Направление 1 и Направление 2:  интерпретацию расстояния между копиями  расстояние между копиями  количество копий  угол наклона первой оси сетки к оси абсцисс текущей системы координат  угол между осями сетки  О4. Задайте необходимые параметры на панели Параметры  О5. Задайте точку вставки сетки
Копия по концентриче ской сетке	Создание копии объекта (группы объектов) с размещением в узлах концентрической сетки с заданными	О1. Выберите объекты, которые требуется скопировать. Для этого в подпроцессе Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект      О2. Задайте базовую точку копирования      О3. В группе элементов Радиальное


Название	Описание	Порядок действий
Название	параметрами	Порядок действий  направление задайте необходимые параметры:  радиус начальной окружности сетки  интерпретацию расстояния между копиями в группе Расстояние между: Соседними копиями или Крайними копиями  расстояние между копиями  количество копий  О4. В группе элементов Кольцевое направление задайте:  угол между первой радиальной линией сетки и осью X текущей системы координат  интерпретацию угла  угол между радиальными линиями сетки количество копий в кольцевом
		<ul> <li>количество копии в кольцевом направлении</li> <li>3адайте необходимые параметры на панели Параметры</li> </ul>
		06. Задайте точку вставки сетки.

**06.** Поворот выделенных объектов вокруг заданного центра выполняется командой **Повернуть** 



Порядок действий


- О1. Выберите объекты, которые требуется повернуть. Для этого в подпроцессе Выбор объектов укажите нужные и нажмите кнопку Создать объект
- 02. Задайте точку центра поворота
- Задайте новое положение выделенных объектов одним из способов:
  - укажите базовую точку поворота, а затем задайте новое положение этой точки;
  - задайте угол поворота объектов в поле Угол поворота
- Изменение размеров выделенных объектов по заданным коэффициентам в направлении координатных осей выполняется командой Масштабировать



#### Порядок действий

- **01.** Выберите объекты, размеры которые требуется изменить. Для этого в подпроцессе **Выбор объектов** укажите нужные и нажмите кнопку **Создать объект**
- **02.** Задайте коэффициенты масштабирования в направлениях осей координат в поля **Масштаб по оси X** и **Масштаб по оси Y**

- ОЗ. С помощью опции Масштабировать выносные линии укажите, требуется ли изменить длину выносных линий и линий-выносок размеров (если среди масштабируемых объектов есть размеры)
- 04. Задайте точку центра масштабирования
- **08.** Симметричное размещение выделенных объектов относительно заданной оси выполняется командой **Зеркально отразить**



#### Порядок действий

- **01.** Выберите объекты, которые требуется разместить симметрично. Для этого в подпроцессе **Выбор объектов** укажите нужные и нажмите кнопку **Создать объект**
- 02. Задайте ось симметрии одним из способов:
  - укажите две точки, через которые проходит ось;
  - укажите точку и задайте угол наклона оси симметрии к оси абсцисс текущей системы координат;
  - выберите существующий прямолинейный объект активизируйте поле **Ось симметрии**, затем укажите нужный объект в графической области
- **03.** Если вам необходимо создать зеркальную копию объекта (то есть оставить исходный объект), то уберите галочку у пункта **Удалять исходные объекты**

#### Советы

Команда **Удлинить до ближайшего объекта** продолжает объект только до явных точек пересечения с другими объектами. Объект удлиняется от конечной точки, ближе к которой находился курсор в момент указания объекта


Чтобы увеличить объект (группу объектов) при помощи инструмента **Масштабировать** введите масштабный коэффициент больше 1, а чтобы уменьшить - меньше 1

Выбранный для зеркального отображения объект может содержать текст. Опция **Зеркально отразить тексты** позволяет определить, как будет выглядеть текст после преобразования симметрии. При включенной опции текст будет отражен зеркально, при отключенной — останется в исходном виде

# МОДУЛЬ 2. УРОК 4

## Панель "Размеры"

О1. Для определения геометрии используются размеры. Первая группа размеров - линейные, подробно каждый из них описан в таблице ниже




Название	Описание	Порядок действий
Линейный размер	Простановка простого линейного размера	01. Задайте точки привязки размера — точки выхода выносных линий. Для этого в графической области укажите нужные точки и/или объекты
		02. Определите положение размерной линии с помощью группы кнопок Тип:
		• Параллельно объекту — размерная линия параллельна линии, проходящей через точки привязки размера;
		• Горизонтальный — размерная линия параллельна оси ОХ системы координат текущего вида;
		• Вертикальный — размерная линия параллельна оси ОҮ системы координат текущего вида
		<ol> <li>При необходимости отредактируйте размерную надпись, задайте необходимые параметры</li> </ol>
		04. Задайте точку, определяющую положение размерной линии
Линейный от общей базы	Простановка линейного размера от общей базы - группа простых	01. Задайте <b>базовую точку</b> — первую точку привязки всех размеров группы. Первая выносная линия всех размеров будет начинаться в этой точке
ווייזן	линейных размеров, первые точки	02. Задайте вторую точку привязки для первого размера группы
	привязки которых совпадают	03. Определите положение его размерной линии с помощью группы кнопок <b>Тип:</b>
		• Горизонтальный — размерная линия параллельна оси ОХ системы координат текущего вида;
		• Вертикальный — размерная линия параллельна оси ОҮ системы координат текущего вида
		<ul><li>04. При необходимости отредактируйте размерную надпись, задайте необходимые параметры</li></ul>
		<ol> <li>3адайте точку, определяющую положение размерной линии</li> </ol>
		06. Задайте все точки, кроме базовой, для простановки остальных размеров группы и настройте параметры размеров.
		07. Если требуется перейти к простановке

Название	Описание	Порядок действий
		группы размеров от другой базы, нажмите кнопку <b>Начать новый ввод</b> или расфиксируйте поле координат <b>Базовая</b> точка в группе <b>Координаты</b> на панели <b>Параметры</b>
Линейный цепной	Простановка линейного цепного размера - группа простых размеров, у которых первая точка привязки последующего размера совпадает со второй точкой привязки предыдущего, а размерные линии расположены на одной прямой	<ul> <li>01. Задайте точки привязки первого размера цепи — точки выхода выносных линий</li> <li>02. Определите положение размерной линии для всех размеров цепи с помощью группы кнопок Тип:</li> <li>Горизонтальный — размерная линия параллельна оси ОХ системы координат текущего вида;</li> <li>Вертикальный — размерная линия параллельна оси ОҮ системы координат текущего вида</li> <li>03. При необходимости отредактируйте размерную надпись первого размера цепи.</li> <li>04. Задайте точку, определяющую положение размерной линии. Это положение будет одинаковым для всех размеров цепи</li> <li>05. Вторая точка привязки первого размера становится первой точкой привязки второго. Задайте параметры и вторую точку привязки второго размера (следующие аналогично)</li> <li>06. Если требуется перейти к простановке следующего цепного размера, нажмите кнопку Начать новый ввод или расфиксируйте поле координат Первая точка привязки в группе Координаты на панели Параметры</li> </ul>
Линейный от отрезка до точки	Простановка линейного размера между размером и произвольной точкой	<ul> <li>О1. Укажите отрезок, от которого проставляется размер. Выносные линии размера будут параллельны этому отрезку, а один из его концов будет первой точкой привязки размера</li> <li>О2. Для задания второй точки привязки укажите один из следующих объектов:</li> <li>произвольную точку;</li> <li>отрезок, параллельный отрезку, от которого проставляется размер —</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		точкой привязки станет один из концов указанного отрезка;  • окружность (дугу окружности) — точкой привязки станет точка касания окружности и прямой, параллельной отрезку, от которого проставляется размер  ОЗ. При необходимости отредактируйте размерную надпись  О4. Задайте точку, определяющую положение размерной линии
Линейный с обрывом	Простановка линейного размера с обрывом	<ul> <li>О1. Укажите отрезок, от которого требуется проставить размер с обрывом</li> <li>О2. Если на изображении есть ось симметрии образмериваемого элемента (осевая линия или отрезок со стилем Осевая), укажите ее. Ось должна быть параллельна отрезку, от которого проставляется размер</li> <li>О3. При необходимости отредактируйте размерную надпись</li> <li>О4. Задайте точку, определяющую положение размерной линии и ее длину</li> </ul>
Линейный с общей размерной линией	Простановка линейного размера с общей размерной линией. Линейный размер с общей размерной линией - это группа простых линейных размеров, у которых совпадают первые точки привязки, а размерные линии расположены на одной прямой	<ul> <li>01. Задайте базовую точку — первую точку привязки всех размеров группы. Первая выносная линия всех размеров будет начинаться в этой точке.</li> <li>02. Задайте вторую точку привязки для первого размера группы</li> <li>03. Определите положение размерной линии для всех размеров группы с помощью группы кнопок Тип:</li> <li>Горизонтальный — размерная линия параллельна оси ОХ системы координат текущего вида,</li> <li>Вертикальный — размерная линия параллельна оси ОУ системы координат текущего вида</li> <li>04. При необходимости отредактируйте размерную надпись первого размера</li> <li>05. Задайте точку, определяющую положение размерной линии. Это положение будет</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
		одинаковым для всех размеров группы  Об. Последовательно укажите вторые точки привязки для остальных размеров группы  От. Если требуется перейти к построению следующей группы размеров с общей размерной линией, нажмите кнопку Начать новый ввод или расфиксируйте поле координат Базовая точка в группе Координаты на панели Параметры

**02.** Для ограничения углов используются **угловые размеры,** подробно каждый из них описан в таблице ниже



Название	Описание	Порядок действий
Угловой размер	Простановка простого углового размера	01. Задайте стороны угла. Для этого в графической области укажите прямолинейные объекты или точки, при соединении которых образуются стороны угла
		02. Выберите тип размера с помощью группы кнопок <b>Тип:</b>
		<ul> <li>Минимальный угол — простановка размера на острый угол;</li> </ul>
		<ul> <li>Максимальный угол — простановка размера на тупой угол;</li> </ul>
		• Угол более 180 градусов — простановка размера на угол более 180 градусов

Название	Описание	Порядок действий
		<ul> <li>03. Выберите вариант отрисовки выносных линий размера с помощью группы кнопок Выносные линии:</li> <li>Не от центра;</li> <li>От центра</li> </ul>
		О4. При необходимости отредактируйте размерную надпись, проставьте нужные параметры
		05. Задайте точку, определяющую положение размерной линии
Угловой от общей базы	Простановка углового размера от общей базы - группа простых угловых размеров, первые	01. Задайте первую сторону угла, общую для группы создаваемых размеров, а затем вторую сторону угла для простановки первого размера группы.
	стороны которых совпадают	02. Выберите тип первого размера с помощью группы кнопок <b>Тип:</b>
	СОВПАДАЮТ	<ul> <li>Минимальный угол — простановка размера на острый угол;</li> </ul>
		<ul> <li>Максимальный угол — простановка размера на тупой угол;</li> </ul>
		• Угол более 180 градусов — простановка размера на угол более 180 градусов
		03. Выберите вариант отрисовки выносных линий размера с помощью группы кнопок Выносные линии:
		• Не от центра;
		• От центра
		<ul><li>04. При необходимости отредактируйте размерную надпись, проставьте нужные параметры</li></ul>
		<ol> <li>3адайте точку, определяющую положение размерной линии</li> </ol>
		Об. Последовательно задайте вторые стороны углов и точки, определяющие положение размерной линии и надписи, для остальных размеров группы. При необходимости настройте их параметры
		07. Если требуется перейти к простановке группы размеров от другой базы, отмените выбор первой стороны угла. Для этого нажмите кнопку <b>Начать новый ввод</b> или удалите название выбранного отрезка

Название	Описание	Порядок действий
		из поля <b>Объекты</b>
Угловой цепной	Простановка цепного углового размера - группа простых угловых размеров, у которых первая сторона каждого последующего размера совпадает со второй стороной угла предыдущего	<ul> <li>01. Задайте первую и вторую стороны угла для простановки первого размера цепи. Для этого в графической области укажите прямолинейные объекты или точки, при соединении которых образуются стороны угла</li> <li>02. Выберите тип первого размера с помощью группы кнопок Тип: <ul> <li>Минимальный угол — простановка размера на острый угол;</li> <li>Максимальный угол — простановка размера на тупой угол;</li> <li>Угол более 180 градусов — простановка размера на тупой угол;</li> <li>Угол более 180 градусов — простановка размера с помощью группы кнопок Выносные линии:</li> <li>Не от центра;</li> <li>От центра</li> </ul> </li> <li>04. При необходимости отредактируйте размерную надпись, проставьте нужные параметры</li> <li>05. Задайте точку, определяющую положение размерной линии. Это положение будет одинаковым для всех размеров цепи</li> <li>06. Вторая сторона первого угла становится первой стороной второго. Задайте вторую сторону угла для простановки второго размера цепи. Для этого укажите отрезок или две точки (аналогично проставьте остальные размеры)</li> </ul>
Угловой с общей размерной линией	Простановка углового размера с общей размерной линией - группа простых угловых размеров, у которых первые стороны углов совпадают, а размерные надписи расположены	<ul> <li>О1. Задайте первую и вторую стороны угла для простановки первого размера группы. Для этого в графической области укажите прямолинейные объекты или точки, при соединении которых образуются стороны угла</li> <li>О2. Выберите тип первого размера с помощью группы кнопок Тип:</li> <li>• Минимальный угол — простановка</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
	специальным образом	размера на острый угол;  Максимальный угол — простановка размера на тупой угол;  Угол более 180 градусов — простановка размера на угол более 180 градусов  ОЗ. Выберите вариант отрисовки выносных линий размера с помощью группы кнопок Выносные линии:  Не от центра;  От центра.  О4. При необходимости отредактируйте размерную надпись, проставьте нужные параметры  О5. Задайте точку, определяющую положение размерной линии. Это положение будет одинаковым для всех размеров группы  О6. Последовательно укажите вторые стороны углов для остальных размеров группы.  О7. Если требуется перейти к простановке следующей группы размеров, отмените выбор первой стороны угла. Для этого нажмите кнопку Начать новый ввод или удалите название выбранного отрезка из поля Объекты.
Угловой с обрывом	Простановка углового размера с обрывом	<ul> <li>01. Укажите объект, от которого требуется проставить размер, и ось симметрии размера. Объект и ось указываются так же, как стороны угла</li> <li>02. Выберите тип размера с помощью группы кнопок Тип: <ul> <li>Минимальный угол или Максимальный угол — какой из вариантов доступен, автоматически определяется системой в зависимости от взаимного расположения объектов,</li> <li>Угол более 180 градусов</li> </ul> </li> <li>03. Выберите вариант отрисовки выносных линий размера с помощью группы кнопок Выносные линии: <ul> <li>Не от центра,</li> <li>От центра</li> </ul> </li> </ul>

#### FluidCourse


Название	Описание	Порядок действий
		<ul> <li>О4. При необходимости отредактируйте размерную надпись, проставьте нужные параметры</li> <li>О5. Задайте точку, определяющую положение размерной линии и ее длину</li> </ul>

# **03.** Размеры для простановки размеров **дуг** и **окружностей** представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Диаметраль ный размер	Простановка диаметрального размера	<ul> <li>01. Укажите окружность (или дугу окружности)</li> <li>02. Выберите тип размерной линии с помощью группы кнопок Тип:</li> <li>Без обрыва — размерная линия показывается целиком;</li> <li>С обрывом — размерная линия выходит за центр окружности на расстояние, равное 1/5 ее радиуса, но не менее, чем на расстояние, установленное в данном документе для выхода размерной линии за текст</li> <li>03. При необходимости отредактируйте размерную надпись, настройте параметры</li> <li>04. Задайте точку, определяющую положение размерной линии (она может быть указана внутри окружности или снаружи)</li> </ul>
Радиальный размер	Простановка радиального размера	<ul> <li>01. Укажите окружность (или дугу окружности)</li> <li>02. Выберите тип размерной линии с помощью группы кнопок <b>Тип</b>: <ul> <li>От центра;</li> <li>Не от центра</li> </ul> </li> <li>03. При необходимости отредактируйте размерную надпись, настройте параметры</li> <li>04. Задайте точку, определяющую положение размерной линии</li> </ul>

Название	Описание	Порядок действий
Радиальный с изломом	Радиальный размер с изломом используется, когда требуется образмерить дугу очень малой кривизны. В этом случае размерная линия представляет собой ломаную, причем то ее звено, которое оканчивается размерной стрелкой, совпадает с истинным радиусом, проведенным в выбранную точку дуги.	<ul> <li>О1. Укажите окружность (или дугу окружности)</li> <li>О2. При необходимости отредактируйте размерную надпись, настройте параметры</li> <li>О3. Задайте точку, определяющую положение размерной линии. Точка может быть указана внутри окружности или вне ее</li> <li>О4. Задайте положение фиктивного центра окружности, расположенного ближе к дуге, чем фактический центр.</li> </ul>


О4. Все описанные выше команды для простановки размеров можно заменить одной - Авторазмер. Она используется чаще всего, но если с помощью данной команды не удается поставить нужный размер, то вы можете воспользоваться специализированными инструментами для простановки линейных, угловых, радиальных и диаметральных размеров



# МОДУЛЬ 2. УРОК 5

## Панель быстрого доступа для работы с эскизом

**01.** Панель **Быстрого доступа** находится в верхней части графической области



**О2.** Параметрический режим необходим для того, чтобы ограничения накладывались автоматически, а для размеров были назначены переменные



О3. Чтобы посмотреть зависимость созданной геометрии друг от друга, а также наложенные на нее ограничения нужно включить кнопку
 Отображать ограничения на панели Быстрого доступа



**04.** Для того, чтобы геометрия была полностью определена, она не должна иметь **степеней свободы**. Их отображение можно включить на панели **Быстрого доступа** 



О5. Для более точной привязки вы можете использовать сетку. Ее можно настроить через Настройка — Параметры... — Система — Графический редактор — Сетка



Об. Для более быстрого и удобного черчения модели, имеющей строго ортогональные осям (вертикальные и горизонтальные) прямые, можно воспользоваться режимом Ортогональное черчение




**07.** Чтобы увидеть эскиз полностью, воспользуйтесь командой **Показать эскиз полностью** 

#### FluidCourse



#### Советы

Для того чтобы настроенные привязки не сбрасывались после закрытия КОМПАС-3D, перейдите в **Настройка - Параметры - Система - Графический редактор - Привязки**. В открывшемся окне выберите необходимые, затем перезагрузите программу




Для того чтобы применить **ортогональный режим** для одной прямой, зажмите **Shift** и постройте необходимый отрезок

# МОДУЛЬ 2. УРОК 6


## Панель "Ограничения"

- **01.** Инструмент **Выравнивание** находится на панели **Ограничения**. В КОМПАС-3D доступны следующие виды выравнивания:
  - преобразование наклонных объектов в горизонтальные или вертикальные — на прямолинейные объекты накладывается ограничение Горизонтальность или Вертикальность;
  - выравнивание характерных точек объектов по горизонтали или по вертикали на пары объектов, содержащих указанные точки, накладывается ограничение Выравнивание по вертикали или Выравнивание по горизонтали



- **02.** Есть два способа преобразования объектов в вертикальные или горизонтальные (необходимо выбрать на панели **Параметры**):
  - Авто системой автоматически выбирается координатная ось, ближайшая к выравниваемому объекту, если угол наклона объекта кратен 45°, то выбирается ближайшая ось против часовой стрелки;

• **По прямым** — направление выравнивания выбирается пользователем



- ОЗ. Для выравнивания точек по горизонтали или вертикали выберите точки, которые необходимо выровнять. В графической области отображаются фантомы прямых, проходящих через последнюю указанную точку. Выберите направление выравнивания, щелкнув мышью по нужному фантому
- 04. Остальные ограничения описаны в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Параллельн ость	Наложение ограничения Параллельность на пары объектов. Такими объектами могут быть прямые, отрезки, осевые линии, стрелки взгляда, линии разреза/сечения, линии обрыва	О1. Укажите первый и второй объекты, параллельность которых требуется установить
Перпендикул ярность	Наложение ограничения	01. Укажите первый и второй объекты, перпендикулярность которых требуется

Название	Описание	Порядок действий
<u> </u>	Перпендикулярност ь на пары объектов. Такими объектами могут быть прямые, отрезки, осевые линии, стрелки взгляда, линии разреза/сечения, линии обрыва	установить
Касание	Наложение ограничения <b>Касание</b> на пары объектов	01. Укажите две кривые, касание которых требуется установить
Коллинеарно сть	Наложение ограничения <b>Коллинеарность</b> (расположение на одной прямой) на пары объектов. Такими объектами могут быть прямые, отрезки, осевые линии, линии обрыва	01. Укажите объекты, коллинеарность которых требуется установить
Биссектриса	Наложение ограничения <b>Биссектриса</b> на три объекта, один из которых располагается на биссектрисе угла, образованного двумя другими	<ul> <li>О1. Укажите прямолинейные объекты, образующие угол</li> <li>О2. В графической области отображается фантом биссектрис углов, образованных указанными объектами. Выберите нужный фантом</li> <li>О3. Укажите прямолинейный объект, который требуется разместить на биссектрисе</li> </ul>
Зафиксирова ть точку	Наложение ограничения Фиксированная точка на характерные точки геометрических объектов (например, концы отрезков, центры дуг, окружностей и т.д.)	01. Укажите характерную точку геометрического объекта для ее фиксации

Название	Описание	Порядок действий
Зафиксирова ть длину	Наложение ограничения <b>Фиксированная</b> <b>длина</b> на отрезки или осевые линии	01. Укажите объект (отрезок или осевую линию), длину которого нужно зафиксировать
Зафиксирова ть угол	Наложение ограничения <b>Фиксированный угол</b> на следующие прямолинейные объекты - прямые, отрезки, осевые линии, стрелки взгляда, линии разреза/сечения, линии обрыва	01. Укажите объект, угол наклона которого нужно зафиксировать
Концентричн ость	Наложение ограничения Концентричность на пары объектов. Объектами могут быть окружности, эллипсы, дуги окружностей, дуги эллипсов. В качестве одного из объектов можно использовать точку или характерную точку объекта.	<ul> <li>О1. Укажите первый и второй объекты, совпадение центров которых требуется установить</li> <li>Если параметризуемая точка совпадает с характерной точкой другого объекта (невозможно выбрать точно ее, т.к. происходит привязка к точке другого объекта), можно указать сначала объект, которому принадлежит точка, а затем — саму точку. Для этого нажмите кнопку Указать сначала объект, а затем его точку на панели Параметры</li> </ul>
Объединить точки ↓↓	Наложение ограничения <b>Совпадение точек</b> на пары характерных точек объектов	<ul> <li>О1. Укажите две характерные точки объектов, совпадение которых требуется установить</li> <li>Если параметризуемая точка совпадает с характерной точкой другого объекта (невозможно выбрать точно ее, т.к. происходит привязка к точке другого объекта), можно указать сначала объект, которому принадлежит точка, а затем — саму точку. Для этого нажмите кнопку Указать сначала объект, а затем его точку на панели Параметры</li> </ul>
Точка на	Наложение	01. Укажите кривую, на которой должна


Название	Описание	Порядок действий
кривой	ограничения Принадлежность точки кривой на характерную точку объекта и произвольную кривую	располагаться точка  О2. Укажите точку
Точка на середине кривой	Наложение ограничения <b>Точка на середине кривой</b> на характерную точку объекта и кривую - отрезок, дугу окружности	<ul><li>О1. Укажите кривую (отрезок, дугу окружности, осевую линию), на середине которой должна располагаться точка</li><li>О2. Укажите точку</li></ul>
Симметрия двух точек	Наложение ограничения <b>Симметрия</b> на пару характерных точек объектов. В качестве оси симметрии можно использовать прямую, отрезок, осевую линию	<ul> <li>О1. Укажите ось симметрии — отрезок, осевую линию или вспомогательную прямую</li> <li>О2. Укажите две характерные точки, которые должны быть симметричны</li> </ul>
Равенство	Наложение ограничения Равенство длин на пары отрезков и/или осевых линий или ограничения Равенство радиусов на пары дуг и/или дуг окружностей	01. Укажите первый и второй объекты, равенство длин или радиусов которых требуется установить
Параметриз ировать объект	Автоматическое наложение ограничений некоторых типов на выделенные объекты	<ul> <li>01. Выберите объекты, на которые требуется наложить ограничения</li> <li>02. Нажмите кнопку Создать объект</li> <li>03. Настройте параметризацию объектов с помощью элементов на панели Параметры</li> </ul>
Ограничения	Просмотр списка	01. Выберите объект, ограничения которого

Название	Описание	Порядок действий
объекта	ограничений, наложенных на выбранный объект; удаление ограничений. Список ограничений отображается на панели Параметры	требуется просмотреть (при выделении в списке какой-либо связи, в графической области подсвечивается объект, с которым эта связь осуществляется)  О2. Чтобы удалить связь или ограничение, выделите его в списке Ограничения и нажмите кнопку Удалить
Удалить все ограничения	Удаление всех ограничений, наложенных на выделенные объекты	<ul><li>01. Выберите объекты, с которых требуется снять все связи и ограничения</li><li>02. Нажмите кнопку Создать объект</li></ul>
Установить значения размера	Установка значения ассоциативного управляющего размера - размера, управляющего геометрическим объектом. Данную команды можно вызвать двойным щелчком <b>ЛКМ</b> по размерному числу	<ul> <li>О1. Укажите размер, значение которого требуется установить</li> <li>О2. Выполните необходимые действия в диалоговом окне</li> </ul>


# МОДУЛЬ 3. УРОК 1

## Элемент выдавливания

**01.** Для того чтобы придать толщину плоскому контуру, необходимо использовать инструмент **Элемент выдавливания**. Он находится на панели инструментов в разделе **Элементы тела**.




О2. В верхней части окна Параметры, открывшегося после вызова операции Элемент выдавливания, находятся и другие элементы:
 Элемент вращения, Элемент по траектории, Элемент по сечениям.



#### Советы


Обратите внимание на пункт **Тонкостенный элемент** на панели **Параметры**. Если вам необходимо полое тело - включите его, если же нужна твердотельная модель - отключите



# МОДУЛЬ 3. УРОК 2

## Моделирование призматической детали - часть 1


- **01.** Для того чтобы построить сложную деталь, постарайтесь разбить ее на **простые объекты** (параллелепипеды, цилиндры, шары и так далее)
- **02.** Инструменты **3D Скругление** и **Фаска** находятся на панели **Элементы тела** и позволяют изменять геометрию уже построенных тел




# МОДУЛЬ 3. УРОК 3

### Моделирование призматической детали - часть 2


О1. Вы можете построить эскиз на любой плоскости уже готовой модели. Для этого необходимо выбрать плоскость и нажать кнопку Создать эскиз



**02.** Если ваша деталь имеет симметричные части, то вы можете построить одну часть. Для ее дублирования воспользуйтесь инструментом **Зеркальный массив** на панели **Массив**, **копирование** 




**03.** Для выбора объектов вы можете использовать **модели** или **дерево построений** 




## МОДУЛЬ 3. УРОК 4

## Дополнительные команды 3D моделирования


О1. Для того, чтобы создать отверстие, необходимо использовать инструмент Отверстие простое (или же любой другой инструмент из группы отверстий). Он находится на панели инструментов в разделе Элементы тела. В параметрах отверстия вы можете указать поверхность, точку привязки, диаметр, глубину, резьбу, форму дна



О2. Для создания ребра жесткости (элемент для придания конструкции большей прочности при нагрузке без изменения толщины и экономии материала) необходимо использовать инструмент Ребро жесткости, расположенный на панели Элементы тела




Оз. Для получения полуцилиндра на конце параллелепипеда можно воспользоваться инструментом Полное скругление, который расположен на панели Элементы тела




О4. Для того, чтобы создать тонкостенный элемент, необходимо выбрать инструмент Оболочка на панели Элементы тела. Он позволяет сделать тонкими стенками не только боковые грани, но и грани основания


#### FluidCourse




О5. Для того чтобы изменить масштаб детали, можно использовать инструмент Масштабировать, который находится на панели Элементы тела. Для того, чтобы увеличить модель поставьте масштаб больше 1, для того чтобы уменьшить - меньше 1



**06.** Команда **Изменить положение** позволяет переместить деталь (или же создать копию). Команда находится на панели **Элементы тела** 




**О7. Булева операция** находится на панели **Элементы тела.** Команда позволяет получить одно тело из нескольких путем пересечения, объединения или вычитания




# МОДУЛЬ 4. УРОК 1

## Создание чертежа. Получение проекций


О1. Для того чтобы изменить стандартную ориентацию модели, вам необходимо расположить модель так, чтобы новый новый вид спереди был направлен на вас. Затем на панели Быстрого доступа нажать Ориентация - Настройка



После этого на панели **Параметры** нажмите на кнопку **Главный вид по текущей ориентации** 



**02.** Для того чтобы создать чертеж из документа модели, вы можете нажать на кнопку **Создать чертеж по модели** на панели **Чертеж** 



03. Инструменты панели Виды представлены в таблице:

Название	Описание	Порядок действий
Стандартны е виды с модели	Команда позволяет вставить сразу несколько стандартных видов	О1. В появившемся диалоге выберите файл-источник модели. В графической области чертежа появится фантом габаритных прямоугольников создаваемых видов (построится сразу несколько видов, которые вы выберете в настройках)      О2. Задайте необходимые параметры на
		панели <b>Параметры</b> 03. Задайте точку привязки вида
Вид с модели	Команда позволяет в чертеже произвольный вид модели	01. В появившемся диалоге выберите файл-источник модели. В графической области чертежа появится фантом габаритного прямоугольника создаваемого вида
		<ol> <li>3адайте необходимые параметры на панели Параметры</li> </ol>
		03. Задайте точку привязки вида
Проекционн ый вид	Команда позволяет построить вид в одном из ортогональных направлений относительно имеющегося в чертеже ассоциативного (опорного) вида	О1. Укажите опорный вид для создания проекционного вида. В графической области появится фантом габаритной рамки вида
		02. Перемещайте курсор в том направлении, в котором требуется создать вид, например, для получения вида справа — слева направо, вида сверху — сверху вниз и т.д.
	(опорного) вида	<ol> <li>О3. Для получения изометрической проекции перемещайте курсор по диагонали</li> </ol>
		<ol> <li>3адайте необходимые параметры на панели Параметры</li> </ol>
		05. Задайте точку привязки вида
Вид по стрелке	Команда позволяет создать новую плоскость	01. Создайте стрелку, показывающую направление взгляда, с помощью команды Стрелка взгляда
	перпендикулярную направлению взгляда. Для создания вида по стрелке необходим другой вид и	02. Вид по стрелке располагается в проекционной связи со своим опорным видом, что ограничивает возможность его перемещения. Вы можете отключить эту связь с помощью переключателя


Название	Описание	Порядок действий
	обозначение стрелки взгляда в нем	Проекционная связь  03. Задайте необходимые параметры на панели Параметры  04. Задайте точку привязки вида
Разрез\сече ние	Команда позволяет рассечь модель и спроецировать в направлении взгляда на плоскость, параллельную секущей. Для создания разреза или сечения необходим другой вид и обозначение линии разреза в нем	<ul> <li>О1. Создайте обозначение линии разреза или сечения с помощью команды Линия разреза/сечения или Линия сложного разреза/сечения</li> <li>О2. Разрез/сечение располагается в проекционной связи со своим опорным видом, что ограничивает возможность его перемещения. Вы можете отключить эту связь с помощью переключателя Проекционная связь</li> <li>О3. Задайте необходимые параметры на панели Параметры</li> <li>О4. Задайте точку привязки вида</li> </ul>
Выносной элемент	Команда позволяет создать копию имеющейся проекции модели, ограниченная контуром в обозначении выносного элемента	<ul> <li>О1. Создайте обозначение выносного элемента с помощью команды Выносной элемент. Если в нужном виде чертежа уже есть обозначение выносного элемента, вызовите команду Выносной элемент и укажите обозначение выносного элемента.</li> <li>О2. Задайте необходимые параметры на панели Параметры</li> </ul>
Местный вид	Команда позволяет создать изображение отдельного, ограниченного участка поверхности модели	01. Укажите в опорном виде замкнутую линию, ограничивающую местный вид. Содержимое опорного вида, находящееся снаружи от указанной границы, перестанет отображаться в графической области
Местный разрез	Команда позволяет сделать разрез, выполненный секущей плоскостью только в отдельном, ограниченном месте	<ul> <li>О1. Укажите в опорном виде замкнутую линию, ограничивающую местный разрез</li> <li>О2. На панели Параметры отображается переключатель Разрез/Сечение. По умолчанию он находится в положении Разрез. При необходимости вы можете изменить тип изображения, установив</li> </ul>

#### FluidCourse


Название	Описание	Порядок действий
	модели	переключатель в положение <b>Сечение</b> 03. Задайте необходимые параметры на панели <b>Параметры</b> 04. Укажите положение секущей плоскости щелчком мыши
Разрыв вида	Команда позволяет выполнить\изменить разрыв вида	<ul> <li>О1. Активируйте вид, который хотите разрезать</li> <li>О2. Вызовите команду</li> <li>О3. Перемещая мышью характерные точки границ разрыва, ограничьте часть изображения, которую нужно удалить</li> <li>О4. Задайте необходимые параметры на панели Параметры</li> <li>О5. Для завершения построения разрыва нажмите кнопку Создать объект</li> </ul>

#### Советы

Работайте только с **активными видами.** Активный вид выделен голубым цветом, а также подсвечен в **дереве чертежа** 




Если в вашем чертеже один вид или несколько стали перечеркнуты, то вам необходимо перестроить чертеж. Для этого надо нажать кнопку **Перестроить** на панели **Быстрого доступа** 




## МОДУЛЬ 4. УРОК 2

### Создание чертежа. Выполнение разрезов


О1. Для того чтобы создать линию разреза/сечения, необходимо выбрать инструмент Линия разреза/сечения на панели Обозначения. Укажите две точки, через которые пройдет секущая плоскость, а также направление взгляда



**02.** Для того чтобы показать невидимые линии на виде, необходимо активировать вид, нажать **ПКМ** и выбрать пункт **Параметры вида**. На панели **Параметры** во вкладке **Линии** установить переключатель на значение **Невидимые линии** 




- 03. Инструмент Сплайн разобран в модуле 2 урок 2
- О4. Для того чтобы исправить границы местного разреза, необходимо отключить местный разрез. Для этого в дереве чертежа раскрываем необходимый вид, нажимаем ПКМ по местному разрезу и убираем галочку у пункта Местный разрез



## МОДУЛЬ 4. УРОК 3


## Оформление чертежа - часть 1

О1. Для того чтобы получить увеличенное изображение части вида, имеющегося на чертеже, необходимо использовать инструмент Выносной элемент на панели Обозначения. Выберите форму контура, укажите его расположение и размеры на виде. Далее добавьте выносной элемент, указав масштаб




**02.** В чертежах **инструменты для простановки размеров** схожи с инструментами простановки размеров в эскизах (**модуль 2 урок 4**)


**03.** Нажав дважды **ЛКМ** по размерному числу, откроется контекстная панель для добавления символов и редактирования размерного числа. Дважды нажав по некоторым ячейкам можно добавить уже готовые записи (например, 2 отв.)



**04.** Если нажать **ЛКМ** один раз по размерной линии, откроется контекстная панель для быстрого редактирования **размерных линий** 




**05.** Если дважды нажать **ЛКМ** по размерной линии, откроется панель **Параметры** для редактирования **размера** 



Об. Все правила нанесения размеров прописаны в ГОСТ 2.307-2011 "НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ"

#### Советы


Чтобы автоматически проставить масштаб у выносного элемента нажмите кнопку **Масштаб** на панели **Параметры** (открыть данную панель можно двойным нажатием **ЛКМ** по обозначению)




# МОДУЛЬ 4. УРОК 4

## Оформление чертежа - часть 2


О1. Для того чтобы поставить обозначение шероховатости на чертеже, необходимо выбрать инструмент Шероховатость на панели Обозначения. Шероховатость указывается с внешней стороны поверхности




**02.** Если дважды нажать **ЛКМ** в ячейках, то появляется список стандартных шероховатостей




**03.** Знак неуказанной шероховатости можно поставить с помощью меню **Оформление - Неуказанная шероховатость - Задать/изменить** 




О4. Для проставления обозначения базы необходимо выбрать инструмент База на панели Обозначения. База необходима для того, чтобы была возможность отмерять от нее отклонения расположения



О5. Для простановки допуска формы и расположения необходимо выбрать инструмент Допуск формы на панели Обозначения. В параметрах выберите положение, объект для привязки и координаты размещения. Чтобы заполнить ячейку нажмите дважды ЛКМ для выбора допусков



Технические требования можно добавить с помощью меню
 Оформление - Технические требования - Задать/изменить




## МОДУЛЬ 5. УРОК 1

# Выполнение эскизов для тел вращения. Операция «Элемент вращения»


**01.** Для того, чтобы вращать эскиз вокруг оси, необходимо использовать инструмент **Элемент вращения** на панели **Элементы тела** 

#### FluidCourse



#### Советы


Чтобы проставить диаметральный размер в эскизе, когда для элемента вращения мы строим половинку детали, необходимо стиль оси вращения изменить на **Осевая**, тогда при простановке размера до осевой линии он будет диаметральным




# МОДУЛЬ 5. УРОК 2

Моделирование детали «Стержень»

О1. Чтобы спроецировать уже существующие объекты на эскиз, вы можете вызвать инструмент Спроецировать объект на панели Геометрия. Укажите вершину, ребро, грань или эскиз для проецирования




**02.** Для того чтобы выполнить построение элемента, равноудаленного от выбранного, необходимо использовать инструмент **Эквидистанта**, который находится на панели **Геометрия** 



# МОДУЛЬ 5. УРОК 3

## Выполнение чертежа детали «Стержень»

О1. Создание сечения описано во 2 уроке 4 модуля. Для того, чтобы получить сечение, а не разрез, на панели Параметры поставьте ползунок на сечение



- 02. Выполнение Выносного элемента описано в 3 уроке 4 модуля
- 03. Простановка размеров описана в 4 уроке 2 модуля