# Linux 设备模型之终端设备(tty)驱动架构分析

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

本文系本站原创,欢迎转载!

转载请注明出处: http:// flysunny.cublog.cn

这里感谢:晓刚的分析和指点,及网上的所有串口资源

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 一: 前言

#### 终端设备

在 Linux 系统中,终端是一种字符型设备,它有多种类型,通常使用 tty 来简称各种类型的终端设备。tty 是 Teletype 的缩写, Teletype 是最早出现的一种终端设备,很像电传打字机,是由 Teletype 公司生产的。Linux 中包含如下几类终端设备:

1. 串行端口终端 (/dev/ttySn)

串行端口终端(Serial Port Terminal)是使用计算机串行端口连接的终端设备。


2. 伪终端 (/dev/pty/)

伪终端 (Pseudo Terminal) 是成对的逻辑终端设备

3. 控制台终端 (/dev/ttyn, /dev/console)

## 二:终端设备驱动结构

#### 1. Tty 架构如下所示:



Tty core: Tty 核心层

Line discipline: 是线路规程的意思(链路层)。正如它的名字一样,它表示的是这条

终端"线程"的输入与输出规范设置. 主要用来进行输入/输出数据的预处理

**Tty\_driver**: Tty\_driver就是终端对应的驱动了。它将字符转换成终端可以理解的字串. 将 其传给终端设备。

#### tty 设备发送数据的流程为:


tty\_core 从一个用户获得将要发送给一个 tty 设备的数据, tty\_core 将数据传递给 Line discipline 处理,接着数据被传递到 tty\_driver, tty 驱动将数据转换为可以发送给硬件的格式

#### tty 设备接受数据的流程为:

从 tty 硬件接收到得数据向上交给 tty\_driver, 进入 Line discipline 处理, 再进入 tty\_core, 在这里它被一个用户获取

尽管大多数时候 tty\_core 和 tty\_driver 之间的数据传输会经历 Line discipline 的转换,但是 tty\_core 和 tty\_driver 之间也可以直接传输数据

#### 2. tty 主要源文件关系及数据流向:



图二: tty 主要源文件关系及数据流向

上图显示了与 tty 相关的主要源文件及数据流向。

**tty\_io.c:** tty\_io.c 定义了 tty 设备通用的的 file\_operation 结构体,并实现了接口函数 tty\_register\_driver()用于注册 tty 设备,它会利用 fs/char\_dev.c 提供的接口函数注册字符设备。tty io.c 也提供了 tty register ldisc()接口函数,用于注册线路规程。

**xxx\_tty. c:**与具体设备对应的 tty 驱动(xxx\_tty. c)将实现 tty\_driver 结构体中的成员函数。

Ntty.c: ntty.c 文件则实现了 tty\_disc 结构体中的成员

特定 tty 设备的主体工作是填充 tty\_driver 结构体中的成员,实现其中的成员函数, tty driver 结构体的源码(linux/driver/char/tty driver.h) 如下:

```
struct tty_driver {
   int magic:
                   /* magic number for this structure */
   struct cdev cdev;
   struct module
                   *owner:
   const char *driver name;
   const char *devfs name;
   const char *name;
   int name_base; /* offset of printed name */
   int major;
                   /* major device number */
                       /* start of minor device number */
   int minor start;
   int minor num; /* number of *possible* devices */
                   /* number of devices allocated */
   int num;
   short
                       /* type of tty driver */
           type;
                       /* subtype of tty driver */
   short
           subtype;
   struct termios init_termios; /* Initial termios */
                   /* tty driver flags */
   int flags;
   int refcount;
                   /* for loadable tty drivers */
   struct proc dir entry *proc entry; /* /proc fs entry */
   struct tty_driver *other; /* only used for the PTY driver */
   /*
    * Pointer to the tty data structures
   struct tty_struct **ttys;
   struct termios **termios;
   struct termios **termios locked;
   void *driver state; /* only used for the PTY driver */
    * Interface routines from the upper tty layer to the tty
    * driver. Will be replaced with struct tty operations.
    */
        (*open) (struct tty struct * tty, struct file * filp);
   int
   void (*close) (struct tty_struct * tty, struct file * filp);
   int
        (*write) (struct tty_struct * tty,
             const unsigned char *buf, int count);
   void (*put char) (struct tty struct *tty, unsigned char ch);
   void (*flush_chars) (struct tty_struct *tty);
       (*write_room) (struct tty_struct *tty);
        (*chars_in_buffer) (struct tty_struct *tty);
   int
        (*ioctl) (struct tty_struct *tty, struct file * file,
           unsigned int cmd, unsigned long arg);
   void (*set_termios) (struct tty_struct *tty, struct termios * old);
   void (*throttle) (struct tty_struct * tty);
```

```
void (*unthrottle) (struct tty struct * tty);
   void (*stop) (struct tty struct *tty);
   void (*start) (struct tty_struct *tty);
   void (*hangup) (struct tty struct *tty);
   void (*break ctl) (struct tty struct *tty, int state);
   void (*flush_buffer) (struct tty_struct *tty);
   void (*set ldisc)(struct tty struct *tty);
   void (*wait_until_sent)(struct tty_struct *tty, int timeout);
   void (*send xchar) (struct tty struct *tty, char ch);
   int (*read proc) (char *page, char **start, off t off,
             int count, int *eof, void *data);
   int (*write proc) (struct file *file, const char user *buffer,
             unsigned long count, void *data);
   int (*tiocmget) (struct tty struct *tty, struct file *file);
   int (*tiocmset) (struct tty_struct *tty, struct file *file,
           unsigned int set, unsigned int clear);
   struct list head tty drivers;
};
```

# 三: tty 驱动接口分析

#### 1. 分配 tty 驱动

tty driver 的所有操作都包含在 tty\_driver 中。内核即供了一个名叫 alloc\_tty\_driver() 来分配这个 tty\_driver。当然我们也可以在自己的驱动中将它定义成一个静态的结构。对 tty driver 进行一些必要的初始化之后,调用 tty register driver()将其注册.

```
struct tty_driver *alloc_tty_driver(int lines)
{
alloc_tty_driver()接口代码 (Linux/driver/char/tty_io.c) 如下所示:
struct tty_driver *alloc_tty_driver(int lines)
{
    struct tty_driver *driver;

    driver = kmalloc(sizeof(struct tty_driver), GFP_KERNEL);
    if (driver) {
        memset(driver, 0, sizeof(struct tty_driver));
        driver->magic = TTY_DRIVER_MAGIC;
        driver->num = lines;
        /* later we'll move allocation of tables here */
}
    return driver;
}
```

这个函数只有一个参数。这个参数的含义为 line 的个数。也即次设备号的个数。注意每个设备文件都会对应一个 line.

在这个接口里为 tty\_driver 分配内存,然后将 driver->magic 与 driver->num 初始化之后就 返回了. 其中 driver->magic 为 tty\_driver 这个结构体的"幻数",设为 TTY DRIVER MAGIC,在这里被初始化。

### 2. 注册 tty 驱动

```
int tty_register_driver(struct tty_driver *driver)
在这里, tty_register_driver() 用来注册一个 tty_driver,源码如下
(Linux/driver/char/tty io.c):
int tty register driver(struct tty driver *driver)
   int error;
       int i;
   dev_t dev:
   void **p = NULL;
   if (driver->flags & TTY DRIVER INSTALLED)
       return 0;
   //TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM:使用 devpts 进行动态内存映射
   if (!(driver->flags & TTY DRIVER DEVPTS MEM)) {
       p = kmalloc(driver->num * 3 * sizeof(void *), GFP KERNEL);
       if (!p)
           return -ENOMEM;
       memset(p, 0, driver->num * 3 * sizeof(void *));
   }
   // /如果没有指定 driver->major, 注册字符设备号
   if (!driver->major) {
       error = alloc_chrdev_region(&dev, driver->minor_start, driver->num,
                      (char*) driver->name);
       if (!error) {
           driver->major = MAJOR(dev);
           driver->minor_start = MINOR(dev);
       }
   } else {
       dev = MKDEV(driver->major, driver->minor start);
       error = register chrdev region(dev, driver->num,
                      (char*) driver->name);
   }
```

```
if (error < 0) {
       kfree(p):
       return error;
   }
   if (p) {
       driver->ttys = (struct tty struct **)p;
       driver->termios = (struct termios **)(p + driver->num);
       driver->termios locked = (struct termios **) (p + driver->num * 2);
   } else {
       driver->ttys = NULL;
       driver->termios = NULL;
       driver->termios_locked = NULL;
   }
    //注册字符设备
   cdev init(&driver->cdev, &tty fops);
   driver->cdev.owner = driver->owner;
   error = cdev add(&driver->cdev, dev, driver->num);
   if (error) {
       cdev_del(&driver->cdev);
       unregister chrdev region(dev, driver->num);
       driver->ttys = NULL;
       driver->termios = driver->termios locked = NULL;
       kfree(p);
       return error;
   }
     //指定默认的 put_char
   if (!driver->put char)
       driver->put_char = tty_default_put_char;
   list_add(&driver->tty_drivers, &tty_drivers);
  //如果没有指定 TTY DRIVER DYNAMIC DEV. 即动态设备管理
   if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_NO_DEVFS) ) {
       for (i = 0; i < driver \rightarrow num; i++)
           tty_register_device(driver, i, NULL);
   }
   proc_tty_register_driver(driver);
   return 0;
注册 tty 驱动成功时返回 0;参数为由 alloc_tty_driver()分配的 tty_driver 结构体指针。
这个函数操作比较简单。就是为 tty driver 创建字符设备。然后将字符设备的操作集指定
为 tty fops. 并且将 tty driver 挂载到 tty drivers 链表中。以设备号为关键字找到对应
```

的 driver.

### 四:设备文件的打开操作

#### 1. 打开 tty 设备的操作

在下面得程序里,我们会遇到 tty\_struct 结构体,tty\_struct 结构体被 tty 核心用来保存当前 tty 端口的状态,它的大多数成员只被 tty 核心使用。

从注册的过程可以看到,所有的操作都会对应到 tty\_fops 中。Open 操作对应的操作接口是tty\_open()。

```
static int tty_Open(struct inode * inode, struct file * filp)
代码如下 (linux/drivers/char/tty_io.c):
static int tty_open(struct inode * inode, struct file * filp)
   struct tty_struct *tty;
   int noctty, retval;
    struct tty_driver *driver;
   int index;
   dev t device = inode->i rdev;
    unsigned short saved_flags = filp->f_flags;
    nonseekable_open(inode, filp);
retry_open:
/*O NOCTTY 如果路径名指向终端设备,不要把这个设备用作控制端
noctty:需不需要更改当前进程的控制终端*/
    noctty = filp->f_flags & O_NOCTTY;
    index = -1;
    retval = 0;
/*O_NOCTTY 如果路径名指向终端设备,不要把这个设备用作控制终端*/
    down(&tty_sem);
//设备号(5,0) 即/dev/tty.表示当前进程的控制终端
    if (device == MKDEV(TTYAUX_MAJOR,0)) {
       if (!current->signal->tty) {
           //如果当前进程的控制终端不存在,退出
           up(&tty_sem);
           return -ENXIO;
       }
       //取得当前进程的 tty_driver
       driver = current->signal->tty->driver;
       index = current->signal->tty->index;
```

```
filp->f_flags |= O_NONBLOCK; /* Don't let /dev/tty block */
        /* noctty = 1; */
        goto got_driver;
    }
#ifdef CONFIG_VT
//打开的设备节点是否是当前的控制终断/dev/ttys0
    if (device == MKDEV(TTY_MAJOR,0)) {
        extern struct tty_driver *console_driver;
        driver = console_driver;
           //fg_console: 表示当前的控制台
        index = fg_console;
        noctty = 0;
        goto got_driver;
    }
#endif
//设备号(5,1).即/dev/console.表示外接的控制台. 通过 regesit_console()
    if (device == MKDEV(TTYAUX_MAJOR,1)) {
        driver = console_device(&index);
        if (driver) {
             /* Don't let /dev/console block */
             filp->f_flags |= O_NONBLOCK;
             noctty = 0;
             goto got_driver;
        }
        up(&tty_sem);
        return -ENODEV;
    }
   //index 就是文件的设备号
    //以文件的设备号为关键字,到 tty_drivers 中搜索所注册的 driver
    driver = get_tty_driver(device, &index);
    if (!driver) {
        up(&tty_sem);
        return -ENODEV;
    }
got_driver:
    retval = init_dev(driver, index, &tty);
    up(&tty_sem);
    if (retval)
        return retval;
    filp->private_data = tty;
    file_move(filp, &tty->tty_files);
```

```
*这儿我们来看一下 file_move 函数,
*void file move(struct file *file, struct list head *list)//(linux/fs.h)
*{
*
    if (!list)
*
        return;
    file_list_lock();
    list_move(&file->f_u.fu_list, list);
    file_list_unlock();
*}
*其中调用了 list_move();
*static inline void list_move(struct list_head *list, struct list_head *head)
*{
         __list_del(list->prev, list->next);
         list add(list, head);
*}
*_list_del()
*在了解数据结构的基础上,_list_del()很好理解,通过
    next->prev = prev;
    prev->next = next;
*来删除链表中的一个节点,其中 prev 和 next 是节点的 2 个指针,分别指向链表中的上一个
*节点和下一个节点。
*还调用了_list_add();
*下面继续看一下 list add(struct list head *new,struct list head *prev, Struct list head *next))
*是如何实现的
    next->prev = new;
    new->next = next;
   new->prev = prev;
    prev->next = new;
*通过上面的代码来将节点 new 加入到节点 prev 和 next 中间
*那么 file move 的作用就是将 file 结构体中的一些成员拷贝到 tty->tty file 中去
*/
下面来看一下 check_tty_count();
主要是查看一下 tty file 链表中成员数
*/
    check_tty_count(tty, "tty_open");
    if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
        tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
        noctty = 0;
#ifdef TTY_DEBUG_HANGUP
    printk(KERN_DEBUG "opening %s...", tty->name);
#endif
```

```
if (!retval) {
        if (tty->driver->open)
*tty 核心调用 tty 驱动的 open 回调函数
*/
            retval = tty->driver->open(tty, filp);
        else
            retval = -ENODEV;
    }
    filp->f_flags = saved_flags;
//test_bit(n,addr)用于检测地址中数据的某一位是否为1
    if (!retval && test_bit(TTY_EXCLUSIVE, &tty->flags) && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
        retval = -EBUSY;
//Capable()检测进程的能力用户违反 LIDS 定义的规则的时候报警
     if (retval) {
#ifdef TTY DEBUG HANGUP
        printk(KERN_DEBUG "error %d in opening %s...", retval,
               tty->name);
#endif
        release_dev(filp);
        if (retval != -ERESTARTSYS)
            return retval;
        if (signal_pending(current))
            return retval;
//signal_pending(current)检查当前进程是否有信号处理,返回不为0表示有信号需要处理,这儿
如果有信号需要处理, 函数返回。
        schedule();
//选定下一个进程并切换到它去执行是通过 schedule()函数实现的。
        /*
         * Need to reset f_op in case a hangup happened.
        if (filp->f_op == &hung_up_tty_fops)
            filp->f_op = &tty_fops;
        goto retry_open;
    if (!noctty &&
        current->signal->leader &&
        !current->signal->tty &&
```

```
tty->session == 0) {
             task_lock(current);
        current->signal->tty = tty;
        task_unlock(current);
        current->signal->tty_old_pgrp = 0;
        tty->session = current->signal->session;
        tty->pgrp = process_group(current);
    }
    return 0;
}
上面的过程中我们漏掉了 init_dev 函数,
  static int init_dev(struct tty_driver *driver, int idx,
        struct tty struct **ret tty)
下面我们继续解析一下:
static int init_dev(struct tty_driver *driver, int idx, struct tty_struct **ret_tty)
    struct tty_struct *tty, *o_tty;
    struct termios *tp, **tp_loc, *o_tp, **o_tp_loc;
    struct termios *ltp, **ltp_loc, *o_ltp, **o_ltp_loc;
    int retval=0;
    /* check whether we're reopening an existing tty */
    if (driver->flags & TTY DRIVER DEVPTS MEM) {
        tty = devpts_get_tty(idx);
        if (tty && driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
             tty = tty - link;
        } else {
        tty = driver->ttys[idx];
    }
    if (tty) goto fast_track;
     * First time open is complex, especially for PTY devices.
     * This code guarantees that either everything succeeds and the
     * TTY is ready for operation, or else the table slots are vacated
     * and the allocated memory released. (Except that the termios
     * and locked termios may be retained.)
/*
try_module_get() -- 如果模块已经插入内核,则递增该模块引用计数;如果该模块还没有插
入内核,则返回0表示出错。
Driver->owner 是指这个驱动模块的拥有者
```

```
*/
    if (!try_module_get(driver->owner)) {
        retval = -ENODEV;
        goto end init;
    }//如果模块没有加入内核,那么退出
    o_tty = NULL;
    tp = o_tp = NULL;
   ltp = o_ltp = NULL;
    tty = alloc_tty_struct();//分配结构体空间
   if(!tty)
        goto fail_no_mem;
    initialize tty struct(tty);//初始化结构体中的各成员变量
    tty->driver = driver;
    tty->index = idx;
    tty_line_name(driver, idx, tty->name);//打印一些提示信息
我们知道伪终端(pty)也属于终端设备的一种
 * TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM -- don't use the standard arrays, instead
   use dynamic memory keyed through the devpts filesystem. This
   is only applicable to the pty driver.
所以下面是对于伪终端的一些初始化设置?
看下面的设置应该是关于控制台终端的初始化
*/
    if (driver->flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM) {
        tp_loc = &tty->termios;
        ltp_loc = &tty->termios_locked;
    } else {
        tp loc = &driver->termios[idx]://根据索引号到数组中查找对应的 termios 结构体
        ltp_loc = &driver->termios_locked[idx];
    }
//如果没有查找到对应的 termios 结构体,那么我们就手动分配一个
    if (!*tp_loc) {
        tp = (struct termios *) kmalloc(sizeof(struct termios),
                        GFP_KERNEL);
        if (!tp)
            goto free_mem_out;
        *tp = driver->init_termios;//用统一的 init_termios 结构体来初始化它
    }
   if (!*ltp_loc) {//同上
        ltp = (struct termios *) kmalloc(sizeof(struct termios),
                         GFP_KERNEL);
```

```
if (!ltp)
             goto free_mem_out;
         memset(ltp, 0, sizeof(struct termios));
    }
    if (driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY) {
         o_tty = alloc_tty_struct();
         if (!o_tty)
             goto free_mem_out;
         initialize_tty_struct(o_tty);
如果是 PTY, 那么 o_tty->driver = driver->other;
查看 tty_driver 中对于 other 的定义
*/
         o_tty->driver = driver->other;
         o_{tty}>index = idx;
         tty_line_name(driver->other, idx, o_tty->name);//打印一些提示信息
         if (driver->flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM) {
             o_tp_loc = &o_tty->termios;
             o_ltp_loc = &o_tty->termios_locked;
         } else {
             o tp loc = &driver->other->termios[idx];
             o_ltp_loc = &driver->other->termios_locked[idx];
         }
         if (!*o_tp_loc) {//如果 o_tp_loc = &o_tty->termios 不存在,那么我们分配一个 termios
结构体
             o_tp = (struct termios *)
                  kmalloc(sizeof(struct termios), GFP KERNEL);
             if (!o_tp)
                  goto free_mem_out;
              *o_tp = driver->other->init_termios;
         }
         if (!*o_ltp_loc) {
             o_ltp = (struct termios *)
                  kmalloc(sizeof(struct termios), GFP_KERNEL);
             if (!o_ltp)
                  goto free_mem_out;
             memset(o_ltp, 0, sizeof(struct termios));
         }
         /*
```

```
* Everything allocated ... set up the o_tty structure.
          */
         if (!(driver->other->flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)) {
             driver->other->ttys[idx] = o_tty;//将我们初始化的的伪终端的 tty_struct 结构体
添加到数组中去
         if (!*o_tp_loc)//如果 o_tp_loc 还是不存在,那么我用 o_tp 来初始化 o_tp_loc,不过
为什么会不存在呢?
上面已经很系统的处理的一次~~~
             *o_tp_loc = o_tp;
         if (!*o_ltp_loc)
             *o_ltp_loc = o_ltp;
         o_tty->termios = *o_tp_loc;
         o tty->termios locked = *o ltp loc;
         driver->other->refcount++;
         if (driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
             o_tty->count++;
         /* Establish the links in both directions */
         tty->link
                  = o_{tty};
         o_tty->link = tty;
    }
     * All structures have been allocated, so now we install them.
     * Failures after this point use release_mem to clean up, so
     * there's no need to null out the local pointers.
     */
    if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)) {
         driver->ttys[idx] = tty;
    }
    if (!*tp_loc)
         *tp\_loc = tp;
    if (!*ltp_loc)
         *ltp_loc = ltp;
    tty->termios = *tp_loc;
    tty->termios_locked = *ltp_loc;
    driver->refcount++;
    tty->count++;
     * Structures all installed ... call the ldisc open routines.
     * If we fail here just call release_mem to clean up. No need
```

```
* to decrement the use counts, as release_mem doesn't care.
     */
    if (tty->ldisc.open) {
//如果函数指针 tty_ldisc.open 存在,调用之
//线路规程的定义处于/linux/dirver/char/n_tty.c 中
         retval = (tty->ldisc.open)(tty);
         if (retval)
              goto release_mem_out;
    }
    if (o_tty && o_tty->ldisc.open) {
         retval = (o_tty->ldisc.open)(o_tty);
         if (retval) {
              if (tty->ldisc.close)
                  (tty->ldisc.close)(tty);
              goto release_mem_out;
         tty_ldisc_enable(o_tty);
static void tty_ldisc_enable(struct tty_struct *tty)
    set_bit(TTY_LDISC, &tty->flags);
如果线路规程已经附加上去, 那么唤醒队列
    wake_up(&tty_ldisc_wait);
}
*/
    }
    tty_ldisc_enable(tty);
    goto success;
    /*
     * This fast open can be used if the tty is already open.
     * No memory is allocated, and the only failures are from
      * attempting to open a closing tty or attempting multiple
      * opens on a pty master.
      */
fast_track:
    if (test_bit(TTY_CLOSING, &tty->flags)) {
         retval = -EIO;
         goto end_init;
    }
    if (driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
         driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER) {
         /*
```

```
* special case for PTY masters: only one open permitted,
          * and the slave side open count is incremented as well.
         if (tty->count) {
              retval = -EIO;
              goto end_init;
         tty->link->count++;
    }
    tty->count++;
    tty->driver = driver; /* N.B. why do this every time?? */
    /* FIXME */
    if(!test_bit(TTY_LDISC, &tty->flags))
         printk(KERN_ERR "init_dev but no ldisc\n");
success:
    *ret_tty = tty;
    /* All paths come through here to release the semaphore */
end init:
    return retval;
    /* Release locally allocated memory ... nothing placed in slots */
free_mem_out:
    kfree(o_tp);
    if (o_tty)
         free_tty_struct(o_tty);
    kfree(ltp);
    kfree(tp);
    free_tty_struct(tty);
fail_no_mem:
    module_put(driver->owner);
    retval = -ENOMEM;
    goto end_init;
    /* call the tty release_mem routine to clean out this slot */
release_mem_out:
    printk(KERN_INFO "init_dev: ldisc open failed, "
               "clearing slot %d\n", idx);
    release_mem(tty, idx);
    goto end_init;
上面关于的 init_dev()的大体函数调用关系如下:
```


```
Init_dev() -> initialize_tty_struct() -> tty_ldisc_assign(tty, tty_ldisc_get(N_TTY));
    linux/drivers/char/tty_io.c
 static void initialize_tty_struct(struct tty_struct *tty)
      static int init_dev(struct tty_driver *driver, int idx,
            struct tty struct **ret tty)
       static void initialize_tty_struct(struct tty_struct *tty)
       static void tty_ldisc_assign(struct tty_struct *tty, struct tty_ldisc *1d)
看一下tty_ldisc_assign(tty, tty_ldisc_get(N_TTY))的操作:
Tty_ldisc_get():
struct tty_ldisc *tty_ldisc_get(int disc)
{
    unsigned long flags;
    struct tty_ldisc *ld;
    if (disc < N TTY || disc >= NR LDISCS)
        return NULL;
    spin_lock_irqsave(&tty_ldisc_lock, flags);
    ld = &tty_ldiscs[disc];
   /* Check the entry is defined */
    if(ld->flags & LDISC_FLAG_DEFINED)
    {
        /* If the module is being unloaded we can't use it */
```

```
if (!try_module_get(ld->owner))
              1d = NULL;
    else /* lock it */
         ld->refcount++;
}
else
    ld = NULL;
                                            个tty_driver可能对应该一个
                                           设备号区间。每个tty设备文
                                          件对应一个tty_struct,这个结
                                          构位于以index为序号的ttys成
                                                  员数组中
tty_struct
                          Tty_driver
 driver
                                             Tty struct数组
                                                                   月 tty_register_ldisc()将
                            ttys
 Idisc

➤ tty_ldiscs[N_TTY]


 index
                  这个index是指tty struct位于
                 tty_driver的ttys表示数组中的
                         第index項
```

在这段代码中涉及到了 tty\_driver,tty\_struct, struct tty\_ldisc.这三者之间的关系用下图表示如下:



在这里,为tty\_struct的ldisc是默认指定为tty\_ldiscs[N\_TTY].该ldisc对应的是控制终端的线路规范。可以在用空间用带TIOCSETD的ioctl调用进行更改.

#### 将上述 open 用流程图的方式表示如下:



```
下面分析一下:线路规划层的 open()函数(linux/driver/char/n_tty.c)
static int n_tty_open(struct tty_struct *tty)
{
    if (!tty)//如果 tty struct 结构体不存在
        return -EINVAL;
    /* This one is ugly. Currently a malloc failure here can panic */
    if (!tty->read_buf) {//如果 tty->read_buf 不存在, read_buf 是一个环形缓冲区
        tty->read_buf = alloc_buf();//分配一块内存
        if (!tty->read buf)
            return -ENOMEM;
    }
    memset(tty->read_buf, 0, N_TTY_BUF_SIZE);//初始化全0
    reset_buffer_flags(tty);//初始化 tty 中的一些字段
check_unthrottle():是用来判断是否需要打开"阀门",允许输入数据流入
    tty->column = 0;
    n_tty_set_termios(tty, NULL);
    tty->minimum_to_wake = 1;
    tty->closing = 0;
    return 0;
1.tty_set_ldisc(),设置线路规程()
  static int tty_set_ldisc(struct tty_struct *tty, int ldisc)
static int tty_set_ldisc(struct tty_struct *tty, int ldisc)
{
    int retval = 0;
    struct tty_ldisc o_ldisc;
    char buf[64];
```

```
int work;
     unsigned long flags;
     struct tty_ldisc *ld;
     struct tty struct *o tty;
     if ((ldisc < N_TTY) || (ldisc >= NR_LDISCS))
          return -EINVAL:
restart:
     ld = tty_ldisc_get(ldisc);
/*
从 tty_ldiscs[]找到对应项,这个数组中的成员是调用 tty_register_ldisc()将其设置进去的
*/
     if (ld == NULL) {//这儿 ld==NULL 是因为模块没有加载
          request_module("tty-ldisc-%d", ldisc);
/*
Request_module()是用在内核态加载内核的
int try_module_get(struct module *module); 用于增加模块使用计数; 若返回为0, 表示调用失败,希望使用的模块没有被加载或正在被卸载中。
void module_put(struct module *module); 减少模块使用计数。
从设备使用的角度出发,当需要打开、开始使用某个设备时,使用 try_module_get(dev->owner) 去增加管理此设备的 owner 模块的使用计数; 当关闭、不再使用此设备时,使用module_put(dev->owner)减少对管理此设备的 owner 模块的使用 计数。这样,当设备在使用时,管理此设备的模块就不能被卸载;只有设备不再使用时模块才能被卸载。
void module_put(struct module *module); 减少模块使用计数。
*/
          ld = tty_ldisc_get(ldisc);
     }
     if (ld == NULL)//如果模块还没有加载,函数出错退出
          return -EINVAL;
     /*
          No more input please, we are switching. The new ldisc
          will update this value in the ldisc open function
```

```
*/
    tty->receive_room = 0;
        Problem: What do we do if this blocks?
     */
    tty_wait_until_sent(tty, 0);//等待终端输出设备的数据发送完
    if (tty->ldisc.num == ldisc) {
这儿需要注意 tty_ldisc_put()函数和 tty_ldisc_get()函数;
根据个人理解,tty_ldisc_put()是用来减少模块使用计数器
因为我们下面需要重新设置线路规程,下面需要解除线路规程与模块的绑定
*/
        tty_ldisc_put(ldisc);
        return 0;
    }
//下面2行是用来处理伪终端的情况的
    o_ldisc = tty->ldisc;
    o_tty = tty->link;
    /*
        Make sure we don't change while someone holds a
        reference to the line discipline. The TTY_LDISC bit
        prevents anyone taking a reference once it is clear.
        We need the lock to avoid racing reference takers.
     */
    spin_lock_irqsave(&tty_ldisc_lock, flags);
    if (tty->ldisc.refcount || (o_tty && o_tty->ldisc.refcount)) {
        if(tty->ldisc.refcount) {
            /* Free the new ldisc we grabbed. Must drop the lock
                first. */
```

```
spin_unlock_irqrestore(&tty_ldisc_lock, flags);//打开自旋锁
             tty_ldisc_put(ldisc);//继续减少使用计数器
             /*
              * There are several reasons we may be busy, including
              * random momentary I/O traffic. We must therefore
              * retry. We could distinguish between blocking ops
              * and retries if we made tty_ldisc_wait() smarter. That
              * is up for discussion.
              */
             if (wait_event_interruptible(tty_ldisc_wait, tty->ldisc.refcount == 0) < 0)
//程序在这儿进入睡觉状态,tty->ldisc.refcount==0条件可打破睡眠状态
                 return -ERESTARTSYS;
             goto restart;
         }
        if(o_tty && o_tty->ldisc.refcount) {
             spin_unlock_irqrestore(&tty_ldisc_lock, flags);
             tty_ldisc_put(ldisc);
             if (wait_event_interruptible(tty_ldisc_wait, o_tty->ldisc.refcount == 0) < 0)
                 return -ERESTARTSYS;
             goto restart;
        }
    }
上面一段代码的作用就是减小模块使用计数器,直到 refcount==0
*/
    /* if the TTY_LDISC bit is set, then we are racing against another ldisc change */
/*
如果线路规程已经绑定,那么我们解除之,
*/
```

```
if (!test_bit(TTY_LDISC, &tty->flags)) {//如果线路规程还没绑定
        spin_unlock_irqrestore(&tty_ldisc_lock, flags);
tty_ldisc_put(ldisc);//以 ldisc 为下标从数组中获得一个初始化好的 tty_ldisc 结构体,然后将使用计数器 refcount 减1,如果使用计数器为0,则 tty_ldsic 没有绑定
Tty_ldisc_ref_wait 中用到了 wait_event(tty_ldisc_wait, tty_ldisc_try(tty));
Tty_ldisc_try 用于检测一个tty_ldisc 是否被绑定
Tty_ldisc_ref_wait 用于从 tty_ldisc_wait 队列中返回一个已经绑定的 tty_ldisc 结构体
*/
        ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);//wait for the tty ldisc
/*
上面一步我们已经找出了那个与模块绑定的 tty_ldisc 结构体,下面一步我们需要解除绑定
*/
        tty_ldisc_deref(ld);//free a tty ldisc reference
        goto restart;
    }
    clear_bit(TTY_LDISC, &tty->flags);.//清除 flags 标志中的 TTY_LDISC 位
    clear_bit(TTY_DONT_FLIP, &tty->flags);
    if (o_tty) {//如果 o_tty 存在,也就是伪终端的情况
        clear_bit(TTY_LDISC, &o_tty->flags);
        clear_bit(TTY_DONT_FLIP, &o_tty->flags);
    }
    spin_unlock_irqrestore(&tty_ldisc_lock, flags);
    /*
        From this point on we know nobody has an ldisc
        usage reference, nor can they obtain one until
        we say so later on.
     */
```

work = cancel\_delayed\_work(&tty->buf.work); //用于取消一个工作队列

```
如果当一个取消操作的调用返回时,任务正在执行中,那么这个任务将继续执行下去,但不会再加入到队列中。
```

```
* Wait for ->hangup_work and ->buf.work handlers to terminate
     */
    flush_scheduled_work();//清空工作队列中的所有任务使用:
    /* Shutdown the current discipline. */
    if (tty->ldisc.close)//关闭当前使用的线路规程, ldisc_close 和 ldisc_open 函数下面需要进
         (tty->ldisc.close)(tty);
    /* Now set up the new line discipline. */
//设置新的线路规程
    tty_ldisc_assign(tty, ld);
    tty_set_termios_ldisc(tty, ldisc);
    if (tty->ldisc.open)//打开线路规程
         retval = (tty->ldisc.open)(tty);
    if (retval < 0) {//如果打开失败的话
         tty_ldisc_put(ldisc);
         /* There is an outstanding reference here so this is safe */
         tty_ldisc_assign(tty, tty_ldisc_get(o_ldisc.num));
         tty_set_termios_ldisc(tty, tty->ldisc.num);
         if (tty->ldisc.open && (tty->ldisc.open(tty) < 0)) {
              tty_ldisc_put(o_ldisc.num);
             /* This driver is always present */
              tty_ldisc_assign(tty, tty_ldisc_get(N_TTY));
              tty_set_termios_ldisc(tty, N_TTY);
              if (tty->ldisc.open) {
```

```
int r = tty->ldisc.open(tty);//再次尝试打开
```

```
if (r < 0)
                        panic("Couldn't open N_TTY ldisc for "
                                "%s --- error %d.",
                               tty_name(tty, buf), r);
              }
         }
    /* At this point we hold a reference to the new ldisc and a
        a reference to the old ldisc. If we ended up flipping back
        to the existing ldisc we hav two references to it */
     if (tty->ldisc.num != o_ldisc.num && tty->driver->set_ldisc)
         tty->driver->set_ldisc(tty);//调用驱动层的 set_ldisc 函数
     tty_ldisc_put(o_ldisc.num);
     /*
         Allow ldisc referencing to occur as soon as the driver
         ldisc callback completes.
      */
     tty_ldisc_enable(tty);//函数从函数指针返回就使能新的线路规程
     if (o_tty)
         tty_ldisc_enable(o_tty);
    /* Restart it in case no characters kick it off. Safe if
        already running */
     if (work)
schedule_delayed_work(&tty->buf.work, 1);//向工作队列中添加一个任务并延迟执行,上面在修改线路规程之前丢弃了一个工作队列,现在需要重新执行被丢弃的队列
     return retval;
```

}

对于上面的理解还是有一些问题,需要继续读 ldisc\_open 函数,也就是 n\_tty\_open 函数 Tty\_open 操作的函数流程图如下:

对串口进行线路设置的调用关系如下:


这里对线路设置的控制室在链路层里, 通过

n\_tty\_set\_termios(struct tty\_struct \*tty, struct termios \* old) 来进行设置的。

# 五:设备文件的 write/read 操作

终端设备数据的发送和接受过程中的数据流以及函数调用的关系。用户在数据发送给终端设备时,通过"write()→tty 核心→线路规划"的层层调用,最后调用 tty\_driver 结构体中的 write()函数完成发送。

终端设备数据发送和接受过程中的数据流和函数调用关系:



设备文件的 write 操作对应 tty\_fops->write 即 tty\_write().代码如下(linux/driver/char/tty\_io.c):

```
static ssize_t tty_write(struct file * file, const char __user * buf, size_t count, loff_t *ppos)
```

```
struct tty_struct * tty;
struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
ssize_t ret;
struct tty_ldisc *ld;
```

```
tty = (struct tty_struct *)file->private_data;
    if (tty_paranoia_check(tty, inode, "tty_write"))
        return -EIO;
    if (!tty || !tty->driver->write || (test_bit(TTY_IO_ERROR, &tty->flags)))
        return -EIO;
    ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
    if (!ld->write)
        ret = -EIO;
    else
        ret = do_tty_write(ld->write, tty, file, buf, count);
    tty_ldisc_deref(ld);
    return ret;
}
在open的过程中,将tty_struct存放在file的私有区。在write中,从file的私有区中就可以取到要操作的
tty_struct. 如果tty_driver中没有write.如果tty有错误都会有效性判断失败返回。如果一切正常,递增
ldsic的引用计数。将用do_tty_wirte()再行写操作。写完之后,再递减ldsic的引用计数.
Do_tty_write代码分段分析如下:
static inline ssize_t do_tty_write(
    ssize_t (*write)(struct tty_struct *, struct file *, const unsigned char *, size_t),
    struct tty_struct *tty,
    struct file *file,
    const char __user *buf,
    size_t count)
{
    ssize_t ret = 0, written = 0;
    unsigned int chunk;
    if (down_interruptible(&tty->atomic_write)) {
        return -ERESTARTSYS;
    }
     * We chunk up writes into a temporary buffer. This
     * simplifies low-level drivers immensely, since they
     * don't have locking issues and user mode accesses.
```

```
* But if TTY_NO_WRITE_SPLIT is set, we should use a
     * big chunk-size..
     * The default chunk-size is 2kB, because the NTTY
    * layer has problems with bigger chunks. It will
     * claim to be able to handle more characters than
    * it actually does.
    */
    chunk = 2048;
    if (test_bit(TTY_NO_WRITE_SPLIT, &tty->flags))
        chunk = 65536;
    if (count < chunk)</pre>
        chunk = count;
    /* write_buf/write_cnt is protected by the atomic_write semaphore */
    if (tty->write_cnt < chunk) {</pre>
        unsigned char *buf;
        if (chunk < 1024)
            chunk = 1024;
        buf = kmalloc(chunk, GFP_KERNEL);
        if (!buf) {
            up(&tty->atomic_write);
            return -ENOMEM;
        }
        kfree(tty->write_buf);
        tty->write_cnt = chunk;
        tty->write_buf = buf;
/*默认一次写数据的大小为2K.如果设置了TTY_NO_WRITE_SPLIT.则将一次写的数据量扩
大为65536.
*Tty->write_buf是写操作的临时缓存区。即将用户空的数据暂时存放到这里
*Tty->write_cnt是临时缓存区的大小。
*在这里,必须要根据一次写的数据量对这个临时缓存区做调整
    /* Do the write .. */
    for (;;) {
        size_t size = count;
        if (size > chunk)
            size = chunk;
        ret = -EFAULT;
        if (copy_from_user(tty->write_buf, buf, size))
            break:
```

\*/

```
lock_kernel();
        ret = write(tty, file, tty->write_buf, size);
        unlock_kernel();
        if (ret <= 0)
            break;
        written += ret;
        buf += ret;
        count -= ret;
        if (!count)
            break;
        ret = -ERESTARTSYS;
        if (signal_pending(current))
            break;
       cond_resched();
    }
    if (written) {
       struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
       inode->i_mtime = current_fs_time(inode->i_sb);
       ret = written;
    }
   up(&tty->atomic_write);
   return ret;
}
后面的操作就比较简单了。先将用户空间的数据copy到临时缓存区,然后再调用
ldisc->write()完成这次写操作. 最后再更新设备结点的时间.
Write操作的流程图如下示:
```

在这里,我们只看到将数据写放到了ldisc->write(). 没有看到与tty\_driver相关的部份。 实际上在ldisc中对写入的数据做预处理过后,还是会调用tty\_driver->write()将其写入硬件.

递减tty\_stru t->ldisc引用 计数 如果计数值减为了 零.唤醒tty\_ldisc\_wait队

#### 串口写的函数调用关系如下:

### 2. 设备文件的read操作

```
situation */
   ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
   lock_kernel();
   if (ld->read)
       i = (1d->read) (tty, file, buf, count);
   else
       i = -EIO;
   tty_ldisc_deref(ld);
   unlock_kernel();
   if (i > 0)
       inode->i_atime = current_fs_time(inode->i_sb);
   return i;
这个read操作就更简单。直接调用ldsic->read()完成工作
流程图如下:
读取tty设备文件的操作
read操作对应tty_fops-
      >read()
从file->private data取
                       在tty_struct->driver中是
     得tty struct
                          没有read函数的
    Tty_struct >
   || tty_struct有错
                          出错,退出
     Tty_struct
      有关联到
       Idisc2
                   Y
          N
     在等賽队列
                     递增tty struct->ldisc的
 tty ldisc wait中睡眠,
                          引用计数
     直到被关联
     Tty struct-
      >ldisc-
     >write()为
                         出错.退出
     Tty struct-
   >ldsic=>read()
递减tty_street->ldisc引
用计数.如果计数值减
    为了零.唤醒
  tty_ldisc_wait队列
```

#### 串口读的函数调用关系如下:

串口读:

```
tty核心


static ssize_t tty_read(struct file * file, char _user * buf, size_t count, loff_t *ppos)

ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);

用于获得ldisc结构体,其中包括我们最关
心的int flags标志位

static ssize_t read_chan(struct tty_struct *tty, struct file *file, unsigned char _user *buf, size_t nr)
```

这个read\_chan读到是我们通过flush\_to\_ldisc从底层环形缓冲区刷到read\_buf中的数据,但是底层环形缓冲区中的数据从哪儿来的呢??



总结:在tty设备文件的操作中。Open操作会进行一系统初始化。然后调用ldsic->opentty\_driver->open。在write和read调用中只tty\_core只会用到ldisc->wirte/ldisc->read.除了上面分析的几个操作之外,还有一个ioctl操作,以及它封装的几个termios。这些ioctl类的操作会直接和tty\_driver相关联.