1. 아두이노 센서와 파이썬 이용한 실시간 데이터 수집

- 1.1. 아두이노 센서 활용하기
- 1.1.1. 센서의 종류: 무궁무진. 이게 있을까? -> 있다
- 1.1.2. 좋은 센서 고르기
 - 1. 측정 범위
 - 2. 측정 단위
 - 3. 측정 오차: 뒤이어 배울 통계학적 지식 활용하면 유용
 - 4. 측정 방식: 과학적 지식이 필요

1.1.3. 아두이노 코드: C, CPP

시리얼 통신으로 값 바로 받기, 센서 자체 라이브러리 활용, 구글 검색(구글은 프로그래머의 바이블)


1.1.4. 아두이노에 센서 라이브러리 설치 방법


- 1. 스케치 → 라이브러리 포함하기 → .ZIP라이브러리 추가...
- 2. 스케치 → 라이브러리 포함하기 → 라이브러리 관리 → 센서의 모델명으로 검색(부품명 아닌 영어+숫자로 된 이름)
- 파일 → 예제로 들어가면 해당 라이브러리를 활용한 코드가 있다.

1.2. 시리얼 통신 활용하기

1.2.1. 시리얼 통신? 비트 단위로 직렬 방식+동기식으로 통신하는 것.

100(10진수) → 0x64(16진수) → 01100100(2진수)





- 직렬방식: 한 번에 한 비트씩
- 동기식: 보내는 쪽과 받는 쪽이 서로 호흡(시간)을 맞춰서

출처:https://m.blog.naver.com/yuyyulee/220301424499

1.2.2. 통신 흐름

아두이노 코드 컴파일 → 아두이노 ↔ 시리얼 통신 ↔ 파이썬 ↔ 데이터 출력 및 저장. 아두이노 제어.

1.2.3. 아두이노 상의 코드

```
void setup() {
    Serial.begin(9600); //괄호안은 서로 맞출 시간의 단위(Baud rate라고도 함)
}

void loop() {
    input = Serial.read(); //시리얼 통신으로 값을 받아서 저장하기
    Serial.println(값); //값을 보내기(프린트하기)
}
```

1.2.4. 파이썬 상의 코드

```
In [ ]:
         import serial #pySerial 관련 라이브러리 불러오기. pip install pyserial
         from datetime import * #시간 관련 라이브러리
         serial1 = serial.Serial('포트이름', 9600) #Baud rate를 아두이노와 똑같이 맞춘다.
         if serial1.readable(): #시리얼 통신이 정상 작동중이라면
            # 아두이노로 신호를 보내기(신호로 제어 가능)
            input value = input()
            input_value.encode('utf-8') #아두이노가 읽을 수 있는 형태로 데이터를 변환
            serial1.write(input value) #입력받은 값을 시리얼 통신으로 아두이노에 보낸다.
            # 아두이노에서 데이터를 받아 저장
            output_value = serial1.readline()
            output_value = output_value.decode() #아두이노 신호를 읽을 수 있는 형태로 해석
            print(output value)
            # 실시간으로 그래프를 그려보자.
            # 다음 코드로 파일에 값을 저장 할 수도 있다.
            with open(f"{datetime.now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M')}.txt",'a') as f:
               f.write(output value)
```

1.3. SD카드 사용하기

• 라이브러리 활용: 파일 → 예제 → SD의 Files, ReadWrite를 활용하자. (핀 번호를 잘 맞추고, 쓸 데이터만 잘 입력해주면 된다.)

2.실제로실습해보기

2.1. 센서


- 1. 이산화탄소 센서 analogRead()로 읽을 수 있다.
- 2. 메탄가스 센서 analogRead()로 읽을 수 있다.
- 3. MicroSD card: 아두이노 파일 > 예제 > SD > ReadWrite 예시 참고

2.1.1. 이산화탄소 센서의 원리

전압값(mV)이 아날로그 입력값으로 들어옴.

특수한 금속판에 열을 가해 달라붙는 이산화탄소/메탄 양에 따라 저항이 변화함.

많이 달라 붙을 수록 저항값이 내려감 → 전압 떨어짐.




메카솔루션 오픈랩!

2.1.2. 측정값(MV)을 PPM 변환하기

- MQ 센서
- CO2 센서

2.2. 회로 구성하기



읽은 값을 txt파일에 시간과 함께 저장만하면 끝.

기판의 몇 가지 용어 설명

- VCC(Voltage of Common Collector): 전원 공급(5V, V3V 등)
- GND(Ground) : 접지, -극
- A0/AOUT(Analog Output): 아날로그 출력. 센서가 측정한 값을 아날로그 신호로 출력 해 준다.
- CLK(Serial Clock): Clock을 전송해주는 신호(from Master)
- MISO(Master Input Slave Output) : Master 입력 신호.
- MOSI(Master Output Slave Input) : Master 출력 신호.
- CS(Chip Select): Serial Flash를 사용하기 위해서 Chap을 선택하는 신호.

MicroSD 통신에 대해 더 자세히 알고 싶다면: https://blog.daum.net/trts1004/12108902

파일 쓰기 코드

```
/*
 SD card read/write
 This example shows how to read and write data to and from an SD card file
 The circuit:
  SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
 created Nov 2010
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
*/
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
void setup() {
 // 시리얼 통신 열기:
 Serial.begin(9600);
 Serial.print("MicroSD카드를 준비하는 중...");
```

```
// MicroSD카드가 연결되지 않은 경우
 if (!SD.begin(4))
  Serial.println("MicroSD카드가 연결되지 않았습니다.");
  // 연결되지 않은 경우 동작을 아예 멈춤. 연결 후 다시 시도할 것.
  while (1);
 Serial.println("연결 완료");
 // 쓰기 모드로 파일 열기. 한 번에 한 파일만 열 수 있고 다른 파일을 열려면 열려 있는 파일을 닫아
야 함.
 myFile = SD.open("test.txt", FILE WRITE);
 // 파일 열기가 성공하면:
 if (myFile)
  Serial.print("test.txt 에 작성을 시작합니다...");
  // 이 곳에서 원하는 값들을 작성한다. 이 부분을 루프로 가져가면 계속해서 작성하게 할 수 있다.
  // println은 텍스트 파일에 입력하고 싶은 것을 한 줄씩 입력해준다.
  myFile.println("테스트 1, 2, 3.");
  // 파일을 닫는다 :
  myFile.close();
  Serial.println("done.");
 else
  // 파일 열기가 실패한 경우:
  Serial.println("test.txt을 열 수 없습니다.");
 }
}
void loop() {
 // nothing happens after setup
```

아날로그 입력 읽기 코드

```
float val = 0;
void setup() {
 // 시리얼 통신 열기:
 Serial.begin(9600);
 Serial.print("아날로그 입력을 준비하는 중...");
void loop() {
 // A0핀의 아날로그 값을 읽어서 val에 저장
 val = analogRead(A0);
 // 시리얼 화면에 읽은 값을 출력한다.
 Serial.print("입력 값:");
 Serial.println(val);
 // 1000ms=1초 간 딜레이를 준다.
 delay(1000);
```