

H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
SW_Push SW1
SW_Push SW3
SW_Push SW4
toggle input
toggle_wave1
toggle_wave2
GND
+3.3V
screen1_scl
screen1_sda
SCL
SDA
VCC
GND
U3
ER_OLEDM0.91_1x-I2C
screen2_scl
screen2_sda
U4
ER_OLEDM0.91_1x-I2C
R_Potentiometer_US
RV1
RV2
pot_1_wave1
pot_2_wave2
D1
LED
LEDon
toggle_wave2
toggle_wave1
toggle_input
pot_2_wave2
pot_1_wave1
screen2_scl
screen2_sda
screen1_sda
screen1_scl
LEDon
33_MCLK2
34_RX8
35_TX8
36_CS
37_CS
38_CS1_IN1
39_MISO1_OUT1A
40_A16
41_A17
13_SCK_LED
14_A0_TX3_SPDIF_OUT
15_A1_RX3_SPDIF_IN
16_A2_RX4_SCL1
17_A3_TX4_SDA1
18_A4_SDA
19_A5_SCL
20_A6_TX5_LRCLK1
21_A7_RX5_BCLK1
22_A8_CTX1
23_A9_CRX1_MCLK1
3V3
(250mA max)
GND
VIN
(3.6v to 5.5v)
VUSB
Teensy4.1
U1
32_OUT1B
31_CTX3
30_CRX3
29_TX7
28_RX7
27_A13_SCK1
26_A12_MOSI1
25_A11_RX6_SDA2
24_A10_TX6_SCL2
3V3
12_MISO_MQSL
11_MOSI_CTX1
10_CS_MQSR
9_OUT1C
8_TX2_IN1
7_RX2_OUT1A
6_OUT1D
5_IN2
4_BCLK2
3_LRCLK2
2_OUT2
1_TX1_CTX2_MISO1
0_RX1_CRX2_CS1
GND
toggle_bypass
toggle_delay
toggle_lpf
pot_3_delay
pot_4_lpf
pot_5_mixer
+3.3V
SW_Push SW2
SW_Push SW5
SW_Push SW6
toggle_lpf
toggle_delay
toggle_bypass
GND
R_Potentiometer_US
RV3
RV4
RV5
pot_3_delay
pot_4_lpf
pot_5_mixer
GND