תוכן עניינים:

2:(i	נושאי המעבדה + חומר הכנה (מבוסס על הנלמד בקורס מבוא למחשבים צמוד מעבדה	Α.
2	קוד לדוגמא (LAB Evaluation Kit):	.B
2	קוד לדוגמא (Personal Evaluation Kit):	.C
2	שאלות הכנה תיאורטיות TimerB:	.D
2	שאלות הכנה תיאורטיות מודולים ADC12, ADC10 :	.E
3	חלק מעשי – כתיבת קוד מערכת פורטאבילי :	.F
3	יול חומרה :)
3	ויבורי חומרה של המערכת:	ר
3	רכיטקטורת תוכנה של המערכת:	ĸ
4	רייברים שכבת ה HAL תוספות לתמיכה במערכת:	т
4	רישת מצבים של גרעין ההפעלה במערכת:ירישת מצבים של גרעין ההפעלה במערכת:	т
6	ממשק חומרה בכרטיס ערכת פיתוח אישי:	.G
6	צורת הגשה דוח מכין:	Н.
C		

Timers, ADC, and DAC

A. <u>נושאי המעבדה + חומר הכנה (מבוסס על הנלמד בקורס מבוא למחשבים צמוד מעבדה):</u>

- 1. קובץ הכנה Tutorial No.6 (חומר כתוב + וידאו).
 - 2. **Timer_B** קריאה מקדימה

בקובץ מעבדה MSP430x4xx user guide עמודים 498 – 473

- 3. קובצי הכנה Tutorial No.7 (חומר כתוב + וידאו).
 - 4. **ADC12 -** קריאה מקדימה

בקובץ מעבדה MSP430x4xx user guide עמודים

5. להפעיל את קובצי הקוד לדוגמא ולהבין אותם.

B. קוד לדוגמא (LAB Evaluation Kit):

קובצי קוד לדוגמה עבור המודולים TimerB, ADC12, DAC12 נמצאים במודל תחת לשונית הניסוי.

:(Personal Evaluation Kit). קוד לדוגמא C

, Personal Evaluation Kit נמצאים במודל תחת לשונית TimerB, ADC12, DAC12 נמצאים במודל תחת לשונית

D. שאלות הכנה תיאורטיות TimerB:

- 1) הסבר את ההבדל בייעוד של הטיימרים BASIC Timer1 ו- TimerB
- .Compare ואופן Capture מה משמעות ומטרת השימוש של אופן (2
 - 3) הסבר מהי מטרת יחידת Output Unit ומה היתרון שלה?
- 4) מנה שלוש שיטות למימוש מונה תדר של שעון חיצוני המחובר למעבד. עבור כל שיטה רשום מהו זמן הריענון (זמן מינימאלי בין חישובים עוקבים).
 - מהו ערך הרגיסטר **Compare** mode- והוא מקונפג ל-32768Hz) ACLK (5 כאשר Timer_B מהו ערך הרגיסטר לצורך אפשור פסיקה פעם בשנייה.
 - 6) הסבר את סוגי הפסיקות במודול זה ומה מטרת כל סוג פסיקה
 - 7) הסבר את סוגי אותות PWM אותם ניתן להפיק במוצא הבקר ומה ההבדל ביניהם.

: ADC12, ADC10 שאלות הכנה תיאורטיות מודולים E

- 1) מהם מקורות שעון ההמרה ADC12CLK ומה הצורך בכולם
- 2) פרט והסבר **בקצרה** את השיטות לקביעת מרחק בין הדגימות של מודול ADC12?
- הסבר בקצרה את 4 אופני העבודה של מודול ADC12, רשום דוגמה על הצורך בשימוש בכל אחד מהאופנים.
 - 4) הסבר את העיקרון והיתרון של שימוש ברגיסטר ADC12IV ומה התשלום בזמן ריצה ללא השימוש בו.
 - 5) הסבר את המושג data format במודול DAC12 והצורך בשימוש בו.
 - 6) הסבר מהי רזולוציה עבור מודול DAC12 ואיך קובעים אותה.
 - 7) הסבר את המושג Self-calibration ומתי תרצה להשתמש בו.
 - 8) הסבר את ההבדל העקרוני בין המודולים ADC12, ADC10 (ראה דיאגרמות שני המודולים).
 - 9) שלוש שאלות הכתובות בסוף הגדרת מצב 3 בחלק היישומי.

.F חלק מעשי – כתיבת קוד מערכת פורטאבילי:

: כיול חומרה

- 1. רמת הדיוק של המערכת תלויה בידיעת ערך התדר של שעון SMCLK המזין את הרכיבים הפריפריאליים של הבקר. לצורך מדידת תדר SMCLK נדרש לאפשר אותו כמוצא לרגל P1.4 (בעזרת קוד + קובץ בינארי לצריבה הנמצא בקישור הבא: SMCLK (כול המעבדה (חוב הנמצא בעמדות המעבדה (חוב הנמצא בערכה לא מאפשר מדידת תדרים של MHz ומעלה), לכוון את הטריגר לתוך טווח המתחים של האות ולאחר מכן למצע את האות הנמדד בסקופ ע"י הבחירה הבאה:
 - Acquire א. לחץ על לחצן
 - ב. בתחתית המסך בחר את המלבן השמאלי ביותר בשם Acquire Menu
 - ג. בחר באפשרות של Averaging
 - (kHz ניתן לקחת את ערך התדר הנמדד (ערך המדידה יציב עד כדי ערך אחדות ה- Stop ד. לאחר ביצוע
- 2. מתח Vcc בערכת הפיתוח האישית נע בין 3.5v-3.65v (בשונה מערכת הפיתוח במעבדה Vcc והוא אונים). עלוי לאיזה מחשב מחוברת ערכת הפיתוח (קיימת שונות של מתח ה- Vcc בחיבור בין מחשבים שונים). כדי לבדוק את ערך Vcc במדויק, ניתן למדוד רמת מתח בעזרת DMM באחת מהדרכים הבאות:
 - רמת מתח באחד מרגלי SW0-SW3 כאשר הם במצב 1 לוגי
 - PB0, PB1 רמת מתח באחד מרגלי

חיבורי חומרה של המערכת:

- 1. מתג SW0 מחובר לרגל P2.0
- 2. לחצנים PB2 PB0 מחוברים לרגלי הבקר P1.0 P1.2 בהתאמה
- 3. כניסה אנלוגית של הבקר P1.3 (כניסה A3) נדרש לחבר לפוטנציומטר (רגל POT על גבי הכרטיס, ראו סעיף G)
 - 4. מסך LCD נדרש לחבר את D7-D4 לרגליים P1.7-P1.4 בהתאמה (אופן עבודה של ה- LCD בארבע סיביות של מידע) + שלושת קווי הבקרה של ה- LCD לרגליים P2.7, P2.6, P2.5 (קוד עבור LCD נתון במודל, עליכם לעדכנו לפי צרכיכם).
 - 5. מוצא Generator מחובר לרגל P2.4 במצב של (Input capture)
 - 6. רגל P2.2 במצב של PWM) Output compare) מחוברת לערוץ הסקופ CH2 ול- Buzzer (במקביל)

ארכיטקטורת תוכנה של המערכת:

- 1. ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM (כמתואר בדו"ח מכין 1) המבצעת אחת מתוך ארבע פעולות בהינתן בקשת פסיקה חיצונית של לחיצת לחצן מתוך שלושת הלחצנים.
 - 2. קוד המערכת נדרש להיות כתוב בצורה גנרית ומחולק לשכבות אבסטרקציה כך שהוא יהיה נייד BSP בלבד. בקלות בין משפחות MSP430x4xx , MSP430x2xx ע"י החלפת שכבת ה-

- <u>המשמעות</u>: קוד המערכת נדרש לרוץ על ערכת הפיתוח האישית וגם על ערכת הפיתוח במעבדה. בגישה זו רוב שלבי הפיתוח ייעשו על גבי הערכת פיתוח האישית ובדיקת שלב התאמת ה- BSP ייעשה על ערכת הפיתוח במעבדה.
- 3. טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM <u>מפורטת</u> של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.
 - למעט עבור (LAB1 כפי שבוצע בניסוי) poling .4 ברוטינת שירות של בקשות פסיקה בגין לחצנים.
 - 5. מאחר והבקר אינו מכיל יחידת (FPU (Floating Point Unit) שימוש בטיפוסים float, double פוגעת בביצועי 5. מאחר והבקר אינו מכיל יחידת (G Format במספרים שאינם שלמים נדרש להשתמש ב- Q Format (כפי שנלמד בקורס מבוא), ראו חומר עזר הנמצא באתר הקורס תחת לשונית LAB2 פריט בשם:

HW Emulators and Q-Format

שימו לב: שימוש ב Q-Format בשפת C לא מצריך מימוש שלכם עבור קוד אמולציה לפעולות כפל וחילוק (disassembly).

<u>דרייברים שכבת ה HAL תוספות לתמיכה במערכת:</u>

- 1. כתיבת פונקציות ה driver של ה LCD צריכות להיות ממוקמות ב HAL בעוד שפונקציה לכתיבת מחרוזת המבוססת עליהן צריכה להיות ממוקמת בשכבת ה API .
 - 2. מצב 1 של המערכת מבוסס תכונת Input capture, הגדירו לכך דרייבר מתאים.
 - 3. מצב 2 של המערכת מבוסס תכונת Basic Timer, הגדירו לכך דרייבר מתאים.
 - 4. מצב 3 של המערכת מבוסס תכונת Output compare, הגדירו לכך דרייבר מתאים.

<u>דרישת מצבים של גרעין ההפעלה במערכת:</u>

מצב ברירת מחדל (state=idle=0):

בלחיצת RESET או בסיום ביצוע כל המצבים, הבקר נמצא/חוזר למצב שינה (Sleep Mode).

בלחיצה על לחצן PB0 (state=1):

פנדרש לממש counter (מונה תדר) למדידת תדר אות שעון חיצוני f_{in} המוזן ממחולל האותות לרגל הבקר P2.4) את ערך התדר הנמדד יש להציג על גבי מסך LCD, $\frac{1}{20}$ את ערך התדר הנמדד יש להציג על גבי מסך Hz, $\frac{1}{20}$ בצורה דינאמית (ללא הצגת היסטוריית המדידות), כאשר ערך המדידה מתעדכן אדרש לעדכן רק את שדה value ולא לרענן את כל המסך (שיקולים הנדסיים של ביצועים וצריכת הספק). $f_{in} \in [50$ Hz - 20kHz, עבור תחום $f_{in} \in [50$ Hz - 20kHz, עבור תחום $f_{in} \in [50$ Hz - 20kHz

- בלבד, לצורך השגת זמן ריענון ודיוק מקסימאליים ✓ המימוש יהיה לפי השיטה המבוססת על input capture בלבד, לצורך השגת זמן ריענון ודיוק מקסימאליים ✓ (קבעו את שעון המזין את הטיימר להיות SMCLK).
 - י פשטו את הביטוי לחישוב f_{in} להיות מינימאלי, מהו הביטוי ? כמה מחזורי שעון אורך החישוב ? השוו את scope התוצאה למדידת תדר בעזרת מכשיר
 - סינון רעשים (כלומר, במידה והתדר לא משתנה המרחק הנמדד לא ישתנה). ✓

המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר. המימוש נדרש להיות מבוסס אופן עבודה Input המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר. המימוש נדרש לערכה, וודא שהאות במוצא המחולל Capture, במשפחה MSP430x2xx של Timer_A1 לפני חיבור המחולל לערכה, וודא שהאות במוצא המחולל הוא גל ריבועי עם ערכי קצוות 0v-3v. הקפידו לחבר את המחולל בקוטביות נכונה, בננה שחורה ל- GND ובננה אדומה לפין הרצוי.

בלחיצה על לחצן PB1):

נדרש לבצע על גבי מסך LCD שעון עצר של מניית שניות מבוסס צורת מנייה של LCD שעון עצר של מנייה מאותחל העצר כאשר '1'=SW0 ועצירת מנייה כאשר '0'=SW0 (בכניסה למצב ערך המנייה מאותחל SW0:00, במקרה של הפעלת שעון עצר מספר פעמים המנייה ממשיכה מהערך הקודם). הקפידו על רמת הדיוק המנייה ועל מיקום המנייה על מסך ה LCD כמופיע באיור הבא:



המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

במשפחה MSP430x2xx המנייה חייבת להתבצע בשימוש פסיקות מודול MSP430x2xx במשפחה

בלחיצה על לחצן PB2):

נדרש להוציא 0v-3.3v על בסיס אות כניסה v_{in} של הפוטנציומטר עם ערכי קצוות Tones נדרש להוציא f_{out} אות ריבועי בתדר Buzzer מרגל הבקר P2.2 המחוברת ל

באופן הבא:

$$f_{out}: [ADC\ conversion\ values] \xrightarrow{transformation} [1kHz - 2.5kHz]$$
(1) Phisical equation: $f_{out} = f(N_{ADC}) = 1kHz + 1.5kHz \cdot \frac{N_{ADC}}{0x3FF - 0x000}$
(2) MCU (DSP) equation: $N_{f_{out}} = f(N_{ADC}) = m \cdot N_{ADC} + n$

הסבר: נדרש לחשב ידנית את הערכים m, עבור חישוב בזמן אמת בקוד המערכת של ערך N_{fout} עבור כל שינוי בערך דגימה N_{ADC} מהפוטנציומטר. (מצ"ב קישור לקוד Python המכיל בנייה וחישוב של משוואה 2 ואת השחזור של משוואה 1 כולל הגרפים שלהם)

המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

<u>שאלות הבאות נדרש לסעיף 3:</u>

- 1. כמה מחזורי שעון אורכת פעולת אמולציית המכפל של תרגום הקומפיילר? הסבירו מה סוג האלגוריתם.
- 2. מהו תדר הדגימה המומלץ מבחינת זמן תגובה, דיוק וצריכת אנרגיה של המערכת? הסבירו את בחירתכם.
- Real Time based את זמן החישוב של הטרנספורמציה הליניארית בשיטת scope . נדרש למדוד בעזרת ה- scope . (Real Time based Debugging 2E ראו בקישור הבא סעיף Debugging (ראו בקישור הבא סעיף).

G. ממשק חומרה בכרטיס ערכת פיתוח אישי:



H. צורת הגשה דוח מכין:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - מכיל תשובות לחלק תיאורטי דו"ח מכין − pre_lab_x.pdf קובץ
- יהשנייה (*.c מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source (קבצים עם סיומת •.c) והשנייה עם סיומת •.c) והשנייה של קובצי header (קבצים עם סיומת •.h).

l. צורת הגשה דוח מסכם:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1_id2.zip (כאשר id1 < id2),
 רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - תכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final lab_x.pdf קובץ √
- יהשנייה (*.c מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source מכילה שתי תיקיות, אחת של אחת של IAR / CCS מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי header (קבצים עם סיומת h.*).