# תוכן עניינים:

2	הקדמה:	Α.
	י חומר הכנה למעבדה:	
2	שאלות הכנה:	C.
3	חלק מעשי – כתיבת קוד ( <mark>על גבי ערכת הפיתוח האישית מבוססת MSP430G2xx3</mark> ):.	D.
5	צורת הגשה דוח מכין:	E.
5	צורת הנשה דום מסכם:	F

# **Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) Module**

#### A. <u>הקדמה:</u>

בכתיבת קוד מערכת לדרישות מעבדה 4 המבוססת תקשורת טורית אסינכרונית, עליכם ליצור תקשורת בין מחשב PC ולבין שבב בקר MSP430G2553 (הנמצא בערכה פיתוח אישית). לצורך כך עליכם להגדיר בכל צד מחשב PC ולבין שבב בקר מחשב וצד בקר) את ההגדרות המתאימות לצורך ביצוע התקשרות בניהם. באופן פיזי, חיבור התקשורת בין המחשב לבקר נעשה דרך חיבור USB הקיים בערכה (דרכו אתם מתחברים לסביבת הפיתוח CCS לצורך פיתוח קוד המערכת – Debug mode , Active application mode ). באופן כללי, ישנו צ'יפ על הכרטיס המבצע המרה מפרוטוקול תקשורת טורי USB לפרוטוקול תקשורת טורי Debug mode , ובנוסף המרה לפרוטוקול טורי PS-232 עבור תמיכה בתקשורת טורית אסינכרונית עם הבקר בשימוש רכיב פריפריאלי UART. באופן פרטני עבור בקר מסוג MSP430G2553, דרך אסינכרונית עם הבקר בשימוש רכיב פריפריאלי UART. באופן פרטני עבור בקר מסוג P1.1-RX , P1.2-TX אחיבור BS מתבצעת בפועל תקשורת מול המחשב דרך חיבור פנימי לרגלי הבקר P1.1-RX , P1.2-TX אין לכם צורך לחבר כלום מלבד כבל USB רק זכרו שרגלי הבקר P1.1, P1.2 תפוסים עבור התקשורת).

- 1. צד בקר התקשורת בצד הבקר תהיה בעזרת מודול UART, הקוד יהיה מבוonterrupt driven סידור בשידור וקליטה. כלומר עליכם לכתוב תוכנית שתומכת בשידור וקליטה בשימוש פסיקות בלבד (ראו באתר המודל קודים לדוגמה תחת לשונית Personal Evaluation Kit). להזכירכם, עבודה בסביבת הפיתוח CCS בלבד.
  - 2. צד מחשב בעזרת כתיבת אפליקציה על גבי המחשב המבוססת קוד בשפה עילית לבחירתכם, כגון: C#, MATLAB,Python, C++,C,JAVA, etc (במודל נתון לכם שלושה קובצי קוד לדוגמה מבוסס (C#, MATLAB,Python, C++,C,JAVA, etc ) בד בקר + צד מחשב כאשר התקשורת באפליקציה צד מחשב מבוססת גישת Blocking בה מתבצעת האזנה ל Buffer הקלט RX עד לריקונו ושידור דרך Buffer הפלט TX עד לסיום השידור. מסיבה זו האפליקציה מבוססת מנגנון FSM).

באופן כללי, בכל לחיצת תו במקלדת המחשב, נשלח תו מהמחשב לבקר.

#### B. חומר הכנה למעבדה:

- .MSP430x2xx Family User's Guide Chapter 15 אות + למידה עצמית + 15. חומר הנלמד בהרצאות
  - 2. הרצת הקוד לדוגמא והבנתו.
  - .3 חידוד הנושאים בשעות הקבלה של המדריכים.

#### C. שאלות הכנה:

- 1. הסבר את אופן הפעולה של הרכיב הפריפריאלי UART ומהי מטרת שימושו.
- 2. הסבר את השוני בין UART ו- RS-232 וכיצד כל אחד מהם מתאים למודל שבע השכבות.
  - .3 מהי מטרת השימוש ב- Parity Bit וכיצד מטפלת בכך המערכת.
  - . הסבר את המושגים Baud Rate ו-Modulation וכיצד נקבע קצב התקשורת.
  - .5. במצב של קליטה, כיצד קובעת המערכת את ערכו של כל ביט במידע שמתקבל.

- הסבר ופרט את מבנה ופעולת בקר הפסיקות עבור <u>קליטה ושידור.</u>
- .8 עבור 9600-8N1 ('8' כמות סיביות מידע, 'N' ללא סיבית זוגיות, '1' כמות סיביות stop , stop , עבור 9600-8N1 . BRCLK=32768Hz - (9600bps

UCA0CTL1, UCA0BR0, UCA0BR1, UCA0MCTL

9. בחרו קוד לדוגמה ונתרו בעזרת SCOPE (הנמצא בכיתת המעבדה) את השכבה הפיזית של ערוץ התקשורת ע"י חיבור P1.1, P1.2 לערוצי הסקופ CH1, CH2 (חפשו ב Chat כיצד לבחור בסקופ מצב של דמשורת טורית מבוסט UART). לכדו Frame משודר כלשהוא בו ניתן להבחין בערך סיביות המידע והתקורה כולל מדידת ערך תדר השידור ביחס לערך ה Baud rate, בסיום צרפו צילום של מסך הסקופ.

### D. <u>חלק מעשי – כתיבת קוד (<mark>על גבי ערכת הפיתוח האישית מבוססת MSP430G2xx3</mark>):</u>

ארכיטקטורת התוכנה בצד בקר של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM המבצעת קטע קוד השייך לאחד ממצבי המערכת בהינתן בקשת פסיקה המגיעה ממחשב PC לבקר דרך ערוץ התקשורת למודל UART. קוד המערכת נדרש להיות מחולק לשכבות כך שהוא יהיה נייד (portable) בקלות בין משפחות MSP430x4xx , MSP430x2xx

- 1. טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לתכנן ולשרטט גרף לכל אחת משתי דיאגרמות FSM הבאות (חלק מדו"ח מכין):
  - (D5 כמתואר בסעיף) גרף של ארכיטקטורת המערכת בצד בקר
  - (A2 כמתואר בסעיף) גרף של אפליקציית התקשורת בצד מחשב (כמתואר בסעיף) •
  - ברוטינת שירות של בקשות פסיקה בגין poling למעט עבור debounce אסור לבצע השהייה ע"י שימוש ב poling למעט עבור לחצנים.
    - .3 בתחילת התוכנית, הבקר נמצא במצב שינה.
      - <u>.4 חיבורי חומרה נדרשים:</u>
      - P2.4 לרגל Buzzer חיבור
    - P1.3 חיבור פוטנציומטר (נגד משתנה) לרגל •
  - מסך LCD נדרש לחבר את D7-D4 לרגליים P1.7-P1.4 בהתאמה (אופן עבודה של ה- LCD בארבע LCD P2.7, P2.6, P2.5 לרגליים P2.7, P2.6, P2.5 + שלושת קווי הבקרה של ה- LCD
    - .5 עליכם לבצע תקשורת בין הבקר ולבין ה-PC, תחת הדרישות הבאות:
  - בלחיצת מספר במקלדת המחשב של השורה המתאימה בתפריט, תתבצע הפעולה המתאימה בבקר
    - להלן הגדרת התפריט להדפסה על מסך המחשב
  - כל שורה בתפריט מהווה מצב במערכת כך שהמערכת מכילה שמונה מצבים שונים כאשר ערך כל מצב הוא מספר שורה בתפריט. הקשתות בגרף המערכת בגינן מתקבלת החלטה למעבר ממצב אחד למצב אחר נעשית בשכבת ה- HAL ב RX עקב קלט מידע (מידע נקלט מכונה Command לצורך ברירת מצב המערכת). בכניסה למצב, המידע הנקלט משמש כ Data למצב הנמצא בביצוע. בהתאם לאמור לעיל, יש צורך לסווג את המידע הנקלט למידע מסוג LAB1-LAB3).

#### Menu

- 1. Counting onto the LCD screen with a delay of X[ms]
- 2. Circular tone series via Buzzer with delay of X[ms]
- 3. Get delay time X[ms]:
- 4. Potentiometer 3-digit value [v] onto LCD
- 5. On each PB1 pressed, send a Massage "I love my Negev"
- 6. Clear LCD screen
- 7. Show menu
- 8. Sleep

#### <u>הסבר סעיפי התפריט:</u>

נתון שערך ברירת המחדל של X הוא 500ms (כלומר X=500).

- 1. מנייה מעלה על גבי ה- LCD בעזרת משתנה מטיפוס *int* תוך שמירת ערך המנייה במעבר בין מצבים.
- בין כל החלפת X בין באה עם השהיה של Buzzer בצורה מעגלית מתוך הסדרה באה צלילים ברך בצורה מעגלית מתוך בצורה מעגלית מתוך בצורה מעגלית מתוך ליש באר מעגלים בין כל החלפת tone series =  $\{1kHz, 1.25kHz, 1.5kHz, 1.75kHz, 2kHz, 2.25kHz, 2.5kHz\}$  . tone
  - 3. קליטת ערך X מהמשתמש (היחידות של המספר X הן ms). בלחיצת 4 בתפריט נדרש לקלוט X מהמשתמש מחרוזת ספרות (המייצגת את X) כאשר תו הסיום
  - (volt בצורה דינאמית, בדיוק שלוש ספרות (ביחידות של Potentiometer בצורה דינאמית). 4. מדידת ערך מתח מרגל LCD (עדכון ערך במסך LCD יעודכן רק במיקום הרלוונטי).
    - 5. בכל לחיצה על לחצן PB1 תישלח למסך המחרוזת PB1.
      - 6. ניקוי מסך LCD + אתחול משתנה ערך המנייה של סעיף 2 לערך אפס
        - 7. הצגת התפריט על גבי מסך צד מחשב
        - 8. כניסה למצב שינה (המוגדר ב idle state)

#### E. צורת הגשה דוח מכין:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1\_id2.zip (כאשר → id1). רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
  - התיקייה תכיל את שלושת הפריטים הבאים בלבד:
  - מכין "מכין חלק תיאורטי דו"ח מכין pre\_lab<sub>x</sub>.pdf קובץ ✓
- עם סיומת \*.c והשנייה של source תיקייה בשם CCS מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source (קבצים עם סיומת \*.c). השנייה של הובצי header (קבצים עם סיומת \*.h).
  - המתאר ReadMe המכילה קובצי מקור של אפליקציית צד מחשב קובץ PC\_side עיקייה בשם PC\_side המתאר עיקייה בשם PC\_side בקצרה מה תפקיד כל קובץ מקור במימוש האפליקציה.

#### F. צורת הגשה דוח מסכם:

- id1 < כאשר) id1\_id2.zip מהצורה מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של (id2 מעלה את הקבצים למודל.
  - <u>התיקייה תכיל את שלושת הפרטים הבאים בלבד:</u>
  - מכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final\_lab $_{x}$ .pdf קובץ
- עם סיומת \*.c השנייה של אחת של קובצי source מכילה שתי תיקיות, אחת של הובצי source (קבצים עם סיומת \*.c) והשנייה של אחת של הובצי header (קבצים עם סיומת h.\*).
  - המתאר ReadMe המכילה קובצי מקור של אפליקציית צד מחשב + קובץ PC\_side המתאר ✓ בקצרה מה תפקיד כל קובץ מקור במימוש האפליקציה.

## בהצלחה