

第1章 半导体基础知识

- 1.1 半导体基础知识
- 1.2 半导体二极管
- 1.3 稳压二极管
- 1.4 晶体三极管

【引例】

目前,各种电子产品在日常生活中广泛应用, 我们可知道,电子产品的最基础的核心器件是半 导体器件?半导体器件是怎么工作的?





学完本章内容就可以回答这个问题。

1.1 半导体基础知识

1.1.1 本征半导体

1. 半导体

自然界的物质按其导电能力分为三种,即

导体: 很容易导电的物质。如金属。

绝缘体:几乎不导电的物质。如橡胶、塑料和石英。

半导体:导电能力处于导体和绝缘体之间的物质。如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。

- 2. 半导体的导电特点
- (1)当受外界热激发时,其导电能力明显增强。

人们利用这一特点制成了热敏元件,用于检 测温度的变化。

(2)当受外界光的作用时,其导电能力明显增强。

人们利用这一特点制成了光敏元件,应用于光的测量、光电转换、光控电路中。


(3)往纯净的半导体中掺入某些微量杂质,其导电能力就可增加几十万至几百万倍。

人们利用这一特点制成了半导体二极管, 稳压管、晶体管和场效应管等。


3.本征半导体的晶体结构

晶体:通过一定的工艺处理,将半导体制成晶体。

本征半导体: 完全纯净的、结构完整的半导体晶体。



(a) 硅原子结构




(b) 锗原子结构

硅和锗的最外 层有4个价电子,称 为四价元素。

共价键(共用电子对)

共价键:在硅和锗晶体中,原子按四角形系统组成晶体点阵,每个原子都处在正四面体的中心,而四个其它原子位于四面体的顶点,每个原子与其相邻的原子之间形成共价键结构, 共田一对价由子




共价键的平面表示

两相邻原子的价电子组成一个电子对,它们将两个相邻原子结合在一起,构成共价键结构。


4.本征半导体中的两种载流子

形成共价键后, 每个原子的最外层电 子是八个,构成稳定 结构。



共价键中的两个价电子被紧紧束缚在共价键中, 常温下这些价电子很难脱离共价键的束缚,因此本 征半导体中的自由电子很少,所以本征半导体的导 电能力很弱。

当环境温度升高时, 使一些价电子获得 足够的能量脱离共 价键的束缚,成为 自由电子,同时 共价键上留下一 个空位,称为空穴。



出现空穴后,原子带正电,则吸引邻近的价电子来填补 这个空穴,这样继续下去, 相当于空穴在运动,而空穴 的运动相当于正电荷的移动, 因此可以认为空穴是载流子。

小结

本征半导体中存在数量相等的两种载流子,即自由电子和空穴。

本征半导体的导电能力取决于载流子的浓度。


温度越高,载流子的浓度越高,本征半导体的导电能力越强,温度和光照是影响半导体性能的一个重要的外部因素。

1.1.2 杂质半导体

在本征半导体中掺入其他的微量元素,就会使半导体的导电性能有显著变化。

1. N型半导体


在硅或锗晶体中掺入少量 的五价元素磷,晶体点阵中的 某些硅原子被磷原子取代,磷 原子的最外层有五个价电子, 其中四个价电子与相邻的硅原 子的价电子组成共价键。



多出的一个电子几乎不受磷原子的束缚,很容易被激发而成为自由电子,这样半导体中的自由电子数量大大增加,参与导电的载流子主要是自由电子。

磷原子就成了不能移 动的带正电的离子。


N型半导体参与 导电的是自由电子 (多子)。



模拟电子技术基础

2. P型半导体

在硅或锗晶体中掺入少量的三价硼元素,晶体点阵中的硅或锗原子被硼取代,硼原子的最外层有三个价电子的最外层有三个价电子,与相邻的硅或锗原子的价电子组成共价键时,产生一个空穴。



这个空穴要吸引价电子来填补,使得硼原子成为不能移动的带负电的离子。

P型半导体参与导电的是空穴(多子)

小 结

- 1. 半导体中的多数载流子是由掺杂产生的,少数 载流子是由热激发产生的。由于数量的关系, 起导电作用的主要是多数载流子。
- 2. N型半导体中自由电子是多子,空穴是少子。


3. P型半导体中空穴是多子, 电子是少子。

模拟电子技术基础 第1章 常用半导体器件


1.1.3 PN结


1. PN 结的形成

在同一片半导体的基片上,分别制造P型半导体和N型半导体,经过载流子的扩散,在它们的态度可以就形成了PN结




PN结处载流子的运动






扩散和漂移这一对相反的运动最终 达到平衡,相当于两个区之间没有电荷运 空间电荷区的厚度就固定不变。




空间电荷区


2. PN结的单向导电性

PN结在不加电压时, 多子和少子的运动 达到动态平衡,PN 结对外呈中性。



平衡状态下的 PN结





上次课复习

- 1. 半导体的导电特点是什么? 什么叫本征半导体?
- 2. 本征半导体中有几种载流子参与导电?分别是什么载流子?
- 3. 什么叫N型半导体和P型半导体?
- 4. PN结具有什么特点?

笠4辛 学中半导体器件

3. PN 结的电容效应

(1)势垒电容

PN结外加的反向电压发生变化时,空间电荷区的宽度将发生变化,有电荷的积累和释放的过程,与电容的充放电相同,其等效电容称为势垒电容 $C_{\rm b}$ 。

(2)扩散电容


PN结外加的正向电压发生变化时,在扩散过程中载流子的浓度及其梯度均有变化,也有电荷的积累和释放过程,其等效电容称为扩散电容 C_d 。

结电容:
$$C_j = C_b + C_d$$
 1pF~几百pF

特点: 1. 结电容具有非线性; 2. 由于结面积小,低频时不起作用; 3. 高频时要考虑结电容对电路工作的影响。

4. PN结的电流方程

由理论分析,有



小结

- 1. PN结外加正向电压时, PN结处于导通状态, 将电路接通;
- 2. PN结外加反向电压时, PN结处于截止状态, 将电路断开;
- 3. PN结具有单向导电的性质, 在电路中相当 是电子开关。

1.2 半导体二极管


1. 基本结构


PN结加上管壳和引线,就成为半导体二极管。



小功率 二极管 大功率 二极管 想压 一极管 发光

二极管






点接触型:结面积小, 结电容小,故允许流 过的电流小,则工作 频率高。适用于高频 电路和小功率整流。 面接触型:结面积大,结电容大,故允许流 结电容大,故允许流 过的电流大,则工作 频率低。适用于大功 率整流。

二极管的符号



平面型:结面积可小、可大。小的工作频率高,可做数字电路中的开关管,大的允许流过的电流大,工作频率低,可做低频大功率整流管。

2. 电流方程



在近似分析中,PN结的电流方程 就是二极管的电流方程。

$$i = I_{S}(e^{\frac{u}{U_{T}}} - 1)$$
 (常温下 $U_{T} = 26$ mV)


反向饱和 电流 温度的 电压当量

3. 伏安特性

反向特性为横轴的平行线

正向特性为 指数曲线


二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。



$$i = I_{\rm S}(e^{\frac{u}{U_{\rm T}}}-1)$$

若正向电压 $u>>U_{\mathrm{T}}$,则 $i\approx I_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{\overline{U_{\mathrm{T}}}}$


若反向电压 $|u|>> U_{\rm T}$,则 $i \approx -I_{\rm S}$



材料	开启电压	导通电压	反向饱和电流
硅Si	0.5V	0.6~0.7V	1µA以下
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V	几十μA

从二极管的伏安特性上可以反映出:

(1) 单向导电性



(2) 伏安特性受温度影响

T (°C) ↑→在电流不变情况下管压降u↓

→反向饱和电流 $I_{\rm S}$ ↑, $U_{\rm (BR)}$ ↓

增大1倍/10℃

T (°C) ↑→正向特性左移,反向特性下移

4.主要参数

(1) 最大整流电流 $I_{\rm F}$

是指二极管正向导通时允许流过的最大正向平均电流。正常使用时,不能超过此值,否则将烧坏二极管。

(2) 最高反向峰值电压 $U_{\rm R}$

是指二极管反向截止时允许外加的最高反向工作电压。 正常使用时,应该是击穿电压 $U_{\mathbb{R}}$ 的一半,否则将烧坏二极管。


(3) 反向峰值电流 $I_{\rm R}$

是指在常温下二极管外加反向峰值电压时,流经管子的电流。此电流值受温度影响,硅管反向电流小,锗管较大。

(4)最高工作频率 $f_{\rm M}$

是指二极管工作的上限截止频率。因PN结有电容效应,工作频率超过此值时,二极管的单向导电性变差。


4. 等效电路



应根据不同情况选择不同的等效电路。

(2) 微变等效电路

当二极管在静态基础上有一动态信号作用时,则可将二极管等效为一个电阻,称为动态电阻,也就是微变等效电路。



根据电流方程,
$$r_{\rm d} = \frac{\Delta u_{\rm D}}{\Delta i_{\rm D}} \approx \frac{U_{\rm T}}{I_{\rm D}}$$

静态电流

Q越高, $r_{\rm d}$ 越小。

公式推导见教材(1.2.1)

小结


- 1. 二极管外加正向电压时,处于导通状态,
- 2. 二极管外加反向电压时,处于截止状态,
- 3. 二极管具有单向导电的性质, 在电路中相当是电子开关。
- 4. 二极管的典型工作电压值:

材料	开启电压	导通电压
硅Si	0.5V	0.6~0.7V
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V


5. 应用举例


- 二极管的应用范围很广: 开关、隔离、钳位、整流、保护等。
- 二极管在应用时需要掌握两点:
 - (1) 如何判断二极管的工作状态?
 - (2) 什么情况下应选用二极管的什么等效电路?

【例1.2.1】求F点的电位,说明两个管子的作用。



【例1.2.2】求 U_0





【解】设二极管为理想二极管

- (a)图中,二极管D的阳极电位高于阴极电位,
- 二极管D导通, $U_{\rm O}=12{\rm V}$ 。
- (b)图中,二极管D的阳极电位低于阴极电位,
- 二极管D截止, $U_0 = 6V$ 。



应用最广

误差最小

【例1.2.3】

试分析当//

【解】V=30V时,等效为理想二极管

$$I \approx \frac{V}{R} = \frac{30}{10 \times 10^3} = 3\text{mA}$$

V=6V时,考虑二极管的管压降

$$I \approx \frac{V - U_{\rm D}}{R} = \frac{6 - 0.7}{10 \times 10^3} = 0.53 \text{mA}$$


V=1.5V时,接近二极管的管压降,需要测伏安特性


设
$$U_{\text{on}} = 0.55 \text{V}, r_{\text{D}} = 200 \Omega$$

$$I = \frac{V - U_{\text{on}}}{R + r_{\text{D}}} = \frac{(1.5 - 0.55)\text{V}}{(10 + 0.2)\text{k}\Omega} \approx 0.093\text{mA}$$

根据不同情况选择不同的等效电路,才能减小估算误差。

【引例分析】






当输入电压为正半波时,二极管D1因阳极电位最高而导通,输出电压波形与输入电压波形

相同;当输入电压为负半波时,二极管**D**1因阳极电位最低而截止,输出电压为零。可见,由于二极管的单向导电作用,使正弦交流电压变为单向脉动的直流电压,二极管在此电路中起整流作用。

1.3 稳压二极管


1.基本结构






2.伏安特性





稳压管正常工作的区域是反向击穿区。

从反向特性上可见, 由于反向特性很陡, 稳压管中的电流可在 很大范围内变化,而变 其两端电压基本不变。 所以说,稳压管具有 稳压的作用。




R I_{Z} U_{I} D_{z}

稳压管正常工作时必须与一个电阻串联,才能起到稳压的作用。

若稳压管的电流太小则不稳压,若稳压管的电流太大则会因功耗过大而损坏,因而稳压管电路中必需有限制稳压管电流的限流电阻!

3.主要参数

- (1) 稳定电压 $U_{\rm Z}$
- (2) 稳定电流 I_Z
- (3) 最大功耗 P_{ZM}
- (4) 动态电阻 r_z




$$P_{\rm ZM} = U_{\rm Z} I_{\rm ZM}$$

$$r_{\rm z} = \frac{\Delta U_{\rm Z}}{\Delta I_{\rm Z}}$$

几欧到几十欧

4. 应用举例

【例1.3.1】在图示电路中,已知U=2 试求: 1. U_{L} 2.分析稳压原理





1.
$$U_L = 6V$$

2. 设电源电压波动

(负载不变)


$$U \uparrow \to U_{\rm L} \uparrow \to U_{\rm Z} \uparrow \to I_{\rm Z} \uparrow \uparrow \to I_{\rm R} \uparrow \to U_{\rm R} \uparrow \to U_{\rm L} \downarrow$$


设负载变化(电源电压不变)


$$R_{\rm L} \downarrow \to I_{\rm L} \uparrow \to U_{\rm L} \downarrow \to U_{\rm Z} \downarrow \to I_{\rm Z} \downarrow \downarrow \to I_{\rm R} \downarrow \to U_{\rm R} \downarrow \to U_{\rm L} \uparrow$$

第1章


【例1.3.2】稳压管的限幅作用。









(b) 限幅电路的输入电压波形



(d) 双向稳压管的符号



(c) 限幅电路的输出电压波形




【例1.3.3】 己知 $U_Z = 6$ V, $I_{Zmin} = 5$ mA, $I_{Zmax} = 25$ mA;

负载电阻 $R_L = 600\Omega$ 。求限流电阻R的取值范围。

【解】

$$U_{\rm R} = U_{\rm 1} - U_{\rm Z} = 10 - 6 = 4 \text{V}$$

$$I_{\rm L} = \frac{6}{600} = 10 \text{mA}$$




$$I_{\text{Rmin}} = I_{\text{DZmin}} + I_{\text{L}} = 5 + 10 = 15 \text{mA}$$

$$I_{\text{Rmax}} = I_{\text{DZmax}} + I_{\text{L}} = 25 + 10 = 35 \text{mA}$$


$$R_{\text{max}} = \frac{U_{\text{R}}}{I_{\text{R min}}} = \frac{4}{15 \times 10^{-3}} \approx 267 \Omega$$
 $R_{\text{min}} = \frac{U_{\text{R}}}{I_{\text{R max}}} = \frac{4}{35 \times 10^{-3}} \approx 114 \Omega$

练习题1. 求输出电压。设二极管的导通压降为0.7V。



D导通,
$$U_{01} = 2 - 0.7 = 1.3 \text{V}$$


练习题2. 求输出电压。设二极管的导通压降为0.7V。



$$U_{02} = -3 + 0.7 = -2.3 \text{V}$$

$$I_{D_z} = I_R - I_L = \frac{10 - 6}{500} - \frac{6}{5 \times 10^3} = (8 - 1.2) \text{mA}_{10V}$$

$$= 6.8 \text{mA} > I_{Zmin}, \text{FIU} U_0 = 6V$$




(2) 若
$$R_L = 5k\Omega$$
 当 $R = 5k\Omega$ 时,


$$I_{D_Z} = I_R - I_L = \frac{10 - 6}{5 \times 10^3} - \frac{6}{5 \times 10^3} = (0.8 - 1.2) \text{mA}$$


$$=-0.4$$
mA $< I_{\text{Zmin}}$,稳压管截止, $U_{\text{o}} = \frac{R}{R+R_{\text{L}}} \times 10 = 5$ V


1.4 晶体三极管

1.基本结构











NPN型电路符号

PNP型电路符号

结构特点: 从掺杂浓度上, E > C > B 从尺寸上, C > E > B




两个PN结:



2. 电流放大原理

实验电路: $V_{\rm BB}$ 是基极电源, $R_{\rm b}$ 是基极电阻。




 $V_{\rm CC}$ 是集电极电源, $R_{\rm C}$ 是集电极电阻。

发射极是公共端, 这种接法称为共发 射极接法。

发射结外加正向电压,集电结外加反向电压。


实验结果: 改变 R_b ,基极电流 I_B ,集电极电流 I_C ,发射极电流 I_E 的变化如下表。

I_B/mA	-0.01	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1
I_C / mA	0.001	0.01	0.7	1.5	2.3	3.1	3.95
I_E / mA	0	0.01	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05



结论: 晶体管具有电流放大作用。

I_B / mA	-0.01	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1
I_C / mA	0.001	0.01	0.7	1.5	2.3	3.1	3.95
I_E/mA	0	0.01	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05



要使晶体管能放 大电流,发射结必 须正偏,集电结必 须反偏。


$$\frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}} = \frac{2.3}{0.06} = 38.3$$

$$\frac{\Delta I_{\rm C}}{\Delta I_{\rm B}} = \frac{2.3 - 1.5}{0.06 - 0.04} = \frac{0.8}{0.02} = 40$$

 $I_{\rm C}$ 与 $I_{\rm B}$ 之比称为电流 放大倍数,即

$$\overline{\beta} = \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}} \quad \beta = \frac{\Delta I_{\rm C}}{\Delta I_{\rm B}}$$


发射结必须正偏,集电结必须反偏。



描址中之性长其

进入P区的 自由电子的 很小部分与 基区的空穴 复合掉。在 E_R 的作用下, 基区的价电 子不断的被 拉出来,补 充复合掉的 空穴,形成 基极电流 $I_{\rm R}$ 。


载流子运动规律解释放大原理:



多数自由电子继续向集电结扩散。

发射结正偏, 发射区的自由 电子断向基 区扩散,形成 发射极电流*I*_E。 集电结反偏, 少子空穴向 基区飘移, 形成反向电 流 I_{CBO} 。

由的基数极是与产生外区公众基数极是与产的人。




由反区自过被成流手偏折由集化集化的电电线上的集中的集化。

结论: $I_{\rm C} = \beta I_{\rm B}$

3.特性曲线

实验电路:



(1) 输入特性


$$I_{\rm B} = f(U_{\rm BE})$$

(2) 输出特性

$$I_C = f(U_{CE})$$

(1) 输入特性

$$I_{\mathrm{B}} = f(U_{\mathrm{BE}}) U_{\mathrm{CE}} = 常数$$



硅管工作压降: $U_{\text{BE}} \approx 0.6 \sim 0.7 \text{V}$,

锗管工作压降: $U_{\text{BE}} \approx 0.2 \sim 0.3 \text{V}$ 。


 $u_{\rm CE}=0$ 0.5 V \geq 1 V $u_{\rm BE}$

死区电压,

硅管0.5V,

锗管0.1V。


UCE不同值时的曲线变化



对于小功率晶体管, U_{CE} 大于1V的一条输入特性曲线可以取代 U_{CE} 大于1V的所有输入特性曲线。

曲线右移的原因是:

 $U_{CE} \uparrow \to$ 基区复合的电子少 \to 若使 i_{B} 不变 $\to u_{BE} \uparrow \to$ 多发射电子。



$$U_{\mathrm{BE}} < 0$$
, $I_{\mathrm{B}} = 0$, $I_{\mathrm{C}} \le I_{\mathrm{CEO}} \approx 0$


$$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{C}} = \overline{\beta} I_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}} + I_{\scriptscriptstyle \mathrm{CEO}}$$

4.主要参数

(1) 电流放大倍数 β

共射接法的放大电路,

直流电流放大倍数为



交流电流放大倍数为

$$\overline{\beta} = \frac{I_{\rm C} - I_{\rm CEO}}{I_{\rm B}} \approx \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm B}} \qquad \beta = \frac{\Delta i_{\rm C}}{\Delta i_{\rm B}}$$

在计算中,一般作近似处理: $\beta = \overline{\beta}$

例如 $U_{\rm CE}=6$ V时, $I_{\rm B}=40\mu{\rm A}$, $I_{\rm C}=1.5{\rm mA}$; $I_{\rm B}=60~\mu{\rm A}$, $I_{\rm C}=2.3{\rm mA}$ 。

$$\overline{\beta} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.5}{0.04} = 37.5$$

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2.3 - 1.5}{0.06 - 0.04} = 40$$

在计算中,一般作近似处理,即


$$\beta = \overline{\beta}$$

共基接法的放大电路:

$$\overline{a} = \frac{I_{\text{CN}}}{I_{\text{E}}}$$
 $a = \frac{\Delta i_{C}}{\Delta i_{E}}$ $\overline{a} \approx a \approx 1$


没有电流放大作用

(2) 集-基极反向截止电流 I_{CBO}



I_{CBO} 是集电结反偏时,由少子的漂移形成的反向饱和电流,其值受温度变化的影响。


(3) 集-射极穿透电流 I_{CEO}




 I_{CEO} 是基极开路时,由集电极流入发射极的电流(少数载流子),其值受温度变化的影响。

$$I_{\text{CEO}} = \beta I_{\text{CBO}} + I_{\text{CBO}} = (1 + \beta) I_{\text{CBO}}$$

$$I_{\text{CEO}} = \beta I_{\text{CBO}} + I_{\text{CBO}} = (1 + \beta) I_{\text{CBO}}$$



根据放大关 系,由于有 *I*_{CBO}的存在 必有电流 β*I*_{CBO}。




整理得

$$I_{\rm C} = \overline{\beta}I_{\rm B} + (1 + \overline{\beta})I_{\rm CBO} = \overline{\beta}I_{\rm B} + I_{\rm CEO}$$

$$I_{\rm CEO} = (1 + \overline{\beta})I_{\rm CBO}$$

实际上,晶体管工作在放大区时,

$$I_{\rm C} = \beta I_{\rm B} + I_{\rm CEO}$$



(4) 集电极最大电流 I_{CM}

集电极电流 $I_{\rm C}$ 上升会导致晶体管的 β 值下降,当 β 值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为 $I_{\rm CM}$ 。

(5) 集一射极反向击穿电压 $U_{\scriptscriptstyle (\mathrm{BR})\mathrm{CEO}}$

当基极开路时,允许加在集一射极之间的最大电压,即为 $U_{(BR)CEO}$ 。当 U_{CE} 超过此值时,晶体管就会击穿。

其数量级为几十伏以上。

(6) 集电极最大允许功耗 $P_{\rm CM}$

集电极电流Ic流过晶体管,所消耗的功率为


$$P_{\mathrm{C}} = I_{\mathrm{C}} U_{\mathrm{CE}}$$

其后果必定导致结温上升,当硅管的温度大于150度、锗硅管的温度大于70度时,管子特性变坏,甚至烧坏,所以要限制 P_{C} 。


正常工作时,

$$P_{\mathbf{C}} \leq P_{\mathbf{CM}}$$

晶体管正常工作的区域





5. 温度对晶体管特性的影响



$$T(^{\circ}\mathbb{C}) \uparrow \to I_{\text{CEO}} \uparrow$$
 其结果使 $I_{C} \uparrow$ $\to \beta \uparrow$ $\to u_{\text{BE}}$ 不变时 $i_{\text{B}} \uparrow$,即 i_{B} 不变时 $u_{\text{BE}} \downarrow$

1.利用Multisim测试晶体管的输出特性






2. 用电压传输特性观察饱和与截止.

□ 利用Multisim分析图 示电路在V2小于何值 时晶体管截止、大于 何值时晶体管饱和。

以V2作为输入、以节点1作为输出,采用直流扫描的方法可得!

约小于0.5V时 截止

描述输入电压与输出 电压之间的函数关系,称 为电压传输特性。



小结

1. 晶体管工作状态有三种: 放大、饱和、截止。



2. 三种工作的条件:

(1) 放大条件:发射结正偏,集电结反偏。

对于NPN管, $U_{CE} > U_{BE}$,即 $V_{C} > V_{B} > V_{E}$;

对于PNP管, $V_{\scriptscriptstyle E} > V_{\scriptscriptstyle B} > V_{\scriptscriptstyle C}$


(2)饱和条件:发射结正偏,集电结正偏。

对于NPN管, $U_{\text{BE}} > U_{\text{CE}}$,即 $V_{\text{B}} > V_{\text{C}} > V_{\text{E}}$

(3) 截止条件:发射结反偏,集电结正偏。

对于NPN管, $U_{RE} < 0$

【例1.4.1】判断各图中晶体管的工作状态。



【解】

- (a) 放大状态(硅管) (b) 放大状态(锗管)
- (c) 饱和状态(硅管) (d) 截止状态(锗或硅管)


$$T_3$$
管: $U_{\text{BE3}} = V_{\text{B3}} - V_{\text{E3}} = -0.7 + 0.5 = -0.2 \text{V}$ $U_{\text{BE3}} < 0$, T_3 管工作在截止状态。

(3)
$$V_{C3} = 3V$$
, $V_{B3} = -0.7V$, $V_{E3} = -0.5V$ 。
试分析各晶体管的工作状态。

【解】根据放大、饱和、截止条件来分析。 $T_1 \ensuremath{\text{\texttt{T}}}_1 \ensuremath{\text{\texttt{E}}}: U_{\text{CEI}} = V_{\text{CI}} - V_{\text{EI}} = 8 - 2.3 = 5.7 \text{V},$ $U_{\text{BEI}} = V_{\text{BI}} - V_{\text{EI}} = 3 - 2.3 = 0.7 \text{V}$ $U_{\text{CEI}} > U_{\text{BEI}}, \quad T_1 \ensuremath{\text{\texttt{T}}}_1 \ensuremath{\text{\textbf{\texttt{T}}}}_1 \ensuremath{\text{\textbf{\texttt{C}}}}_{\text{K}} \ensuremath{\text{\textbf{\texttt{K}}}}_{\text{K}} \ensuremath{\text{\textbf{\texttt{C}}}}_{\text{K}}.$


$$T_2$$
管: $U_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 0.3 - 0 = 0.3 \text{V}$ $U_{BE2} = V_{B2} - V_{E2} = 0.7 - 0 = 0.7 \text{V}$ $U_{CE2} < U_{BE2}$, T_2 管工作在饱和状态。

色环电阻




电阻排

电容



极性电容

晶体管、场效应管



第1章

结束