

# MANUAL DE PADRONIZAÇÃO

# SIMULADOR AATD





1^ EDIÇÃO





# SOP - STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES AATD

# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	03
2. NÍVEIS DE PADRONIZAÇÃO E PROFICIÊNCIA	<b>0</b> 4
3. ROTINAS OPERACIONAIS	05
3.1 PREPARAÇÃO DA CABINE SAFETY CHECK E BEFORE START CHECKLIST	07
3.2 PARTIDA DOS MOTORES CLEARED FOR START E AFTER START CHECKLIST	<b>09</b>
3.3 TAXI-DUT BEFORE TAKEOFF CHECKLIST	10
3.4 DECOLAGEM CLEARED FOR TAKEOFF E AFTER TAKEOFF CHECKLIST	12
3.5 CRUZEIRO CRUISE CHECKLIST	14
3.6 DESCIDA E APROXIMAÇÃO DESCENT AND APPROACH CHECKLIST	15
3.7 APROXIMAÇÕES	16
3.8 POUSO20 LANDING, AFTER LANDING E SHUTDOWN CHECKLIST	
4. PROGRAMAS DE VOOS E MANOBRAS	22
5. Exercícios e Ilustrações	28
5.1 CURVAS CRONOMETRADAS CURVAS SUCESSIVAS E INTERCALADAS	28
5.2 CANYON APPROACHES EXERGÍGIO TIPO 1 E 2	29
<b>5.3 Curvas de reversão</b> Curvas de reversão de 36º, 45º e 90º	31
5.4 VISUALIZAÇÃO DA ÓRBITA NO HSI	32
5.5 MARGARIDA	33
5.6 ÓRBITAS	34
5.7 LEITURA DE CARTAS	3 <i>7</i>
5.8 EMERGÊNCIAS	39
5.9 ARRIAMENTO DO TREM DE POUSO EM EMERGÊNCIA	42
1^ EDIÇÃO	

# FOLHA DE ATUALIZAÇÃO

# FOLHA DE ATUALIZAÇÃO

PÁGINAS ATUALIZADAS	DATA DE ATUALIZAÇÃO	ALTERAÇÃO FEITA POR:
CRIAÇÃO	10/05/2011	FELIPE SCHEPA TELLES
CRIAÇÃO	31/05/2011	MARCO A. L. SBARAINI
REVISÃO	03/06/2011	DANIEL B. BICCA
REVISÃO	10/04/2012	THALES LESSA / RODRIGO TIPPA
1ª Edição		



# SOP - STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES AATD

# • INTRODUÇÃO

ESTE MANUAL TEM COMO FINALIDADE PADRONIZAR A INSTRUÇÃO IFR NO SIMULADOR AATO DO AEROCLUBE DE ELDORADO DO SUL.

NELE SERÃO APRESENTADAS AS ROTINAS OPERACIONAIS ESPERADAS, SEQÜÊNCIA DE VOOS PROGRAMADOS, GRAU DE PROFICIÊNCIA ESPERADO, A OPERAÇÃO E AS CONFIGURAÇÕES DO SIMULADOR AATD E TAMBÉM A FILOSOFIA OPERACIONAL DO AEROCLUBE DE ELDORADO DO SUL.

O CONTEÚDO DEFINIDO POR ESTE MANUAL SERVE COMO AUXÍLIO E PADRONIZAÇÃO, MAS NÃO DEVE SER CONSIDERADA A ÚNICA MANEIRA CORRETA PARA O ENSINO. TODOS OS APERFEIÇOAMENTOS POSSÍVEIS A ESTE DEVERÃO SER EMPREGADOS, PARA ASSIM PROMOVER A MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.

1^ EDIÇÃO		

# NÍVEIS DE PADRONIZAÇÃO E PROEFICIÊNCIA

# NÍVEIS DE PADRONIZAÇÃO E PROFICIÊNCIA

O OBJETIVO DOS NÍVEIS DE PADRONIZAÇÃO E PROFICIÊNCIA É ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO ALUNO DURANTE TODO O TREINAMENTO. DESTA FORMA, OS NÍVEIS DEVEM SER APLICADOS EM RELAÇÃO AO VOO REALIZADO. SE UM ALUNO, ASSIM APRESENTAR UMA NOTA BAIXA EM UM VOO, É CONSIDERADO NORMAL, NO ENTANTO DEVE-SE REAVALIAR O PROGRAMA DE VOO DO ALUNO SE O MESMO MANTIVER NOTAS BAIXAS.

NÍVEIS DE PADRONIZAÇÃO E PROFICIÊNCIA:

GRAU	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Voo Perigoso	- O ALUNO NÃO CONHECE AS ROTINAS OPERACIONAIS, TAMBÉM NÃO CONSEGUIU EXECUTAR AS MANOBRAS PROPOSTAS PELO TREINAMENTO, SENDO NECESSÁRIO A INTERVENÇÃO VERBAL E MANUAL DO INSTRUTOR.
2	Voo Deficiente	- O ALUNO CONHECE MUITO POUCO AS ROTINAS OPERACIONAIS, E NÃO CONSEGUIU ATINGIR O NÍVEL PROPOSTO PELO TREINAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO VERBAL OU MANUAL DO INSTRUTOR.
3	VOO REGULAR	- O ALUNO MOSTROU CONHECER AS ROTINAS OPERACIONAIS, E CONSEGUIU EXECUTAR AS MANOBRAS DE MODO CORRETO PORÉM FOI NECESSÁRIA, EM POUCAS OCASIÕES, A INTERVENÇÃO VERBAL DO INSTRUTOR.
4	Voo Вом	- O ALUNO DEMONSTROU CONHECER TODAS AS ROTINAS OPERACIONAIS, E CONSEGUIU EXECUTAR TODAS AS MANOBRAS DO MODO CORRETO SEM A INTERVENÇÃO DO INSTRUTOR.

1^ EDIÇÃO		

ABRIL/2012



# ROTINAS OPERACIONAIS

# ROTINAS OPERACIONAIS

# BRIEFING / DEBRIEFING

ANTES DE CADA VOO, O INSTRUTOR REALIZARÁ O <u>BRIEFING</u>, QUE DESCREVERÁ DETALHADAMENTE TODAS AS MANOBRAS E PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE O VOO PROCURANDO, ASSIM, ELIMINAR PREVIAMENTE AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO ALUNO RELATIVAS À EXECUÇÃO DO VOO, OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PADRÃO DA ESCOLA E DA EMPRESA. APÓS O VOO OCORRERÁ O DEBRIEFING, ONDE SERÁ ANALISADO O DESEMPENHO DO ALUNO DURANTE O MESMO, BEM COMO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O APRIMORAMENTO DE SEU DESEMPENHO.

NO BRIEFING O ALUNO DEVERÁ APRESENTAR:

- PLANO DE VÔO (A PARTIR DA TS-O5)
- NOTAM (A PARTIR DA TS-05)
- METEOROLOGIA (A PARTIR DA TS-05)
- PESO E BALANCEAMENTO (A PARTIR DA TS-10)
- FORMULÁRIO DE NAVEGAÇÃO DO AES PREENCHIDO PARA A ROTA (A PARTIR DA TS-14)
- ☐ CHECKLIST PRECISA ESTAR DECORADO A PARTIR DA TS-□5

Todos os alunos devem apresentar os itens acima quando for solicitado para a missão. Estes aprimoram e desenvolvem as habilidades do aluno, contribuindo para sua formação na escola, promovendo a segurança de voo, consciência situacional e planejamento.

AS ROTINAS OPERACIONAIS AQUI DESCRITAS DEVEM SER SEGUIDAS PARA QUE SE OBTENHA UMA PADRONIZAÇÃO DE VOO, E TAMBÉM PARA QUE NÃO HAJA DÚVIDAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS CORRETOS A SEREM EXECUTADOS PELOS ALUNOS. NESTA FASE INICIAL DO VOO IFR, EXISTEM DIVERSAS OUTRAS PREOCUPAÇÕES PARA O ALUNO, E NÃO SE DESEJA O MESMO CONFUSO COM AS ROTINAS OPERACIONAIS, O QUE, SABIDAMENTE, MUITAS VEZES DIFERE ENTRE UM INSTRUTOR E OUTRO, DEPENDENDO DA APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE VOO PARA SER MUDADO.

1^ EDIÇÃO		

ABRIL/2012



# ROTINAS OPERACIONAIS

# 3.1 PREPARAÇÃO DA CABINE

- SAFETY CHECK DEVERÁ SER FEITO PELO ALUNO E CONFERIDO PELO MESMO
- BEFORE START CHECKLIST: EXECUTA / SOLICITA

ESTE CHECKLIST DEVE SER FEITO TODO DE UMA VEZ, NÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A LINHA ANTES DO ATIS AND CLEARANCE. ESTA LINHA SIGNIFICA PAUSA ONDE VAI SER LIGADA A BATERIA PARA OUVIR O ATIS E OBTER O CLEARANCE. O ALUNO DEVE POSSUIR PAPEL E CANETA PARA A CÓPIA.

EXEMPLO DE ATIS: INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE, INFORMAÇÃO NOVEMBER. UNO MEIA ZERO ZERO ZULU. VENTO UNO UNO ZERO GRAUS UNO CINCO NÓS. VISIBILIDADE MAIOR QUE DEZ QUILÔMETROS. POUCAS NUVENS A DOIS MIL PÉS. ENCOBERTO A DEZ MIL PÉS. AJUSTE DE ALTÍMETRO UNO ZERO UNO NOVE. NÍVEL DE TRANSIÇÃO 035. TEMPERATURA DOIS TRÊS GRAUS.. PROCEDIMENTO EM USO ILS ZULU PARA A PISTA UNO UNO. PISTA EM USO UNO UNO. BANDO DE PÁSSAROS NAS VIZINHANÇAS DO AERÓDROMO. INFORME QUE RECEBEU INFORMAÇÃO NOVEMBER.

# **CLEARANCE:**

- PT-LVA: Solo Palegre, PT-LVA
- SBPA GND: PT-LVA É O SOLO PALEGRE.
- **PT-LVA**: LVA CIENTE DA INFORMAÇÃO NOVEMBER, PÁTIO 3, SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO.
- SBPA\_GND: LVA AUTORIZADO IFR LOCAL NÍVEL 070. SAÍDA TOXA 1.ACIONE 0160 CONTROLE EM 120.10.
- **PT-LVA**: LVA AUTORIZADO IFR LOCAL NÍVEL 070. SAÍDA TOXA 1.ACIONA 0160 CONTROLE EM 120.10 .
- SBPA\_GND: COTEJAMENTO CORRETO CHAME PRONTO PARA O ACIONAMENTO.
- PT-LVA: CIENTE, LVA.

NOTA: DEVERÁ SER DADA UMA SID PARA AQUELES ALUNOS QUE JÁ PASSARAM PELOS VOOS DE MUDANÇA DE QDM E QDR, E CASO A SID CONTEMPLE RDLS. PARA O RESTANTE, COMO ALUNOS EM FASE INICIAL, A DECOLAGEM SERÁ EM FRENTE, POIS NÃO FARIA SENTIDO COBRAR UMA SAÍDA SEM QUE O ALUNO TENHA APRENDIDO COMO EXECUTAR.

UMA VEZ OBTIDO O CLEARANCE DEVE-SE PROSSEGUIR COM ALTIMETERS E DEPARTURE BRIEFING.

O DEPARTURE BRIEFING SERÁ COMPOSTO PELA SEQÜÊNCIA DE BRIEFINGS CONHECIDO COMO TOSE: (TAXI, OPERACIONAL, SAÍDA E EMERGENCIA)

18 Edicão		
1" Edicao		

- TAXI A CARTA DE AD DEVERÁ SER TODA BRIFADA. CASO O ALUNO JÁ TENHA VOADO NO LOCAL E CONHEÇA AS FREQÜÊNCIAS, PODERÁ ENTÃO DIZER: FREQÜÊNCIAS CONHECIDAS, COMO NO CASO DE SBPA. DEVERÁ BRIFAR TAMBÉM QUAL SERÁ O POSSÍVEL TÁXI ATÉ A CABECEIRA. PARA OS MÍNIMOS DE DECOLAGEM, USANDO CARTA JEPPESEN, O ALUNO DEVERÁ POSSUIR A CARTA DO PROCEDIMENTO EM USO PARA LEITURA DOS MÍNIMOS DE POUSO.
- OPERACIONAL: EXEMPLO DE OPERACIONAL: "SERÁ EFETUADA UMA DECOLAGEM IFR NORMAL DA CABECEIRA 11, COM FLAPS UP. APLICAREMOS POTÊNCIA MÁXIMA E AGUARDAREMOS OS MÍNIMOS. NOSSA VR SERÁ 79KT ACELERANDO PARA 95KT. SEM PISTA EM FRENTE E CLIMB POSITIVO BRAKES E GEAR UP. A 411FT (400ft AGL) SERÁ EXECUTADO O AFTER TAKE-OFF CHECKLIST, LIMPANDO A AERONAVE E ACELERANDO PARA 110KT".
- SID: Toda carta SID deverá ser brifada. (Ver pág 37)
- EMERGÊNCIA: EXEMPLO DE BRIEFING DE EMERGÊNCIA: "TODA E QUALQUER ANORMALIDADE SERÁ DECLARADA EM VOZ ALTA E CLARA. PERDA DE RETA, OBSTÁCULOS NA PISTA, MÍNIMOS OPERACIONAIS NÃO ATINGIDOS OU PANE ANTES DA VR: ABORTAR DECOLAGEM. PANE APÓS A VR COM PISTA EM FRENTE: POUSO NA PISTA EM FRENTE. PANE APÓS A VR SEM PISTA EM FRENTE: LIMPAMOS A AERONAVE, MANTEMOS A BLUELINE DE 92KT, IDENTIFICAMOS, REDUZIMOS, EMBANDEIRAMOS E CORTAMOS O MOTOR EM PANE, SE FOR POSSÍVEL MANTEREMOS A SUBIDA ATÉ ALTITUDE DE SEGURANÇA E COORDENAMOS COM O CONTROLE, SE NÃO FOR POSSÍVEL POUSAMOS EM FRENTE".

APÓS COMPLETOS OS BRIEFINGS, O ALUNO DEVERÁ SOLICITAR:

#### BEFORE START CHECKLIST.

SEAT & SEAT BELTSADJUSTED & FASTENED
DoorsLOCKED
PARKING BRAKESET
ELECTRICAL SWITCHES OFF
FUEL SELECTORSOPEN
ALTERNATE AIRCLOSED
COWL FLAPSOPEN
FIRE EXTINGUISHERAVAILABLE
ATIS & CLEARANCE
ALTIMETERS CHECKED & SET
DEPARTURE BRIEFING COMPLETED

AO TÉRMINO DO CHECKILIST, O INSTRUTOR FALA: "BEFORE START CHECKLIST COMPLETED".

TENDO COMPLETADO ESTA, DEVE-SE LIGAR NOVAMENTE A BATERIA E SOLICITAR PARA O SOLO O ACIONAMENTO.

1ª Edição
-----------

# 3.2 PARTIDA DOS MOTORES

PRIMEIRAMENTE DEVE-SE PEGAR A AUTORIZAÇÃO PARA O ACIONAMENTO.

- PT-LVA: SOLO PALEGRE, O LVA PRONTO PARA O ACIONAMENTO.
- SBPA\_GND: LVA AUTORIZADO O ACIONAMENTO, CHAME PRONTO PARA O TÁXI.
- PT-LVA: CIENTE, AUTORIZADO ACIONAMENTO.

ENTÃO O ALUNO EXECUTA O *CLEARED FOR START CHECKLIST* E SOLICITA PARA O INSTRUTOR.

# CLEARED FOR START CHECKLIST

BATTERY & ALTERNA	TORSDN
CIRCUIT BREAKERS	ARMED
RADIO MASTER	OFF
NAVIGATION LIGHTS	AS REQUIRED
ANTI-COLLISION LIGH	IT□N
PROPELLER AREA	CLEAR

AO FINAL, O INSTRUTOR DEVE RESPONDER: "CLEARED FOR START CHECKLIST COMPLETED".

NOTA: EXISTEM ITENS COMO CROSS FEED QUE NÃO EXISTEM NO SIMULADOR, MAS NO AVIÃO ESTÃO PRESENTES. TAIS ITENS DEVEM SER SOLICITADOS, FACILITANDO A MEMORIZAÇÃO DO CHECKLIST PARA O ALUNO, NO MOMENTO EM QUE FOR VOAR O AVIÃO, ELEVANDO A SEGURANÇA OPERACIONAL.

#### • ACIONAMENTO

PARA O ACIONAMENTO, A SEQÜÊNCIA A SER COBRADA É A SEGUINTE:

PASSO: MÍNIMO

THROTTLE E MIXTURE: TODA A FRENTE

Fuel Pump: On 3 segundos - Confere indicação de Fuel Flow.OK - Off

THROTTLE E MIXTURE: IDLE

MAGNETOS: ON

STARTER: ON - MOTOR DIREITO

MIXTURE - TODA A FRENTE MOTOR DIREITO

STARTER: ON - MOTOR ESQUERDO

MIXTURE – TODA A FRENTE MOTOR ESQUERDO

THROTTLE: 1100RPM (ROTAÇÃO DE AQUECIMENTO)

TÃO LOGO OS MOTORES FOREM ACIONADOS, O ALUNO DEVE CONFERIR A INDICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO MOTOR, E PROSSEGUIR COM O AFTER START CHECKLIST.

NO SIMULADOR, RADIOS MASTER CORRESPONDE AO AVIONICS MASTER SWITCH.

1ª Edição		

No Flight Deck Preparation o aluno deve preparar seu painel conforme a sua saída, setando os rádios (RMI, HSI e VOR Convencional). Para fins de padronização devera ser ajustado o HSI para a primeira radial, QDM ou QDR a ser interceptado após a decolagem, deixando o HDG bug na proa de decolagem. No auto pilot, o aluno pode setar o nível que será voado, ou a primeira restrição. O defrost também não existe no simulador, mas deve ser solicitado. Flight Controls também não é necessária à execução, só a solicitação e conferência.

#### AFTER START CHECKLIST

ENGINE INSTRUMENTS	CHECKED
RADIO MASTER	
FLIGHT DECK PREPARATION.	COMPLETED
AUTO PILOT	CHECKED
FLAPS	SET FOR TAKEOFF
STABILIZER TRIM	SET FOR TAKEOFF
RUDDER TRIM	ZERO
(*) CROSS FEED	CHECKED
FUEL SELECTORS	OPEN
DEFROST	CHECKED
FLIGHT CONTROLS	CHECKED
(*) □NLY IN THE FIRST FL	IGHT OF THE DAY

AO FINAL, O INSTRUTOR DECLARA: "AFTER START CHECKLIST COMPLETED".

# 3.3 TAXI-OUT

COM ISTO, PROSSEGUE PARA O TAXI, SOLICITANDO PARA O SOLO.

- PT-LVA: SOLO PALEGRE, LVA PRONTO PARA O TÁXI.
- SBPA\_GND: LVA AUTORIZADO TÁXI ATÉ O PONTO ESPERA CABECEIRA UNO UNO VIA TAXIWAY INDIA. QUANDO PRONTO CHAME TORRE UNO UNO DITO DECIMAL UNO ZERO.
- PT-LVA: AUTORIZADO TÁXI PONTO DE ESPERA CABECEIRA UNO UNO VIA ÎNDIA, QUANDO PRONTO TORRE UNO UNO OITO DECIMAL UNO ZERO.

APARTIR DAÍ VEM O TÁXI, PORÉM NO SIMULADOR NÃO É EFETUADO.

No início do táxi o aluno irá soltar o Parking Brake e ligar as Landing Lights. Temos então o *Before Take-Off Checklist Down to The Line. O* Aluno executa e solicita o checklist.

#### BEFORE TAKE OFF

AO FINAL DO CHECKLIST, O INSTRUTOR EM VOZ ALTA DEVE DECLARAR: "BEFORE TAKE-OFF CHECKLIST DOWN TO THE LINE COMPLETED".

1ª Edicão		
i Laição		



Quando estacionado no ponto de espera, o aluno desliga a Landing Light e aciona o Parking Brake, prosseguindo com o  $Before\ Take-Off\ Checklist\ Below\ the\ Line.$ 

O CHEQUE DE PASSO DEVERÁ SER FEITO DA SEGUINTE MANEIRA:

- 2000 RPM
- PROPELLER ESQUERDO QUEDA ATÉ 300RPM
- ◆ PROPELLER DIREITO QUEDA ATÉ 300RPM
- PROPELLER ESQUERDO QUEDA ATÉ 300RPM
- PROPELLER DIREITO QUEDA ATÉ 300RPM
- PROPELLER ESQUERDO E DIREITO JUNTO QUEDA ATÉ 300RPM

O CHEQUE DE MISTURA PODERÁ SER FEITO COM UMA MANETE DE CADA VEZ, CONFERINDO SE HOUVE QUEDA DE FUEL FLOW E AUMENTO DA EGT.

OS MAGNETOS PODEM SER CHECADOS DA SEGUINTE MANEIRA:

- MAGNETOS ESQUERDOS OS MAGNETOS ESQUERDOS DE CADA MOTOR;
- MAGNETOS DIREITOS OS MAGNETOS DIREITOS DE CADA MOTOR;

O ALUNO DEVERÁ FALAR EM VOZ ALTA:

"MAGNETOS ESQUERDOS QUEDA MÁXIMA 175RPM, QUEDA REAL XXX RPM. MAGNETOS DIREITOS QUEDA MÁXIMA 175RPM QUEDA REAL XXX RPM. DIFERENÇA MÁXIMA ENTRE MAGNETOS 50RPM DIFERENÇA REAL XX RPM".

NO IDLE RPM DEVERÁ RECUAR AS MANETES DE POTENCIA PARA TRÁS, CONFERINDO A MARCHA LENTA ENTRE 650RPM E 850RPM, FALANDO EM VOZ ALTA:

"MARCHA LENTA VALOR MÍNIMO 650RPM VALOR MÁXIMO 850RPM, VALOR ATUAL DA MARCHA LENTA XXX RPM".

COMO SUPRACITADO, O FLIGHT INSTRUMENTS DEVE SERVIR PARA QUE SE CONFIRA TODOS OS INSTRUMENTOS DE VOO.

O TAKE-OFF BRIEFING DEVE CONTEMPLAR A REVISÃO DO DEPARTURE BRIEFING, REVISANDO SOMENTE O BRIEFING OPERACIONAL E O BRIEFING DE EMERGÊNCIA. COMO NO EXEMPLO NA PRÓXIMA PÁGINA.

1^ EDIÇÃO		



#### EXEMPLO:

"Decolagem normal, cabeceira uno uno, flaps UP, potência máxima, com mínimos atingidos rodamos a aeronave com 79kt e aceleramos para 95kt. Sem pista em frente Brakes e Gear Up. 411ft já com a aeronave limpa executamos o After Take-Off Checklist e aceleramos para 110kt com as reduções necessárias. Qualquer anormalidade será declarada em voz alta e clara. Perda de reta mínimos operacionais não atingidos obstáculos na pista e pane antes da VR: Abortamos a decolagem. Pane após a VR com pista em frente: Pouso na pista em frente. Pane após a VR sem pista em frente: Controlamos a aeronave, mantemos a blue line, conferimos trem e flap em cima, identificamos, reduzimos, embandeiramos e cortamos o motor em pane. Se for possível continuamos a subida, se não for possível pousamos em frente ou aos lados."

COM ESTE PRONTO, O ALUNO SOLICITA BEFORE TAKE-OFF CHECKLIST BELOW THE LINE.

PROPELLERS CHECKED & FULL RPM
MIXTURESCHECKED & RICH
MAGNETOS CHECKED & DN
ENGINE INSTRUMENTSCHECKED
AMMETERSCHECKED
SUCTION CHECKED
ALTERNATE AIRCHECKED
IDLE RPM CHECKED
FLIGHT INSTRUMENTSCHECKED
TAKE OFF BRIEFING REVIEWED

Ao final, o instrutor declara: "Before Take-Off Checklist Below the Line Completed".

#### 3.4 DECOLAGEM

ENTÃO O ALUNO SETA A FREQÜÊNCIA E CHAMA A TWR.

- PT-LVA: Torre Palegre, PT-LVA PRONTO NO PONTO DE ESPERA DA UNO UNO.
- SBPA\_TWR: PT-LVA AUTORIZADO ALINHAR E DECOLAR, VENTO UNO UNO ZERO GRAUS UNO CINCO NÓS.
- PT-LVA: AUTORIZADO ALINHAR E DECOLAR, LVA.

Com a autorização, o aluno pode então executar o Cleared For Take-Off Checklist. Logo que estiver feito, deverá solicitar o mesmo.

## CLEARED FOR TAKE OFF

LANDING LIGHTS	. 🗆 N
STROBE LIGHTS	. 🗆 N
FUEL PUMPS	. 🗆 N
TRANSPONDER	ALT

1^ EDIÇÃO		

PRONTO, O INSTRUTOR RESPONDE: "CLEARED FOR TAKE-OFF CHECKLIST COMPLETED".

PARA A DECOLAGEM, O ALUNO FAZ AS SEGUINTES AÇÕES E "CALLOUTS" CONFERIDOS PELO INSTRUTOR:

- APLICA POTÊNCIA MÁXIMA E AGUARDA OS MÍNIMOS ATINGIDOS.
- ALUNO: "TAKE-OFF MINIMUNS!"
- Instrutor: "Crosschecked"
- ALUND: "SPEED ALIVE!"
- Instrutor: "Crosschecked"
- ALUND: "FIFTY KNOTS!"
- ALUNO: "ROTATE!"
- ALUNO: "POSITIVE RATE OF CLIMB, BRAKES GEAR UP".

SEM PISTA SUFICIENTE PARA O POUSO EM FRENTE, O ALUNO DEVE ACIONAR OS FREIOS E COMANDAR GEAR UP.

EM TORNO DE 400FT,(ONDE O ALUNO FAZ O CALLOUT: ACELERATION ALTITUDE) A TORRE INFORMA:

SBPA\_TWR: LVA DECOLADO AOS XX CHAME AGORA CONTROLE PALEGRE EM UNO DOIS ZERO DECIMAL UNO.

PT-LVA: UNO DOIS ZERO DECIMAL UNO, LVA.

NOTA: ALUNOS EM FASE INICIAL, O INSTRUTOR PODE OPTAR POR AGUARDAR PARA DAR A INSTRUÇÃO DE CHAMAR O CONTROLE APÓS A REALIZAÇÃO DO AFTER TAKEOFF CHECKLIST, PELA DIFICULDADE INICIAL DE VOAR O SIMULADOR. A INSTRUÇÃO PARA CHAMAR O CONTROLE, DADA A 400FT, SIMULA O VOO REAL E FAZ COM QUE O ALUNO APRIMORE SUA CAPACIDADE DE ORGANIZAR SUAS AÇÕES.

A RECOMENDAÇÃO A SER DADA É: PRIMEIRO EXECUTAR E SOLICITAR O CHECKLIST, E DEPOIS CHAMAR O CONTROLE.

A REDUÇÃO APÓS A DECOLAGEM SERÁ DE 28POL E 2500RPM.

APÓS FEITO O CHECKLIST, O ALUNO SOLICITA: AFTER TAKE-OFF CHECKLIST

# **AFTER TAKE OFF**

LANDING GEARUP, NO LIGHTS
FLAPS UP
THROTTLES, PROPELLERS, MIXTURESSET
FUEL PUMPS OFF
LANDING LIGHTS DFF
ENGINE INSTRUMENTS CHECKED
COWL FLAPSOPEN

49 🖃 11 - 2 -		
1ª Edição		





O INSTRUTOR RESPONDE, ENTÃO: "AFTER TAKE-OFF CHECKLIST COMPLETED".

LOGO O ALUNO SETA A FREQÜÊNCIA DO APP E CHAMA:

**PT-LVA:** Controle Palegre, PT-LVA passando XXXXFT no perfil da TOXA1.

**SBWP\_APP:** LVA CONTATO RADAR NA DECOLAGEM, SUBA SEM RESTRIÇÕES PARA DELOSO NO PERFIL DA TOXA 1.

PT-LVA: LVA CIENTE, SOBE AO FLOSO, NO PERFIL DA SAÍDA TOXA 1

A SUBIDA DEVE SER FEITA COM 110KT.

NOTA: SERÁ DE GRANDE VALIA PARA O ALUNO SE O INSTRUTOR INFORMAR QUE O MESMO DEVERÁ CORRIGIR A POTÊNCIA CONFORME A AERONAVE GANHA ALTITUDE. MESMO QUE NO SIMULADOR A PERDA DE PRESSÃO DE ADMISSÃO NÃO SE MOSTRE COM A ALTITUDE, ISTO IRÁ FACILITAR O VOO DO ALUNO QUANDO NO VÔO REAL.

O INSTRUTOR DEVERÁ TAMBÉM INCENTIVAR O ALUNO A TRABALHAR COM "MINIBRIEFINGS" DURANTE A SAÍDA, PARA QUE A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL SEJA ELEVADA, PRINCIPALMENTE PARA O ALUNO INICIANTE.

Passando a Altitude de Transição, o aluno declara: "*Transition*" e ajusta o altímetro para o ajuste padrão. O instrutor responde "*Crosschecked*".

MIL PÉS ANTES DE NIVELAR, O ALUNO EXECUTA O CALLOUT: "ONE THOUSAND TO LEVEL-OFF. O INSTRUTOR RESPONDE: CROSSCHECKED".

#### 3.5 CRUZEIRO

NIVELANDO, O ALUNO DEVERÁ:

- FAZER O CALLOUT: "LEVEL-OFF".
- EXECUTAR O C*ruise Checklist,* **Configurar 26 Pol e 2400 RPM**, com 8Gal Fuel Flow. Fechar os Cowl Flaps caso necessário e Conferir Instrumentos do motor) e solicitar.

# CRUISE

ALTIMETERS	CHECKED & SET
THROTTLES, PROPELLERS,	MIXTURESSET
ENGINE INSTRUMENTS	CHECKED
COWL FLAPS	SFT

- INFORMAR AD APP:
  - PT-LVA: CONTROLE O LVA ATINGE E MANTÉM O NÍVEL 050.
  - SBWP APP: CONTROLE CIENTE CHAME PARA O REGRESSO.

1^ EDIÇÃO		



NIVELADO, O INSTRUTOR OPTA PELO ALUNO CONTINUAR A SAÍDA OU INICIAR OS EXERCÍCIOS PROPOSTOS PELA MISSÃO.

PARA O REGRESSO, O INSTRUTOR DEVE TER PLANEJADO COMO "TRARÁ" O ALUNO DE VOLTA. PODERÁ TER MUDADO A INFORMAÇÃO ATIS, VETORAR O ALUNO, ENSINA-LO COMO SOLICITAR O RETORNO, COMO SOLICITAR PROCEDIMENTO, ETC.

# 3.6 DESCIDA E APROXIMAÇÃO

APÓS TER DEFINIDO COMO SERÁ O REGRESSO, INICIA-SE A LEITURA DE CARTAS. CARTAS DE PROCEDIMENTO DEVEM SER LIDAS DA SEGUINTE MANEIRA:

- 1. PRIMEIRAMENTE BRIFAR A ENTRADA EM ÓRBITA, POIS EM UM PROCEDIMENTO NDB, POR EXEMPLO, O ALUNO PODE APRESENTAR DIFICULDADES EM SABER A DISTÂNCIA E, CONSEQÜENTEMENTE, O TEMPO PARA O BLOQUEIO. TAMBÉM SE O TEMPO ESTIVER ESCASSO, O ALUNO PODE ENTRAR EM ÓRBITA E BRIFAR A CARTA, INICIANDO O PROCEDIMENTO COM O MESMO BRIFADO.
- 2. BRIFAR O IDEAL DE DESCIDA.
- 3. Briefing completo da carta, incluindo os dois itens já brifados acima.

A PREPARAÇÃO DO PAINEL DEVE SER ITEM SEPARADO DA LEITURA DE CARTAS. OU SEJA, O ALUNO NÃO DEVERÁ LER E PREPARAR O PAINEL AO MESMO TEMPO. NA PREPARAÇÃO DEVERÁ SER SETADO E IDENTIFICADO O PAINEL DE RÁDIOS, O RMI, HSI COM COURSE SELECTOR NA PERNA DE APROXIMAÇÃO DO PROCEDIMENTO E VOR BAIANO.

ANTES DA DESCIDA, O ALUNO FAZ O *DESCENT AND APPROACH CHECKLIST*. VALENDO QUE SE O AJUSTE DO ALTÍMETRO JÁ TIVER SIDO PASSADO, O ALUNO IRÁ AJUSTAR, CASO CONTRÁRIO AGUARDARÁ O NÍVEL DE TRANSIÇÃO, E RESPONDERÁ NO ITEM ALTIMETERS - STAND BY.

# **DESCENT AND APPROACH**

Approach Briefing & Prepar	RATIONCOMPLETED
MINIMUM SAFE ALTITUDE	CHECKED
ALTIMETERS	CHECKED
SEAT BELTS	FASTENED
MIXTURES	ENRICH

APÓS COMPLETO, O INSTRUTOR DEVE DECLARAR: "DESCENT AND APPROACH CHECKLIST COMPLETED". CASO O ALUNO TENHA RESPONDIDO ALGUM ITEM EM STAND BY, O INSTRUTOR AO FINAL DA CONFERÊNCIA DO CHECKLIST IRÁ DECLARAR: "DESCENT AND APPROACH CHECKLIST HOLDING AT ALTIMETERS", POR EXEMPLO.

QUANDO NO TOD, O ALUNO CHAMA:

- PT-LVA: CONTROLE O LVA ESTÁ NO IDEAL DE DESCIDA.
- SBWP APP: LVA AUTORIZADO DESCIDA ATÉ XXXX FT. CHAME NO BLOQUEIO.
- (Normalmente aqui será a altitude de início do procedimento.)

1^ EDIÇÃO		
,		

PT-LVA: LVA CIENTE. AUTORIZADO DESCIDA ATÉ XXXX FT.

NO BLOQUEIO, O ALUNO DEVERÁ INFORMAR:

- PT-LVA: CONTROLE O LVA NO BLOQUEIO AJUSTANDO-SE A ÓRBITA.
- SBWP\_APP: LVA O CONTROLE ESTÁ CIENTE, INFORME PRONTO PARA O PROCEDIMENTO.
- PT-LVA: CIENTE, LVA.

O ALUNO DEVERÁ SE CONSIDERAR PRONTO PARA O PROCEDIMENTO QUANDO ESTIVER COM O PAINEL PREPARADO E AJUSTADO NA ÓRBITA, PODENDO PROSSEGUIR PARA O AFASTAMENTO DO PROCEDIMENTO.

- PT-LVA: CONTROLE O LVA PRONTO PARA O PROCEDIMENTO.
- SBWP APP: LVA AUTORIZADO O PROCEDIMENTO, INFORME NA FINAL.
- PT-LVA: AUTORIZADO O PROCEDIMENTO, LVA.

# 3.7 APROXIMAÇÕES


# APROXIMAÇÃO DE NÃO PRECISÃO

Procedimento VOR/NDB- AÇÕES A EXECUTAR			
	ÓRBITA DE ESPERA	FLAPS UP	
		1 2 O K T	
1	AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO	FLAPS 10°	
	DO PROCEDIMENTO	110KT	
	RECEBIDA		
		FLAPS 10°	
2	AFASTAMENTO	110 KT	
		GEAR DOWN	
	CURVA BASE: MENOS DE	1 🗆 🗆 KT	
3	90 ° para a final	FUEL PUMP	
	(NDB) ou CDI ALIVE	LANDING LIGHTS	
	(VOR)	2500RPM	
		SOLICITAR O LDG	
		CHECKLIST	
4	MDA	SET GO AROUND HEADING	
		AND ALTITUDE	
		39 POL. ADMISSÃO	
		100 KT	
5	MAP(GO AROUND)	CLIMB POSITIVO - GEAR UP	
		AFTER TAKEOFF	
		PROCEDURE	
		"SET RADIOS FOR MISSED	
		APPROACH"	
		PASSO MÍNIMO	
_		VREF FLAP 100 - 90KT	
6	VISUAL LANDING	VREF FLAP 25° - 85KT	
		VREF FLAP 40 - 85KT	
		VREF VISUAL +/- 200FT	
		75кт	
1^ EDIÇÃO			




CALLOUTS APROXIMAÇÃO NDB			
Condição	CALLOUT		
1000 pés sobre a cabeceira	"ONE THOUSAND"		
100 PÉS PARA OS MÍNIMOS	"ONE HUNDRED TO MINIMUMS"		
MDA	"MINIMUNS. SET GO AROUND		
	HEADING & ALTITUDE"		
PISTA AVISTADA	"RUNWAY INSIGHT, LANDING"		
MAP	"MAP, GO AROUND"		
APÓS INICIADA A ARREMETIDA COM A	"SET RADIOS FOR MISSED		
AERONAVE CONTROLADA	APPROACH"		

CALLOUTS APROXIMAÇÃO VOR				
Condição Callout				
PRIMEIRO MOVIMENTO DO CDI				
DURANTE A INTERCEPTAÇÃO DA	"RADIAL ALIVE"			
APROXIMAÇÃO FINAL, NA CURVA				
BASE				
1000 pés sobre a cabeceira	"□NE THOUSAND"			
100 PÉS PARA OS MÍNIMOS	"ONE HUNDRED TO MINIMUMS"			
MDA	"MINIMUNS. SET GO AROUND			
	HEADING & ALTITUDE"			
PISTA AVISTADA	"RUNWAY INSIGHT, LANDING"			
MAP	"MAP, GO AROUND"			
APÓS INICIADA A ARREMETIDA COM A	"SET RADIOS FOR MISSED			
AERONAVE CONTROLADA	APPROACH"			




1^ EDIÇÃO				
-----------	--	--	--	--





# APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO



1^ EDIÇÃO				
-----------	--	--	--	--




ABRIL/2012

APROXIMAÇÃO ILS - AÇÕES A EXECUTAR			
	ÓRBITA DE ESPERA	FLAPS UP	
1		1 2 OKT	
	AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO	FLAPS 10°	
	DO PROCEDIMENTO	1 1 □ KT	
	RECEBIDA		
		GEAR DOWN	
4		FUEL PUMP	
	$1   \mathrm{E}^{  1\!/_{\! 2}}   \mathrm{DOT}   \mathrm{GLIDE}   \mathrm{SLOPE}$	LANDING LIGHTS	
		1 00KT	
		LANDING CHECKLIST	
4	Interceptação do Glide	SET GO AROUND HEADING AND	
	SLOPE	ALTITUDE	
		DISPARAR CRONÔMETRO	
		CROSSCHECK ALTITUDE DO	
5	OUTER MARKER	MOMENTO COM A ALTITUDE	
		DA CARTA.	
		LMM PARA ATIVO	
		2500RPM	
6	500FT AGL	Passo Mínimo	
		Potência de subida	
7	DA GO AROUND	1 00KT	
		CLIMP POSITIVO GEAR UP	
		VREF FLAP 10□ - 90KT	
7	DA LANDING	VREF FLAP 250 - 85KT	
		Vref flap 40° - 80kt	
		AFTER TAKEOFF PROCEDURE	
8	400FT AGL	SET RADIOS FOR MISSED	
		APPROACH	

CALLOUTS APROXIMAÇÃO ILS				
Condição	CALLOUT			
PRIMEIRO MOVIMENTO DO				
LOCALIZADOR, QUANDO EM CURVA	"LOCALIZER ALIVE"			
DE PROCEDIMENTO OU PROA DE				
INTERCEPTAÇÃO.				
PRIMEIRO MOVIMENTO DO GLIDE				
SLOPE, QUANDO ESTABILIZADO NO	"GLIDE SLOPE ALIVE"			
CURSO DO LOCALIZADOR				
Interceptação do Glide Slope	"SET GO AROUND HEADING &			
	ALTITUDE"			
OUTER MARKER	"□UTER MARKER, XXXX FEET"			
1000 pés sobre a cabeceira	"ONE THOUSAND"			
500 pés sobre a cabeceira	"FIVE HUNDRED"			
100 pés para os mínimos	"ONE HUNDRED TO MINIMUMS"			
	"APPROACH LIGHTS, LANDING"			
DA (LANDING)	ロυ			
	"RUNWAY INSIGHT, LANDING"			
DA (Go Around)	"MINIMUNS, GO AROUND"			
400 pés AGL	"SET RADIOS FOR MISSED			
	APPROACH"			

1^ EDIÇÃO



#### 3.8 Pouso

Velocidades de Operação do Flap e Trem de Pouso			
FLAP 10° VELOCIDADE	FLAP 25° VELOCIDADE	FLAP 40° VELOCIDADE	
160 MPH	1 4 DMPH	125MPH	
1 39кт	1 2 2 KT	1 🗆 9 кт	

- COMANDAR TREM BAIXO COM VELOCIDADES ABAIXO DE 130 KT
- COMANDAR TREM ACIMA COM VELOCIDADES ABAIXO DE 109 KT

#### LANDING CHECKLIST:

# LANDING LANDING GEAR DOWN, 3 GREEN LANDING LIGHTS ON FUEL PUMPS ON FLAPS SET PROPELLERS 2500 RPM

APÓS COMPLETO, O INSTRUTOR DECLARA: "LANDING CHECKLIST COMPLETED".

# NA FINAL O ALUNO IRÁ INFORMAR:

- PT-LVA: CONTROLE LVA NA FINAL DO PROCEDIMENTO XX.
- SBWP APP: CHAME TORRE EM UND UND DITO DECIMAL UND.
- PT-LVA: TORRE, UND UND DITO DECIMAL UND.
- PT-LVA: TORRE PALEGRE, PT-LVA NA FINAL PROCEDIMENTO XX PISTA UNO UNO, TREM BAIXADO E TRAVADO.

1^ EDIÇÃO		



- •..... SBPA\_TWR: LVA AVISTADO, AUTORIZADO POUSO PISTA UNO UNO VENTO UNO UNO ZERO GRAUS UNO CINCO NÓS.
- •..... PT-LVA: AUTORIZADO POUSO, LVA.

NÃO SE DEVE DAR ÊNFASE A PARTE VISUAL DO PROCEDIMENTO, NO MOMENTO EM QUE TIVER QUE PROSSEGUIR NO PROCEDIMENTO ATÉ O POUSO. DEVE-SE DAR IMPORTÂNCIA EM EXECUTAR O PROCEDIMENTO RESPEITANDO AS RESTRIÇÕES. APÓS O POUSO, O INSTRUTOR DEPENDENDO DO TEMPO RESTANTE NA MISSÃO, DEVE INFORMAR:

- SBPA\_TWR: LVA NO SOLO AOS XX, LIVRE PRIMEIRA A ESQUERDA, CHAME SOLO EM UNO DOIS UNO DECIMAL NOVE ZERO.
- PT-LVA: SOLO EM UNO DOIS UNO DECIMAL NOVE, LVA.

COM A VELOCIDADE JÁ REDUZIDA, O ALUNO EXECUTA E SOLICITA O AFTER LANDING CHECKLIST.

#### AFTER LANDING

FLAPS	UP
COWL FLAPS	OPEN
TRANSPONDER	STANDBY
LANDING LIGHTS	.AS REQUIRED
STROBE LIGHT	OFF
FUEL PUMPS	OFF
PITOT HEATER	OFF

APÓS COMPLETO, O INSTRUTOR DECLARA: "AFTER LANDING CHECKLIST COMPLETED".

- PT-LVA: SOLO PALEGRE, PT-LVA LIVROU NA CHARLIE.
- SBPA GRD: LVA LIVRE TÁXI ATÉ O PÁTIO 3, VIA INDIA.
- PT-LVA: LIVRE TÁXI ATÉ O PÁTIO 3 , VIA INDIA.
- PT-LVA: SOLO O LVA VISUAL COM O SINALIZADOR.
- SBPA GRD: CIENTE LVA, FREQÜÊNCIA LIVRE.

COM O PARKING BRAKE ACIONADO, O ALUNO EXECUTA O *SHUTDOWN CHECKLIST* E SOLICITA.

## SHUTDOWN

PARKING BRAKESET
LANDING LIGHTS OFF
RADIO MASTER OFF
ELECTRICAL SWITCHES OFF
THROTTLES IDLE
MIXTURESCUT OFF
MAGNETOS OFF
ANTI-COLLISION LIGHT OFF
BATTERY & ALTERNATORS OFF
PARKING BRAKE RELEASED

ENCERRADA A SEÇÃO, O INSTRUTOR DEVERÁ ANOTAR A HORA DO DESLIGAMENTO, ANOTAR O HORÍMETRO E PROSSEGUIR PARA O DEBRIEFING COM O ALUNO.

1^ EDIÇÃO	1^ EDIÇÃO			
-----------	-----------	--	--	--



# PROGRAMAS DE VOOS E MANOBRAS

ABRIL/2012

# PROGRAMA DE VOOS E MANOBRAS

01

Adaptação

Duração 1.0

ROTA: SBPA

#### MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

- 1. ADAPTAÇÃO À CABINE; LOCALIZAÇÃO DOS
- INSTRUMENTOS
- 2. ROTINAS OPERACIONAIS
- 3. VOO EM CRUZEIRO; AJUSTE DE POTÊNCIA ;

TRIMAGEM

- 4. USO DO COMPENSADOR
- 5. COORDENAÇÃO ATITUDE POTÊNCIA

- 6. PARÂMETROS DA AERONAVE
- 7. VOO NIVELADO
- 8. MANUTENÇÃO DE PROA
- 9. VOO RETILÍNEO NIVELADO
- 10. Curva Nivelada e gronometrada

02

Adaptação

Duração 1.0

ROTA:SBPA

MANOBRAS	ESSENCIAIS	DO VOO
----------	------------	--------

- 1. REVISÃO DAS MANOBRAS
- 2 ROTINAS DE PARADA, TÁXI E DECOLAGEM
- 3. Curvas padrão em voo nivelado
- 4. SUBIDA E DESCIDA COM RAZÃO E

VELOCIDADE CONSTANTE

5. CURVAS PADRÃO

6. SUBIDA E DESCIDA CRONOMETRADA COM

VELOCIDADE CONSTANTE

7. ESTOL CONFIGURAÇÃO DE POUSO E

CRUZEIRO

- 8. MUDANÇAS DE VELOCIDADE
- 9.

03

Adaptação

Duração 1.0

ROTA:SBPA

# MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

- 1. REVISÃO DAS MANOBRAS
- 2. ROTINA DE PARTIDA, TAXI E DECOLAGEM
- 3. CURVA PADRÃO EM VOO NIVELADO
- 4. CURVAS CRONOMETRADAS
- 5. CURVAS SUCESSIVAS COM ALTITUDE

CONSTANTE

6. CURVAS INTERCALADAS COM ALTITUDE

CONSTANTE

- 7. " S " VERTICAL NA PROA
- 8.
- 9.

1^ EDIÇÃO



# PROGRAMA DE VOOS E MANOBRAS

ABRIL/2012

04

Adaptação

Duração 1.0

ROTA:SBCX

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

1. REVISÃO DAS MANOBRAS

2. ROTINAS DE PARTIDA, TÁXI E DECOLAGEM

3. Curvas cronometradas com variação

DE ALTITUDE

4. CURVAS SUCESSIVAS VARIANDO ALTITUDE

5. CURVAS INTERCALADAS VARIANDO ALTITUDE

6. SUBIDA E DESCIDA EM CURVA

7. SUBIDA E DESCIDA EM CURVA

CRONOMETRADA

8. CURVAS DE REVERSÃO

9.

10.

. .

11.

05

IFR local

Duração 1.0

ROTA:SBCT

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

1. ROTINAS OPERACIONAIS

2. TEORIA DE FUNCIONAMENTO DO FLIGHT

DIRECTOR E DO AUTO PILOT

3. Curvas de reversão

4. CANYON APPROACHES TIPO 1 E TIPO 2

5. RECUPERAÇÃO DE ATITUDES ANORMAIS

6. "S" VERTICAL EM CURVA

7. DESORIENTAÇÃO ESPACIAL

8.

9.

10.

06

IFR Local

Duração 1.0

ROTA:SBPK

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

1. ROTINAS OPERACIONAIS

2. MUDANÇA DE QDM/QDR MENORES QUE 90°

3. MUDANÇA DE QDM/QDR MAIORES QUE 90º

4. MUDANÇA DE RADIAIS TO/FROM

5. Uso do ADF com RMI


6. IDENTIFICAÇÃO DA PROA PARA ESTAÇÃO

9.

10.

1ª Edição

23





1ª Edição

# PROGRAMA DE VOOS E MANOBRAS

ABRIL/2012

10

IFR local

Duração 1.0

ROTA:SBBI

MANDBRAS ESSENCIAIS DO VOO

1. ROTINAS OPERACIONAIS
6. USO DE VOR
2. PREPARAÇÃO DO PAINEL
7. ENTRADA E ESPERA EM ÓRBITA VOR
3. SID
8.
4. PROCEDIMENTO NDB
9.
5. PROCEDIMENTO VOR
10.

11

IFR local

Duração 1.0

ROTA:SBPA

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO		
1. ROTINAS OPERACIONAIS	6. PROCEDIMENTO VOR C/ ARREMETIDA NA	
2. Uso do VOR	MDA	
3. SID	7.	
4. PROCEDIMENTO NDB	В.	
5. INTRODUÇÃO AO ARCO DME		

12

IFR Local

Duração 1.0

ROTA:SBBR

6. Curva de Reversão
7.
8.
9.
10.



1^ EDIÇÃO

# PROGRAMA DE VOOS E MANOBRAS

ABRIL/2012

13 IFR Local

Duração 1.0

ROTA: SBPA

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO		
1. ROTINAS OPERACIONAIS	7. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM ÓRGÃOS DE	
2. PREPARAÇÃO DE PAINEL	CONTROLE	
3. SID	В.	
4. STAR	9.	
5. PROCEDIMENTO ILS	10.	
6. FAMILIARIZAÇÃO COM A ÁREA TERMINAL		
(TMA)		

14

Potencia assimétrica

Duração 1.0

ROTA: SBPK

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO			
1. ROTINAS OPERACIONAIS	6. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM ÓRGÃOS DE		
2. Preparação do painel	CONTROLE		
3. INTRODUÇÃO AO VOO MONOMOTOR	7. FAMILIARIZAÇÃO COM A ÁREA TMA		
4. POTENCIA ASSIMÉTRICA	В.		
5. SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( PANE DE			
MOTOR )			



# PROGRAMA DE VOOS E MANOBRAS

ABRIL/2012

15

IFR Local

Duração 1.5

ROTA: SBPA

# MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

- 1. ROTINAS OPERACIONAIS
- 2. PREPARAÇÃO DO PAINEL
- 3. PROGEDIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA TMA (SID / STAR)
- 4. PROCEDIMENTO NDB
- 5. PROCEDIMENTO ILS

6. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM ÓRGÃOS DE CONTROLE

- 7. FAMILIARIZAÇÃO COM A OPERAÇÃO RADAR
- 8.
- 9.

16

IFR Local

Duração 1.5

ROTA:SBSP

# MANOBRAS ESSENCIAIS DO VÔO

- 1. ROTINAS OPERACIONAIS
- 2. PREPARAÇÃO DO PAINEL
- 3. FAMILIARIZAÇÃO COM A OPERAÇÃO RADAR
- 4. PROCEDIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA TMA
- 5. Procedimento monomotor (VOR ou ILS)
- 6. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM ÓRGÃOS DE CONTROLE
- 7. PROCEDIMENTO MONOMOTOR (NDB, VOR OU ILS).
- 8. PROCEDIMENTO MONOMOTOR (NDB, VOR OU
- ILS).

17

Navegação

Duração 1.5

ROTA: SBPK- SBPA

# MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO

- 1. PLANEJAMENTO DA NAVEGAÇÃO
- 2. Preparação do painel
- 3. VOO EM ROTA
- 4. GERENCIAMENTO DE ESTIMADOS / COMBUSTÍVEL
- 5. PROCEDIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA NA TMA (SID/STAR)
- 6. ARREMETIDA NA DA
- 7. PROCEDIMENTO DE DESCIDA ILS
- 8. FAMILIARIZAÇÃO COM A OPERAÇÃO RADAR
- 9. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM ÓRGÃOS DE CONTROLE

18

Navegação

Duração 1.5

ROTA: SBPA-SBSM

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO		
1. PROCEDIMENTO DE AEROVIA	6.	
2. PROCEDIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA	7.	
(SID/STAR)	8.	
3. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM OS ÓRGÃOS	9.	
DE CONTROLE	10.	
4. PROCEDIMENTO (NDB, VOR OU ILS)		
5.		

19

Navegação

Duração 1.5

ROTA: SBCX- SBPA

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO			
1. PROCEDIMENTO DE AEROVIA	6.		
2. PROCEDIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA	7.		
(SID/STAR)	В.		
3. COMUNICAÇÃO BILATERAL COM OS ÓRGÃOS	9.		
DE CONTROLE	10.		
4. PROCEDIMENTO MONOMOTOR (NDB,VOR			
ou ILS)			
5.			

**20** REVISÃO GERAL

Duração 1.5

MANOBRAS ESSENCIAIS DO VOO				
Revisão geral das manobras realizadas no	6.			
programa	7.			
2.	8.			
3.	9.			
4.	10.			
5.				


	<b>21</b> Cheque final  Duração 2.0	ROTA: SBPA-SBCX-SBPA
1. 0	MANOBRAS ESSENCIAIS DO	3 Vaa
1. CHEQUE FINAL		
1^ EDIÇÃO		



# 5- Exercícios e Ilustrações


# 5.1 CURVAS CRONOMETRADAS

# CURVAS SUCESSIVAS:



- 1. INÍCIO DO EXERCÍCIO;
- 2. Proa  $180^{\circ}$  defasada, 500ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 3. Proa original, 1000ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 4. Proa  $180^{\circ}$  defasada, 500ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 5. Proa e altitude originais. Fim do exercício.

# CURVAS INTERCALADAS:



ENTRE OS PONTOS 2,3-4,5-6,7-8,9 O TEMPO DE VÔO É DE 30 SEGUNDOS.

- 1. INÍCIO DO EXERCÍCIO
- 2. Proa  $180^{\circ}$  defasada, 500ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 3. Proa  $180^{\circ}$  defasada, 500ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 4. Proa original, 1000ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 5. Proa original, 1000ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 6. Proa  $180^{\circ}$  defasada, 500ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 7. Proa  $180^\circ$  defasada, 500ft acima ou abaixo da altitude de início;
- 8. PROA E ALTITUDE ORIGINAIS.
- 9. PROA E ALTITUDE ORIGINAIS. FIM DO EXERCÍCIO.


1^ EDIÇÃO		
I LDIÇAD		





#### 5.2 CANYON APPROACHES:

# Exercício 1:



• A MANOBRA INICIA A 6000FT EM UMA DETERMINADA PROA. APÓS 30 SEGUNDOS EXECUTAMOS UMA CURVA DE 18° À DIREITA MANTENDO 6000FT POR MAIS 1 MINUTO. ENTÃO INICIAMOS UMA DESCIDA DE 1 MINUTO, NA PROA, PARA 5500FT, UTILIZANDO UMA RAZÃO DE 500FT/MIN. AOS 2 MIN E 30 SEGUNDOS, NESSA ALTITUDE, INICIAMOS UMA CURVA PADRÃO À ESQUERDA DE 180° PROSSEGUINDO A DESCIDA COM A MESMA RAZÃO. ENCERRAMOS A CURVA A 5000FT E PROSSEGUIMOS A DESCIDA ATÉ A MDA DE 4350FT COM UMA RAZÃO DE NO MÍNIMO 400FT/MIN. EM 5 MINUTOS E 20 SEGUNDOS SE ENCERRA A MANOBRA E INICIAMOS A ARREMETIDA.


1^ EDIÇÃO		




ABRIL/2012



# EXERCÍCIO 2:






• A MANOBRA INICIA A 6000FT EM UMA DETERMINADA PROA. APÓS 1 MINUTO EXECUTAMOS UMA CURVA DE  $36^\circ$  à esquerda iniciando uma descida de 1 minuto, para 5500FT, utilizando uma razão de 500FT/min. Aos 2 min mantendo essa altitude, iniciamos uma curva padrão à direita de  $180^\circ$ . Encerramos a curva e então prosseguimos a descida até a MDA de 4850FT com uma razão de, no mínimo, 700FT/min. Em 4 minutos e 5 segundos se encerra a manobra e inicia a arremetida.

1^ EDIÇÃO	נ
-----------	---




1^ EDIÇÃO

# 5.3 CURVAS DE REVERSÃO:





# 5.4 VISUALIZAÇÃO DA ÓRBITA NO HSI:



1^ EDIÇÃO		



# ANOTAÇÕES

ABRIL/2012

	 ANDTA	ÇÕES:	
1^ EDIÇÃO			



# ANOTAÇÕES


ABRIL/2012

	l e	ANDTA	ÇÕES:			
1^ EDIÇÃO						



#### 5.5 MARGARIDA:

O EXERCÍCIO DA MARGARIDA É BEM MAIS SIMPLES DO QUE PODE PARECER. É APENAS UMA SEQÜÊNCIA DE CINCO REVERSÕES. BASTA, APÓS O BLOQUEIO DA ESTAÇÃO, VOAR DURANTE UM MINUTO E EXECUTAR UMA CURVA PADRÃO DE  $216^\circ$  SEMPRE PARA O MESMO LADO. APÓS REALIZAR ESSE PROCEDIMENTO 5 VEZES, A MARGARIDA ESTARÁ CONCLUÍDA.



1 A FDICÃO		
I^ EDIÇAU		
3		



# 5.6 ÓRBITAS:

#### OBJETIVO


MANTER ESPERA UTILIZANDO UM FIXO COMO REFERENCIA PARA MANTER A ÓRBITA. ESTE FIXO PODE SER UMA ESTAÇÃO (NDB OU VOR) OU UMA DISTANCIA DME.

#### **EXECUÇÃO**

EM UM PROCEDIMENTO DE ESPERA A AERONAVE MANTÉM UMA ÓRBITA UTILIZANDO UMA REFERENCIA PARA

MARCAR A PERNA DE APROXIMAÇÃO E O INICIO DA CURVA DE AFASTAMENTO. **A**S ÓRBITAS PODEM SER DE DOIS TIPOS:


# PADRÃO (COM CURVAS PELA DIREITA)



1^ EDIÇÃO		



#### NÃO-PADRÃO (CURVAS PELA ESQUERDA)



# ENTRADAS EM ÓRBITA:

AS ÓRBITAS POSSUEM 3 TIPOS DE SETORES E PARA CADA UM EXISTE SEU TIPO DE ENTRADA. OS SETORES SÃO DIVIDIDOS EM:


- 1. PARALELA: É O SETOR ENTRE O RUMO DA PERNA DE APROXIMAÇÃO E MAIS 110º PARA O LADO DA CURVA DE AFASTAMENTO NO CASO DE UM PROCEDIMENTO PADRÃO. SE FOR UM PROCEDIMENTO NÃO PADRÃO É MENOS 110º PARA O LADO DA CURVA DE AFASTAMENTO
- **2. DESLUCADA:** SETOR ENTRE O RUMO DA PERNA DE APROXIMAÇÃO MENOS 70º PARA O LADO CONTRARIO DA CURVA DE AFASTAMENTO (NO CASO DE UM PROCEDIMENTO PADRÃO), NO PROCEDIMENTO NÃO-PADRÃO MAIS 70º.
- 3. DIRETA: SERÁ TODO O SETOR QUE ESTIVER FORA DOS SETORES 1 E 2 TOTALIZANDO 180°.

1^ EDIÇÃO		



CADA SETOR TEM SEU MÉTODO DE ENTRADA, SEGUE A SEGUIR SEUS MÉTODOS:


- 1- PARALELA: APÓS BLOQUEIO DO AUXILIO O PILOTO DEVE DISPARAR O CRONÔMETRO E AFASTAR POR 1 MINUTO PARA O RUMO DA PERNA DE AFASTAMENTO, VOANDO PARALELAMENTE COM A PERNA DE APROXIMAÇÃO. APÓS 1 MINUTO O PILOTO DEVE CURVAR PARA ESQUERDA (ÓRBITA PADRÃO) FAZENDO UMA CURVA DE REVERSÃO (270º/90º) INTERCEPTANDO O QDM/RADIAL DA PERNA DE APROXIMAÇÃO.
- 2- DESLOCADA: APÓS O BLOQUEIO DO AUXILIO O PILOTO DEVE DISPARAR O CRONÔMETRO E SEGUIR UM RUMO 36º MENOR QUE A PERNA DE AFASTAMENTO (ÓRBITA PADRÃO), APÓS 1 MINUTO CURVAR PARA DIREITA A FIM DE INTERCEPTAR O QDM/RADIAL DA PERNA DE APROXIMAÇÃO.
- 3- DIRETA: APÓS O BLOQUEIO INICIAR UMA CURVA PARA DIREITA, A FIM DE INGRESSAR NA PERNA DE AFASTAMENTO, APÓS O BLOQUEIO DA ESTAÇÃO (NO CASO DE NDB NO QDM 90° DEFASADO COM O DA PERNA DE APROXIMAÇÃO E PARA VOR NA MUDANÇA DA INDICAÇÃO TO/FROM) AFASTAR POR UM MINUTO E CURVAR PARA DIREITA PARA INTERCEPTAR A PERNA DE APROXIMAÇÃO.



- 1	Δ.	_	ICAO
			ILAU



### 5.7 LEITURA DE CARTA





1^ EDIÇÃO




- A: CABEÇALHO
- B: COMUNICAÇÕES
- C: INFORMAÇÕES PRÉ-APROXIMAÇÃO
- C.1: MSA (ALTITUDE MÍNIMA OU SETORES DE ALTITUDE)
- D: VISUALIZAÇÃO DO PLANO DE APROXIMAÇÃO
- E: VISUALIZAÇÃO DE PERFIL DO PLANO DE APROXIMAÇÃO
- F: TABELAS DE CONVERSÃO, INDICADORES DE ILUMINAÇÃO DA PISTA E ÍCONES DE APROXIMAÇÃO PERDIDA
- G: VALORES MÍNIMOS DE ALTITUDE PARA A ATERRISAGEM



#### 5.8 EMERGÊNCIAS

A SEGUINTE ORDEM DE PRIORIDADE DEVE SER MANTIDA DURANTE QUALQUER TIPO DE EMERGÊNCIA:

- PRIMEIRO DEVE-SE **VOAR** A AERONAVE. SIGNIFICA GARANTIR QUE A AERONAVE ESTEJA SOB CONTROLE;
- SEGUNDO DEVE-SE **NAVEGAR**, DEFININDO-SE O MELHOR CAMPO PARA O MOMENTO EM QUE AERONAVE SE ENCONTRA;
- TERCEIRO: O PILOTO DEVE COMUNICAR AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL OU A
  QUEM INTERESSAR A SITUAÇÃO QUE ESTÁ VIVENCIANDO. ESTA É A GARANTIA
  DE QUE NÃO ESTARÁ SÓ APÓS A FINALIZAÇÃO DESTA CONTINGÊNCIA;
- QUARTO E ÚLTIMO, O PILOTO PASSA A **GERENCIAR** TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS, A FIM DE QUE CONSIGA OU SOLUCIONAR O PROBLEMA, OU SE PREPARAR DA MANEIRA MAIS SEGURA POSSÍVEL PARA UM POUSO DE EMERGÊNCIA.



1^ EDIÇÃO		





QUANDO SE DEPARAR COM UMA PANE O ALUNO DEVE CONTROLAR E LIMPAR AERONAVE, REDUZINDO O ARRASTO, MANTENDO A ALTITUDE E A VELOCIDADE NA BLUE LINE OU CIMA.

- A. MINIMUM CONTROL SPEED (VMC\*) 70 KT
- B. BEST R/C SPEED SINGLE ENGINE 92 KT
- C. MAINTAIN DIRECTION AND AIRSPEED ABOVE 92 KT
- D. FLAPS RETRACT
- E. GEAR RETRACT
- F. ELECTRIC FUEL PUMPS ON
- G. IDENTIFY INOPERATIVE ENGINE
- H. TRIM AS REQUIRED
- \* VELOCIDADE MÍNIMA DE CONTROLE COM O MOTOR CRITICO INOPERANTE

#### PESQUISA DE PANE:

SE AS CIRCUNSTANCIAS PERMITIREM E HOUVER ALTITUDE SUFICIENTE O PILOTO PODERÁ OPTAR POR TENTAR RESTABELECER A POTÊNCIA DO MOTOR EM PANE ANTES DE EFETUAR O CORTE E EMBANDEIRAMENTO DO MOTOR SEGUINDO O PROCEDIMENTO ABAIXO DESCRITO:

- 1. MIXTURE AS REQUIRED
- 2. ALTERNATE AIR ON
- 3. FUEL SELECTOR CROSS FEED
- 4. FUEL BOOST PUMP ON
- 5. MAGNETOS SELECT L OR R ONLY

SE O MOTOR NÃO REACIONAR DEVE-SE PROSSEGUIR PARA O CORTE E EMBANDEIRAMENTO DO MOTOR EM PANE, SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:

THROTTLE				IDLE
PROPELLER OF IN	OPERATIVE	Engine		FEATHER
MIXTURE OF INOP	ERATIVE EN	IGINE		.IDLE CUT OFF
TRIM				.AS REQUIRED
ELECTRIC FUEL P	UMP OF INC	PERATIVE ENGINE.		OFF
MAGNETOS OF INI	OPERATIVE	ENGINE		OFF
COWL FLAPS			CLOSE ON INOPERA	ATIVE ENGINE,
			USE AS REQUIRED (	ON OPERATIVE
			ENGINE	
ALTERNATOR OF I	NOPERATIV	E ENGINE		OFF
ELECTRICAL LOAD	o		REDUCE TO PREV	/ENT BATTERY
			DEPLETION	
FUEL MANAGEME	NT		FUEL OFF INOPERA	ATIVE ENGINE,
			CONSIDER CROSS F	EED USE
ELECTRIC FUEL PUMP OPERATIVE ENGINEOFF				
1^ EDIÇÃO				





#### REACIONAMENTO DO MOTOR EM VOO

SE O MOTOR NÃO REACIONAR, LIGAR A FUEL PUMP POR 35 E TENTAR UMA NOVA PARTIDA

APÓS O MOTOR ACIONAR:

ALTERNATOR......ON





1^ EDIÇÃO		



## 5.9 ARRIAMENTO DO TREM DE POUSO EM EMERGÊNCIA

ANTES DE EXECUTAR O ARRIAMENTO DO TREM DE POUSO EM EMERGÊNCIA VERIFICAR OS SEGUINTES ITENS:


- CIRCUIT BRAKERS CHECK
- MASTER SWITCH ON
- ALTERNATORS ON
- NAVIGATION LIGHTS OFF (DAYTIME)

PARA BAIXAR O TREM DE POUSO MANUALMENTE DEVE-SE COLOCAR O CLIP DE SEGURANÇA NA POSIÇÃO DESARMADO E SEGUIR A SEGUINTE ORDEM:

- REDUZIR A POTÊNCIA E NÃO EXCEDER A VELOCIDADE DE 87kt;
- COLOCAR A ALAVANCA DO TREM DE POUSO NA POSIÇÃO BAIXADO E TRAVADO;
- PUXAR O COMANDO MANUAL DE ARRIAMENTO DO TREM DE POUSO;
- CHECAR AS TRÊS LÂMPADAS VERDES
- DEIXAR A ALAVANCA DE ARRIAMENTO DO TREM DE POUSO MANUAL PUXADA.

1^ EDIÇÃO		
-----------	--	--









# Bons Voos!

1^ EDIÇÃO		