Vormen-Download-DIN Media-Dipl. -Ing. Andreas Ennemoser-KdNr. 8335470-ID. rYw Ty 1b5DDCkoahkgZ\_OSWvLrPoJWdYBoqOH-UIp-2024-07-05 13:36:14

Industrielle Automation

# Rechnergestütztes Konstruieren

Format zum Austausch geometrischer Informationen

<u>DIN</u> 66 301

Industrial automation; computer aided design; format for the exchange of geometrical informations

# 1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm schafft die Grundlage für einen Datenaustausch zwischen verschiedenen rechnergestützten Entwurfs- und Fertigungssystemen. Dabei ist die vorliegende Norm als ein erster Schritt von sehr viel umfassenderen Festlegungen anzusehen, die dringend erforderlich sind und die in der nächsten Zukunft Zug um Zug erarbeitet werden sollen.

Die vorliegende Norm legt die Syntax und Semantik eines Formats für den Austausch geometrischer Informationen, hauptsächlich für den Bereich von Freiformflächen, fest. Die Syntax ist formal definiert. Die Semantik ist durch geeignete Wahl von Variablennamen, Erläuterungen, Abbildungen und Beispielen erläutert.

### 2 Begriffe

des DIN Deutsches Institut für Normung

Genehmigung

Ē

ē

anch

Jede Art der

Begriffe siehe DIN 44 300, DIN 44 302, DIN 66 257 und DIN ISO 7498 (z. Z. Entwurf).

### 3 Datenformate

### 3.1 Datei-Struktur

3.1.1 Die Gesamtmenge der übertragenen Daten, beginnend mit Anfangskennung und schließend mit Endkennung, wird als eine Datei bezeichnet. Die Datei besteht aus Sätzen (Zeilen) zu je 80 Zeichen des Bit-Code nach DIN 66 003.

Die Darstellung auf Datenträgern erfolgt nach den Normen der Reihe DIN 66 004. Bei Verwendung von 8 Bit Zeichen ist das höchstwertige Bit 0.

- 3.1.2 Die Sätze enthalten in den Spalten 3 bis 80 rechtsbündig eine Folgenummer. Die Normherung ist aufsteigend, aber nicht notwendig lücken 3.
- 3.1.3 Die logischen Bestandteile der Datei sind geometrische Elemente, Strukturierungen sowie Kommentare. Sie beginnen jeweils auf einer neuen Zeile.

### 3.2 Sprachelemente

Die Elemente haben folgenden Aufbau:

Name = Befehlswort

oder Name = Befehlswort/Elementparameter

Je Element ist nur ein Name und ein Befehlswort zulässig. Name. Gleichheitszeichen (=) und Befehlswort müssen in eine Zeile stehen.

Als Parameter sind nur Zahlen erlaubt.

### 3.2.1 Zahlen

Ganze Zahlen (INTEGER) sind in der Form  $\pm k_1 \ldots k_n$  anzugeben, wobei  $k_i$  Ziffern zwischen 0 und 9 sind. Negativen Zahlen muß das Minuszeichen, positiven Zahlen kann das Pluszeichen vorangestellt werden. Vorzeichenlose Zahlen sind positiv. Es dürfen nicht mehrere Vorzeichen hintereinander verwendet werden. Der Betrag der Zahl ist kleiner als  $2^{31}$ 

Reelle Zahlen (Gleitpunktzahlen, REAL) müssen in einer der folgenden Formen dargestellt werden.

a) 
$$\pm x_1 \dots x_n$$
,  $y_1 \dots y_m$   
 $n \ge 0$ ,  $m \ge 0$   
 $1 \le (n + m) \le \text{real}(m)$  oder

b) 
$$\pm x_1 \cdot 0 \cdot x_n \cdot y_1 \cdot y_m \cdot E \pm z_1 \cdot \cdot \cdot z_e$$
  
 $n \ge 0, \quad m \ge 0, \quad 1 \le e \le 2, \quad e \quad \text{ganzzahlig}$   
 $1 \le (n + m) \le realim$   
 $x \cdot y_1 \cdot sind \quad \text{Ziffern zwischen 0 und 9}$ 

reafim ist die maximale Anzahl an Ziffern, die in einer reellen Zahl auftreten darf, sie beträgt hier 16.

Der Dezimalpunkt muß immer vorhanden sein. Das Zeichen "E" kann in der Exponentialschreibweise durch das Zeichen "D" ersetzt werden.

### 3.2.2 Befehlsworte

Befehlsworte kennzeichnen den Elementtyp. Es sind nur die i. den Abschnitten 4 und 5 näher beschriebenen Befehlsworte zulässig.

### 3.2.3 Trennzeichen und Sonderzeichen

Als Trennzeichen dienen die Sonderzeichen "=" (Gleichheitszeichen), "/" (Schrägstrich) und ", " (Komma).

Das Gleichheitszeichen trennt den Namen vom Befehlswort.

Der Schrägstrich trennt das Befehlswort von den Elementparametern.

Trennzeichen zwischen den einzelnen Parametern ist das Komma.

### 3.2.4 Namen

Die Namen der Elemente bestehen aus Großbuchstaben (A bis Z) und den Ziffern (0 bis 9). Das erste Zeichen muß ein Buchstabe sein. Der Name besteht aus 1 bis 8 Zeichen. Es gibt keine reservierten Zeichenkombinationen. Die Namen müssen innerhalb einer Datei eindeutig sein.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschuß Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Normenausschuß Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN

### 3.3 Regeln für das freie Format

Die Darstellung erfolgt in einem freien Fo nat, wobei folgende Regeln zu beachten sind:

- 3.3.1 Leerzeichen vor und nach den Trennzeichen sowie vor dem Namen werden beim Interpretieren ignoriert.
- 3.3.2 Ganze Zahlen, reelle Zahlen, Namen und Befehlswörter müssen stets in der Zeile enden, in der sie beginnen, einschließlich des evtl. folgenden Trennzeichens.
- 3.3.3 Trennzeichen zwischen den einzelnen Parametern ist das Komma.
- 3.3.4 Eine mögliche Folgezeile wird daran erkannt, daß das letzte von einem Leerzeichen unterschiedliche Zeichen in Spalte 1 bis 72 der vorhergehenden Zeile ein Komma ist.
- 3.3.5 Kommentarzeilen besitzen keine Folgezeilen, jede Kommentarzeile muß am Anfang durch "\$\$" als eine Kommentarzeile gekennzeichnet werden.
- 3.3.6 Die Namen der Befehlswörter dürfen nur mit Großbuchstaben geschrieben werden.

### 3.4 Notation für die Beschreibung des Sprachaufbaus

3.4.1 Großbuchstaben sind unverändert zu übernehmen.

### Beispiel:

POINT sind die folgenden Zeichen nach DIN 66 003: P, O, I, N und T.

3.4.2 Wörter, die mit Kleinbuchstaben beginnen, bezeichnen eine Variable. Sie ist durch ihre aus dem jewei-zligen Problem gegebene Zeichenkette oder ihren Zahlenwert zu ersetzen.

Beispiel:

name ist durch den Namen zu ersetzen, der im konkreter Fall gemeint ist, etwa MAX oder MORITZ. IX ist im konkreten Fall durch einen Zahlenwert wie etwa 1401.54 zu ersetzen.

- 3.4.3 Ziffern sind unverändert zu übernehmen, wenn sie alleine stehen (wie etwa -60 oder 29.03) oder wenn ihnen ein oder mehrere Großbuchstaben vorausgehen (z. B. MAX1 oder KAR07 oder 227)
- 3.4.4 Die Schreibweise "(n) bedeutet, daß der Inhalt der Klammer so oft zu wiederholen ist, wie n (natürliche Zahl) angibt Wiederholungen werden jeweils durch ein Komma getrennt.

Beispiel:

(2) \* [A, B] bedeutet; A, B, A, B

3.4.5 Stehen in den eckligen Klammern Variable (Kleinbuchstaben), darm kann ihr Wert bei jeder Wiederholung verschieden sein.

Beispiel:

- (4) \* [x] kann bedeuten: 124., 48.345, -12.47E34, .78
- 3.4.6 Vor der eckigen Wiederholungsklammer können auch Variable (Kleinbuchstaben) stehen. Die Anzahl der Wiederholungen entspricht dann dem Zahlenwert der Variablen (positiv Integer).

Beispiel:  
(n) \* 
$$[x, y, z]$$
  $1 \le n \le (2^{31}) - 1$ 

3.4.7 Vor der eckigen Wiederholungsklammer können auch Ausdrücke mit Variablen stehen. Diese werden durch "(" und ")" geklammert. Die Anzahl der Wiederholungen entspricht dann dem aktuellen Wert des geklammerten Ausdruckes.

Beispiel:

((iordu · iordv)) \* [kx]

3.4.8 Die Wiederholungsklammern können geschachtelt auftreten.

Beispiel:

(n) \* [x, y, z] entspricht vollständig

(n) \* [(3) \* [koord]]

# 4 Geometrische Elemente

### 4.1 Typen

Folgende geometrischen Elemente können definiert werden:

Тур	Befehlswort	siehe Abschnitt
Punkt	POINT	4.5
Punktfolge	PSET	4.6
Punkt-Vektor-Folge (Master Dimension) Kurve	MDI	4.7
Kurve <	CURVE	4.8
Ftäche	SURF	4.9

### 4.2 Maßeinheiten

Es sind nur Millimeter (mm) als Maßeinheiten zugelassen.

### 4.3 Koordinatensystem

Éin rechtshändiges, rechtwinkliges Koordinatensystem mit den Achsen x, y und z nach DIN 66 217 ist zu verwenden.

### 4.4 Sprachaufbau

Der allgemeine Sprachaufbau für die geometrischen Elemente sieht folgendermaßen aus:

name = befehlswort / parameter

Die geometrischen Elemente lassen nur die im Abschnitt 4.1 aufgeführten Befehlswörter zu.

## 4.5 Punkt

Syntax:

Parameter:	x, y, z: real Punktkoordinaten
Gültige Beispiele:	P01 = POINT / 10.5,-200.,+.23E12 P02 = POINT / 2.12, 34., -47.231
Ungültig:	P03 = POINT / 12, 34.23, -85.42 Integerwert als Punktkoordinate
	P04 = POINT / -23.42, 12.53 Eine Punktkoordinate fehlt.

name = POINT / x, y, z

### 4.6 Punktfolge

Syntax: name = PSET / n, (n) \* [x, y, z]

Parameter: n: integer / x, y, z: real

Anzahl der Punkte x, y, z Punktkoordinaten

Gültige PSET = PSET / 1, 12., -12.82, .6287E - 12PS01 = PSET / 2,0., 12.5, 12.9, -3.1, 4.2,5.1Beispiele:

Ungültig: PS02 = PSET / 2., 0., 12.1, 3.4, 1.9, 3.3, 5.98

Anzahl der Punkte ist als Gleitpunktzahl

angegeben.

PS03 = PSET / 3,0.,12.1,3.4,2.9,3.3,5.98Anzahl der Punkte stimmt nicht mit der folgenden Anzahl der Punktkoordinaten über-

Anmerkung: PSET kann eingesetzt werden zur Übertragung von Polygonzügen oder Kurven, die durch Punktdaten definiert sind

### 4.7 Punkt-Vektor-Folge

Syntax: name = MDI / n, (n) \* [x, y, z, vx, vy, vz]

Parameter: n: integer / x, y, z, vx, vy, vz: real

> Anzahl der Sechstupel Punktkoordinaten x, y, z

vx, vy, vz Vektorkomponenten

Gültiges

Beispiel: M1 = MDI / 2, -11.47, 41, 12, 42.67, 1.34, 9.2, 1., 1.933, 3.12, 5.34, 4.13, .91, .32

Ungültig:M 2= MDI / 1, 2.27, 48 18 5.85, .43, .23, .45, Letztes Komma überschüssig

Anmerkung: MDI kann eingesetzt werden, um NC-Punktfolgen mit den dazugehörigen Normalenvektoren nach DIN 66246 Teil 1 zu übertragen. Der Normalenvektor muß nicht auf eine normierte Länge festgelegt sein


 $par_2 = 2.0$ 

Segment 2

Segment 3

### 4.8 Kurve

par



Parameter: n, iord: integer, par, ax, ay, az: real

Anzahl der Kurvensegmente, die eine Kurve bilden

iord Jeweilige Polynomordnung der

Kurvensegmente (iord = Grad + 1)

ax, ay, az Jeweilige Koeffizienten der

Kurvensegmente

Globale Parameterwerte an den jeweiligen Anfangs- bzw. End-

punkten der Segmente.

Der globale Parameter ist "s".

Bild 1

 $par_1 = 1.0$  $par_0 = 0.0$ 

Segment 1

Seament 4  $par_4 = 4.0$ 

 $par_3 = 2.7$ 

Beispiel: Numerische Werte zu Bild 1

SP1 = CURVE / 4, 00, 1., 2	., 2., , 4.,		
5, 0,000000,	63.8891754,	— 51.4652710,	77.0936432,
<b>- 48.5175476</b> ,	0.000000,	6.4475098,	56.9390259,
- 23,5717163,	3.1851807,	30.000000,	0.000000,
<b>– 60.0000000,</b>	40.000000,	- 10.000000,	
3,			
41,0000000,	<ul><li>0.9153137,</li></ul>	41.9153137,	43.0000000,
<b>//\ 31.1755676,</b>	1.8244324,	0.0000000,	– 20.0000000,
\\/15.0000000,			
2,			
82.0000000,	29.000000,	76.000000,	- 21.0000000,
- 5.0000000,	<b>–</b> 5.000000,		
4,			
111.0000000,	26.5623550,	<b>– 10.8701935</b> ,	- 10.6921616,
55.0000000,	<b>– 19.2350578</b> ,	<b>– 77.3120193</b> ,	49.5470734,
<b>– 10.0000000</b> ,	30.000000,	<b>– 30.000000</b> ,	10.0000000

Anmerkung:

Die Anzahl der Zahleneintragungen is einem Kurvensegment beträgt:  $k_i = 1 + iord_i + 3$ 

Die Anzahl an Zahleneintragungen in einer vollständigen Kurvendarstellung beträgt:  $k = n + 2 + \frac{\pi}{2} (1 + (iord_i) \cdot 3)$ 

Anzahl der Zahleinträge

Anzahl der Segmente der Kurve

iordi jeweilige Polynomordnung der Kurvensegmente

Die Daten jedes Kurvensegmentes beginnen mit der Ordnung des Kurvensegmentes (Integerwert). Die Polynomordnung ist eine ganze positive Zahl > 1. Die globalen Parameterwerte der aufeinander folgenden Kurvenintervalle müssen aufsteigend sortiert sein.

Der lokale Kurvenparameter u für das i-te Kurvensegment berechnet sich wie folgt aus dem globalen Parameter s:

$$u = (s - par_{i-1}) / (par_i - par_{i-1})$$

Somit besitzt der lokale Parameter u nur Werte aus dem abgeschlossenen Intervall zwischen Ound

Die Kurvenpunkte eines Segmentes lassen sich folgendermaßen berechnen:

$$iord_{i}-1$$

$$x(u) = \sum_{j=0}^{\infty} ax_{j} \cdot u^{j}, \quad y(u) = \sum_{j=0}^{\infty} ay_{j} \cdot u^{j}, \quad z(u) = \sum_{j=0}^{\infty} az_{j} \cdot u^{j}$$

axi x-Koeffizient, j-ter Eintrag in der Koeffizientenliste. Die Indizierung beginnt/mit Null. Die Koeffizienten beziehen sich auf das Einheitsintervall ( $a y_i$  und  $a z_i$  entsprechend)

Die Koeffizienten sind jeweils nach ihrer Polynomordnung ansteigend aufgelistet, z. B.:

$$x(u) = ax_0 \cdot u^0 + ax_1 \cdot u^1 + ax_2 \cdot u^2$$
 hat die Koeffizientenliste  $ax_0, ax_1, ax_2$ .

### 4.9 Fläche

```
name = SURF / nps, npt,
Syntax:
                                        ((nps + 1)) * [pars],
                                        ((npt + 1)) * [part],
                                        ((nps · npt)) * [iordu, iordv,
                                                         ((iordu/. iordv)) * [ax],
                                                         (_(iordu . iordv) ) * [ay],
                                                         ((Tiordu ⋅ iordv) ) * [az]
```

Parameter:

part

Bild 2.

nps, npt, iordu, iordv: integer,

pars, part, ax, ay, az:

Anzahl der Flächenelemente in u-Richtung nps

Anzahl der Flächenelemente in v-Richtung

iordu Polynomordnung des aktuellen Flächenelementes in u-Richtung

iordy Polynomordnung des aktuellen Flächenelementes in v-Richtung


pars Parameterwerte des Definitionsbereiches der Flächenelemente in s-Richtung. "s" ist der globale Parameter,

der dem lokalen Parameter "u" entspricht.

Parameterwerte des Definitionsbereiches der Flächenelemente in t-Richtung. "t" ist der globale Parameter,

der dem lokalen Parameter "v" entspricht/

jeweilige Koeffizienten des aktuellen Flächenelementes ax, ay, az



### Beispiel: Numerische Werte zu Bild 2

FLAE0001 = SURF 1, 2, 0	., 1., 0., 1., 2.,	
3, 4,		
	<ul><li>109.7905273,</li></ul>	99.7905273, - 435.4880676,
362.0031738,	<ul><li>179.0955811,</li></ul>	659.1868286, - 341.9046631,
<ul><li>0.0001373,</li></ul>	<ul><li>203.6987610,</li></ul>	148.9971161, 0.0000687,
- 200.0000000,	0.0000610,	– 0.0000610, 78.6699371,
49.3620300,	– 0.0000458,	251,8892059,
0.0001831,	<ul><li>160.5591431,</li></ul>	87.6550064, - 0.0000801
0.000000,	<ul><li>195.5648041,</li></ul>	- 4.4351959, 0,000000,
<ul><li>11.6449585,</li></ul>	11.6439972,	0.0000000, 0.0026550,
0.0000458,	0.000000,	– 0.0017090,
3, 3,		
30.000000,	59.3051147,	– 79.3051147, O (10 <del>4</del> .9971161,
25.3555603,	- 80.6948853,	- 134.997116 <sub>1</sub> , 75.3393250,
0.000000,	— 30.000000,	0.0000038, 0.0000038,
149.9713440,	<ul><li>5.3660049,</li></ul>	0.0000000, 0.0286560,
5.3660011,	0.0000038,	0.0000000 - 207.2088165,
7.2088165,	0.000000,	7.2088928, 7.2088013,
0.0000000,	- 0.0000763,	- 0.0000153

### Anmerkung:

Die Anzahl der Zahleneinträge eines Flächenelementes innerhalb des Flächennetzes ist:  $k_i = 2 + 3 \cdot iordu_i \cdot iordv_i$ Die Anzahl der Zahleneinträge in einem Flächennetz ist:  $k_i = 1 + 3 \cdot iordu_i \cdot iordv_i$   $k_i = 1 + 3 \cdot iordu_i \cdot iordv_i$ 

k Anzahl der Zahleinträge

nps Anzahl der Flächenelemente in einer Zeile im Flächennetz

npt Anzahl der Flächenelemente in einer Spalte im Flächennetz

iordui Ordnung des Polynoms des Flächenelementes in u-Richtung

iord v. Ordnung des Polynoms des Flächenelementes in v-Richtung

Die Ordnung ist stets um eins höher als der höchste Exponent des Polynomausdruckes.

Zur Berechnung der Punkte des Flächenelementes, das in der I-ten Spalte und der m-ten Zeile des Flächenelementverbandes liegt, werden nach folgende Berechnungsvorschrift aus den globalen Parametern s und t die lokalen Parameter u und v gewonnen.

$$u = (s - pars_{|-1}) / (pars_{|-1}) v = (t - part_{|-1}) / (part_{|-1}) - part_{|-1})$$


Die Reihenfolge der Flächenelemente ist die folgende:

### Definitionsbereich

eich:	· -/-	$\Rightarrow \rightarrow$	. <del>//</del>							
4	) [ (	$/\!\!/ \lambda$		,	Flächenelement					
ţ	part3		ement-Nr	EI	ement-Nr	L t	Element-Nr	El	ement-Nr	
ter	part	.3	9	(2.3)	10	(3.3)	11	(4.3)	12	
ale me	part. 19	(21/)	5	(2.2)	6	(3.2)	7	(4.2)	8	
Glek Para	part 1	TY _	1	(2.1)	2	(3.1)	3	(4.1)	4	
9	parso		par	S <sub>1</sub>	par	·s <sub>2</sub>	par	·s <sub>3</sub>	pars	

Globaler Parameter s

Die Koeffizienten eines Flächenelementes beziehen sich auf das Einheitsquadrat, somit gelten für die Punkte auf der Fläche folgende Formeln: iordv-1



- $ax_{j,k}$  entsprechender Koeffizient in der x-Koeffizientenliste. Die Indizierung beginnt mit Null.
- ay<sub>1, k</sub> entsprechender Koeffizient in der y-Koeffizientenliste. Die Indizierung beginnt mit Null.
- $az_{\mathbf{j}, \mathbf{k}}$  entsprechender Koeffizient in der z-Koeffizientenliste. Die Indizierung beginnt mit Null.

Normen-Download-DIN Media-Dipl.-Ing. Andreas Ennemoser-KdNr:8335470-ID.rYwTy1b5DDCkoahkgZ\_OSNvLrPoJWdYBoqOH-UIp-2024-07-05 13:36:14

Die Reihenfolge der Koeffizienten eines Flächenelementes entspricht der folgenden Polynomialbeschreibung:

$u^0 \cdot u^0 \cdot$	$v^0$ , $v^1$	$u^1 \cdot u^1 \cdot$	$v^0$ ,	., $u^{\text{iord u}-1}$ ., $u^{\text{iord u}-1}$	· v <sup>0</sup> , · v <sup>1</sup> ,
•	•	٠	•		•
$u^0$ .	$v^{\text{iord v}-1}$ ,	$u^1$ .	$v^{\text{iord v}-1}$ ,	., <i>u</i> <sup>iord u – 1</sup>	$v^{iord v-1}$

# 5 Nichtgeometrische Elemente

Die nichtgeometrischen Elemente sind:

Anfangskennung Kommentar Strukturierung Endkennung

# 5.1 Anfangskennung

Syntax: name = HEADER / n

Parameter: n: integer

 n: Anzahl der Zeilen, aus denen der Textteil der Anfangskennung besteht.

Die erste Zeile der Anfangskennung enthält den Namen der Datei, das Befehlswort und die Anzahl der folgenden Textzeilen.

Folgende Informationen müssen in den Textzeilen enthalten sein (siehe Beispiel in Anhang B):

- Senderfirma
- Projekt- / Datei-Name
- Gültigkeitsdatum
- Erstellungsdatum
- Erzeugendes System
- Ansprechpartner / -adresse

Anmerkung: Der erste Satz einer Date ist die Anfangskennung.

### 5.2 Kommentar

Syntax: \$\$ text

Eine Kommentarzeile wird durch "\$\$" in den beiden ersten Spalten gekennzeichnet. Es existiert keine Folgezeile bei Kommentarzeil. Kommentarzeilen können überall – auch zwischen den einzelnen Zeilen eines mehrzeiligen Elementes – eingeschoben werden. In der Anfangskennung dürfen keine Kommentarzeilen auftreten.

### 5.3 Strukturierung

Eine Strukturierung der Daten kann durch Zusammenfassung von geometrischen Elementen zu Gruppen (Sets) erfolgen. Dies ermöglicht eine selektive Verarbeitung einzelner Abschnitte im empfangenden System. Es ist nur eine einstufige Zusammenfassung der geometrischen Elemente erlaubt.

Syntax: name = BEGINSET und name = ENDSET

Die Namenseintragungen bei BEGINSET und ENDSET müssen identisch sein (Beispiel siehe Anhang B). Nach BEGINSET muß das mit dem gleichen Namen versehene ENDSET folgen, bevor ein neues BEGINSET, anderes ENDSET oder die Endkennung auftritt.

# 5.4 Endkennung

Syntax: name = END

Anmerkung: Der letzte Satz einer Datei ist die Endkennung. Der Name der Endkennung muß dem Namen in der Anfangskennung entsprechen.

# Normen-Download-DIN Media-Dipl.-Ing. Andreas Ennemoser-KdNr:8335470-ID.rYwTy1b5DDCkoahkgZ\_OSwvLrPoJWdYBoqOH-UIp-2024-07-05 13:36:14

# Zusammenfassung der Sprachelemente

# Element

> ( (iordu · iordv) ) \* [ay], ( (iordu · iordv) ) \* [az]]

Bedeutung

Punktkoordinaten
Punktfolge aus "n" Punkten

Punkt-Vektor-Folge (Master-Dimension)

Kurve aus "n" Kurvensegmenten

par: Parameterwerte des globalen Defini-

tionsber/eiches

iord: Polynomordnung des Segmentes

ax, ay, az: Koeffizienten des Segmentes

Kläche aus (nps · npt) Flächenelementen

pars: Parameterwerte des globalen Defini-

tionsbereiches in s-Richtung

part: Parameterwerte des globalen Defini-

tionsbereiches in t-Richtung

iordu: Polynomordnung des Flächenelemen-

tes in u-Richtung

iordy: Polynomordnung des Flächenelemen-

tes in v-Richtung

ax, ay, az: Koeffizienten des Flächenelementes

Anfangskennung der Datei

n: Anzahl der Folgezeilen der Anfangs-

kennung

Kennung des Anfanges einer Mengenzusammen-

fassung

Kennung des Endes einer Mengenzusammenfas-

sung

Endkennung der Datei

Kommentar

set = BEGINSET
set = ENDSET

= HEADER / n

kenn = END

\$\$ text

# Anhang B

0 1 123456789 012345678	2 3 4 5 6 7 89 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789	8
BEISPIEL = HEADER		1
	******************	2
	ANGABEN ÜBER DEN ABSENDER	3
Senderfirma:	FIRMA A	4 5
Ansprechpartner: -telefon:	9999/999999	6
-adresse :	2000,00000	7
Erzeugendes System:	SYSTEM	8
Erzeugungsdatum:	31.12.1985	9
Sende-Dateiname:	()	10
		11
Projekt:		12 13
Objektkennung: Variante:		14
Vertraulichkeit:		15
Gültigkeitsdatum:		16
		17
Empfängerfirma:	FIRMA B	18
Empfängername:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19
*******	**********************	20
\$\$ Beispiel	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 53
\$\$ Justage	oparitie far vecticeag	60
SET01 = BEGIN	<del>,02</del> ,	70
POOD1 = POINT	( )	180
		190 200
P0003 = POINT P0004 = POINT		210
SET01 = ENDSE		214
\$\$		217
	etrieclaten für Stempel //\ >> 2	220
SET02 = BEGIN	NSET 2	222
0UT1 = PSET /		230
MDI001 = MDI/20	00,0.,0.,0.,0.,0.,1,2.,0.,0.,0.0001, 9999999,	130
C1 = CURVE		360
		920
SET02 = ENDSE	- '	)10 )20
		030
SET003 = BEGINS	NSET 30	35
		)40
	(1, 2, 2)	360
		370
SRF002 = SURF	\(\lambda = \mathbb{/} - \tag{\tau} \)	980
SET003 = ENDSE	.   ~	320
<b>33</b>		322
		324
		326
SS Diese A		120
BEISPIEL = END	Angaben en orgen onne dewann. 44	130

# Normen-Download-DIN Media-Dipl.-Ing. Andreas Ennemoser-KdNr:8335470-ID.rYwTy1b5DDCkoahkgZ, OSNvLrPoJWdYBoq0H-UIp-2024-07-05 13:36:14

### Zitierte Normen

DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe

DIN 44 302 Informationsverarbeitung; Datenübertragung, Datenübermittlung; Begriffe

DIN 66 003 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code

Normen der Reihe

DIN 66 004 Informationsverarbeitung; Codierung auf Datenträgern

DIN 66 217 Koordinatenachsen und Bewegungsrichtungen für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen

DIN 66 246 Teil 1 Programmierung numerisch gesteuerter Arbeitsmaschinen; Prozessor-Eingabesprache; Grundlagen

und mögliche Geometriedefinitions- und Ausführungsanweisungen

DIN 66 257 Numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen; Begriffe

DIN ISO 7498 (z. Z. Entwurf) Informationsverarbeitung; Kommunikation offener Système Basis-Referenz-

modell

### Erläuterungen

Die Notwendigkeit, geometrische Informationen, speziell für die Definition von Freiformflächen, zwischen CAD-Systemen auszutauschen, hat sich für Automobilhersteller und ihre Zulieferer vordringlich ergeben. Im Hinblick auf diese Zielsetzung formierte sich ein CAD/CAM-Arbeitskreis im VDA (Verband der Automobilindustrie e. V.), der im wesentlichen die vorliegende Norm – zusammen mit dem VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) – erarbeitet hat. 1)

Die Normenausschüsse Maschinenbau (NAM) und Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN nahmen sich ebenfalls dieses Themas an und stellen die nunmehr vorliegende Norm vor. Diese nationale Norm wurde als deutscher Vorschlag bei der ISO (International Organization for Standardization) eingereicht; er wird dort neben anderen Vorschlägen <sup>2</sup>) beraten. Rückwirkungen auf die vorliegende Fassung sind daher ebenso möglich wie eine Ausweitung der Themenstellung.

### Internationale Patentklassifikation

G 06 F 15/60

1) Erstveröffentlichung (1.7.83): VDA-Flächenschnittstelle (VDAFS), Version 1.0 Herausgeber: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), Frankfurt/M

2) z. B. ANSI Y 14.26 M — 1981: Digital Representation for Communication of Product Definition Data, zu beziehen durch Auslandsnormenverkauf des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Burggrafenstraße 6,

