




の教科書

基礎知識編

レーザーとは? | レーザーの原理を学ぶ | レーザー発振器の構造

レーザーについて学ぶ

レーザーはその発明以来目覚ましい進化を続け、現在では通信を始め建築、製造業、 医療、軍事などあらゆる分野で利用されています。しかし一言にレーザーと言っても多くの種類があり、それぞれに"特性"があります。我々は目的に応じてそれらのレーザーを使い分ける必要があり、そのためにはこの"特性"を知ることは非常に重要となります。"基礎知識編"では、レーザーとは何か、構造による違い、それがどのように印字・加工に影響を与えるのかを解説していきます。



1. レーザーとは?

レーザー(LASER)の意味

LASER とは、Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (誘導放出による光の 増幅)の頭文字を並べた造語です。Laser は人工の光で自然光とは異なる特性を有しているため、様々 な分野で実用化技術が開発され利用されています。

2. レーザーの用途

レーザーは遠くまで直進する、小さく絞れるなどの特性を生かし広く利用されています。 レーザーの市場は拡大の一途をたどり、製造業の効率化や品質向上に役立っています。









加工産業


自動車産業


医療産業

3. レーザーの特性について

レーザーは自然光とは全くことなる以下の特長を備えています。

1: 単色性






自然光は紫外線から赤外線まで様々な波長を含む光です。これに対して、レーザーは単一波長 の光で、この特性を単色性と言います。単色性のメリットは光学設計の自由度が高くなることに あります。光の屈折率は波長により変化しますので、レンズを透過する自然光は含まれている 波長の種類によって拡がる現象が発生します。これを色収差と呼んでいます。一方レーザー光は、 単一波長であるために、同じ方向にしか屈折しません。例えば、カメラのレンズは色による歪み を補正する設計が必要ですが、レーザーではその波長のみを考慮すればよく、ビームとして長距離 伝送したり、小さいスポットに集光する精密な設計が可能になります。

2:指向性






指向性とは、音や光が空間を進む際の拡がりにくさを言い、指向性が高いとは拡がりが小さい ことを表します。自然光はあらゆる方向に進行する光の集まりで、指向性を高めるためには進行 方向以外の光を取り除く複雑な光学系が必要になります。これに対し、レーザーは指向性の高い 光のため拡がりを持たずに直進させる光学設計が容易で、長距離伝送などが可能です。


3:可干渉性






可干渉性とは、光の干渉のしやすさを表す言葉です。光を波と考えると、その波の位相が揃う ほど過干渉性が高い波と言えます。例えば、水面の異なる波がぶつかり合うと、強め合ったり、 打ち消し合ったりするのと同じ現象で、ランダムな波ほど干渉度合いが弱くなるのと同じです。 レーザーは、位相・波長・方向がそろっているため、強い波を維持でき長距離を伝搬することが 可能です。可干渉性が高い光は、長距離伝搬や光が拡散しないためレンズで小さいスポットに 集光できるというメリットがあり、発生した光を別の場所に伝送し、高密度の光として利用する ことができます。

4:高エネルギー密度







レーザーは単色性、指向性、過干渉性が優れているため、非常に小さいスポットに集光でき、 高エネルギー密度の光を作ることが可能です。自然光では不可能な回折限界付近まで絞ること が可能です。(回折限界:物理的に光の波長より小さく集光することができない限界のこと)レーザー 光をより小さく絞ることで、金属の切断に利用できるほど光の強度(パワー密度)を高めること ができます。

4. レーザー発振の原理

1:レーザーを発生させる原理


励起






レーザーを発生させるためには、レーザー媒質と呼ばれる原子または分子が必要です。そのレーザー媒質に外部からエネルギー(励起光)を照射することによって、原子はエネルギーが低い基底状態からエネルギーの高い励起状態に変化します。励起状態とは、原子内の電子が内側から外側の殻へ移動した状態です。

自然放出







原子が励起状態に変化したあと、ある時間が経過すると、原子は基底状態に戻ります(励起状態から基底状態に戻るまでの時間を蛍光寿命といいます)。このとき与えられたエネルギーを光として放出し基底状態に戻ります(自然放出)。この放出された光は、特定の波長を持っています。レーザーの発生原理は、励起状態を作り、発生する光を取り出すことを利用したものです。

2:レーザーを増幅させる原理

誘導放出





自然放出光を、より強い光であるレーザーとして利用するには、自然放出光を増幅させる必要があります。励起状態をある一定の時間保った原子は自然放出により光を放出し基底状態に戻りますが、励起光を強くすると励起状態の原子の数が増加し、自然放出する光が増えることにより誘導放出という現象が発生します。誘導放出とは、励起された原子に自然放出または誘導放出された光が入射すると、その光は励起原子のエネルギーを与えられ、その分強い光になるという現象です。誘導放出の後、励起原子は基底状態に戻ります。レーザーの増幅はこの誘導放出を利用しており、励起状態の原子数を増やすほど、誘導放出が連続的に発生して光は急速に増幅されレーザーとして取り出すことができるようになります。


5. レーザー発振器の構造

ĺ	種類	媒質	発振波長 (nm)
	固体レーザー	Nd:YAG, Nd:YVO4	1064
	気体レーザー	CO2	10600
	半導体レーザー	AIGaAs/AIGaInP/GaN など	様々
	ファイバーレーザー	Nd/Yb 添加ファイバー	1000-1150

産業で使用されるレーザー発振器は、大きく4種類に分類されます。使用するレーザー媒質や構造、発振波長、励起源などが異なります。レーザー媒質とは、励起光のエネルギーをレーザー光に変換できる原子を含んだ物質で、レーザーの種類は媒質によって分類されています。


- ・固体レーザー: YAG レーザーと YVO4 レーザーが一般的で、レーザー媒質に YAG、YVO4 結晶を使用しています。
- ・気体レーザー: CO2 ガスを媒質とする CO2 レーザーが広く使われています。
- ・半導体レーザー:活性層(発光層)の構造を持った半導体を媒質としたレーザーです。
- ・ファイバーレーザー: 2000年代になって広く普及したレーザーで、文字通り光ファイバーを媒質としています。

1: 半導体レーザー




材質の異なる半導体結晶を重ねて活性層 (発光層) を構成し光を発生させます。その光を両端に構成した一対のミラー間を往復させることで増幅されレーザーを発生させます。

2: 気体レーザー(CO2レーザー)



CO2 レーザーは、CO2 ガスを媒質としたレーザーです。CO2 ガスを封入した管の中に放電を発生させるための電極板が配置されています。電極板には、励起源である高周波電力が投入できるように外部から電気的に接続されています。電極間で放電することによりガス中にブラズマが発生しCO2 分子が励起状態に変化し、その数が増加すると誘導放出が始まります。また、光を往復させて発振させるための一対のミラーが対向して共振器が構成されています。この光が全反射ミラーと出力ミラーの間で光が往復し、増幅されレーザーとして出力します。発振波長は10.6umが一般的です。ガスの成分構成は、CO2 は10%以下で、窒素 N2 が30% 程度、キセノン Xe が数%、残りがヘリウム Heです。各ガスはそれぞれの役割があり、構造やレーザーの特性によって成分を変えています。

3: 固体レーザー (YAG レーザー、サイドポンピング方式)




サイドボンビング方式のYAGレーザーとは、YAG結晶をレーザー媒質とした 固体レーザーです。YAGとは(Yttrium Aluminum Garnet)の結晶で Nd(Neodymium、ネオジウム)を添加しています。発振器の構成は YAG結晶の軸と平行で両側に励起用LDを配置しています。一対のミラー にて共振器を構成し、その間にQスイッチを配置しています。発振波長は 1064nmです。サイドボンピング方式は、励起光を投入する面積が広い ため、投入エネルギーを高くでき高出力が得られやすい構成です。パルス 幅は比較的長く100ns~数msになり、パルスエネルギーが大きいパルス を発生させることが可能で、金属へのマーキング、切断、エングレービング、 溶接に使用されます。

※Qスイッチとは

光の進行方向を変えることができる素子です。Qスイッチをオンにすると共振器内の光は曲げられ、共振器の外に逃がされ発振が止まります。Qスイッチがオンの状態は、発振が起きていない(誘導放出が無い)ので、結晶内の励起原子が増加し増幅度が高い状態になります。その状態からQスイッチをオフにすると共振器で光が往復し急激に増幅されパルスとして出力させることができます。


4: 固体レーザー (YVO4 レーザー、エンドポンピング方式)




エンドボンビング方式の YVO4 レーザーとは、YVO4 結晶をレーザー媒質とした固体レーザーです。 YVO4 とはイットリウムバナデート (Yttrium Vanadate) の結晶で、YAG 同様に Nd (ネオジウム) を添加しています。 YVO4 結晶端面の片側から励起光を照射する方式で、一対のミラーで共振器を構成しミラー間に結晶とQスイッチを配置しています。 発振波長は Nd:YAG レーザーと同じ1064nmです。 増幅率が高いので結晶を小さくでき、YAGレーザーより短い発振器長になります。 そのため、光はより短時間で結晶を往復し光の強度は急激に増加します。 YAG レーザーより、高効率で高ピーク・短バルスになるのが特長です。 また、結晶中心部での増幅度が大きく、発生する光はシングルモード**になり、高品質のレーザーを出力することが可能です。

※シングルモードとは焦点位置で最も小さいスポットに集光できる理想的な レーザーの状態です。

5:ファイバーレーザー



増幅用ファイバー構




ファイバーレーザーとは、長距離通信の中継増幅の技術が高出力レーザーに発展したもので、ファイバーを媒質として使用しています。光ファイバーは中心に光が伝搬するコアとコアを同心円状に覆うクラッドで構成されています。ファイバーレーザーはそのコアをレーザー媒質として光を増幅します。そのためコアには Yb (Ytteribum、イッテルビウム) が添加されています。

ファイバーレーザーの構成は、種光 (Seed Light) と呼ばれるバルス 光をレーザーダイオード (Seed LD) で発生させ、2 段以上 のファイバーアンプによって増幅するのが一般的です。励起用 LD はシングルエミッタ (発光層が1個) の LD を複数個搭載して います。それぞれの LD は低出力ですので熱負荷が小さくなる メリットがあり、長寿命を実現しています。またこの LD の数を 増やすほど高出力のレーザーが実現できます。ファイバーレーザー は発振効率が高く、固体レーザーやガスレーザーと比較して電力 消費が低くなる特長を持っています。

増幅用ファイバー(初段、メインアンプ)は、コアと2層のクラッドの3層構造です。励起光は内側のクラッド(インナークラッド)と Yb が添加されたコア内を進み、コア内部の原子を励起状態にします。レーザーはコアに閉じこめられて進み、励起原子により増幅され、媒質内を進むほど強度が強くなります。固体レーザーや気体レーザーとは異なり、光は一方通行で往復することはありません。

6:S-MOPA*(キーエンスオリジナル)




キーエンスの S-MOPA は YVO4 レーザーの高品質・高強度と、ファイバーレーザーの長寿命かつ放熱特性に優れた励起方式のコンセプトを融合した次世代レーザー発振器です。 S-MOPA は YVO4 レーザー発振器(マスター発振器)でパルスを発生させ、それを YVO4 の増幅器 (アンブ)で増幅させる 2 段構成が特長です。マスター発振器で発生したパルスの高ピーク・高品質を維持しながら増幅させることが可能になりました。また、ファイバーレーザーの特長であるシングルエミッタの励起 LD を採用し、固体レーザーのマルチエミッタの LD (ひとつの半導体チップに複数の発光面を持つ LD)に対して熱密度が低くなったことで冷却負荷が小さくなり、固体レーザーでありながら長寿命を実現しています。

* Solid-state Master Oscillator Power Amplifier:

YVO4レーザー発振器の高品質ビームはそのままに、ファイバレーザーで用いられるアンブ技術を組み合わせることで高出力化。光源となるLD(レーザーダイオード)は放熱性の高いシングルエミッターを採用することで長寿命化を実現。

6. パルス特性とワークへの影響について

1:YVO4とファイバーレーザーのパルス



ここまで、様々なレーザーの構造を見てきましたが、YVO4レーザーとファイバーレーザーのバルスがどの程度の差があるのかを確認します。YVO4レーザーとファイバーレーザーの大きな違いは、ビークパワーとバルス幅です。ビークパワーは光の強度、バルス幅は光の持続時間です。YVO4は高ビーク・短バルスを作りやすく、ファイバーは低ビーク・長バルスを発生させやすい特長があります。レーザーを材料に照射した際、加工結果はバルスの違いによって大きく変わります。

2:材料への影響

	YVO4 レーザー	ファイバーレーザー
白樹脂発色印字	123456789012	123456789012
Niメッキ印字		
SUS深彫り印字		
	深さ 1um	深さ 8um

- YVO4 レーザーのバルスは、材料に対して高強度の光を短い時間照射するため、表面層の浅い領域が急速に高温になった後すぐに冷却されます。 照射部分は、沸騰した状態で冷却され発泡状態になったり、蒸発し浅く彫れたりします。熱が伝わる前に照射が終わるので、周囲への熱影響が小さくなります。
- 一方ファイバーレーザーのパルスは、低強度の光を長い時間照射します。材料はゆっくりと温度上昇し液体や蒸発する状態が長く続きます。 そのため、彫りこみ量を大きくしたり、金属に大きな熱量を与えて酸化させ、黒く変化させる黒色印字を得意とします。

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ 在庫不要でトータルコストを削減

インクジェットプリンタ、レーザマーカの最新情報 www.keyence.co.jp/marking



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

技術相談、お問合わせ

お客様の身近な技術営業が ダイレクトにサポート

マーキング事業部

仙台営業所

〒984-0051 仙台市若林区新寺 1-3-45 Alプレミアムビル

Tel 022-791-0911 Fax 022-791-0922

浦和営業所

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-2-3

さいたま浦和ビルディング Tel 048-823-1911 Fax 048-823-1922

東京営業所

〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

Tel 03-3527-5211 Fax 03-3527-5200

名古屋堂業所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-20-17 中外東京海 トビル

Tel 052-950-5710 Fax 052-950-5720

大阪営業所

〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-19-3 ピアスタワー

Tel 06-6486-0911 Fax 06-6486-0922

福岡営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-21-28 博多駅前スクエアビル

Tel 092-452-8411 Fax 092-452-8422

マーキング事業部

〒569-0806 大阪府高槻市明田町 2-13 Tel **072-686-3211** Fax **072-686-3011**

本社・研究所

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel **06-6379-1111** Fax **06-6379-2222**

マーキング機器専用ダイヤル

0120-830-911

一部のIP電話からはご利用いただけません。

マーク5-1124

記載内容は、発売時点での当社調べであり、 予告なく変更する場合があります。 記載されている会社名、製品名等は、 それぞれ各社の商標または登録商標です。

Copyright© 2015 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

222

無料テスト印字・加工承ります



専任スタッフによるテストサービスを ご利用いただけます。

ご依頼は当社 HP、またはお近くの営業所までお気軽にお声かけください。



印字用途



加工用途