成功に導くための海外生産を 【その七】近接·圧力センサ編

# KEYENCE

# 海外向け設備ご担当者には不安がいっぱい…。

## 現地でモノが必要になった場合、 入手に時間がかかるのでは?

設備機器に万一のトラブルがあった場合、 替わりの機器をすぐに入手できないと大変なことに…。 かといって、自社で多くの在庫を持つことは避けたいんだよね。

# 現地でも日本語で相談できるのかなあ?

以前、現地で問題が起こったときメーカーに日本語で 相談できず、うまくニュアンスが伝えられなくて困ったことに・・ それに現地には、商品に詳しい人がいなかったんだよね。

# 海外でも商品即納、メンテ品も安心

キーエンスの商品在庫は、日本だけではありません。 世界各国の物流拠点に豊富な在庫を取り揃え、 迅速に出荷できる体制を整えています。 「海外では入手がめんどうで、時間がかかるのでは?」といった

「海外では入手がめんどうで、時間がかかるのでは?」といった ご心配は不要。海外でも主要な機種はすぐ現地で手に入る、 キーエンスならではのサービスです。



# 海外でも日本人担当がサポート

キーエンスの現地法人には日本人スタッフが常駐しています。 しかも、彼らの多くは、FA現場を知りつくしたプロの技術営業マン。 お客様それぞれに応じたOne to Oneのコンサルティングを 行なっており、テクニカルサポートはもちろん、 輸出入・関税に関するご相談も承ります。 また、現地人エンジニアのスキルアップための 各国語サポート、センサセミナーもご活用いただけます。



# キーエンスは、海外での生産を

海外での生産を行なう場合、その設備の採用は日本国内のようにはいかず、不安やわずらわしいことが数多くあります。 キーエンスは、「海外でもメーカー直販」のポリシーのもと、スムーズな海外生産を行なっていただけるよう、 独自のサポート体制をとっています。海外進出に不安を感じたら、お気軽にご相談ください。



# 世界各地で直販営業所を続々開設中

キーエンスのポリシーは、日本でも海外でも『直販』。 今後もこだわり続けます。海外でもキーエンスの社員が 直接対応させていただきますので安心です。



# 海外適合商品が豊富

キーエンスでは、海外でもご使用いただける 商品を数多くご用意しています。 お気軽にご相談ください。





















※一部地域で使えない商品もあります。 詳しくはお問い合わせください。

# フルサポートします

もし、現地でお困りのことがあったら グローバルサポートデスク

(キーエンス本社 海外事業部内)

Worlddirect@keyence.co.jp
PHONE: ++81-6-6379-2211 FAX: ++81-6-6379-2131
お問い合わせ例・・・○ 現地日本人技術営業からのTEL手配 ○ご注文、お見積もり、テスト機の手配 ○ご相談・お問い合わせ ○技術資料、カタログの手配

# 技術指南 / Technical Guide / 技术指南

#### – Vol. 7 近接・圧力センサ編

_	
<b>E</b>	次

近接センサの概要	P.4	圧力センサの分類
近接センサの分類	P.5	シリコン・ダイヤフラム式
用語説明	P.5	圧力換算表
近接センサの一般特性の読み方	P.7	生産現場用 英語/中国
圧力センサの概要	P.9	

#### P.9 P.10 式(気体専用) …… P.11 国語 会話例 P.11

#### ■ 近接センサの概要 / Outline of proximity sensors / 概述接近传感器

近接センサとは、リミットスイッチやマイクロス イッチなどの機械式スイッチにかわるもので非 接触で検出物体が近づいたことを検出する センサです。

おもな近接センサは動作原理の違いにより、 次の3つのタイプに大別されます。

電磁誘導を利用した高周波発振型、磁石を 用いた磁気型、静電容量の変化を利用した 静電容量型の3つで、キーエンスの近接セン サは高周波発振型の近接センサです。

A proximity sensor can detect metal targets approaching the sensor, without physical contact with the target. Proximity sensors are roughly classified into the following three types according to the operating principle: the highfrequency oscillation type using electromagnetic induction, the magnetic type using a magnet, and the capacitance type using the change of capacitance.

KEYENCE proximity sensors are of the high-frequency oscillation type.

接近传感器可以在不与目标物实际接触的 情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据 操作原理,接近传感器可以大致分为以下三 类: 利用电磁感应的高频振荡型、使用磁铁 的磁力型和利用电容变化的电容型。 KEYENCE 的接近传感器属于高频振荡型。

#### \_\_\_\_\_<u>i</u>\_\_\_\_\_

**Features** 

- 非接触で検出できるため、検出物体やセン サを痛めません。
- 無接点出力(電気的接点)ですから長寿命
- 水や油の飛散する悪環境下でも確実な検 出を誇ります。
- 応答速度が速い。

KEYENCE PRODUCTS

特長

- · Non-contact detection, eliminating damage to sensor head and target.
- Non-contact output, ensuring long service life.
- Stable detection even in harsh environments exposed to water or oil splash.
- · Fast response.

#### 特性


- 非接触检测,避免了对传感器器自身和 目标物的损坏。
- 无触点输出,操作寿命长。
- 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能 稳定检测。
- 快速响应。


# アンプ内蔵型近接センサ Self-contained proximity sensors 独立型接近传感器







#### ■ 近接センサの分類 / Type of proximity sensors / 接近传感器类型








#### ■ 用語説明 / Glossary / 术语表




#### ■ 用語説明 / Glossary / 术语表



#### ■ 用語説明 / Glossary / 术语表

シールドタイプ Shielded type 埋入型	検出コイルの側面が金属でおおわれているタイプです。 金属中に埋め込んで使用することができます。	The sensing coil is encased in a metalshielding. This type can be embedded in a metalbase.	感测线圈装在金属埋入壳内。 这种类型可以嵌装在金属底 座内。
非シールドタイプ Non-shielded type 非埋入型	検出コイルの側面が金属でおおわれていないタイプです。シールドタイプに比べて検出 距離が長くとれます。 周囲金属の影響を受けやすいため、取り付け場所に注意が必要です。	The sensing coil is not metal-shielded. This type provides a longer detecting distance, compared to a shielded type of the same size. This type is easily affected by surrounding metal, and therefore no object other than the target must be present around the tip of the sensor head.	感测线圈没有金属埋入。 与同尺寸的埋入型相比,这种类型的检测距离长。 这种类型容易受周围金属的 影响,因此除了目标物外,感 测头末端周围不可有其他目 标物。


#### ■ 近接センサの一般特性の読み方 / Reading characteristics charts of proximity sensor / 参看接近传感器的特性曲线图



#### ■ 近接センサの一般特性の読み方 / Reading characteristics charts of proximity sensor / 参看接近传感器的特性曲线图

#### 検出物体の大きさと材質による検出距離

Detecting distance vs. size and material of target 检测距离与目标物尺寸和材料的关系



⑤ 銅 / Copper / 铜

- ① 鉄 / Iron / 铁
- ② ステンレス / Stainless steel / 不锈钢
- ③ しんちゅう / Brass / 黄铜

検出物体を正方形の金属板. (t=1mm)とし、検出物体の 一辺の長さX (mm)を変化さ せたときの検出距離の変化を 表わしたものです。

※ESシリーズについては、安 定検出範囲の100%に設定 したときのデータです。

This graph shows the effect of the size of a square metal target (t=1 mm 0.04"") on the detecting distance.

\*For the ES Series, the data obtained at 100% of the maximum stable detecting distance is provided.


此图表明了四方形金属目 标物的尺寸(t=1mm)对检 测距离的影响。

\*对于ES系列,数据是在最 大稳定检测距离的 100% 时测得的。

#### 漏れ(消費)電流

#### Leakage current

泄漏电流



2線式近接センサの電源電 圧を変化させたときの漏れ電 流の特性で、漏れ電流(消費 電流)によって負荷が動作不 良または復帰不良しないよう に特性図を参考にしてくださ い。


This graph shows the effect of the supply voltage on the leakage current for the DC 2-wire type proximity sensors. This graph is used to adjust the quantity of leakage current to the appropriate level in order not to the load that operates and resets improperly.

此图表明了对于DC2线型接 近传感器,电源电压对漏电 流的影响。此图用来把电流 调节到适当水平,以便负载 可以正常操作和重设。

#### 金属の種類と検出距離

#### Type of metal and detecting distance

金属种类和检测距离



材質の違いにより、検出距離 が変化します。主な変化率は 左記のようになりますが、機種 によって異なりますので各機 類の特性図「検出物体の大 きさと材質による検出距離」 を参照ください。また、検出物 体にメッキが施されている場 合も検出距離が変化しますの でご注意ください。

The detecting distance varies according to target material. The representative changing rates are shown in the left chart. However, as the rate varies depending on the sensor model, refer to the characteristics chart "Detecting distance vs. size and material of target" for each model. Note that metal-plated targets will affect the detecting distance.

检测距离随目标物材料而 不同。左图显示有代表性的 变化率。但是由于这个比率 随传感器型号而异,请参看 每个型号的"检测距离与目 标物尺寸和材料"的特性曲 线图。请注意镀有金属的目 标物会影响检测距离。

### ■ 圧力センサの概要 / Outline of pressure sensors / 概述压力传感器

圧力センサとは、空気圧の変化を内部の感 圧素子にて電気信号に変換するものです。 圧力センサは、あらかじめ設定した圧力値をこ えたときに、電気信号として出力するもので、 空気圧を利用した吸着確認・着座確認・リー クテスト・元圧管理など様々な用途に使用さ れています。

Pressure sensors use an internal pressure sensitive element to convert a change in air pressure into an electrical signal. When the pressure exceeds a preset value, the pressure sensor outputs a signal which can be used for various applications using air pressure such as suction confirmation, seating confirmation, leakage test, base pressure control, and etc.

压力传感器使用一个内部压力感应元件,把 空气压力的变化转变为电信号。当压力超过 设定值时,压力传感器输出一个信号,这个 信号可用于各种利用空气压力的场合,如抽 吸确认、就位确认、漏测试、底压控制等。

#### ■ **圧力センサの分類** /Type of pressure sensors / 压力传感器类型

圧力センサ -Pressure sensor 压力传感器

機械式(ブルドン管式など)

Mechanical type (Bourdon tube type, and etc.)

机械型 (布尔登管型等)

電子式 Electronic type 电子型

ステンレスダイヤフラム式 Stainless steel diaphragm type 不锈钢膜片型

シリコンダイヤフラム式 Silicon diaphragm type 硅膜片型

設置しやすい世界最小設計

The world's smallest design for easier mounting 世界最小型设计,安装更简便

# AP-C30W



アンプ分離型小型センサ

Compact sensor with separate amplifier

小型传感器,分离式放大器

## AP-C40W



設置しやすいアンプ分離型、デジタル表示

Easy-to-set separate amplifier with digital display

设置方便的分离式放大器,配有数字显示

## AP-V40W



### ■ シリコン・ダイヤフラム式 (気体専用) / Silicon diaphragm type (only for gases) / 硅膜片型 (只用于气体)

#### シリコンチップの上に歪抵抗 A strain sensitive resistor 在硅片上形成一层应变灵敏 原理 / Principle / 操作原理 を形成しています。矢印の方 电阻器 (应变仪)。沿箭头方 (strain gauge) layer is 向に圧力が加わり、シリコンチ 向施加压力时,硅片变形,同 formed on a silicon chip. 圧力 时应变灵敏电阻器 (应变仪) ップそのものが歪むと歪抵抗 When pressure is applied Pressure 压力 の抵抗値が変化します。これ in the direction of the 的电阻值改变。于是压力变 を利用して圧力の変化を電気 arrow, the silicon chip 化就转变为电信号。 信号に変換します。 deforms and the resistance value of the 歪抵抗 strain sensitive resistor Strain sensitive resistor (strain gauge) (strain gauge) changes. A 应变灵敏电阻器 (应变仪) change in pressure is シリコンチッフ thereby converted into an Silicon chip electrical signal. 構造 / Structure / 结构 シリコンダイヤフラム式 APシリーズ 圧力ポートを通じてシリコンダ Pressure is applied directly 压力直接从压力孔加到硅膜 Silicon diaphragm type AP Series イヤフラムに直接圧力が加わ to the silicon diaphragm 片上并被检测。 硅膜片型 AP 系列 り検出します。 through the pressure port, and is detected. 圧力ポート Pressure port 压力孔 センサ前面 圧力 Front face of sensor Pressure 传感器前面 Oリング O-ring 密封圈 シリコンダイヤフラム Silicon diaphragm 硅膜片 機械式(ブルドン管式など) 加到布尔登管内部的压力使 ブルドン管の中に加わった圧 Pressure applied to the Mechanical type (Bourdon tube type, and etc.) 整个管膨胀或收缩,同时使 inside of the Bourdon tube 力によって管全体が伸縮し針 机械型(布尔登型等) expands or contracts the 指针转动。 を動かします。 entire tube, and moves the pointer. ブルドン管 Bourdon tube 布尔登管 メカ部 Mechanical section 机械部分 Pressure 圧力センサは、電子式と機械 Pressure sensors can be 压力传感器分为两大类: 电 特長 / Features / 特性 式 (ブルドン管式など) に大き 子型和机械型。过去都使用 classified into two basic く分けられます。従来は機械 categories, electronic and 布尔登管型等这样的机械型 式が多く使用されていました mechanical. Previously, 传感器。可是由于这类传感 が寿命が短いため高精度、長 mechanical sensors like 器的使用寿命短,因此现在 寿命、高速応答などの特長を the Bourdon tube type, 工作寿命长、精度高而且反 持つ、電子式が主流となって and etc., were used. 应速度快的电子型传感器得 います。 However, since they have 到了普遍的应用。 a short service life, electronic pressure sensors that feature long service life, high accuracy, and high-speed response have become popular.

#### ■ **圧力換算表 / Pressure conversion table /** 压力换算表

	mmHg	mmH <sub>2</sub> O	kgf/cm²	atm	bar	Psi	Pa
1mmHg	1	13.60	1.360x10 <sup>-3</sup>	1.316x10 <sup>-3</sup>	1.333x10 <sup>-3</sup>	1.933x10 <sup>-2</sup>	133.3
1mmH <sub>2</sub> O	7.356x10 <sup>-2</sup>	1	1x10 <sup>-4</sup>	0.968x10 <sup>-4</sup>	0.981x10 <sup>-4</sup>	1.422x10 <sup>-3</sup>	9.8067
kgf/cm²	735.6	10000	1	0.968	0.981	14.22	98067
1 atm	760	10332	1.033	1	1.013	14.71	101325
1 bar	750.1	10197	1.020	0.987	1	14.50	100000
1 Psi	51.72	703.1	0.070	0.068	0.069	1	6895
1 Pa	7.501x10 <sup>-3</sup>	0.102	1.020x10 <sup>-5</sup>	9.869x10 <sup>-6</sup>	1x10 <sup>-5</sup>	1.45x10 <sup>-4</sup>	1

#### 参考

Torr (トール): 絶対真空に近い絶対圧の単位。

例:1 Torr = 1mmHg abs  $10^{-3}$  Torr = 0.001 mmHg abs

#### Reference information

Torr: Unit used to represent absolute pressure close to absolute vacuum.

> Example: 1 Torr = 1 mmHg abs 10<sup>-3</sup> Torr = 0.001 mmHg abs

#### 参考资料

Torr: 表示接近绝对真空的绝对压力单位。

范例: 1 Torr = 1 mmHg abs  $10^{-3}$  Torr = 0.001 mmHg abs

## ■ 生産現場用 英語 / 中国語 会話例 ⑦ ― 会議に参加する

kiao gou gou ni ji ni kai gi o xi ma su

今日午後二時に会議をします。

The meeting will be held at two o'clock this afternoon.

今天下午2点开会。 jin tian xia wu liang dian kai hui

mein ba ga suoluo ta la kai gi ga haji ma li ma su

メンバーが揃ったら、会議が始まります。

The meeting will start after all the attendants are present.

人员到齐之后,开始开会。 ren yuan dao qi zhi hou kai shi kai hui

kai gi nuo nai yao wa iiu yao die su nuo die kanala zu sang ka xi tie kuda sa vi 会議の内容は重要ですので、必ず参加してください。

This meeting is very important, so you must participate.

3 3 7 3 3 3 7 3 3 → → 対 イー 対 Mptン ジョン 材 お イー ディン ヴァン ジア 会议内容重要,请一定参加。 hui yi nei rong zhong yao qing yi ding can jia

xiu seiki mein ba wa omoni kaku kao jiao nuo sei sang xiu ning die su 出席メンバーは主に各工場の生産主任です。 The main attendants are the production managers from each factory.

主要出席人员是各车间的生产主任。

zhu yao chu xi ren yuan shi ge che jian de sheng chan zhu ren

ma zu wa han bai jiao kiao o seicu mei xi tie ku da sa yi

まずは販売状況を説明してください。

Please explain the sales performance first. 请先介绍一下销售情况。 qing xian jie shao yi xia xiao shou qing kuang

sei sang gein ba nuo jiao kiao wa duo die su ka 生産現場の状況はどうですか。

How is the situation on the production site?

生产现场的情况如何?

sheng chan xian chang de qing kuang ru he

gou gou nuo leikai wa omoni lai ki nuo sei sang kei kaku o hana xi a yi ma su

午後の例会は主に来期の生産計画を話し合います。

The production plan for the next fiscal year will be mainly discussed on the regular meeting this afternoon.

y7 ウー デェリー 材 y' zー ty カ N ン ブ y' - ト'か- デェション チャン ジ- ホア 下 午 的 例 会 主 要 讨 论 下 季 度 的 生 产 计 划 。

xia wu de li hui zhu yao tao lun xia ji du de sheng chan ji hua

wa ga kao jiao nuo sei hin wa yao ku wu lei tie yi ma su nuo die sangjiupaseintuo zao sang xi ta yi nuo die su ga 我が工場の製品はよく売れていますので、30%増産したいのですが。

The demand for our factory's products exceeds the capability of their supply. We hope to increase the production by 30%.我厂的产品供不应求,希望能增产30%。

wo chang de chan pin gong bu ying qiu xi wang neng zeng chan bai fen zhi san shi kaku dai sei sang ni cu yi tie sei sang bu meng wa nani ka muzuka xi yi tian wa a li ma su ka 拡大生産について、生産部門は何か難しい点はありますか。

What difficulties does the production department have for the expansion of the production?

seisang xiu ning nuo hu fuku kao jiao qiao ka la zein ki nuo sei sang ta sei jiao kiao o sao kacu xi tie yi ta da ki ma su 生産主任の胡副工場長から前期の生産達成状況を総括していただきます。

Vice factory director Mr.Hu will summarize the achievements of the production in the last fiscal year

由主管生产的胡副厂长来总结上季度的生产指标完成情况。

you zhu guan sheng chan de hu fu chang zhang lai zong jie shang ji du de sheng chan zhi biao wan cheng qing kuang

对于扩大生产,生产部门有什么困难么?

dui yu kuo da sheng chan, sheng chan bu men you shen me kun nan me

yima nuo jiao kiao ka la mi lei ba seicu bi nuo kazu tuo jiu giao yin su o fu ya su hicu yao ga a li ma su 今の状況からみれば、設備の数と従業員数を増やす必要があります。

Considering the present situation, it is necessary to increase both the number of employees and that of the equipments. 以目前的情况来看,设备和人手都需要增加。

jiu giao yin nuo meng dai ni cu yi tie wa die ki lu da kei bu nai die qiao sei xi tie kuda sa yi 従業員の問題についてはできるだけ部内で調整してください。 Please handle the employee issue with in the department as much as possible

NIV 519 PIX F1- F2 5 Y 1172 # 74 7 - X2 A4 7 477 5 1 1 2 人 手 问 题 请 尽 量 在 部 门 内 调 整。 ren shou wen ti qing jin liang zai bu men nei tiao zheng

発音のヒント →: 高く平らに伸ばす

mu qian de qing kuang lai kan

⊅: 急激に ト昇

▽: 低く抑える

>:急激に下降

\*本文例は代表的なものです。文章の内容や状況によって違う用語(翻訳)が使われる場合があります。

she bei he ren shou dou xu yao zeng jia

\*中国語部の読みガナは、中国語の独特の日本語にはない発音もカナに当てはめて表示しています。現地での正確な発音とは相違のある場合もあります。参考としてご利用ください。

# もし、現地でお困りなことがあったら グローバルサポートデスク worlddirect@keyence.co.jp

(キーエンス本社 海外事業部内)

お問い合わせ例…◎現地日本人技術営業からのTEL手配 ◎ご注文、お見積もり、テスト機の手配 ◎ご相談・お問い合わせ ◎技術資料、カタログの手配

# 株式会社 キーエンス 本社・研究所 〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel **06-6379-1111** Fax **06-6379-2222**

面 0120-66-3000

盛 岡	熊 谷	東 京	厚 木	刈 谷	滋 賀	岡 山
Tel <b>019-603-0911</b>	Tel <b>048-527-0311</b>	Tel <b>03-5715-6211</b>	Tel <b>046-224-0911</b>	Tel <b>0566-63-5911</b>	Tel <b>077-526-8122</b>	Tel <b>086-224-1911</b>
仙 台	川 越	立 川	長 野	名古屋	京 都	高 松
Tel <b>022-791-0911</b>	Tel <b>049-240-3211</b>	Tel <b>042-529-4911</b>	Tel <b>026-237-0911</b>	Tel <b>052-971-3911</b>	Tel <b>075-352-0911</b>	Tel <b>087-811-2377</b>
山 形	浦 和	八王子	松 本	— 宮	大阪北	広 島
Tel <b>023-626-7311</b>	Tel <b>048-832-1711</b>	Tel <b>042-648-1101</b>	Tel <b>0263-36-3911</b>	Tel <b>0586-47-7511</b>	Tel <b>06-6338-1471</b>	Tel <b>082-261-0911</b>
郡 山	水 戸	川 崎	静 岡	津	大阪中央	北九州
Tel <b>024-933-0911</b>	Tel <b>029-302-0811</b>	Tel <b>044-220-3011</b>	Tel <b>054-203-7100</b>	Tel <b>059-224-0911</b>	Tel <b>06-6943-6111</b>	Tel <b>093-511-3911</b>
宇都宮	柏	横 浜	浜 松	富 山	堺	福 岡
Tel <b>028 - 610 - 8611</b>	Tel <b>04-7165-7011</b>	Tel <b>045-640-0955</b>	Tel <b>053-454-0911</b>	Tel <b>076-444-1433</b>	Tel <b>072 - 224 - 4911</b>	Tel <b>092-452-8411</b>
長 岡	幕 張	藤 沢	豊 田	金 沢	神 戸	熊 本
Tel <b>0258-38-5311</b>	Tel <b>043-296-7511</b>	Tel <b>0466-29-0711</b>	Tel <b>0565-25-3211</b>	Tel <b>076-262-0911</b>	Tel <b>078-322-0911</b>	Tel <b>096-278-8311</b>
高 崎 Tel <b>027-328-1911</b>	神 田 Tel <b>03-5825-6211</b>					

海外事業部 〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel **06-6379-2211** Fax **06-6379-2131**