

ADDA 测试例程

黑金动力社区 2023-02-24


1 实验简介

本实验练习使用 ADC 和 DAC,实验中使用的 ADDA 模块型号为 AN108, ADC 最大采样率 32Mhz,精度为 8 位,DAC 最大采样率 125Mhz,精度为 8 位。实验中用 DAC 输出正弦波,然后使用 ADC 采集并把波形在 HDMI/VGA 显示器显示。




ADDA 模块





实验预期结果

2 ADDA 模块原理




2.1 数模转换 (DA) 电路

如硬件结构图所示, DA 电路由高速 DA 芯片、7 阶巴特沃斯低通滤波器、幅度调节电路和信号输出接口组成。


我们使用的高速 DA 芯片是 AD 公司推出的 AD9708。AD9708 是 8 位, 125MSPS 的 DA 转换芯片,内置 1.2V 参考电压,差分电流输出。芯片内部结构图如下图所示

黑金动力社区 2/14






AD9708 芯片差分输出以后,为了防止噪声干扰,电路中接入了 7 阶巴特沃斯低通滤波器,带宽为 40MHz,频率响应如下图所示



滤波器参数如下图所示

黑金动力社区 3/14






滤波器之后,我们使用了 2 片高性能 145MHz 带宽的运放 AD8056,实现差分变单端,以及幅度调节等功能,使整个电路性能得到了最大限度的提升。幅度调节,使用的是 5K 的电位器,最终的输出范围是-5V~5V(10Vpp)。

注: 由于电路器的精度不是很精确,最终的输出有一定误差,有可能波形幅度不能达到 10Vpp,也有可能出现波形削顶等问题,这些都属正常情况。

2.2 模数转换 (AD) 电路

如硬件结构图中所示, AD 电路由高速 AD 芯片、衰减电路和信号输入接口组成。


我们使用的高速 AD 芯片是由 AD 公司推出的 8 位,最大采样率 32MSPS 的 AD9280 芯片。内部结构图如下图所示



根据下图的配置, 我们将 AD 电压输入范围设置为: 0V~2V

黑金动力社区 4 / 14





在信号进入 AD 芯片之前,我们用一片 AD8056 芯片构建了衰减电路,接口的输入范围是-5V~+5V(10Vpp)。衰减以后,输入范围满足 AD 芯片的输入范围(0~2V)。转换公式如下:

$$V_{AD} = \frac{1}{5}V_{IN} + 1$$

当输入信号 Vin=5(V)的时候,输入到 AD 的信号 Vad=2(V);


当输入信号 Vin=-5(V)的时候, 输入到 AD 的信号 Vad=0(V);

3 程序设计

本实验程序设计跟 AD9226 波形显示实验基本类似,只是 ADDA 模块是单通道的 AD,这里只是一路采集波形的叠加。另外 FPGA 通过 ROM IP 产生正选波数据输出到 DA 芯片进行 DA 转换,产生正选波模拟信号,用户只有用 BNC 线把模块的 AD 和 DA 端口连接起来就形成环路。这样HDMI/VGA 显示器上显示的就是 DA 正选波的信号了。

黑金动力社区





ad9280_sample 模块主要完成 ad9280 的 AD 8 位数据采集和转换,每次采集 1024 个数据,然后等待一段时间再继续采集下次的 1024 个数据。

信号名称	方向	宽度 (bit)	说明
adc_clk	in	1	adc 系统时钟
rst	in	1	异步复位, 高复位
adc_data	in	12	ADC 数据输入,MSB 在最低位,需要倒序
adc_buf_wr	out	1	ADC 数据写使能
adc_buf_addr	out	12	ADC 数据写地址
adc_buf_data	out	8	无符号 8 位 ADC 数据

ad9280__sample 模块端口

黑金动力社区 6 / 14



grid_display 模块主要完成视频图像的网格线叠加,本实验将彩条视频输入,然后叠加一个网格后输出, 这一块网格区域提供给后面的波形显示模块使用,这个网格区域是位于显示器水平方向(从左到右)从9到1018,垂直方向(从上到下)从9到308的视频显示位置。

```
if (pos_y >= 12' d9 && pos_y <= 12' d308 && pos_x >= 12' d9 && pos_x <= 12' d1018)
region_active <= 1' b1;
```

信号名称	方向	宽度 (bit)	说明
pclk	in	1	像素时钟
rst_n	in	1	异步复位,低电平复位
i_hs	in	1	视频行同步输入
i_vs	in	1	视频场同步输入
i_de	in	1	视频数据有效输入
i_data	in	24	视频数据输入
o_hs	out	1	带网格视频行同步输出
o_vs	out	1	带网格视频场同步输出
o_de	out	1	带网格视频数据有效输出
o_data	out	24	带网格视频数据输出

grid_display 模块端口

wav_display 显示模块主要是完成波形数据的叠加显示,模块内含有一个双口 ram,写端口是由 ADC 采集模块写入,读端口是显示模块。在网格显示区域有效的时候,每行显示都会读取 RAM 中存储的 AD 数据值,跟 Y 坐标比较来判断显示波形或者不显示。

```
79 | if(region_active == 1'b1)

80 | if(12'd287 - pos_v == {4'd0, q})

81 | v_data <= wave_color;

82 | else

83 | v_data <= pos_data;

84 | else

85 | v_data <= pos_data;
```

黑金动力社区 7/14



信号名称	方向	宽度 (bit)	说明
pclk	in	1	像素时钟
rst_n	in	1	异步复位,低电平复位
wave_color	in	24	波形颜色, rgb
adc_clk	in	1	adc 模块时钟
adc_buf_wr	in	1	adc 数据写使能
adc_buf_addr	in	12	adc 数据写地址
adc_buf_data	in	8	adc 数据,无符号数
i_hs	in	1	视频行同步输入
i_vs	in	1	视频场同步输入
i_de	in	1	视频数据有效输入
i_data	in	24	视频数据输入
o_hs	out	1	带网格视频行同步输出
o_vs	out	1	带网格视频场同步输出
o_de	out	1	带网格视频数据有效输出
o_data	out	24	带网格视频数据输出

wav_display 模块端口

timing_gen_xy 模块为其它模块的子模块,完成视频图像的坐标生成,x 坐标,从左到右增大,y 坐标从上到下增大。

信号名称	方向	宽度 (bit)	说明
clk	in	1	系统时钟
rst_n	in	1	异步复位,低电平复位
i_hs	in	1	视频行同步输入
i_vs	in	1	视频场同步输入
i_de	in	1	视频数据有效输入
i_data	in	24	视频数据输入
o_hs	out	1	视频行同步输出

黑金动力社区 8/14




o_vs	out	1	视频场同步输出
o_de	out	1	视频数据有效输出
o_data	out	24	视频数据输出
X	out	12	坐标 x 输出
y	out	12	坐标 y 输出

timing_gen_xy 模块端口

另外在本例程中添加了一个 ROM IP 模块,需要对 ROM IP 初始化数据。这里仅介绍如何使用 波形数据生成工具,在软件工具及驱动文件夹下找到工具,其图标如下所示:

🗘 波形数据生成器. exe


1. 双击.exe 打开工具, 打开界面如下:




2. 可以根据需要自选波形,本例程中选择正弦波,数据长度和位宽保持默认

黑金动力社区 9 / 14





3.点击保存按钮,将生成的数据文件保存到工程目录文件下(注意保存的文件类型):



4. 保存后出现如下对话框表示保存成功,点击确定后关闭工具


黑金动力社区 10 / 14



将.coe 文件保存到生成的 Rom IP 核中即可,这里不再重复介绍

4 实验现象

- (1) 将 AN108 模块插入开发板, AX7101(AX7201)接 J11、AX7102(AX7202)接 J5, AX7103(AX7203)接 J13, 注意 1 脚对齐, 不要插错、插偏, 不能带电操作。
- (2) 连接 AN108 的 DAC 输入到信号发生器的输出,*这里使用的是专用屏蔽线,如果使用其他* 线可能会有较大干扰。




AN108 连接示意图


黑金动力社区 11 / 14



(3) 连接 HDMI/VGA 显示器,*注意:连接 HDMI 的是显示器,不是笔记本电脑接口*




AX7101(AX7201) 开发板连接图



黑金动力社区 12 / 14



AX7102(AX7202)开发板连接图



AX7103(AX7203)发板连接图

(4) 下载程序,旋转 AN108 模块上的旋钮,可以看到波形幅度在变化,波形如下图所示,黄色网格最上面横线代表 5V,最下面横线代表-5V,中间横线代表 0V,每个竖线间隔是 10个采样点。

黑金动力社区 13 / 14



