# 微算機系統作業

## 〈第二題〉資料移轉指令

#### 1. 原題

```
;ex4.2-2.a51
                       DSEG AT 30H
0030
                  OPR1: DS 1
                  OPR2: DS 1
0031
                ;Exchange two words in memory
                ;using DIRECT addressing mode
                       CSEG AT 0000H
                     SWAPBYTE: MOV RO,LOW OPR1 ;get opr1
0000 A830
                          MOV R1,LOW OPR2 ;get opr2
MOV LOW OPR2,R0 ;save opr1
0002 A931
                10
0004 8831
0006 8930
                11
                          MOV LOW OPR1,R1 ;save opr2
0008 22
               12
                          RET
            13
                       END
```

#### 2. 修正後程式碼

```
ORG 3ØH
OPR1: DB 1 ;保留OPR1
OPR2: DB 1 ;保留OPR1
ORG ØØØØH
MOV OPR1, #55H ;設定OPR1值(方便檢查)
MOV OPR2, #77H ;設定OPR2值(方便檢查)

SWAPBYTE: MOV RØ, OPR1 ;RØ 放 OPR1 的值
MOV R1, OPR2 ;R1 放 OPR2 的值
MOV OPR2, RØ ;OPR2 放 RØ(原 OPR1) 的值
MOV OPR1, R1 ;OPR1 放 R1(原 OPR2) 的值
RET
```

### 3. edsim51di 輸出畫面

