微算機系統作業

〈第四題〉資料移轉指令-3

1. 原題

```
;ex4.2-4.a51
                     DSEG AT 30H
0030
                OPR1: DS 1
0031
               OPR2: DS 1
            5 ;Exchange two words in memory
               ;using DIRECT addressing mode
                    CSEG AT 0000H
0000 E530
                   SWAPBYTE: MOV A,LOW OPR1; get opr1
0002 C531
                        XCH A,LOW OPR2; swap
0004 F530
               10
                        MOV LOW OPR1,A; save opr2
0006 22
              11
                     END
           12
```

2. 修正後程式碼

```
ORG 3ØH
OPR1: DB 1 ;保留OPR1
OPR2: DB 1 ;保留OPR1
ORG ØØØØH
MOV OPR1, #16H ;設定OPR1值(方便檢查)
MOV OPR2, #83H ;設定OPR2值(方便檢查)
SWAPBYTE: MOV A, OPR1 ;A 放 OPR1 的值
XCH A, OPR2 ;交換 A 與 OPR2 的值
MOV OPR1, A ;OPR1 放 A 的值
RET
```

3. edsim51di 輸出畫面

