

Masters SIAME / IGAI

Architecture des Couches Logicielles Basses



Plan

- Introduction
- Architecture du noyau Linux
- Introduction aux pilotes de périphériques
- L'environnement de travail
- Utilisation des modules
- Périphériques de type caractères
- Fonctionnalités avancées
- Périphériques de type bloc



Couches Logicielles Basses

Introduction



Introduction

Présentation : Jacques Jorda

- Bureau 469 IRIT 2
- jorda@irit.fr

* Format du cours

- Un peu de théorie
- Beaucoup de pratique
 - Machines de la salle 14 Bât. 1R1
 - Votre machine personnelle (!!!)

Objectif:

- Présenter le développement noyau sous linux
- Concevoir un module, un pilote de périphérique

Prérequis :


- Programmation C
- Systèmes




Introduction

* A consulter:

- Linux Device Drivers
 - Disponible sur https://lwn.net/Kernel/LDD3/
 - Versions couvertes anciennes mais les principes généraux restent d'actualité
- Linux Kernel Development
 - · Pas de version électronique gratuite
 - · Version 3, datant de 2010...







Couches Logicielles Basses

Architecture du noyau Linux




Architecture du noyau Linux

Le noyau – notions fondamentales

- Le Noyau
- Mode utilisateur vs Mode Noyau
- Gestion des processus
- Gestion de la mémoire
- Gestion des fichiers
- Gestion des périphériques
- Structure du noyau
- Le noyau Linux



Le Noyau





Mode Utilisateur VS Mode Noyau

Deux modes de fonctionnement (au moins) pour un processeur :

- Mode système : toutes les instructions sont exécutables
- Mode utilisateur : limitation des ressources accessibles

* Transition d'un mode à l'autre :

- Mode Système -> Mode Utilisateur : direct
- Mode Utilisateur -> Mode Système :
 - Interruption physique (IRQ)
 - Interruption logicielle (SWI)
 - Exception

* Intérêt:

- Sécurité
- Stabilité



Gestion des processus

Processus:

- Création et destruction des processus
- Dialogue entre eux et avec le monde extérieur
- Deux types :
 - Processus classiques (process) :
 - Espace de travail privé
 - □ Latence importante sur création / changement de contexte
 - Processus légers (thread) :
 - □ Espace de travail partagé avec le père
 - □ Changement de contexte accélérés

Ordonnancement : « Scheduler » (gestionnaire CPU)

- Multitâche préemptif
- Gestion des priorités
- Inapte temps réel
 - Noyau non préemptif => Temps d'exécution non prédictible
 - · Points de préemption dans le noyau depuis 2.6



Gestion de la mémoire

Mémoire physique :

- Correspond à la mémoire physiquement présente
- Adressable et gérée par le noyau
- Non accessible directement par les processus utilisateurs (mode utilisateur)

Mémoire virtuelle :

- Utilise la mémoire physique et de l'espace disque comme support sousjacent
- Correspond à des zones allouées aux processus utilisateurs (mode utilisateur)
- Privée à chaque processus (mécanisme de protection implémenté par le noyau)



Gestion des fichiers

- Mécanisme fondamental sous UNIX : tout objet est un fichier (ou presque...)
- Système de Gestion de Fichier (SGF) :
 - Structure abstraite synthétisant l'accès à des ressources
 - Physiques : disques, bandes, CDROM, etc.
 - Virtuelles : support des API de SGF par des composants logiciels (par exemple, / proc)
 - Organisée en arborescence de répertoires et de fichiers
- Répertoire : conteneur (de SGF, de répertoire, de fichier)
- Fichier:
 - > Physique : collection d'informations
 - Virtuel (« spécial ») : implémente un mécanisme d'accès à des ressources par l'API de fichier (par exemple, /dev/tty0)



Gestion des périphériques

Apparaissent comme des fichiers :

- > Fichiers spéciaux : pas d'existence sur les disques sous-jacents
- > Point d'entrée pour l'accès au matériel correspondant
- Sémantique d'accès type POSIX (open/read/write/close)
- Quelques cas particuliers (périphériques réseau)



Structure du noyau

Différents types de Noyaux:

- Noyaux monolithiques
 - Tout dans le noyau
 - Très volumineux => organisation chaotique
 - Ex. : Linux <=1.2, OS/360
- Micro-noyaux
 - Services fondamentaux uniquement. Le reste : micro-serveurs en espace utilisateur
 - Modulaire, mais très lent
 - Ex.: Mach
- Noyaux hybrides
 - Micro-noyaux enrichis ou monolithiques modulaires
 - Ex. : Linux, XNU (MacOS X)



Le noyau Linux

Linux est un noyau

- Interface avec le matériel
 - Masquage de la complexité du matériel
 - Masquage de la diversité du matériel
- Il implémente
 - · les mécanismes de sécurité
 - La gestion des processus
- Il ne s'agit pas d'un système d'exploitation

Linux est un noyau « Unix-like »

- Stratégie tout-fichier
- Compatibilité des bibliothèques
- Ne peut pas recevoir la dénomination UNIX (propriétaire)



Le noyau Linux

Conçu Par Linus Torvalds en 1991

- Basé sur le système d'exploitation Minix
- Utilisation des outils GNU et Licence GPL
- Publicité des sources
- Travail collaboratif

Taxonomie: version x.y.z

- > x.y : numéro de version principal
 - y pair : version stable
 - y impair : version de développement
- > z : identification exacte de la version (2.6.3, 2.6.7, etc.)
- ❖ Première version stable : 1.0 (~1993)
- ❖ Première version SMP : 2.0 (1996)
- Version actuelle: 4.9



Le noyau Linux

* Noyau

- Monolithique modulaire
- Multitâche
- Multi-Utilisateur
- Multiprocesseur (depuis les versions SMP)

Multi plateforme

- Minimum requis : 32 bits (sans MMU!)
- > 32 bits : alpha, ARM, i386, m68k, mips, PPC, sparc, etc.
- 64 bits: ia64, mips64, ppc64, x86_64, etc.

Adaptable à la cible (PDA -> Serveur)



Couches Logicielles Basses

Introduction aux pilotes de périphériques



Introduction aux pilotes de périphériques

- Définitions
- * Rôle
- Les modules
- * Quelques aspects sur la sécurité



Définitions

- Portion de code autonome
- Exploite les fonctionnalités matérielles d'un périphérique
- Masque la complexité de ce périphérique et son implémentation
- * Réalise l'interface entre l'API et le matériel



Rôle d'un driver

- Apporte des moyens d'action sur un périphérique (les mécanismes)
- Ne contraint pas l'utilisateur quand à l'utilisation de ces moyens d'actions (la stratégie)
- * Exemple

Pilote de lecteur de disquettes = lecture d'un flot d'octets

VS

Accès aux données d'une disquette (qui, comment)

Objectif : développer un pilote non contraignant



Rôle d'un driver

Caractéristiques :

- > Support synchrone et asynchrone
- Ré-entrant
 - SMP
 - Monoprocesseur : noyau non préemptif mais réentrant !
- Exploite l'intégralité du matériel
- Pas de sur-couche orienté contrainte

* Le reste est livré séparément :

- > Application de paramétrage et de configuration
- Librairie utilisateur pour l'administration et/ou la programmation
- Ce qui est intégré au noyau doit rester SIMPLE, RAPIDE, PETIT et PEU GOURMAND!



- Portion de code qui peut être adjointe au noyau (par exemple, les pilotes de périphériques)
 - > Taille du noyau réduite
 - Augmente la modularité
- Le code objet n'est pas un exécutable :
 - > modprobe : liaison et suppression du noyau
 - Obsolète, mais utiles pour des modules non situés dans /lib :
 - insmod : liaison dynamique au noyau
 - · rmmod : suppression dynamique du noyau
- Trois types de périphériques sous UNIX => trois types de modules :
 - Périphériques de type « caractères »
 - Périphériques de type « blocs »
 - Périphériques de type « réseau »



* Périphériques caractères :

- Accès sous forme d'un flot d'octets
- Point d'entrée UNIX : /dev
- > Proche des fichiers, bien que l'accès soit souvent séquentiel
- Implémente typiquement les primitives « open », « close », « read » et « write »
- > Exemple:
 - Consoles textes
 - Ports séries
 - · Etc.



* Périphériques blocs :

- Peuvent être vus comme un SGF
- > Accès par un nœud du SGF, comme pour les périphériques caractères
- Ressemblent aux disques
- Opérations souvent réalisées par blocs (en général de 1 Ko)
- Implémente les opérations nécessaires au montage du SGF en plus des opérations classiques implémentées par les périphériques caractères



Périphériques réseau (« network interface ») :

- Représente un périphérique matériel ou purement logiciel (ex : « loopback interface »)
- Accès aux données sous forme de paquets
- Pas de point d'entrées dans le SGF
- Utilisation de noms uniques pour les nommer : eth;



D'autres modules existent :

- Pilotes SCSI
- Pilotes USB
- Pilotes FireWire
- > Etc.

Principe de fonctionnement :

- Le noyau dispose d'une couche abstraite implémentant la gestion de ces périphériques
- Le pilote réalise l'interface entre cette couche et le matériel présent dans la machine



- D'autres fonctionnalités non matérielles sont implémentées sous forme de modules
- Exemple : le filesystem
 - Aucun matériel associé
 - Fait correspondre des structures de haut niveau à des structures de plus bas niveau pour :
 - Contrôler la validité des noms de fichiers et de répertoires
 - Faire correspondre les fichiers et répertoires aux blocs de données communiqués aux périphériques blocs correspondants



La sécurité

Sécurité classique :

- Accidentelle
- Délibérée

Pilote de périphérique = module de niveau noyau

- Peuvent constituer des trous de sécurité
- Cas typique : vérification des tailles de buffer pour éviter l'exécution de code malveillant

Développement de pilote de périphérique :

- > Globalement, la sécurité est du ressort de l'administrateur système
 - Cela ne doit pas figurer dans l'implémentation
- Ponctuellement la sécurité doit être vérifiée au niveau du pilote de périphérique
 - C'est le cas lorsque les opérations du pilote peuvent affecter l'ensemble du système



Couches Logicielles Basses

L'environnement de travail



L'environnement de travail

- Pré-requis et limites
- * L'environnement de TP de la salle 14



Pré-requis et limites

- Développer un pilote de périphérique = développer un module
- Tester un module = charger le module dans le noyau
 - Les commandes modprobe, insmod et rmmod nécessitent des privilèges étendus
 - Nécessité d'être Administrateur de la machine (root)
 - Ouvre des failles de sécurité!
 - Intègre le code développé au noyau lui-même
 - · Le code intégré au noyau s'exécute avec les privilèges les plus élevés
 - · Plantage fréquent!
- * Solution: travailler sur une machine virtuelle



L'environnement de TP de la salle 14

Salle des machines :

- Ordinateurs PC sous Fedora
- Machines virtuelles sous Fedora
- Comptes utilisateurs locaux uniquement
- Attributions fixes !!



Couches Logicielles Basses

Utilisation des modules



Utilisation des modules

- Modules et applications
- Compilation et chargement
- Table des symboles du noyau
- Initialisation et terminaison
- Utilisation des paramètres
- Utilisation des ressources
- Jouer dans l'espace utilisateur
- Problèmes de compatibilité



Utilisation des modules

Premier exemple

```
#include <linux/module.h>
int init_module(void) {printk(KERN_ALERT "Hello, World\n"); return 0;}
Void cleanup module(void) {printk(KERN ALERT "Goodbye cruel world\n");}
```

- > printk :
 - · équivalent de printf
 - · Primitive utilisable au niveau noyau
- KERN_ALERT : niveau de priorité du message

* Exécution :

```
root# make
root# insmod hello.ko
Hello, World
root# rmmod hello
Goodbye cruel world
root#
```

- Il faut être administrateur
- > Prise en charge des versions désactivée




Modules et applications

- * Application : réalise un travail du début à la fin
- * Module:
 - > init_module : point d'entrée permettant l'enregistrement du module
 - cleanup_module : point d'entrée de libération des ressources et de désinscription
 - > Pas de librairies : liaison avec le noyau uniquement
 - > Headers relatifs au noyau : include/linux et include/asm dans /usr/src/linux
 - Visibilité des symboles et déclarations static

M

Modules et applications





Mode Utilisateur et Mode Noyau

- Nécessaire pour préserver la cohérence et la sécurité du système
- S'appuie sur les modes d'exécutions du processeur
 - Au moins deux modes :
 - Mode superviseur : toutes les instructions sont autorisées
 - · Mode utilisateur : accès aux périphériques et à la mémoire limité et contrôlé
 - Si plus de deux modes existent : utilisation fréquente des deux extrêmes (par exemple, plateforme intel x86)



Espace utilisateur et espace noyau

Regroupe

- Le mode d'exécution
- La notion d'espace mémoire séparé

Changement d'espace :

- > Appel système le contexte est celui du processus appelant
- Interruption contexte spécifique



(Pseudo-)Parallélisme

Risque de parallélisme dans le noyau

- > Plusieurs processus utilisent le pilote
- Interruption du périphérique pendant l'utilisation du pilote
- Utilisation d'horloges noyau (timers)
- Utilisation sur un système SMP

Même lorsque le noyau est non préemptif (2.4 et antérieurs), considérer qu'il l'est

- Permet l'exécution sur système SMP
- > Permet l'exécution sur noyau 2.6 et ultérieurs



Processus courant

- Pointeur current défini dans <asm/current.h> inclus par linux/sched.h>
- * Exemple d'utilisation :
 - Nom de la commande du processus courant
 - > PID du processus courant

- Attention, renvoi un numéro différent pour tous les threads
 - Lié à l'implémentation des threads au niveau kernel dans linux
 - Utiliser current->tgid pour obtenir le PID d'appartenance



Considérations générales

- La pile noyau est limitée
 - > Pas de déclaration de variables automatiques de grande taille
 - Utilisation d'allocations mémoire dynamiques
- Les fonctions bas niveau (celles commençant par ___)
 doivent être manipulées avec précaution
- Pas de calcul en virgule flottante dans le noyau
 - Généralement inutile
 - Nécessiterait de sauvegarder l'état du coprocesseur flottant aux frontières du noyau



Compilation et chargement

Depuis la version 2.6 :

- L'arborescence du noyau cible doit être présente sur le système
- Le noyau correspondant doit être compilé
 - · Le processus de compilation utilise les fichiers objets
 - Il est préférable d'exécuter le noyau ainsi construit
 - Attention aux noyaux des distributions qui sont souvent largement patchés
- Les outils (compilateur, insmod, modprobe, etc.) doivent avoir les versions indiquées dans Documentation/Changes



Compilation et chargement

Création d'un fichier makefile

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
   obj-m := Hello_World_4.o
   Hello_World_4-objs := Hello_World_4_Start.o Hello_World_4_Stop.o
else
   KERNEL_DIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
   PWD := $(shell pwd)
default:
   $(MAKE) -C ${KERNEL_DIR} M=$(PWD) modules
endif
```



Compilation et chargement

insmod:

- Allocation de mémoire noyau pour le module
- Copie du code objet depuis le fichier .ko dans cette zone
- Résolution des références externes en utilisant la table des symboles du noyau
- Appel de la fonction d'initialisation du module

* rmmod:

- Supprime le module du noyau et libère les ressources
- Nécessite que le module ne soit pas utilisé

* modprobe:

- Identique à insmod, mais charge aussi les modules dépendant
- Ne regarde que dans les répertoires standards

Ismod :

- Liste les modules chargés
- 46 > Cf. /proc/modules



Gestion des versions

Compiler les modules pour chaque version de noyau

- Les modules sont liés avec (entre autre) vermagic.o :
 - · Présent dans l'arborescence du noyau cible
 - Contient des informations sur les versions utilisées (noyau, compilateur, etc.)
- > Tentative de chargement sur une version incorrecte :
 - « Error inserting '…': -1 Invalid module format »
 - Il faut
 - □ créer une arborescence spécifique pour la cible
 - modifier KERNELDIR dans le Makefile

Création d'un module fonctionnant avec plusieurs versions :

- Utilisation de #ifdef
- Utilisation des macros de versions



Gestion des versions

- Macro définies dans linux/version.h> (inclus par linux/module.h>) :
 - UTS_RELEASE : remplacé par la version du noyau (string) ex : « 2.3.48 »
 - LINUX_VERSION_CODE : représentation binaire de la version du noyau ex : 2.3.48 -> 131888 (i.e. 0x020330)
 - KERNEL_VERSION(major,minor,release) : retrouve la représentation binaire pour une version donnée du noyau



Gestion des plateformes

Linux est multi-plateforme

- > rules.make inclus makefile.xxx pour obtenir des informations spécifiques
- Permet de réaliser facilement des compilations croisées par le biais de \$ (CROSS_COMPILE)
- L'architecture SPARC est à traiter avec soin (SPARC V8 identique à SPARC V9)



Table des symboles du noyau

- Contient l'adresse des symboles publics (noyau et modules chargés)
- Consultable dans /proc/ksyms
- Permet de réaliser de l'empilage de modules
 - > Exemple : le driver de port parallèle se compose :
 - D'un module générique qui exporte des symboles standards
 - D'une implémentation spécifique au hardware de la machine






Table des symboles du noyau

Plusieurs stratégies :

- Kernel 2.6 et ultérieurs :
 - Tous les symboles sont privés par défaut
 - Exportation : macros à placer hors de toute fonction
 - □ EXPORT_SYMBOL(nom) : pour tous les modules
 - □ EXPORT_SYMBOL_GPL(nom) : uniquement pour les modules GPL
- Kernel ultérieurs à 2.0 et antérieurs à 2.6 :
 - Aucun export :
 - Macro EXPORT_NO_SYMBOL
 - □ N'importe où (généralement, init_module)
 - Export de symboles :
 - □ Définir **EXPORT_SYMTAB** (avant include de module.h)
 - □ Utilisation de **EXPORT_SYMBOL** et **EXPORT_SYMBOL_NOVERS**
 - ✓ NOVERS pour ne pas inclure d'information de version
 - ✓ A l'extérieur de toute fonction (lié à l'expansion Cf. module.h)
- Kernel 2.0 : méthode spécifique (Cf. littérature)



Informations sur le module

* Fortement conseillé :

- MODULE_LICENSE(type_licence)
 - Type_licence: « GPL », « GPL v2 », « GPL and additional rights », « Dual BSD/ GPL », « Dual MPL/GPL » et « Proprietary »
 - Le noyau est marqué vicié (tainted) si la licence d'un module chargé n'est pas libre

Autres informations :

- MODULE_AUTHOR
- MODULE_DESCRIPTION
- MODULE_VERSION
- > MODULE ALIAS
- MODULE_DEVICE_TABLE

Par convention, placées à la fin du fichier

Informations sur le module

Exemple :

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include ux/kernel.h>
#define LICENCE "GPL"
#define AUTEUR "Barnabe Jorda barnaj@yahoo.fr"
#define DESCRIPTION "Exemple de module Master CAMSI"
#define DEVICE "Os à moelle"
int init module(void){
 printk(KERN ALERT "Hello world 2!\n");
 return 0;
Void cleanup module(void) {
  printk(KERN ALERT "Goodbye Cruel world 2!\n");
/* Types de licences supportées :
                                     GNU Public Licence V2 ou ultérieure
                                     GNU Public Licence v2
       "GPL and additional rights GNU Public Licence v2 et droits complémentaires
       "Dual BSD/GPL"
                                     Licence GPL ou BSD au choix
       "Dual MPL/GPL"
                                     Licence GPL ou Mozilla au choix
       "Propietary"
                                     Produit à diffusion non libre (commercial)
MODULE LICENSE (LICENCE);
                                                                                                  */
/* Classiquement : Nom Email
MODULE AUTHOR (AUTEUR);
/* Ce que fait votre module
MODULE DESCRIPTION (DESCRIPTION);
/* Périphériques supportés
MODULE SUPPORTED DEVICE(DEVICE);
```



Initialisation et terminaison

init_module sert à l'enregistrement des fonctionnalités du module

- Une fonction spécialisée pour chaque type de fonctionnalité
- Ces fonctions s'appuient sur une structure qui comprend généralement un pointeur vers les fonctions du module
- Utilisation de __init et __initdata pour libérer la mémoire

Traitement des erreurs lors de l'initialisation

Annuler l'enregistrement des fonctionnalités

```
int __init init_module(void)
{
   int err;
   /* Notre enregistrement necessite un pointeur et un nom */
   err = register_fn_1(ptr1, "skull");
   if (err) goto fail_ fn_1;
   err = register_ fn_2(ptr2, "skull");
   if (err) goto fail_ fn_2;
   ...
   return 0; /* succes */

fail_ fn_ 2: unregister_ fn_1(ptr1, "skull");
   fail fn 1: return err; /* propagation de l'erreur */
```



Initialisation et terminaison

 cleanup module : désinscrit les services enregistrés dans init module

```
void exit cleanup module(void)
  unregister fn 2(ptr2, "skull");
  unregister fn 1(ptr1, "skull");
  return;
```

- exit marque la fonction comme étant appelée uniquement lors du déchargement. La fonction est omise si
 - Le module est statiquement lié au noyau
 - Le noyau est paramétré pour interdire les déchargements de modules
- Alternative : désinscription sélective et appel de cleanup module dans init module
 - Plus lent
 - Plus élégant (pas de goto)
 - 55 > Attention à __init et __exit



Fonctions de chargement / déchargement explicites

- init_module et cleanup_module peuvent être remplacées par des fonctions spécifiques
 - > Inclure linux/init.h>
 - Utiliser
 - module_init(my_init_function)
 - module_exit(my_exit_function)
 - On peut marquer les fonctions statiques
 - Elles ne sont pas exportées
 - Ne pas marquer init_module et cleanup_module statiques, cela diffère de la définition dans module.h!



Fonctions de chargement / déchargement explicites

Exemple:

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
static int hello init(void)
  printk(KERN ALERT "Hello world 1!\n");
  return 0;
static void hello cleanup(void)
 printk(KERN ALERT "Goodbye Cruel world 1!\n");
module init(hello init);
module exit(hello cleanup);
```



Assignation des paramètres

- Fichier de configuration
 - Typiquement : /etc/modules.conf
- **Directement par insmod**
 - Nécessite la déclaration du paramètre
 - Macro module_param de moduleparam.h :
 - module_param(nom, type, perm)
 - Nom : nom de la variable et du paramètre
 - Type: bool, charp, int, long, short et version non signées
 - Perm : autorisation (Cf. linux/stats.h) d'accès dans sysfs
 - > Exemple:

```
static char *valeur toto="Toto est content";
 module param (valeur toto, charp, S IRUGO)
root# insmod matos valeur toto="titi"
```

- Tester les valeurs des variables avec les valeurs par défaut afin de vérifier si l'utilisateur a modifié les paramètres
 - > Si oui : charger le driver avec les paramètres utilisateurs
 - Si non : procéder à l'auto-détection

Assignation des paramètres

* Exemple:

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
/* Définition d'un paramètre
       Macro MODULE PARM()
            Nom du paramètre
             Type du paramètre : b (byte), h (short integer), i (integer), l (long integer),
                              s (string - allocation par insmod)
       Macro MODULE PARM DESC()
            Nom du paramètre
                                                                                                   * /
             Description (chaîne de caractères)
char *NomUtilisateur="Jacques";
module param(NomUtilisateur, charp, S IRUGO);
static int hello init(void){
 printk(KERN ALERT "Hello %s!\n", NomUtilisateur);
 return 0;
static void hello cleanup (void) {
 printk(KERN ALERT "Goodbye %s\n", NomUtilisateur);
module init(hello init);
module exit(hello cleanup);
```



Configuration automatique et manuelle

Configuration automatique:

- > Plus confortable
- Plus difficile à mettre en œuvre

Configuration manuelle :

- > Plus simple à implémenter
- > Permet de modifier la configuration automatique



Assignation des paramètres

Exemple:

```
/* port pouvant varier de 0x280 a 0x300 par pas de 0x010. */
#define SKULL PORT FLOOR 0x280
#define SKULL PORT CEIL 0x300
#define SKULL PORT RANGE 0x010
/* Autodetection, sauf si valeur "skull port base" definie au moment du insmod */
static int skull port base=0; /* 0 force l'autodetection */
Module param (skull port base, int, S IRUGO);
static int skull find hw(void) /* retourne le nombre de peripheriques */
   /* base contient soit la valeur manuelle, soit la premiere valeur a tester */
   int base = skull port base ? skull port base : SKULL PORT FLOOR;
   int result = 0;
   /* Un passage si valeur assignee, boucle sinon */
   do
    {
          if (skull detect(base, SKULL PORT RANGE) == 0)
                    skull init board(base);
                    result++;
          base += SKULL PORT RANGE; /* prepare le passage suivant */
    while (skull port base == 0 && base < SKULL PORT CEIL);</pre>
   return result;
  61
```



Jouer dans l'espace utilisateur

Avantages :

- On a accès à l'ensemble de la librairie C (exemple : Serveur X, gpm, etc.)
- On peut utiliser n'importe quel debugger
- Tout plantage n'affecte que la tâche courante
- Possibilité de swap (driver gros consommateur de ressources)

Inconvénients :

- Les interruptions ne sont pas visibles
- Accès direct aux ressources :
 - Nécessite des droits étendus
 - · Pénalisant en terme de performance
 - Swap nécessaire pour accéder au matériel
 - Swap disques éventuels



Jouer dans l'espace utilisateur

Habituellement :

- > On s'appuie sur un driver de bas niveau pour l'accès aux ressources
- > Un driver client est développé au dessus du driver bas niveau
 - Facilité de mise au point
 - Accès aux ressources clients

Exemple :

- Scanner SCSI
- Graveur de CD



TP N° 1

Configurer l'environnement de travail

- Se connecter sur le PC
- Copier /nfs/images/FC22_UE2/FC22.* dans /media/storage/images/
- Modifier FC22.xml :
 - Nom / chemin du disque dur virtuel : <source file='...' />
 - Adresse MAC: <mac address='02:00:c0:00:00:xx' /> pour m1infoxx
- Lancer la VM :
 - virsh create FC22.xml --console
- Mot de passe root : camsi

Concevoir un module Hello World

- descriptif complet (auteur, description, etc.)
- paramètre (chaine de caractères apparaissant dans le message).
- Compiler et tester le module



Couches Logicielles Basses

Pilote de périphérique de type caractères



Un pilote de périphérique caractères

- Nombres majeurs et mineurs
- Les opérations fichiers
- ❖ La structure file
- Opérations open et release
- Gestion de la mémoire
- Concurrence et parallélisme
- * Lectures et écritures



Nombres majeurs et mineurs

Périphériques

- Accessibles sous forme de fichiers spéciaux
- Situés dans /dev
- > Types de fichiers
 - « c » pour les périphériques caractères
 - · « b » pour les périphériques blocs

Exemple de « Is –I » dans « /dev »

```
      crw-rw-rw-
      1
      root
      1, 3
      Feb 23 1999
      null

      crw------
      1
      root
      10, 1
      Feb 23 1999
      psaux

      crw------
      1
      rubini
      tty
      4, 1
      Aug 16 22:22
      tty1

      crw-rw-rw-
      1
      root
      dialout
      4, 64
      Jun 30 11:19
      ttyS0

      crw-rw-rw-
      1
      root
      dialout
      4, 65
      Aug 16 00:00
      ttyS1

      crw------
      1
      root
      sys
      7, 1
      Feb 23 1999
      vcsa1

      crw-rw-rw-
      1
      root
      root
      1, 5
      Feb 23 1999
      zero
```



Nombres majeurs

- Première des deux colonnes
- Identifie le driver correspondant au périphérique
- Utilisé pour dispatcher l'exécution à l'ouverture

Nombres mineurs

- Seconde colonne
- Ignoré par le système
- Utilisé par le driver pour déterminer quel périphérique (parmi tous ceux connus) est accédé, ou comment un même périphérique est accédé



- Structure dev_t (linux/types.h) stocke le majeur et le mineur
 - > 32 bits pour la version 2.6.0
 - · Majeur: 12 bits
 - Mineur: 20 bits
 - Macros dans linux/kdev_t.h> :
 - MAJOR(dev_t dev)
 - MINOR(dev_t dev)
 - MKDEV(int major, int minor)



Réservation de numéros de périphérique

- > Revient à lui assigner un nombre majeur
 - 128 maxi pour noyau 2.0
 - 256 (en fait, 254) à partir de la version 2.2
 - 4096 depuis la version 2.6.0
- Fonction définie dans linux/fs.h> :

- Succès si retour >=0
- · Nécessite de trouver le nombre requis de périph. consécutifs
- Peut passer au majeur suivant si count plus grand que le nombre de mineurs
- Nécessite de connaître à l'avance le numéro de périphérique à utiliser

Assignation statique!



Allocation dynamique

- Préféré à une allocation statique
- Fonction définie dans linux/fs.h> :

Libération des numéros

- Nécessaire lors du déchargement
- Identique pour les réservations statiques ou dynamiques
- Usuellement dans le module_cleanup
- Fonction définie dans linux/fs.h> :

- > OOPS
 - Pas de libération : /proc/devices ne peut plus être accédé
 - □ Une ligne pointe vers un module déchargé
 - □ Génération d'une faute lors de l'accès
 - Il vaut mieux redémarrer



Remarques sur l'allocation dynamique

Assignation statique:

- Périphériques les plus courants
- Liste dans Documentation/devices.txt

Choix d'un majeur

- > Fixe, au hasard
 - Gérable pour une diffusion limitée
 - · Risque de collision sinon
- Dynamique
 - Souplesse pour la diffusion
 - Problème de création du fichier spécial dans /dev
 - □ Utilisation de devfs (obsolète)
 - □ Utilisation d'un script pour lire /proc/devices
 - Utiliser la réutilisation des majeurs dynamiques
 - ✓ Création des nœuds la première fois
 - ✓ insmod / rmmod
 - ✓ Suppression des nœuds la dernière fois

M

Remarques sur l'allocation dynamique

```
#!/bin/sh
module="MyModule"
device="MyDevice"
mode="664"
# Appel de insmod avec les arguments passes
/sbin/insmod ./$module.ko $* || exit 1
# Supprime l'eventuelle occurrence existante du noeud
rm -f /dev/${device}
major=$(awk "\\$2==\"$module\" {print \\$1}" /proc/devices)
mknod /dev/${device} c $major 0
# Modifie les permissions et change le groupe ("staff" ou "wheel" selon les distrib.)
group="staff"
grep '^staff:' /etc/group > /dev/null || group="wheel"
chgrp $group /dev/${device}
chmod $mode /dev/${device}
```



Remarques sur l'allocation dynamique

```
#!/bin/sh
module="MyModule"
device="MyDevice"

# appelle rmmod avec les arguments
/sbin/rmmod $module $* || exit 1

# supprime l'occurrence du noeud
rm -f /dev/${device}
```



Les opérations fichiers

- ❖ 1 périphérique ⇔ 1 structure file
- ❖ 1 driver ⇔ une structure file_operations
- Chaque file possède son file_operation
- La structure file_operation est croissante :
 - Possibles problèmes de portabilité
 - Accroissement par la fin de la structure
 - Nécessité de recompiler
 - Les pointeurs de fonctions non assignés sont initialisés à NULL

M

Structure file_operations

```
loff t (*llseek) (struct file *, loff t, int);
ssize t (*read) (struct file *, char *, size t, loff t *);
ssize t (*write) (struct file *, const char *, size t, loff t *);
int (*readdir) (struct file *, void *, filldir t);
unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll table struct *);
int (*unlocked ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
int (*mmap) (struct file *, struct vm area struct *);
int (*open) (struct inode *, struct file *);
int (*flush) (struct file *);
int (*release) (struct inode *, struct file *);
int (*fsync) (struct inode *, struct dentry *, int);
int (*lock) (struct file *, int, struct file lock *);
ssize t (*readv) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff t *);
ssize t (*writev) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff t
   *);
struct module *owner;
+ opérations asynchrones: aio read, aio write, aio fsync
+ opérations diverses: sendpage, sendfile, fasync, etc.
 76
```



Structure file_operations

Syntaxe d'initialisation nommée



Structure file

- Ne pas confondre avec libc
- Représente un fichier ouvert au niveau du kernel
- Champs courants :

```
mode_t f_mode;
loff_t f_pos;
unsigned int f_flags;
struct file_operations *f_op;
void *private_data;
struct dentry *f_dentry;
```



Structure inode

Représente les fichiers au niveau du kernel

- Différent d'une structure file (descripteur de fichier ouvert)
- Unique pour chaque fichier

Deux champs intéressants au niveau des drivers :

- > dev t i rdev: numéro du périphérique
 - Susceptible de modifications (e.g. version 2.5)
 - · Utilisation de macros spécifiques à la place :
 - □ unsigned int iminor(struct inode *inode)
 - □ unsigned int imajor(struct inode *inode)
- > struct cdev *i cdev
 - Représentation interne d'un périphérique caractère
 - Nécessaire pour enregistrer les opérations liées au périphérique
 - Remplace register_chrdev et unregister_chrdev des versions précédentes



Enregistrement d'un périphérique

 Inclure <linux/cdev.h> Deux solutions : > struct cdev *my cdev = cdev alloc(); my cdev->ops = &my fops; > void cdev init(struct cdev *cdev, struct file operations *fops); Dans tous les cas : cdev->owner = THIS MODULE; Enfin: int cdev add(struct cdev *dev, dev_t num, unsigned int count); Retour < 0 => échec! Sinon, les opérations peuvent être invoquées par le noyau => il faut que le périphérique soit prêt! Suppression: void cdev del(struct cdev *dev);

W

Initialisation

* Exemple

```
int sample init(void)
      /* allocation dynamique pour les paires (major, mineur) */
      if (alloc chrdev region(&dev,0,1,"sample") == -1)
                 printk(KERN ALERT ">>> ERROR alloc chrdev region\n");
                 return -EINVAL;
      /* recuperation et affichage */
      printk(KERN ALERT "Init allocated (major, minor) = (%d, %d) \n", MAJOR(dev), MINOR(dev));
      /* allocation des structures pour les operations */
      my cdev = cdev alloc();
      my cdev->ops = &fops;
      my cdev->owner = THIS MODULE;
      /* lien entre operations et periph */
      cdev_add(my_cdev,dev,1);
      return(0);
```



Terminaison

* Exemple

```
static void sample_cleanup(void)
{
    /* liberation */
    unregister_chrdev_region(dev,1);
    cdev_del(my_cdev);
}
```



L'opération open

* Tâches à accomplir :

- Vérifier l'état du périphérique
- Initialiser le périphérique (première ouverture)
- Identifier le mineur (éventuellement mettre à jour f_op)
- Allouer et mettre à jour les données de privées

Obtention des structures propriétaires englobantes

- Le champ inode contient une référence à i_cdev
- Ce champ i_cdev pointe vers un champ d'une structure propre au driver
- Utilisation de container_off(pointer, container_type, container_field);



L'opération release

* Tâches à accomplir


- Libérer les références à tout objet alloué lors de l'open
- > Désactiver le périphérique lors de la dernière fermeture



Prototypes

Problème : copie entre les espaces d'adressage noyau et utilisateurs

- Opérations classiques directes impossibles
 - Mémoire virtuelle et pointeurs
 - Mappage mémoire différent (x86) => Pb références
- Fonctions spéciales dans <asm/uaccess.h>





Remarques:

- > filp : structure file utilisée
- > count : taille requise pour l'opération
- > offp utilisé pour mettre à jour la position dans file
- > Le driver peut éventuellement transférer moins de données que demandé
- Retour des fonctions :
 - <0 : code d'erreur en cas d'échec
 - >0 : la taille effectivement transférée
 - 0 : fin de fichier



Prototypes

- * Retour : le nombre d'octets restant à copier
- * Accès à l'espace d'adressage utilisateur
 - Les pages peuvent avoir été swappées
 - Le processus peut être endormi
 - Fonctions d'accès ré-entrantes
 - Sémaphores pour contrôler les accès concurrents

* Lecture

```
static ssize_t sample_read(struct file *f, char *buf, size_t size, loff_t *offset)
{
    int sizeToCopy = MIN(my_data.bufSize, size);
    printk(KERN_ALERT "Read called!\n");
    if(my_data.bufSize != 0)
    {
        if(copy_to_user(buf, my_data.buffer, sizeToCopy)==0)
        {
            my_data.bufSize = 0;
            kfree(my_data.buffer);
        }
        else
            return -EFAULT;
    }
    return sizeToCopy;
}
```

* Ecriture



TP N° 2

Périphérique mémoire

- Lecture / écriture dans le même périphérique. La lecture est destructrice. L'écriture aussi.
- Lecture / écriture dans le même périphérique. La lecture est destructrice. L'écriture allonge le contenu.
- Lecture / écriture dans deux périphériques différents. La lecture est destructrice. L'écriture allonge le contenu.
- Lecture / écriture dans trois périphériques différents : un pour l'écriture, un pour la lecture destructrice, un pour la lecture non destructrice. L'écriture allonge le contenu.
- Lecture / écriture dans trois périphériques différents, un buffer par processus.
 Il faut créer un programme pour gérer les lectures / écritures...



Couches Logicielles Basses

Fonctionnalités avancées



Fonctionnalités avancées

- * La gestion de l'exclusion mutuelle
 - > Sémaphores <obsolètes>
 - > Spinlocks
 - Mutex
- * Les IOCTL
- * udev



Exclusion mutuelle : les sémaphores

- Include nécessaire : <asm/semaphore.h>
- Type: struct semaphore
- Initialisation:
 - Cas général: void sema_init (struct semaphore *sem, int count)
 - Cas d'un mutex :
 - Initialisation statique
 - □ à 1 : DECLARE MUTEX (sem)
 - □ à 0 : DECLARE MUTEX LOCKED(sem)
 - Initialisation dynamique
 - □ à 1: void init MUTEX(struct semaphore *sem)
 - □ à 0 : void init_MUTEX_LOCKED(struct semaphore *sem)



Exclusion mutuelle : les sémaphores

Opérations sur les sémaphores :

- > P
- Non interruptible: void down(struct semaphore *sem)
- Interruptible: void down interruptibe(struct semaphore *sem)
 - □ Retour égal à zéro : on a le sémaphore
 - □ Retour différent de zéro : opération interrompue
- Sans attente: void down_trylock(struct semaphore *sem)
 - □ Retour égal à zéro : on a le sémaphore
 - □ Retour différent de zéro : sémaphore non accordé
- > V
 - void up(struct semaphore *sem)



Exclusion mutuelle: les mutex

- * Remplace l'interface semaphore devenue obsolète.
- Include nécessaire :

```
<linux/mutex.h>
```

Déclaration statique :

```
static DEFINE_MUTEX(mymutex);
```

* Déclaration dynamique et initialisation :

```
struct mutex myMutex;
mutex_init(&myMutex);
```

* Acquisition:

```
mutex lock(&myMutex);
```

Libération :

```
mutex_unlock(&myMutex);
```



Exclusion mutuelle: les spinlocks

- Identiques aux sémaphores, mais ne peuvent être endormis
- * Petits, légers, efficaces!
- Attention dans le cas d'un système monoprocesseur mono-cœur non préemptif :
 - > Le spinlock va attendre sans pouvoir être endormis
 - > On va boucler indéfiniment
- Pour éviter ces problèmes les implémentations diffèrent suivant les cibles :
 - Dans le cas d'un kernel non préemptible non SMP, pas disponibles!



Exclusion mutuelle: les spinlocks



Exclusion mutuelle : verrous lecteurs/écrivains

Include nécessaire : <linux/spinlock.h> Déclaration : rwlock t myrwLock = RW LOCK UNLOCKED; **O11** rwlock t myrwLock; DEFINE RWLOCK(myrwLock); // RW LOCK UNLOCKED obsolète * Acquisition du verrou en lecture : read lock(&myrwLock); Libération du verrou en lecture : read unlock(&myrwLock); * Acquisition du verrou en écriture : write lock(&myrwLock); Libération du verrou en écriture : write unlock(&myrwLock);



Exploités par un appel système depuis l'espace utilisateur :

```
int ioctl(int fd, unsigned long cmd, char *argp)
```

- > fd : descripteur de fichier
- > cmd : commande à envoyer au périphérique
- > argp : arguments de la commande

Prototype au niveau du noyau :

- > inode et filp : descripteurs du nœud
- cmd : valeur passée par l'appel système
- arg : l'argument passé (cast puis copy_from_user)
- Include nécessaire : linux/ioctl.h>

❖ Obsolete (retiré en 2.6.35) : verrouille le Big Kernel Lock :-(

```
static struct file operations query fops = {
    .owner = THIS MODULE,
    .open = my open,
    .release = my close,
#if (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,35))</pre>
    .ioctl = my ioctl
#else
    .unlocked ioctl = my ioctl
#endif
};
#if (LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,35))</pre>
static int my ioctl(struct inode *i, struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long arg)
#else
static long my ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long arg) #endif
    switch(cmd){
```



La commande est constituée de plusieurs champs de bits :

- > type : magic number
 - Codé sur 8 bits
 - Choisir une valeur libre dans ioctl-number.txt
 - 'G', 'O', 'Z', 'g', 'k', 'x' par exemple
- Numéro :
 - · Codé sur 8 bits
 - numéro de la commande dans la liste des commandes
- Direction
 - Direction du transfert de données le cas échéant
 - IOC_NONE, IOC_READ, IOC_WRITE, IOC_READ|IOC_WRITE
- Taille
 - Dépendant de l'architecture
 - Taille des données échangées le cas échéant



Obtention de la valeur d'une commande : on peut utiliser des macros prédéfinies dans linux/ioctl.h> :

```
> _IO(type, numéro)
> _IOR(type, numéro, type_données)
> _IOW(type, numéro, type_données)
> IOWR(type, numéro, type données)
```

Obtention des champs d'une commande :

```
> _IOC_DIR(cmd)
> _IOD_TYPE(cmd)
> _IOC_NR(cmd)
> _IOC_SIZE(cmd)
```



Déclarations :

Dans le driver :

```
#define SAMPLE_IOC_MAGIC 'k'
#define SAMPLE_IOCRESET _IO(SAMPLE_IOC_MAGIC, 0)
#define SAMPLE IOC MAXNR 0
```

Dans le programme user

```
#define SAMPLE_IOC_MAGIC 'k'
#define SAMPLE_IOCRESET _IO(SAMPLE_IOC_MAGIC, 0)
```

Implémentation driver

- Ne pas oublier de définir le .unlocked_ioctl dans la structure file_operations
- Vérifier la commande passée avant tout traitement

M

Les IOCTL

Implémentation driver

> Exemple:

```
static int sample ioctl (struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    /* Vérification que la commande est valide
    * sinon : retourne ENOTTY (ioctl inconnu) */
    if ( IOC TYPE(cmd) != SAMPLE IOC MAGIC) return -ENOTTY;
    if ( IOC NR(cmd) > SAMPLE IOC MAXNR) return -ENOTTY;
    switch (cmd)
          case SAMPLE IOCRESET:
                      /* On efface le buffer */
                      if(my_data.bufSize != 0)
                                 my data.bufSize = 0;
                                 kfree(my data.buffer);
                      break;
          default: /* Redondant, puisque déjà testé au dessus */
                      return -ENOTTY;
    return 0;
```

M

Les IOCTL

Appel programme user

- > II faut inclure linux/ioctl.h>
- Exemple :

```
int main(int argc, char* argv[])
           int file;
           if(argc == 2){
                      printf("Doing ioctl reset on %s\n",argv[1]);
                      file = open(argv[1], O RDONLY);
                      if(file < 0){
                                 perror("open");
                                 printf("Error opening file %s!\n",argv[1]);
                                 return(errno);
                      ioctl(file,SAMPLE IOCRESET,0);
                      close(file);
           else
                      printf("usage: do_ioctl_reset <filename>\n");
           return 0;
```



La création des nœuds dans /dev ne peut être manuelle

- Nécessite
 - des privilèges élevés
 - des compétences en administration
- Ou la création statique de tous les nœuds possibles

On utilise udev (user-space device manager)

- Il s'exécute en mode user
- Il dialogue avec hotplug (mode noyau)
- > Il crée les nœuds à la demande en fonction des périphériques présents

Il s'appui sur

- les services de sysfs
- Des daemons (udevd) et des utilitaires (udevadm)
- Des règles situées dans /etc/udev/rules.d/



- ➤ Introduit dans le noyau 2.6, il s'appui sur ramfs
- Il contient les informations relatives aux périphériques, aux pilotes et aux classes de périphériques :
 - /sys/block : un sous-répertoire pour chaque périphérique bloc présent dans le système. Chaque sous-répertoire contient
 - □ des fichiers, chaque fichier représentant un attribut (size, removable, etc.)
 - □ Un lien symbolique pointant vers le périphérique (dans /sys/devices)
 - □ Un sous-répertoire pour chaque partition, un sous-répertoire pour les statistiques, etc.



- Les informations contenues :
 - /sys/bus : un sous-répertoire pour chaque type de bus supporté. Chaque bus a deux sous-répertoires :
 - devices : un lien symbolique vers chaque périphérique (dans /sys/devices)
 connecté sur ce bus
 - drivers : un sous-répertoire par pilote associé à ce bus. Ces sous-répertoires contiennent des attributs relatifs aux paramètres des pilotes, et des liens symboliques vers les périphériques auxquels ils sont liés.
 - /sys/class : un sous-répertoire par classe de périphérique (une classe = un type de périphérique : graphics, input, net, ...)
 - Chaque sous-répertoire de classe contient un sous-répertoire par objet supporté (un périphérique peut contenir plusieurs objets : souris = « kernel mouse » + « input event »).
 - Chaque sous-répertoire objet contient des liens vers le périphérique et le pilote correspondant.



- Les informations contenues :
 - /sys/devices : la hiérarchie complète des périphériques.
 - Correspondance de la relation de subordination physique vers la notion de répertoire / sous-répertoire.
 - Exceptions:
 - ✓ Platform devices : périphériques inhérents à une plateforme particulière. Par exemple : contrôleur série, floppy, etc.
 - ✓ System devices : composants du système ne correspondant pas à des périphériques physiques (pas de transfert de données) bien que pouvant s'appuyer sur du matériel. Exemple : CPU, timers, etc.
 - /sys/firmware : interface pour le microcode dépendant de la plateforme (BIOS, EFI, etc.)



- Les informations contenues :
 - · /sys/module : un sous-répertoire par module chargé dans le noyau. Il contient entre autre un attribut refcnt : valeur du compteur de références du module.
 - /sys/power : représente le sous-système de gestion de l'alimentation. Il contient deux attributs au moins :
 - □ disk : méthode de gestion de la veille sur disque
 - state : liste des états de veille (veille, suspension mémoire ou suspension disque)



Les règles udev

- Elles permettent de gérer les périphériques qui apparaissent dans /dev :
 - Donner un nom consistent (indépendant de l'ordre de branchement / débranchement) à un périphérique
 - Modifier les permissions et les propriétés
 - Lancer des scripts au branchement / débranchement de périphérique
- Elles se situent dans /etc/udev/rules.d
- Elles sont traitées par ordre alphabétique
- Elles contiennent une partie « condition » (clefs de correspondances) et une partie « action » (clefs d' assignement).
- Exemple :

```
BUS=="usb", ATTR{idProduct}=="...", ATTR{idVendor}=="...",
KERNEL=="...", NAME="%k", SYMLINK="usbMyDevice"
```



Les règles udev

- Les clefs de correspondance utilisent principalement :
 - KERNEL : nom du périphérique donné par le noyau (ex. : sda)
 - SUBSYSTEM : nom du sous-système contenant le périphérique (ex : block)
 - DRIVER : nom du pilote de périphérique
 - Les attributs de sysfs, grâce à la clef ATTR
- Les clefs d'assignation utilisent principalement :
 - NAME : nom du périphérique
 - SYMLINK : liens symboliques
 - MODE : les permissions sur le nœud (par exemple "0666").
 - PROGRAM : pour exécuter des programmes !!
 - Des caractères de substitution :
 - □ %k : nom donné au périphérique par le noyau
 - %n : numéro assigné au périphérique par le noyau (par exemple le numéro de partition d'un disque)
 - · Des métacaractères : *, ?, [].



Les utilitaires :

- udevadm : permet de gérer udev (info, test, control, etc.)
- Exemple :

```
udevadm info --query=property --name=/dev/sda
    udevadm test /sys/class/block/sdb
```

- Redémarrage de udev : start_udev
- > Obsolète:
 - udevinfo: interroge udev sur les informations relatives à un périphérique
 udevinfo -a -p /sys/block/sda
 - udevtest : teste la syntaxe d'une règle
 - Activer les messages de sortie de udevtest : udev_log = « yes » dans /etc/udev/ udev.conf
 - udevstart : redémarrage de udev pour exécuter les nouvelles règles.



La création d'un nœud dans /dev dans init_module

Création de la structure de classe de périphérique :

Envoi d'un événement à udev pour la création des nœuds dans /dev :

* La suppression des nœuds dans cleanup_module

> Envoi d'un événement à udev pour la suppression du nœud :

```
void device_destroy(struct class * class, dev_t devt);
```

Suppression de la classe de périphérique :

```
void class destroy(struct class *cls);
```

```
static void sample cleanup(void)
int sample init(void)
                                                                                 /* liberation */
     /* allocation dynamique pour les paires (major, mineur) */
                                                                                 unregister chrdev region(dev,1);
     if (alloc chrdev region(&dev,0,1,"sample") == -1)
                                                                                 /* Suppression du noeud dans /dev */
                                                                                 device destroy(sample class, dev);
          printk(KERN ALERT ">>> ERROR alloc chrdev region\n");
                                                                                 /* Suppression du cdev */
                                                                                 cdev del(my cdev);
          return -EINVAL;
                                                                                 /* Suppression de la classe */
                                                                                 class destroy(sample class);
     /* Création de la classe de périphérique */
     sample class = class create(THIS MODULE, "SampleDevice");
     /* allocation des structures pour les operations */
     my cdev = cdev alloc();
     my cdev->ops = &fops;
     my cdev->owner = THIS MODULE;
     /* lien entre operations et periph */
     cdev add(my cdev,dev,1);
     /* Envoi d'un événement à udev pour qu'il crée les noeuds dans /dev */
     device create(sample class, NULL, dev, NULL, "SampleDeviceNode");
     return(0);
```



TP N° 3

Périphérique mémoire

- Ajouter un verrou pour empêcher l'accès au périphérique tant qu'un processus y accède. Faire un programme C pour valider l'exclusion mutuelle (on fera un menu permettant de choisir open, read, write ou close).
- Utiliser un ioctl pour forcer l'effacement des buffers d'un processus. Appeler cet ioctl lorsque le programme C se termine.
- > Ajouter la création / destruction automatique des nœuds dans /dev.
- Créer une règle qui nomme le nœud « myDevice » au lieu du nom défini cidessus, avec un synonyme « myDev » et des droits rw pour tout le monde.