Chương 3: Ứng dụng họ vi điều khiển 8051





Mục tiêu



- Hiểu được một số ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế
- Biết được cách sử dụng các thành phần trong 8051 vào ứng dụng
- Biết được quy trình xây dựng một ứng dụng sử dụng vđk 8051
- Vận dụng để viết các chương trình ứng dụng đơn giản sử dụng 8051



Nội dung



- Quy trình thực hiện ứng dụng dung 8051
- □ Giao tiếp với nút ấn
- □ Giao tiếp với LED đơn
- Giao tiép với keypad
- □ Giao tiếp với LED 7 đoạn
- □ Giao tiếp với LCD
- □ Giao tiếp ADC, DAC



Ôn tập chương 2-5



- Dịnh nghĩa interrupts?
- □ Trong 8051 có mấy loại interrup, nêu cụ thể?



Quy trình thực hiện một ứng dụng



- Dọc và phân tích yêu cầu của ứng dụng
- Vẽ sơ đồ nguyên lý theo yêu cầu của ứng dụng
- Vẽ lưu đồ giải thuật các trạng thái hoạt động của ứng dụng
- □ Viết chương trình theo lưu đồ trạng thái
- Nạp vào chip mô phỏng để kiểm tra
- Layout mạch theo sơ đồ nguyên lý + mạch phụ trợ



Quy trình thực hiện một ứng dụng (tt)



- □ Tiến hành làm mạch in theo sơ đồ layout
 - □ In sơ đồ mạch
 - Üi lên board đồng
 - □ Ngâm FeCl₃
 - □ Khoa lỗ linh kiện và via
- Hàn linh kiện cho mạch
- □ Kiểm tra mạch = P = NG NEERING
- Nạp code và kiểm tra chức năng



I/O devices (thiết bị ngoại vi)



- Thiết bị ngoại vi là các thiết bị trao đổi dữ liệu với CPU
- Ví dụ: Công tắt, nút ấn, cảm biến, LED đơn, LED bảy đoạn, text LCD, graphics LCD
- Tốc độ và đặt tính của các ngoại vi rất khác với CPU do đó ko giao tiếp trực tiếp được với nhau




TRUÒI CÔNG NG

8051 ports

*Con Circum E for details of the internal culture







8051 ports (tt)



- Ports 1,2 và 3 có điện trở kéo lên bên trong, port 0 có đầu ra hở
- Để sử dụng các port là input cần phải ghi giá trị 1 và từng pin của port đó
- Các ports 1, 2 và 3 cũng có thể gắn điện trở kéo xuống ở ngoài



8051 ports (tt)




- □ PO được thả nổi
 - □ Cần phải dùng điện trở kéo lên 10K
 - □ Nếu PO sử dụng cho địa chỉ thì không cần kéo lên
- □ P1, P2, P3 có điện trở kéo lên bên trong
- Port fan-out là giới hạn (cần sử dụng IC buffers: 74LS244, 74LS245 để tăng khả năng tải)
- □ P1, P2, P3 có thể tải 4 LS-TTL inputs





8051 ports (tt)




- Case-1:
 - Khi switch đóng thì ra 0
 - Dòng 0.5 ma
- □ Case-2:
 - Khi switch đóng thì ra 1
 - Dòng cao
- □ Case-3:
 - □ Khi pin = 0, nguy hiểm











Thứ tự ưu tiên các interrupts




- Ngắt reset có mức ưu tiên cao nhất, khi reset xảy ra tất cả các ngắt khác và chương trình đều bị dừng và vi điều khiển trở về chế độ khởi động ban đầu.
- □ Ngắt mức 1, chỉ có reset mới có thể cấm ngắt này
- Ngắt mức 0, các ngắt mức 1 và reset có thể cấm ngắt này.



Thứ tự ưu tiên các interrupts (tt)





Bảng 3.25 Tóm tắt thanh ghi ưu tiên ngắt IP (Interrupt Priority).

Bit	Ký hiệu	Địa chỉ bit	Mô tả (1 = mức cao hơn, 0 = mức thấp hơn)
IP.7	_	_	Không được định nghĩa.
IP.6	-	_	Không được định nghĩa.
IP.5	PT2	BDH	Ưu tiên cho ngắt từ Timer 2 (8052).
IP.4	PS	BCH	Ưu tiên cho ngắt của cổng nối tiếp.
IP.3	PT1	BBH	Ưu tiên cho ngắt từ Timer 1.
IP.2	PX1	BAH	Ưu tiên cho ngắt ngoài 1.
IP.1	PT0	В9Н	Ưu tiên cho ngắt từ Timer 0.
IP.0	PX0	B8H	Ưu tiên cho ngắt ngoài 0.



Thứ tự ưu tiên các interrupts (tt)




- Nếu 1 có độ ưu tiên cao hơn một ngắt đang được xử lý xuất hiện thì, ngắt có ưu tiên thấp ngay lập tức bị dừng để ngắt kia được thực hiện.
- Nếu 1 có độ ưu tiên cao hơn một ngắt đang được xử lý xuất hiện thì, ngắt có ưu tiên thấp ngay lập tức bị dừng để ngắt kia được thực hiện
- Nếu 2 ngắt có cùng mức ưu tiên cùng yêu cầu vào 1 thời điểm thì thứ tự được chọn như sau: INTRO, Timer 0, INTR1, Timer 1, UART



Sơ đồ các interrupts







Các ngắt của 8051



Các ngắt timer: có 2 ngắt timer

- □ Có địa chỉ vertor ngắt là 000BH (Timer 0) và 001BH (Timer 1)
- Ngắt timer xảy ra khi TLx/THx tràn và lập cờ TFx lên 1
- Các cờ TFx tự xóa bằng phần cứng khi ISR thực hiện xong



Các ngắt của 8051 (tt)



Ngắt UART: có 1 ngắt

- □ Có địa chỉ vertor ngắt là 0023H
- Ngắt timer xảy ra khi TI hoặc RI được đặt lên 1
- □ Các cờ TI và RI không tự xóa bằng phần cứng




Các ngắt của 8051 (tt)



Các ngắt ngoài: có 2 ngắt ngoài

□ Có địa chỉ vertor ngắt là 0003H (INT 0) và 0013H (INT 1)






Các ngắt của 8051 (tt)



Các ngắt ngoài theo mức: ITO và IT1 = 0

- INTO và INT1 ở mức cao, nếu có 1 tín hiệu ở mức thấp thì xảy ra ngắt
- Tín hiệu mức thấp phải được thả trước khi thực hiện lệnh cuối cùng của ISR nếu không sẽ có 1 ngắt khác được tạo ra





Ôn tập



- □ Nguyên lý hoạt động của Timer
- □ Timer trong 8051 và các mode
- □ Nguyên lý hoạt động và các mode của UART trong 8051
- Nguyên lý hoạt động của interrupts, các loại interrup





- □ Hãy chỉ ra những lệnh để:
 - a) cho phép ngắt nối tiếp ngắt
 TimerO và ngắt phần cứng ngoài 1
 (EX1).
 - □ b) cấm (che) ngắt TimerO sau đó
 - c) trình bày cách cấm tất cả mọi ngắt chỉ bằng một lệnh duy nhất.






□ Hãy viết chương trình nhân liên tục dữ liệu 8 bít ở cổng PO và gửi nó đến cổng P1. Trong khi đó, nó cùng lúc tạo ra một sóng vuông chu kỳ 200us trên chân P2.1. Hãy sử dụng bộ TimerO để tạo ra sóng vuông, tần số của 8051 là XTAL = 11.0592MHz.





□ Hãy viết một chương trình sử dụng các ngắt để tạo đồng thời các dạng song vuông có tần số là 7KHz (timer 0, mode 2) và 500Hz (timer 1, mode 1) trên các chân P1.7 và P1.6








Hãy viết 1 chương trình sử dụng các ngắt để liên tục phát đi tập mã ASCII đến một thiết bị khác qua cổng nối tiếp của 8051 (dùng UART mode 1, tốc độ baud 1200, thạch anh 12MHz)





Hãy viết chương trình vi điều khiển sử dụng các ngắt để thiết kế bộ điều khiển lò nung sao cho nhiệt độ duy trì ở mức 200C +-10C







□ Hãy viết chương trình sử dụng các ngắt để thiết kế một hệ thống báo động tạo ra âm hiệu 600Hz trong 500 mili giây (sử dung 1 loa nối với chân P3.1) (dùng timer 0 mode 3) đồng thời gửi ký tự "open" qua cổng UART (mode 1, tốc độ baud 4800) mỗi khi bô cảm biến đặt ở cửa ra vào (được nối với chân INT1') tạo ra một chuyển trạng thái từ mức cao xuống mức thấp (thạch anh 12MHZ)

Kết thúc chương 2-4



09/2015