

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Nhận biết và Phòng tránh được một số tình hướng không an toàn cho con người từ môi trường công nghệ trong gia đình

Báo cho người lớn biết khi có sự cố, tình huống mất an toàn xảy ra







Những trường hợp không an toàn trong hình là:



Xoay người làm ngã quạt đang quay

Dùng tay đưa vào cánh quạt đang quay




Ly nước nóng trên bàn đổ xuống














a. Chạm vào ổ điện

g. Cắm quá nhiều đồ dùng điện vào cùng một ổ cắm



e. Điều chỉnh tốc độ quạt điện

Thảo luận nhóm đôi



b. Bật/ tắt đèn bằng công tắc



d. Rò khí ga






Những tình huống gây mất an toàn cho em và gia đình

a. Chạm vào ổ điện.

c. Xem ti vi gần màn hình.

d. Rò khí ga

g. Cắm quá nhiều đồ dùng điện vào cùng 1 ổ cắm













Tình huống gây mất an toàn Hình minh họa Nối dây điện vào phích cắm điện và ổ điện không đúng kĩ thuật Rút phích cắm điện bằng cách dùng tay kéo dây nguồn Chọc đồ vật vào ổ điện Để mặt bàn là còn nóng lên quần áo trong thời gian dài Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin



Em hãy quan sát các tình huống gây mất an toàn có trong bảng dưới đây và cho biết cách phòng tránh?

Tình huống gây mất an toàn Hình minh họa Nối dây điện vào phích cắm điện và ổ điện không đúng kĩ thuật Rút phích cắm điện bằng cách dùng tay kéo dây nguồn Chọc đồ vật vào ổ điện Để mặt bàn là còn nóng lên quần áo trong thời gian dài Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin



Tình huống gây mất an toàn Hình minh họa Nối dây điện vào phích cắm điện và ổ điện không đúng kĩ thuật Rút phích cắm điện bằng cách dùng tay kéo dây nguồn Chọc đồ vật vào ổ điện Để mặt bàn là còn nóng lên quần áo trong thời gian dài Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin



TRÌNH

BÀY

Nối dây điện vào phích cắm điện và ổ điện không đúng kĩ thuật



Hướng dẫn cách phòng tránh các tình huống mất an toàn

Nối dây điện vào phích cắm và ổ điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc gọi thợ điện đến nhà để nối dây.

Rút phích cắm điện bằng cách dùng tay kéo dây nguồn



Hướng dẫn cách phòng tránh các tình huống mất an toàn

Cầm trực tiếp vào phích cắm khi muốn rút dây nguồn.

Chọc đồ vật vào ổ điện



Hướng dẫn cách phòng tránh các tình huống mất an toàn


Lắp ổ điện ở những chỗ cao, nơi trẻ em không với tới được hoặc lắp hộp bảo vệ cho ổ điện.

Để mặt bàn là còn nóng lên quần áo trong thời gian dài



Hướng dẫn cách phòng tránh các tình huống mất an toàn

Rút bàn là sau khi sử dụng và để vào nơi an toàn cho bàn là nguội.





Hướng dẫn cách phòng tránh các tình huống mất an toàn

Không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.







Không sử dụng điện Chạm tay vào ổ điện thoại khi đang sạc pin Để bàn là ở xa tầm tay Bật công tắc đèn trẻ em



Chạm tay vào ổ điện

Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

Bật công tắc đèn khi tay ướt

Để bàn là ở xa tầm tay trẻ em

Câu 3: Đâu là tình huống an toàn khi sử dụng đồ dùng công nghệ trong gia đình?

Chạm tay vào ổ điện

Không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

Bật công tắc đèn khi tay ướt

Dùng tay chạm vào cánh quạt khi quạt đang quay

Câu 4: Đâu là tình huống không an toàn khi sử dụng đồ dùng công nghệ trong gia đình?

Không chạm tay vào ổ điện

m tay vào ổ n thoại khi đang sạc pin

Bật công tắc đèn khi tay ướt Không dùng tay chạm vào cánh quạt khi quạt đang quay



