



(3 tiết - tiết 2)





# MUCTIÊU

- Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của đèn học;
- Nhận biết được một số loại đèn học thông dụng;
- Xác định vị trí đặt đèn; bật, tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học;
- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học.






























# Bước 1: Đặt đèn ở vị trí phù hợp

- Đặt đèn ở vị trí đủ rộng, tránh va chạm với tay.
- Đèn được đặt ở nơi không có nước tránh bị chạm điện, giật điện,.... gây nguy hiểm.
- Khi viết nên để đèn đối diện với tay cầm viết, tránh tạo bóng che mất tầm nhìn.
- Không nên để đèn bàn gần các nguồn nhiệt như máy sưởi, bếp, ....
- Tránh để đèn bàn ở những nơi rung, lắc. Tránh để đèn rơi và va đập vào các vật nặng.








- Không nên chạm vào bóng đèn
- Không bật tắt đèn nhiều lần cùng lúc gây hỏng bóng đèn, chập điện.
















Sử dụng đèn học theo các bước sau:

- Bước 1: Đặt đèn ở vị trí phù hợp.
- Bước 2: Bật đèn.
- **Bước 3:** Điều chỉnh độ sáng và hướng sáng của đèn học.
- Bước 4: Tắt đèn khi không sử dụng.








Quan sát hình ảnh, đọc thông tin trong SGK trang 15, và trả lời những câu hỏi dưới đây



- 1. Những hành động nào gây mất an toàn khi sử dụng đèn học? Vì sao?
- 2. Em nên làm gì trước những tình huống đó?





Đây là hành động gây mất an toàn khi sử dụng đèn. Vì phạm vi ánh sáng của đèn đang chiếu vào mắt; ánh sáng đèn chiếu vào tay làm bóng đổ vào trang vở.

Hậu quả: Làm chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn, lâu dần có thể sẽ gây cận thị.

#### Biện pháp khắc phục

- Điều chỉnh sao cho vị trí ánh sáng đèn chiếu vào khu vực bàn học, không chiếu vào mắt.
- Nên đặt đèn đối diện với tay cầm bút để ánh sáng đèn không tạo bóng với tay.




Đây là hành động gây mất an toàn khi sử dụng đèn. Vì bạn nhỏ đang chạm tay vào bóng đèn.

Hậu quả: Gây bỏng tay, điện giật.

#### Biện pháp khắc phục

- Tuyệt đối không chạm vào bóng đèn khi đang sử dụng vì dễ gây bỏng tay, điện giật.



Đây là hành động gây mất an toàn khi sử dụng đèn. Vì cầm dây nguồn sai vị trí, rút phích cắm bằng cách kéo dây nguồn.

Hậu quả: Dễ làm đứt dây điện, hỏng phích cắm gây nguy hiểm cho người sử dụng.

## Biện pháp khắc phục

- Khi rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện không nên kéo dây nguồn; nên cầm phần phích cắm thật chắc rồi rút nhanh ra khỏi ổ điện.
- Chỉ nên cầm phần phích, tránh chạm tay vào ổ điện.



Đây là hành động gây mất an toàn khi sử dụng đèn. Vì tháo bóng đèn khi không có sự hướng dẫn của người lớn.

Hậu quả: Có thể gây nguy hiểm cho bản thân nếu đèn vẫn còn điện; bóng đèn dễ bị vỡ nếu không biết cách cầm.

## Biện pháp khắc phục

- Tuyệt đối không nên tháo bóng đèn khi đang có điện và không có sự hướng dẫn của người lớn.











