#### GIÁO ÁN ĐƯỢC CHIA SỂ BỞI HANHTRANGGIAOVIEN.COM

GIÁO ÁN POWERPOINT- WORD LỚP 1-2-3-4-5 Chân Trời -Kết Nối – Cánh Diều

Tất cả miển phí

NHÓM ZALO NHẬN GIÁO ÁN



https://www.hanhtranggiaovien.com

GIÁO ÁN LỚP 1: F

GIÁO ÁN LỚP 3:

GIÁO ÁN LỚP 4:

GIÁO ÁN LỚP 5: 🛑

https://www.hanhtranggiaovien.com/





Trò Chơi "Chuyền hoa' Thời sự.


Ca nhạc .

Vì an ninh Tổ Quốc .

Sân khấu kịch .

Câu chuyện đêm khuya.







## KHÁM PHÁ







Em hãy giới thiệu chương trình phát thanh thiếu nhi của đài phát thanh dựa theo mô tả trong bảng dưới đây.

Chương trình	Nội dung	Hình ảnh minh họa
Chương trình văn nghệ thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam	Kể chuyện " Búp sen xanh".	Canh Bookm no that make the control of the control
Chương trình phát thanh thiếu nhi của Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên – Huế	1. Cảm tưởng của bé qua bài viết. 2. Vườn cổ tích.	Chương trình : Phát thanh




Em hãy giới thiệu chương trình phát thanh thiếu nhi của đài phát thanh dựa theo mô tả trong bảng dưới đây.

Chương trình	Nội dung	Hình ảnh minh họa
Chương trình kể chuyện thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu.	Kể chuyện cổ tích Việt Nam.	
Chương trình tiếng Khơmer của Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng.	1. Thời sự Khơmer. 2. Sân khấu Dù kê.	

#### 3. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH

Em hãy giới thiệu chương trình phát thanh thiếu nhi của đài phát thanh dựa theo mô tả trong bảng dưới đây.

Chương trình	Nội dung	Hình ảnh minh họa
Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài	Ca khúc dành cho thiếu	Chương trinh ca nhạc
Phát thanh – Truyền hình Lào Cai.	nhi.	Thiều nhi



#### Trò chơi

#### Sắm vai "Phát thanh viên"

Cách chơi: Theo 2 đội. Một đội giới thiệu bất kì chương trình thiếu nhi nào của đài phát thanh. Sau đó đội còn lại lắng nghe và đoán đó là chương trình gì?





Kể tên một số tiết mục mà em đã từng xem có trong chương trình vừa nêu.

Em thích nhất nghe kể chuyện "Búp sen xanh" trên Đài Tiếng nói Việt Nam và nghe chương trình Ca khúc dành cho thiếu nhi trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai. Ngoài ra còn có chương trình tiếng Khơmer của Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng cũng rất thú vị.







Đài phát thanh có rất nhiều chương trình bổ ích, đặc biệt là các chương trình dành cho thiếu nhi, qua đó các em được học tập, giải trí. Các em nên thường xuyên đón xem các chương trình đó để ngoài việc giải trí còn bổ sung thêm nhiều kiến thức cho bản thân.

#### 4. CÁCH SỬ DỤNG MÁY THU THANH


Em hãy cùng bạn thực hành sử dụng máy thu thanh theo thứ tự các bước trong bảng sau.

Bước	Mô tả	Hình ảnh minh họa	
1	Bật công tắc nguồn (0N/OFF)		
2	Điều chỉnh âm lượng phù hợp.	Nút công tắc nguồn (ON/OFF và điều chỉnh âm lượng(VOLUME)	

#### 4. CÁCH SỬ DỤNG MÁY THU THANH

Em hãy cùng bạn thực hành sử dụng máy thu thanh theo thứ tự các bước trong bảng sau.

Bước	Mô tả	Hình ảnh minh họa
3	Chọn AM/FM và điều chỉnh nút dò kênh để chọn đài phát thanh hoặc chọn kênh phù hợp.	Nút do kênh Nút chọn AM/FM
4	Tắt nguồn khi không sử dụng và vệ sinh máy thu thanh.	



#### Làm việc theo nhóm

Thực hành theo các bước, chọn kênh phát thanh, thay đổi âm lượng theo ý mình.



#### **TRÌNH BÀY**

Các bước sử dụng máy thu thanh

Bước 1

Bật công tắc nguồn.

Bước 2

Điều chỉnh âm lượng phù hợp.

Bước 3

Chọn AM/FM và chỉnh nút dò kênh để chọn đài phát thanh hoặc chọn kênh phù hợp.

Bước 4

Tắt nguồn khi không sử dụng và vệ sinh máy thu thanh.



#### THỰC HÀNH TRƯỚC LỚP

Thực hành theo các bước, chọn kênh phát thanh, thay đổi âm lượng theo ý mình.





Sử dụng máy thu thanh đúng cách theo các bước bật công tắc nguồn, điều chỉnh âm lượng, chọn AM/FM và dò kênh để chọn chương trình phát thanh, tắt nguồn khi không sử dụng và vệ sinh máy thu thanh.



# CỦNG CỐ

 Em hãy sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự các bước khi sử dụng máy thu thanh.

Điều chỉnh âm lượng phù hợp

Tắt nguồn khi không sử dụng và vệ sinh máy thu thanh.

Chọn AM/FM và chỉnh nút dò kênh để chọn đài phát thanh hoặc chọn kênh phù hợp.

Bật công tắc nguồn

Em hãy sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự các bước khi sử dụng máy thu thanh.

1. Bật công tắc nguồn

2. Điều chỉnh âm lượng phù hợp

3. Chọn AM/FM và chỉnh nút dò kênh để chọn đài phát thanh hoặc chọn kênh phù hợp.

4. Tắt nguồn khi không sử dụng và vệ sinh máy thư thanh.



### Chào tạm biệt các em



#### GIÁO ÁN ĐƯỢC CHIA SỂ BỞI HANHTRANGGIAOVIEN.COM

GIÁO ÁN POWERPOINT- WORD LỚP 1-2-3-4-5 Chân Trời -Kết Nối – Cánh Diều

Tất cả miển phí

NHÓM ZALO NHẬN GIÁO ÁN



https://www.hanhtranggiaovien.com

GIÁO ÁN LỚP 1: F

GIÁO ÁN LỚP 3:

GIÁO ÁN LỚP 4:

GIÁO ÁN LỚP 5: 🛑

https://www.hanhtranggiaovien.com/