neardi

LBD3399 SDK 编译指南 V1.0

©上海临滴科技有限公司 2018 保留一切权利。未经书面许可,任何人不得复制、影印、翻译、传播本手册的任何内容。

表和插图等,仅用于解释和说明目的,与具体产品可能存在差异,请以实物为准。我们会尽力确保与实物相符。

因产品版本升级或其他需要,本公司可能会对手册进行更新,如您需要最新版手册,请与我 司联系。

上海临滴科技有限公司始终以客户至上的服务宗旨,为客户提供快速高效的支持服务工作。如有任何需要,请随时联系我司,联系方式如下:

上海临滴科技有限公司

网址: www.neardi.com

电话: +86 21 20952021

邮箱: sales@neardi.com

地址:上海市闵行区联航路 1505 弄 1 号 8 楼

版本历史

版本	日期	说 明
V1.0	2021/02/22	初始版本

目 录

E		录		2
1	编译环境搭建		译环境搭建	3
			硬件配置要求	
	1.	2	系统配置要求	3
2		Linu	ux ubuntu SDK 编译步骤	3
3 支持与服务		5		
	3.	1	技术支持	5
	3.	2	售后服务	5

1 编译环境搭建

1.1 硬件配置要求

建议 SDK 服务器的配置要求如下:

CPU: 8核16线程或以上;

DDR: 32GB DDR4 或以上;

ROM: SSD, 500GB 或以上;

1.2 系统配置要求

操作系统: Ubuntu 18.04

编译环境库安装:

sudo apt-get install git-core gnupg flex bison build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev libgl1-mesa-dev libxm12-utils xsltproc unzip fontconfig liblz4-tool expect

参考链接: https://source.android.com/setup/build/initializing#installing-required-packages-ubuntu-1804

2 Linux ubuntu SDK 编译步骤

1:解压 SDK:

tar -xjvf 1bd3399-lubuntu-sdk.tar.bz2

- 2: 检出 git 库中的文件:
- cd 1bd3399-1ubuntu-sdk

git checkout.

- 3: 参考 SDK 目录下的 readme. txt 文档,编译 uboot 和 kernel:
- ./build.sh device/rockchip/rk3399/BoardConfig-rk3399-blend.mk

cd uboot

./make.sh rk3399

cd kernel

make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig && make ARCH=arm64 rk3399-blendlinux.img

4: 解压 rootfs:

tar -xjvf 1bd3399-1ubuntu-rootfs.tar.bz2

5: 将 rootfs 镜像 copy 到 SDK 目录的 Ubuntu 目录下:

mkdir -p ubuntu

- cp ../lbd3399-lubuntu-rootfs/ binary-rootfs.img ./ubuntu/
- 6: 打包 img:
- ./build.sh recovery

//只在第一次编译时需要这一步

- ./build.sh ubuntu
- ./build.sh updateimg
- ./build.sh save
- 7:IMG 包在 IMAGE 目录下,其中 update.img 可以用来整包烧录;

上海临滴科技有限公司 4/5 www. neardi. com

3 支持与服务

3.1 技术支持

- 为客户提供开发相关的技术咨询;
- 为签约客户提供相关设计资料的检查工作;

3.2 售后服务

- 按照国家规定提供产品售后服务;
- 为客户提供个性化定制服务,如有任何需求,请联系我司;