## CRC16 程序实现

CRC 的计算步骤如下所示:

- 1) 预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制 FFFF(即全为 1) , 称此寄存器为 CRC 寄存器。
- 2) 把第一个 8 位二进制数据(通信信息帧的第一个字节) 与 16 位的 CRC 寄存器的低 8 位相异或, 把结果放于 CRC 寄存器。
- 3) 把 CRC 寄存器的内容右移一位(朝低位)用 0 填补最高位,并检查右移后的移出位。
- 4) 如果移出位为 0, 重复第 3 步 ( 再次右移一位); 如果移出位为 1, CRC 寄存器与多项式 A001 ( 1010 0000 0000 0001) 进行异或。
- 5) 重复步骤 3 和步骤 4, 直到右移 8 次,这样整个 8 位数据全部进行了处理。
- 6) 重复步骤 2 到步骤 5, 进行通信信息帧下一个字节的处理。
- 7) 将该通信信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的 16 位 CRC 寄存器的高、低字节进行交换。
- 8) 最后得到的 CRC 寄存器内容即为 CRC 码。

CRC 程序代码:

## 5.1 VB. NET 代码

```
Private Function Get CRC16(ByVal Crc16 num As Byte(), ByVal nLength As Byte) As UShort
         Dim i, j As UShort
         Dim crc As UShort
         Dim Data As UShort
         crc = &HFFFF
         For i = 0 To nLength - 1 Step 1
              crc = crc Xor Crc16_num(i)
              For j = 0 To 7 Step 1
                  If (crc And &H1) > 0 Then
                       crc = crc >> 1
                       crc = crc Xor &HA001
                  Else
                       crc = crc >> 1
                  End If
             Next j
         Next i
         \mathtt{Data} = ((\mathtt{crc} \ \mathtt{And} \ \mathtt{\&HFF}) << 8) \ \mathtt{Or} \ ((\mathtt{crc} \ \mathtt{And} \ \mathtt{\&HFF00}) >> 8)
         Return Data
    End Function
5.2 C 语言代码
     unsigned short Get CRC16 (unsigned char *Crc16 num, unsigned char nLength)
     {
          unsigned short crc = 0xFFFF;
```

```
unsigned char i, j;
unsigned short Data;
for (j = 0; j<nLength; j++)
{
    crc = crc ^ *Crc16_num++;
    for (i = 0; i<8; i++)
    {
        if ((crc & 0x0001) >0)
        {
            crc = crc >> 1;
            crc = crc ^ 0xa001;
        }
        else
            crc = crc >> 1;
    }
}
Data = ((crc & 0x00FF) << 8) | ((crc & 0xFF00) >> 8);
return Data;
}
```

## 5.3 LabVIEW 代码

