


01076101 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Engineering

Arduino #4

Sound, PWM, LED Dot Matrix, OLED




Speaker and Sound



Pulse Width Modulation (PWM)




Pulse Width Modulation หรือ PWM เป็นรูปแบบสัญญาณแบบหนึ่ง ที่ใช้
 ความกว้างของ Pulse เป็นส่วนสำคัญ





Duty Cycle: on-time / period

PWM: Adjust duty cycle









Activity: Fade




- นำ LED ต่อที่ขา ~3, ~5, ~6, ~9, ~10 หรือ ~11 ของ Arduino Board
- ให้โหลดโปรแกรม Examples -> 01.Basic -> Fade
- โหลดลงที่บอร์ด สั่งให้ทำงาน แล้วสังเกตการณ์ทำงาน

Pulse Width Modulation (PWM)



Which pin should be used?



Look at '~' pins 11,10,9,6,5,3

PWM: Analog Write



Syntax:

analogWrite(pin, duty)

Parameter:

pin: the pin to write to.

duty: duty cycle in 8 bits(0-255).

Note: The frequency of the PWM signal on most pins is approximately 490 Hz. On the Uno and similar boards, pins 5 and 6 have a frequency of approximately 980 Hz.



PWM: Analog Write

```
#define PWM Pin 3 // Look at '~' pins
11,10,9,6,5,3
#define PWM off LOW
int duty = 200
void setup()
 pinMode(PWM Pin,OUTPUT);
 digitalWrite(PWM Pin,PWM off);
void loop()
 analogWrite(PWM Pin,duty);
```

Activity : ทดสอบ AnalogWrite



- ให้ต่อ LED 1 ดวง กับขา 11,10,9,6,5,3 (ต่อขาใดขาหนึ่ง)
- ใช้คำสั่ง analogWrite ให้ทดลองเปลี่ยน duty cycle 20, 40, 60, 80,100 เปอร์เซ็นต์
 โดยให้เว้น 3 วินาที ระหว่างแต่ละ duty cycle ให้สังเกตความสว่างของ LED

Making Sound



- เสียงเป็นคลื่นความถี่ ลำโพงมีหน้าที่กำเนิดคลื่นความถี่เสียง
- หากเราส่งสัญญาณ High และ Low ไปที่ลำโพงในความถี่ที่เหมาะสม ก็จะเกิด เสียงได้ หากต้องการให้ลำโพงส่งเสียง 440 Hz (ความถื่มาตรฐานของ Note A (ลา))
 - เริ่มจากกำหนดให้ Output ที่ Pin ที่ต่อกับลำโพงเป็น High
 - จากนั้น delay เท่ากับ 1136 microseconds
 - แล้วกำหนดให้ Output ที่ Pin ที่ต่อกับลำโพงเป็น Low
 - จากนั้น delay เท่ากับ 1136 microseconds เช่นกัน
 - เราก็จะได้สัญญาณ 4 เหลี่ยมเท่ากับ 440 Hz

How to Connect



• เอาลำโพงต่อที่ขา 3 หรือขาอื่นๆ

• ควรระวังสายไฟฝั่งลำโพง

อาจจะหักได้ ควรยึดไว้กับ Protoboard


และเชื่อมกับบอร์ด



How to Connect



Passive Buzzer




fritzing

How to Connect



Active Buzzer



Speaker and Sound



• การสร้างเสียงใช้ฟังก์ชัน tone โดยมีรูปแบบดังนี้ (Pin ต้องเป็นขา 3 หรือ 11)

Syntax:

tone(pin, frequency)

tone(pin, frequency, duration)

Parameter:

pin: the number of the pin

• การหยุดเสียงใช้ฟังก์ชัน noTone(pin)

Activity: Play Note



```
int speakerPin = 3;
int numTones = 10;
int tones[] = \{261, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392, 415, 440\};
// mid C C# D D# E F F# G G# A
void setup()
   for (int i=0; i < numTones; i++)</pre>
       tone(speakerPin, tones[i]);
       delay(500);
   noTone(speakerPin);
void loop()
```

Play Song



• ในกรณีที่เราต้องการอ้างอิงความถี่เสียงของ Note ใน Arduino ได้เตรียมไฟล์ pitches.h ให้เราใช้งาน โดยมีค่าอ้างอิงดังนี้

```
#define NOTE B0 31
#define NOTE C1 33
#define NOTE CS1 35
#define NOTE D1 37
#define NOTE DS1 39
#define NOTE E1 41
#define NOTE F1 44
#define NOTE FS1 46
#define NOTE G1 49
#define NOTE GS1 52
#define NOTE A1 55
#define NOTE AS1 58
#define NOTE B1 62
#define NOTE C2 65
#define NOTE CS2 69
#define NOTE D2 73
#define NOTE DS2 78
#define NOTE E2 82
#define NOTE F2 87
#define NOTE FS2 93
#define NOTE G2 98
#define NOTE GS2 104
#define NOTE A2 110
#define NOTE AS2 117
```

```
#define NOTE B2 123
#define NOTE C3 131
#define NOTE CS3 139
#define NOTE D3 147
#define NOTE DS3 156
#define NOTE E3 165
#define NOTE F3 175
#define NOTE FS3 185
#define NOTE G3 196
#define NOTE GS3 208
#define NOTE A3 220
#define NOTE AS3 233
#define NOTE B3 247
#define NOTE C4 262 // เสียงโด (กลาง)
#define NOTE CS4 277
#define NOTE D4 294 // เดียงเร (กลาง)
#define NOTE DS4 311
#define NOTE E4 330 // เสียงมี (กลาง)
#define NOTE F4 349 // เดียงฟา (กลาง)
#define NOTE FS4 370
#define NOTE G4 392 // เสียงซอล (กลาง)
#define NOTE GS4 415
#define NOTE A4 440 // เสียงลา (กลาง)
#define NOTE AS4 466
```

```
#define NOTE B4 494 // เสียงที่ (กลาง)
#define NOTE C5 523
#define NOTE CS5 554
#define NOTE D5 587
#define NOTE DS5 622
#define NOTE E5 659
#define NOTE F5 698
#define NOTE FS5 740
#define NOTE G5 784
#define NOTE GS5 831
#define NOTE A5 880
#define NOTE AS5 932
#define NOTE B5 988
#define NOTE C6 1047
#define NOTE CS6 1109
#define NOTE D6 1175
#define NOTE DS6 1245
#define NOTE E6 1319
#define NOTE F6 1397
#define NOTE FS6 1480
#define NOTE G6 1568
#define NOTE GS6 1661
#define NOTE A6 1760
#define NOTE AS6 1865
```

```
#define NOTE B6 1976
#define NOTE C7 2093
#define NOTE CS7 2217
#define NOTE D7 2349
#define NOTE DS7 2489
#define NOTE E7 2637
#define NOTE F7 2794
#define NOTE FS7 2960
#define NOTE G7 3136
#define NOTE GS7 3322
#define NOTE A7 3520
#define NOTE AS7 3729
#define NOTE B7 3951
#define NOTE C8 4186
#define NOTE CS8 4435
#define NOTE D8 4699
#define NOTE DS8 4978
```


Activity Play Song

E PARTIE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA

• ให้ต่อลำโพงตามรูป โดยต่อที่ขา 3

โหลดไฟล์จาก Examples->Digital->toneMelody
 แล้วลองเล่นเพลง


จากนั้นโหลดไฟล์จาก FB แล้วลองเล่นเพลง



LED Dot Matrix




• เป็นอุปกรณ์ที่นำเอา LED จำนวนมากมาไว้ในชิ้นเดียวกัน มีวงจรตามรูป



LED Dot Matrix




- ตามรูปจะเห็นว่ามีขา 2 แถว
- โดยแถวหนึ่งจะเป็น Row อีกแถวจะเป็น Column






- เราสามารถเชื่อมต่อ LED Dot Matrix กับ Arduino ได้ ตามวงจรตัวอย่างในรูป
- จะเห็นว่ามีการใช้สายไฟจำนวนมาก
- ทำให้ไม่สะดวก
- ในรูปไม่ได้ต่อ R เพื่อให้ดูง่าย






- ปัญหาข้างต้นเกิดขึ้นกับการต่อใช้งาน LED 7 Segment ที่มีหลายหลักเช่นกัน
- จึงได้มีผู้สร้างชิป IC สำหรับใช้ต่อกับ 7 Segment หลายหลัก โดยมีชื่อว่า MAX7219
- MAX7219 สามารถควบคุม LED 7 Segment ได้ 8 หลัก หรือใช้กับ LED Dot Matrix ขนาด 8x8 ได้






- ในการต่อ MAX7219 เข้ากับ LED 7 Segment จะต่อขา SEG A-G,DP เข้ากับขา a-g ของแต่ละหลัก และต่อ DIG 0-7 เข้ากับแต่ละหลัก (ตามรูป)
- ในการทำงาน MAX7219 จะส่งข้อมูล
 ของแต่ละหลักไปทีละครั้ง เช่น
 ส่งข้อมูลของหลักที่ 1 ในขณะที่ส่ง
 DIG 0 ออกไป ซึ่งจะทำให้หลักที่ 1
 ติด จากนั้นทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจึง
 ส่งหลักที่ 2-8 ในทำนองเดียวกัน
- โดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม ตาของ มนุษย์จะเห็นทุกหลักติดหมด วิธีนี้ เรียกว่าการ Scan




7 Segment Scanning







- สำหรับการเชื่อมต่อกับ Arduino จะใช้ต่อผ่านขาจำนวน 3 ขา คือ
 - Din เป็นขาสำหรับข้อมูล
 - CLK เป็นขาคล็อกสำหรับ Sync
 ข้อมูล โดยคล็อก 1 สัญญาณ
 จะหมายถึงข้อมูล 1 บิต
 - LOAD/CS จะใช้บอกว่า จะโหลดข้อมูลแล้ว





- การส่งข้อมูลจะส่งเป็นชุด ชุดละ 16 บิต ขั้นตอนจะเริ่มจาก 1) CS เป็น LOW
 ส่งสัญญาณ CLK 3) ส่งข้อมูลทุกครั้งที่ขอบขาขึ้น จาก D15-> D0 (เส้นแดง)
- รูปแบบการส่งข้อมูลเรียกว่า Protocol : Synchronous Serial Communication




Figure 1. Timing Diagram

Table 1. Serial-Data Format (16 Bits)

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	X	X	Х	ADDRESS			MSB DATA					LSB			



- ในชิป MAX7219 จะมีที่เก็บข้อมูลที่เรียกว่า รีจิสเตอร์ (Register) ขนาด 8 บิตอยู่ 14 ตัว
- รีจิสเตอร์แต่ละตัวจะเก็บข้อมูลต่างกัน บางตัวเก็บค่าข้อมูลที่จะแสดง บางตัวเก็บ ความสว่าง เป็นต้น ชิปจะใช้ข้อมูลจากรีจิสเตอร์เหล่านี้ไปทำงาน หรืออาจจะบอก ว่าสามารถสั่งงานชิปผ่านรีจิสเตอร์ก็ได้
- รูปแบบข้อมูลที่ส่งจะเป็นไปตามรูปด้านล่าง โดย D15-D12 จะเป็นอะไรก็ได้ (ไม่ สนใจ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดเป็น 0)
- ในการระบุว่าการส่งข้อมูลแต่ละครั้ง จะส่งเข้าไปที่ใด จะระบุใน Address (D11-D8) และตามด้วยค่าข้อมูล 8 บิต

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	X	Χ	Χ	ADDRESS			MSB DATA						LSB		



- Reg. 1-8 เก็บข้อมูลที่จะแสดง
- Reg. 9 บอกว่าแต่ละหลักจะใช้ decode แบบ BCD หรือไม่
- Reg. A ใช้กำหนดความสว่างโดยมี
 15 ระดับ (00h-0Fh)
- Reg. B ใช้กำหนดว่าแสดงหลัก ใดบ้าง (00h-07h)
- Reg. C ค่า 1=ทำงานปกติ 0=หยุด
 ทำงาน

		HEX				
REGISTER	D15- D12	D11	D10	D9	D8	CODE
No-Op	X	0	0	0	0	XO
Digit 0	X	0	0	0	1	X1
Digit 1	X	0	0	1	0	X2
Digit 2	X	0	0	1	1	Х3
Digit 3	X	0	1	0	0	X4
Digit 4	X	0	1	0	1	X5
Digit 5	X	0	1	1	0	X6
Digit 6	X	0	1	1	1	X7
Digit 7	X	1	0	0	0	X8
Decode Mode	X	1	0	0	1	Х9
Intensity	X	1	0	1	0	XA
Scan Limit	X	1	0	1	1	XB
Shutdown	X	1	1	0	0	XC
Display Test	Х	1	1	1	1	XF



```
#include <SPI.h>
const int CS PIN = 10; // SPI /SS
const int CLK PIN = 13; // SPI SCK
const int DIN PIN = 11; // SPI MOSI
void MAX7219 write reg( uint8 t addr, uint8 t data ) {
   digitalWrite( CS PIN, LOW );
   SPI.transfer( addr );
   SPI.transfer( data );
   digitalWrite( CS PIN, HIGH );
}
#define REG DIGIT(x)
                        (0x1+(x))
#define REG DECODE MODE
                         (0x9)
#define REG INTENSITY
                         (0x7)
#define REG SCAN LIMIT
                         (0xB)
#define REG SHUTDOWN
                         (0xC)
#define REG DISPLAY TEST
                         (0xF)
void MAX7219 init(void) {
 MAX7219 write reg( REG DECODE MODE, 0x00 ); // decode mode: no decode for digits 0-7
 MAX7219 write reg( REG INTENSITY, 0x07 ); // set intensity: 0x07=15/32
 MAX7219 write reg( REG SCAN LIMIT, 0x07 ); // scan limit: display digits 0-7
 MAX7219 write reg( REG SHUTDOWN, 0x01 ); // shutdown: normal operation
 MAX7219 write reg( REG DISPLAY TEST, 0x00 ); // display test: no display test
```



```
void setup() {
   SPI.begin();
   SPI.setBitOrder( MSBFIRST );
   SPI.setClockDivider( SPI_CLOCK_DIV16 );// 16MHz/16 -> 1MHz SCK frequency
   SPI.setDataMode( SPI_MODEO ); // use SPI mode 0
   pinMode( CS_PIN, OUTPUT );
   digitalWrite( CS_PIN, HIGH );
   MAX7219_init();
}

void flashing() {
   MAX7219_write_reg( REG_SHUTDOWN, 0x01 ); // normal operation
   MAX7219_write_reg( REG_DISPLAY_TEST, 0x01 ); // enter display test mode delay(100);
   MAX7219_write_reg( REG_DISPLAY_TEST, 0x00 ); // exit display test mode MAX7219_write_reg( REG_DISPLAY_TEST, 0x00 ); // shutdown operation delay(900);
}
```




```
const byte char data[][8] = { // 'C', 'E'
  { B00000000,
   B1000001,
   B1000001,
   B1000001,
   B1000001,
   B1000001,
   B11111111,
   B00000000 },
  { B0000000,
   B1000001,
   B1000001,
   B10010001,
   B10010001,
   B10010001,
   B11111111,
   B00000000 }};
void show ce() {
  static uint8 t ch=0;
  for (uint8 t i=0; i < 8; i++) {
    MAX7219 write reg( REG DIGIT(i), char data[ch][i] );
 delay(500);
 ch = (ch+1) % 2;
```



```
void loop() {
   for (uint8_t i=0; i < 3; i++) {
      flashing();
   }
   MAX7219_write_reg( REG_SHUTDOWN, 0x01 );  // normal operation
   while (1) {
      show_ce();
   }
}</pre>
```


การต่อ Arduino กับ Dot Matrix LED





Arduino Nano Pinout






Arduino UNO Pinout




ARDUINO UNO R3 SMD PINOUT




SPI Protocol






SPI Protocol






SPI Protocol










- จากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะแสดงผล บนจอ LED Dot Matrix ได้ แต่การเอาไปใช้ ก็ยังยากอยู่
- จึงได้มีผู้สร้าง Library ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งก็มีจำนวนมาก Library ตัวหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมีชื่อว่า LedControl
- การติดตั้ง
 - ไปที่ Sketch -> Include Library -> Manage Libraries
 - จะปรากฏหน้าต่าง Library Manager ให้ป้อน LedControl แล้วเลือกติดตั้ง





```
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(11,13,10,4); // CLK,DIN,CS,Number of LED Module
unsigned long delaytime=500; // time to updates of the display
void setup() {
  int devices=lc.getDeviceCount(); // find no of LED modules
  //we have to init all devices in a loop
  for(int address=0;address<devices;address++) { // set up each device</pre>
    lc.shutdown(address,false);
    lc.setIntensity(address,8);
    lc.clearDisplay(address);
void loop() {
  int devices=lc.getDeviceCount(); // find no of LED modules
  for(int row=0;row<8;row++) {</pre>
    for(int col=0;col<8;col++) {</pre>
      for(int address=0;address<devices;address++) {</pre>
        delay(delaytime);
        lc.setLed(address,row,col,true);
        delay(delaytime);
        lc.setLed(address,row,col,false);
```



- ฟังก์ชัน setLed (addr, row, col, T/F) จะรับข้อมูลประกอบด้วย addr คือ โมดูล row,col ค่าแถวและคอลัมน์ และ T/F คือ ให้ติดหรือดับ
- ฟังก์ชัน setRow (addr, row, value) จะรับข้อมูลประกอบด้วย addr คือ โมดูล row คือ แถวที่จะแสดง และ value คือค่า 8 บิตที่จะให้แสดง
- ฟังก์ชัน setColumn (int addr, int col, byte value) ใช้งานเช่นเดียวกับ setRow



สำหรับการแสดงผลตัวอักษร มีผู้ที่ทำข้อมูล 8x8 เอาไว้



http://www.gammon.com.au/forum/?id=11516

Activity LED Dot Matrix



- ให้โหลดโปรแกรมจาก FB แล้วทดสอบการทำงาน
- ลองเปลี่ยน ข้อความ ให้เป็นไปตามที่ต้องการ




I2C: Inter-Integrated Circuit Bus

- I²C ย่อมาจาก Inter IC Communication
- พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Philips
- สามารถควบคุม-ติดต่อ-สั่งงานระหว่างชิป เพียงสายสัญญาณ 2 เส้น
- สามารถต่ออุปกรณ์ร่วมบนบัสได้หลายตัวและแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงวงจร
 ที่เท่ากัน
- มีสายสัญญาณ 2 เส้น คือ SDA และ SCL เป็น bi-directional line
- มีความเร็วในการส่งข้อมูล 100k (bits/sec) ที่โหมดปกติ และที่ fast mode 400k (bits/sec) ที่ high speed mode 3.4M (bits/sec)




• I²C ย่อมาจาก Inter IC Communication หมายถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างไอซี






• ใช้สองสายได้แก่ Serial Data Line (SDA) ในการรับส่ง ข้อมูลแบบอนุกรมและ Serial Clock Line (SCL) เป็น สายสัญญาณ Clock สามารถรับส่งข้อมูลด้วย ความเร็ว 100 kbits/s





สภาวะบนระบบบัส	SDA	SCL
1. Bus not busy	Hi	Hi
2. Start data transfer		Hi
3. Stop		Hi
4. Data valid การรับส่งข้อมูล ใบิตใช้ clock ใลูก ขณะรับ/ส่งข้อมูลบน	Х	Hi
SDA ต้องคงที่และ SCL Hi ข้อมูลบน SDA เปลี่ยนแปลงได้เมื่อ SCL Lo	Change	Lo
5. Acknowledge ตัวรับจะส่งสัญญาณ Ack เมื่อรับข้อมูลครบ 1 byte แล้ว	Lo	Hi






• การเขียนข้อมูล

- 1. ส่งสัญญาณ start เขียน address ของตัว Slave และ bit ต่ำสุดเป็น 0 (เขียน)
- 2. เขียน byte ควบคุม (ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ว่าจะเป็นค่าอะไร)
- 3. เขียนข้อมูล
- 4. ส่งสัญญาณ stop


การอ่านข้อมูล


- 1. ส่งสัญญาณ start เขียน address ของ ตัว Slave และ bit ต่ำสุดเป็น 0 (เขียน)
- 2. เขียน byte ควบคุม
- 3. ส่งสัญญาณ stop
- 4. ส่งสัญญาณ start เขียน address อีก ครั้ง และ bit ต่ำสุดเป็น 1 (อ่าน)
- 5. อ่านข้อมูล
- 6. ส่งสัญญาณ stop



ตัวอย่าง Bit sequence







การประยุกต์ใช้งาน I²C



- ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับ ไอซีเพื่อขยายพอร์ต ไอซีแปลงสัญญาณ DAC/ADC ไอซี RTC ไอซีหน่วยความจำ
- ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์ เช่น LCD, OLED

191111111111



CAN (1 Wire)	33 kHz (typ)
I ² C ('Industrial', and SMBus)	100 kHz
SPI	110 kHz (original speed)
CAN (fault tolerant)	125 kHz
I ² C	400 kHz
CAN (high speed)	1 MHz
I ² C 'High Speed mode'	3.4 MHz
USB (1.1)	1.5 MHz or 12 MHz
SCSI (parallel bus)	40 MHz
Fast SCSI	8-80 MHz
Ultra SCSI-3	18-160 MHz
Firewire / IEEE1394	400 MHz
Hi-Speed USB (2.0)	480 MHz

ตารางสรุปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบ Serial Bus



Serial Bus Comparison Summary

191111111111111

Pros and Cons of the different buses


UART	CAN	USB	SPI	I ² C
Well Known Cost effective Simple	Secure Fast	Fast Plug&Play HW Simple Low cost	Fast Universally accepted Low cost Large Portfolio	Simple Well known Universally accepted Plug&Play Large portfolio Cost effective
Limited functionality Point to Point	Complex Automotive oriented Limited portfolio Expensive firmware	 Powerful master required No Plug&Play SW - Specific drivers required 	No Plug&Play HW No "fixed" standard	Limited speed

DesignCon 2003 TecForum I²C Bus Overview

การหา Address ของ I²C



- โดยทั่วไปอุปกรณ์ I²C จะกำหนดแอดเดรส 4 บิตแรกมาให้ และให้ผู้ใช้สามารถ เลือกแอดเดรส 3 บิตหลังได้ ซึ่งโดยทั่วไป 3 บิตหลังจะมีค่าเป็น 111
- ดังนั้นก่อนจะใช้งานจะต้องหาว่าอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อด้วยนั้นมี Address อะไร



โปรแกรมหา Address ของ I2C



```
#include <Wire.h>
void setup()
 Wire.begin();
 Serial.begin (9600);
 while (!Serial); // wait for serial monitor
 Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
 byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
```

โปรแกรมหา Address ของ I²C



```
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )</pre>
  // The i2c scanner uses the return value of the Write.endTransmisstion
  // to see if a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0)
    Serial.print("I2C device found at address 0x");
    if (address<16)
      Serial.print("0");
    Serial.print(address, HEX);
    Serial.println(" !");
    nDevices++;
```





```
else if (error==4)
    Serial.print("Unknown error at address 0x");
    if (address<16)
      Serial.print("0");
    Serial.println(address, HEX);
if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
else
  Serial.println("done\n");
delay(5000);
                       // wait 5 seconds for next scan
```

OLED




- OLED (Organic Light Emitting Diodes) คือจอภาพที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม
- มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถเปล่งแสงเองได้เมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้า เรียกว่ากระบวนการอิเล็คโทรลูมิเนเซนส์ (Electroluminescence)

• ไม่ต้องพึ่งพาแสง Backlight และจะไม่มีการเปล่งแสดงในบริเวณที่เป็นภาพสีดำ


ส่งผลให้สีดำนั้นดำสนิท

• มีความสว่างมากกว่า



การต่อ OLED กับ Arduino








OLED



Blue


- โมดูล OLED ที่ใช้มีขนาด 0.91 นิ้ว จำนวนจุดภาพ 128x32
- ต้องติดตั้ง Library
 - ไปที่ Sketch -> Include Library -> Manage Libraries
 - จะปรากฏหน้าต่าง Library Manager ให้ป้อน Adafruit SSD1306 แล้วเลือกติดตั้ง



OLED



ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้เลือก Install All



Activity



- ให้ต่อวงจร OLED กับ Arduino
- หา Address ของ OLED

การใช้งาน Class OLED



- OLED.begin(SSD1306 SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 - กำหนดโมเดลของ OLED และ Address ของ OLED
- OLED.clearDisplay(); -> ล้างหน้าจอ
- OLED.setTextColor(WHITE); ->
 - กำหนดสีของตัวอักษร
- OLED.setCursor(15,0);
- OLED.setTextSize(2);
- OLED.println("Hello");
- OLED.display();





```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit GFX.h>
#include <Adafruit SSD1306.h>
#define OLED RESET -1
Adafruit SSD1306 OLED (OLED RESET);
#if (SSD1306 LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix
Adafruit SSD1306.h!");
#endif
void setup()
Serial.begin (115200);
OLED.begin (SSD1306 SWITCHCAPVCC, 0x3C);
```

```
void loop()
{
  OLED.clearDisplay();

  OLED.setTextColor(WHITE);
  OLED.setCursor(10,0);
  OLED.setTextSize(2);
  OLED.println("Hello");
  OLED.setCursor(10,15);
  OLED.println("World!");
  OLED.display();
}
```

ฟังก์ชันอื่นๆใน Class OLED



- OLED.setRotation(rotation); //can be 0, 1, 2 or 3.
- OLED.dim(dim) // Dim = true, false
- OLED.setTextColor(color, background)
- OLED.startscrolldiagleft(start, stop)
- OLED.startscrolldiagright(start, stop)
- OLED.startscrollleft(start, stop)
- OLED.startscrollright(start, stop)
- OLED.stopscroll()

Activity




- ให้ทดลองใช้ Function ต่างๆ ของ OLED
- ให้โหลดไฟล์ File -> Examples -> Adafruit SSD1306->ssd1306_128x32_i2c
- ทดลองโหลดให้ทำงาน

การใช้งานกราฟิกใน OLED



• การนับจุด



การใช้งานกราฟิกใน OLED



- คำสั่ง Plot จุด
 - OLED.drawPixel(x, y,color);
- คำสั่งลากเส้น
 - OLED.drawLine(x0,y0,x1,y1,color);
- คำสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยม
 - OLED.drawRect(x0,y0, w,h,color);
 - OLED.fillRect(x0,y0, w,h,color);
- คำสั่งวาดรูปวงกลม
 - OLED.drawCircle(x0,y0,radius,color);
 - OLED.fillCircle(x0,y0,radius,color);
- คำสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมหัวมน
 - OLED.drawRoundRect(x0,y0,w,h,radius,color);
 - OLED. fillRoundRect(x0,y0,w,h,radius,color);
- คำสั่งวาดรูปสามเหลี่ยม
 - OLED.drawTriangle(x0,y0,x1,y1,x2,y2,color);

Activity




- ให้เขียนโปรแกรมแสดงกราฟิกดังนี้
 - วาดรูปสี่เหลี่ยมใหญ่สุด จากนั้นหน่วงเวลา .25 วินาที และลดขนาดลงมาด้านละ เท่าๆ กัน แล้ววาดใหม่จำนวน 5 รูป จะได้รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 รูป
 - วาดรูปสี่เหลี่ยมใหญ่สุด จากนั้นหน่วงเวลา .25 วินาที และลดขนาดลงมาด้านละ เท่าๆ กัน ลบหน้าจอแล้ววาดใหม่จำนวน 5 รูป จะได้รูปสี่เหลี่ยมลดขนาดลง 5 รูป
 - ทำตามขั้นตอนข้างต้น แต่ให้เปลี่ยนเป็นวงกลม

การ Upload ภาพกราฟิกเพื่อแสดงใน OLED



- ไปที่ <u>http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/</u>
- ดาวน์โหลดไฟล์ LCD_Assistance.zip



การ Upload ภาพกราฟิกเพื่อแสดงใน OLED



- หารูปที่มีขนาดไม่เกิน 128x32 โดยเป็นแบบ BW
- เลือก File -> Load Image แล้วโหลดไฟล์เข้ามา
- เลือก File -> Save Output แล้วตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้
- จากนั้นให้เปิดไฟล์ที่ Save จะได้ Array ของรูปภาพ
- ให้ copy array มาไว้ในโปรแกรมตามตัวอย่าง
- OLED.drawBitmap(40, 10, images, 48, 48, WHITE);
 - พารามิเตอร์ 1,2 คือ ตำแหน่งเริ่มต้น
 - พารามิเตอร์ 4,5 คือ ขนาดกว้างและสูง โดยความกว้างจะต้องเป็นตัวเลขที่หารด้วย 8 ลงตัว
 - โดยหากจุดภาพทางขวาเป็นช่องว่างที่เกิน mod 8 โปรแกรม LCD_Assistance จะ ตัดจุดภาพออก แต่หากไม่เป็นช่องว่าง จะเติม 0 เข้าไป

โปรแกรมแสดงภาพ



```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit SSD1306.h>
#define OLED_RESET -1 Adafruit_SSD1306 OLED(OLED_RESET);
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
static const unsigned char PROGMEM images[] =
{
};
void setup()
 Serial.begin(115200);
 OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
 OLED.clearDisplay();
 // miniature bitmap display
 OLED.drawBitmap(40, 10, images, 48, 48, WHITE);
 OLED.display();
void loop()
}
```

Assignment #4: game



- ให้สร้างเกม Pong บน LED Dot Matrix หรือ OLED
- ขนาด 16x8 (Dot) หรือ 64x32 (OLED) หรือ ตามความเหมาะสม
- ควบคุมโดยปุ่มสวิตซ์ หรือ R ปรับค่าได้
- จะทำแบบ Bar 1 ด้าน หรือ 2 ด้านก็ได้
- ให้มีเสียงประกอบด้วย
- กำหนดส่งหลังสอบกลางภาค
- คะแนน 10 คะแนน (ชิ้นงานหลัก)
- หากพบว่าลอกมาจากที่อื่น จะได้คะแนน 0





For your attention