		b b	系统状态: WCM REL	MAGN FURC FISETC
	计划工厂 5040	机组	A	名多品外
红油和蜂用			用户状态: APPV 签	11 70 10 51
HENGYMHENESLENE PONCE	22225		<b>∮</b> □	期 2020.7.8
工单: NPRV 80000	74 110	HY-1-44-EVR-00	)1ZV	主景
WCA:	隔离申请编号: WCA类型/状态:	70001348868		
		PW/DEVD		
	D1ZV 380V鼠笼式异步电动机定期解4	≱检查 (4C)		
优先级:	6 例常工作		PM作业类型:	PM1
计划员组:	PME / 5040		计划员:	高 嘉男
维护中心:	MEM_CNE 电气电机二三检值	多_CNOC / 5040	是否存在子工单:	N
工作负责人: 了 五系	联系方式/上	904256193	CCM标识:	N
通知单:	200006460139	,	是否有QC点:	N ·
上级工单:	设备质量安全	全等级: QSR	是否存在对象:	N
先决条件:	R_PCONDH1EVR001ZV电机停息			
计划安排				Frak
	-11-02	せんせん	0000 11 00	17 A
		基本开始:	2020-11-02	dian coils
	-11-02	基本结束:	2020-11-30	No G.
版本: H106 技术对象	红沿河1号机第六次换料大修	系统条件:	0 Outage 人修	
				* .
	L-44-EVR-001ZV	空气	再循环风机	
	0045796 空气再循	环风机	<u></u>	
WEC字段				
1				
计划日期:	重要性级别:		关键敏感区域:	
计划日期: 超期日期:	重要性级别: 日常/大修:		关键敏感区域: 质保等级:	
超期日期:	日常/大修:	Action Science 5.2	质保等级:	
超期日期: 计算方法: C	日常/大修: 活动风险等级:		质保等级: 是否GOR要求: N	
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修		质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y	
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修 计划换料大修:	04	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG:	
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修准则代码:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次	04	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y	
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修准则代码: 完成确认日期:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修 计划换料大修:	64 : 00:00:00	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG:	
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修准则代码: 完成确认日期: 计划控制等级:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次	64 : 00:00:00 是否需要风险	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG:	
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修准则代码: 完成确认日期: 计划控制等级: 允许维修的反应堆模式:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间:	04 : 00:00:00 是否需要风险 要求的反应堆	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG:	<b>」 ☆ パトロリッ人 / ☆ いか - 炒 - ↓ ↓</b>
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修准则代码: 完成确认日期: 计划控制等级: 计划控制的反应堆模式: [] 功率运行模式	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间:	64 : 00:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []功率运行	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 评估: 模式:	] 蒸发器冷停堆模式
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修准则代码: 完成确认日期: 计划控制等级: 允许维修的反应堆模式: [] 以率运行模式 [] RRA冷停堆模式	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	60 : : 00:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []功率运行标	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 评估: 模式: 模式	]维修冷停堆模式
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修和认识。 完成确认日期: 计划控制等级: 允许维修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 [] 操料冷停堆模式	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 评估: 模式: 模式	
超期日期: 计算方法: C 最早起用明: 10不明出代码: 完成确认日期: 计划控制的反应堆模式: 计划增修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 [] RRA冷停堆模式 [] 其它	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	00:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []功率运行相 []RRA冷停堆 []换料冷停口	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 评估: 模式: 模式	]维修冷停堆模式
超期日期: 计算方法: C 最早起始日期: 10不可用: 维修和认识。 完成确认日期: 计划控制等级: 允许维修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 [] 操料冷停堆模式	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	100:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []功率运行 []RRA冷停堆 []换料冷停; []其它 参考:	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 评估: 模式: 模式 Ę式 Ę式	] 维修冷停堆模式 ] 完全卸料模式
超期日期: 计算方法: C 最早起用明: 10不明出代码: 完成确认日期: 计划控制的反应堆模式: 计划增修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 [] RRA冷停堆模式 [] 其它	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	100:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 [] 功率运行 [] RRA冷停堆 []换料冷停。 []其它	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 评估: 模式: 模式 [ 模式 [	] 维修冷停堆模式 ] 完全卸料模式
超期日期: 计算方法: C 最早起用明: 10不明出代码: 完成确认日期: 计划控制的反应堆模式: 计划增修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 [] RRA冷停堆模式 [] 其它	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	100:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []功率运行 []RRA冷停堆 []换料冷停。 []其它	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 译估: 模式: 模式 [ 模式 [	] 维修冷停堆模式 ] 完全卸料模式
超期日期: 计算方法: C 最早起用期: IO不作用: 维修成出期: 计划等级: 允许维修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 []换料冷停堆模式 []挟料冷停堆模式 []共说明参考:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	100:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 [] 功率运行 [] RRA冷停堆 []换料冷停。 []其它	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 译估: 模式: 模式 [ 模式 [	] 维修冷停堆模式 ] 完全卸料模式
超期: 计算法: C 最早起用: 10不准则: 维成为用: 维成为增生。 完成为,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	64 : 00:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []] 以率运行 []] RRA冷停堆 []] 换料冷停。 []] 其它 参考:	质保等级: 是否GOR要求:N 是否工作清场:Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 译式: 模式 模式 [	] 维修冷停堆模式] 完全卸料模式
超期日期: 计算方法: C 最早起用期: IO不作用: 维修成出期: 计划等级: 允许维修的反应堆模式: [] RRA冷停堆模式 []换料冷停堆模式 []挟料冷停堆模式 []共说明参考:	日常/大修: 活动风险等级: 上一次换料大修: 计划换料大修: 要求的大修轮次 完成确认时间: []蒸发器冷停堆模式 []维修冷停堆模式	100:00:00 是否需要风险 要求的反应堆 []功率运行 []RRA冷停堆 []换料冷停。 []其它	质保等级: 是否GOR要求: N 是否工作清场: Y 日常FEG: 大修FEG: 大修FEG: 译估: 模式: 模式 [ 模式 [	] 维修冷停堆模式] 完全卸料模式

运行经理批注信息: 审批

5041

400345927

释放: P165384 秦 全 审批: P165384 秦 全 计划:

维护工厂:

维护项目:

维护计划调用号:

打印者: P122269 许 皓程

打印日期: 07/09/20

任务清单类型:

任务组:

组计数器:

日期

页 1 / 2

T

60035273

签字

红沿河1号机核岛电机加热器参考值

工作票号	功能位置	参考值
800000247859	HY-1-44-DVC-003ZV	665 Ω
800000247860	HY-1-44-DVC-004ZV	656 Ω
800000247819	HY-1-44-DVH-001ZV	668 Ω
800000247820	HY-1-44-DVH-002ZV	664 Ω
800000247845	HY-1-44-EVF-001ZV	841 Ω
800000247846	HY-1-44-EVF-002ZV	838 Ω
800000247943	HY-1-44-EVR-001ZV	668 Ω
800002477470	HY-1-44-EVR-002ZV	650 Ω
800000247946	HY-1-44-EVR-003ZV	657 Ω
800000249044	HY-1-44-RRM-001ZV	680 Ω
800000589277	HY-1-44-RRM-002ZV	659 Ω
800000249046	HY-1-44-RRM-003ZV	656 Ω
800000249047	HY-1-44-RRM-004ZV	657 Ω
800000248945	HY-9-11-RIS-112MO	531. 4 Ω
800001539042	HY-1-36-LHP-210ZV	656. 9 Ω
800001539043	HY-1-36-LHP-211ZV	664. 1 Ω
800000542455	HY-1-36-LHP-212ZV	660 Ω
800000249188	HY-1-36-LHP-213ZV	663 Ω
800000249189	HY-1-36-LHP-214ZV	660 Ω
800000249190	HY-1-36-LHP-215ZV	659 Ω
800000249191	HY-1-36-LHP-216ZV	650 Ω
800000249192	HY-1-36-LHP-217ZV	649 Ω
800001848793	HY-1-36-LHQ-210ZV	601. 5 Ω
800001848794	HY-1-36-LHQ-211ZV	609. 1 Ω
800002477278	HY-1-36-LHQ-212ZV	660. 7 Ω
800002477279	HY-1-36-LHQ-213ZV	674. 4 Ω
800000248220	HY-1-36-LHQ-214ZV	656 Ω
800000248221	HY-1-36-LHQ-215ZV	660 Ω
800000248222	HY-1-36=LHQ=216ZV	656 Ω
800000248223	HY-1-36-LHQ-217ZV	651 Ω
800000248759	HY-1-26-GFR-011P0	973. 4 Ω
800000248761	HY-1-26-GFR-111PO	972. 8 Ω
800000248827	HY-1-26-GGR-003MO	487. 7 Ω
800002545036	HY-1-26-GGR-010P0	908. 4 Ω
800000248804	HY-1-26-GGR-011P0	338. 2 Ω
800000248806	HY-1-26-GGR-012PO	1064. 5 Ω
800001538835	HY-1-26-GGR-480PO	233. 63 Ω
800000248810	HY-1-26-GGR-580PO	276. 03 Ω

注: 电机加热器参考值应以首次大修测量值为参考, 若执行电机更换工作则以更换后首次测量值为参考值

制表人: 盖鼠花 2010.9-7

附录一:

# 维修工作标准工前会检查单

	1	与会人员	工作负责人:【	艾須 工作	组成员: 十二/16 / 名称:    1-44-bvR	即	人员:
	2	工作	1. 工作齿突。		<sup>名称:HY-1-44-</sup>	-0151	
	3	审核文件	☑工作包	以图纸 □ <b>□</b> 图纸	<b>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</b>	☑RP 证	
	4	审核人员	√2知识 🖸			□身体状况	□ 精神状况
	5	工作分工	☑角色	 □ <b>√</b> 职责	✓监护	☑控制点释放	□ □ 配合工作
	6	风险与应对措施	关键风险①:《 应对措施: 关键风险②:《 应对措施: 必 关键风险③:《	地 高點也 思知 	<b>½</b> †.		физи
	7       防人误工具 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (						
	特别要求       ☑工器具与材料       □系统设备状况       ☑场所环境状况         8 或限制条       ☑遵守技术规范       □与外部组织接口       ☑与其它工作接口						
	9	经验反馈	事件①: 红汉 经验教训: 公事件②: 经验教训: 公事件③: 经验教训: 公事件③: 经验教训: 公	-			
	-10-	中止工作条件	条件①: -条件②: 条件③:				
	11	监督安排	□专业工程师 □处长	,	□安全工程师 □经理		]质量工程师 ]厂长
其	12   提问与提   提问②:体えにより   12   提问②:体えにより   12   提问③: 体えにより   12   提问③: 体えにより   12   12   12   12   12   12   12   1						
DD 11.12	·	<u>;</u>		T		<u> </u>	
Life.			☑中 □低	人员风险:			□高 ☑中 □低
21.11-acm	结论:		口不开工	工作负责人			₩ 年  月4日 4时30分
			人员收	ERL.	(土)	7070.11.04	1支持
		拉着 计	人员状 13次3	EIftEC V	子並用 2018 2018	7020.11.04 2020.11.8	11. 100 200 . (1) LOS

润滑程序				H1/2/3/4EVR001-003ZV 电机润滑				H-ML-R-W-EVR-501/B0				
Н	!	执行	ī		11172/3/4比 ( 1001-0032 ( 中初時間					QSR	中风险	5/ <b>5</b>
详细润滑点清单:												
润滑设备/	部	润滑点	润滑	许可	润滑剂	备件编	用量	实际加	周	期	月 备 注	油
件		点	方式	证	型号	码	川里	油量	换 油	补 油	T 由 )	土  行
电机驱动弹 非驱动端轴 承			自动加油器		MOBIL UX EP2	1001058 514	2KG		1C			
	••											

WORM DOC(工作文件)

DATE: 2020.09 07

异常记录:

检查人 执行日期 工作负责人



μt	紅沿河	-	开工凭证		页1/1	
-			工作类型 PW WCA Type			
Order-NJ. 800003209597		Work Description  [H106] H1EVR001ZV 38 C)	0V鼠笼式异步电动机定	期解体检查(4	隔离申请号 WCA NO	
					70001348868	
几组 系统		功能位置		设备说明		专业
1	HY-1-44	-EVR-001ZV	空气再循环风机			MEM C
		提示:请工作	<b>隔离申请要求</b> 5负责人对如下内容逐项	打勾确认		
3M:挂入1ADT ************** 工作负责人确 签字确认:【	EVR 01 ************************************	能 上触电! 故好防护!	验电!!			



工作负责人: 工艺有

#### 工单完工报告页

工单号码: 800003209597 工作负责人: 王英南 工作组成员: 杜航 邵雷 故障现象及原因(仅适用于纠正性活动):

#### 无

#### 处理措施及试验数据:

执行程序进行 1EVR001ZV 电机解体检查工作。对电机解体后空载试验时发现电机驱动端轴承有异常声音。开启 QDR (H106ESXX0267)。原因分析为驱动端轴承存在异音,根据 QDR 意见,解体电机更换轴承,进行空载试验,确认合格。对加热器温控模块进行校验,无异常。电机各参数正常。

#### 主要数据:

电机拆线前绝缘记录:

电缆加电机绕组对地绝缘电阻值: 1300 MΩ (要求≥1MΩ)

加热器对地绝缘电阻值: [1000 MΩ (要求≥IMΩ)

#### 电机铭牌记录:

电机型号: YHD280S-4 功率: 75KW 额定电流: 139.7A 电机出厂编号: 9B0078-2

转速: 1485rpm 防护等级: IP55 绝缘等级: H 接线方式: △

厂家名称: 南阳防爆 电动机重量: 640Kg

轴承型号: 驱动端: 6318/C3 非驱动端: 6314/C3 其他内容: 定额: S1 效率: 92.7% cos φ: 0.88

#### 解体前绕组绝缘测量:

U-地: 1430 MΩ V-地: 1670 MΩ W-地: 1900 MΩ(要求≥10MΩ) U-V: 3700 MΩ U-W: 3780 MΩ V-W: 3900 MΩ(要求≥10MΩ)

#### 解体前绕组直流电阳:

电机直阻: UI-VI: 0.04075 Ω VI-WI: 0.04112 Ω WI-UI: 0.04092 Ω

不平衡系数: 0.91% (30≤P<100KW 线间直阻要求≤2.439%)

#### 加热器检查:

加热器对电机绝缘电阻值: 7600MΩ (要求≥1MΩ)

#### 空载试验:

电机转向: 顺时针(从电机非驱动端向驱动端看)

空载稳定电流测量值: U: 39.1A V: 39.2A W: 39.3A

空载相间电流比 K=1.01 (要求≥55KW K≤1.3)

运行时间(min): 10 20 30 驱动端温度 (℃): 25.6 30.4 34.6 本体温度 (℃): 24.8 30.0 34.8 非驱动端温度(℃): 23.4 29.8 34.2

空载振动情况:

非驱动端水平位置: 1.3mm/s 驱动端水平位置: 1.2mm/s

非驱动端垂直位置: 1.4mm/s 驱动端垂直位置: 1.3mm/s 驱动端轴向位置: 0.9mm/s

电机解体数据:

电机轴承型号:驱动端原轴承: 6318/C3 驱动端新轴承: 6318/C3

非驱动端原轴承: 6314/C3 非驱动端新轴承: 6314/C3

驱动端安装时加油量: 277.5g 非驱动端安装时加油量: 133.5g

润滑脂十字码: 1001058514 润滑脂型号: MOBILUXEP2

电动机非驱动端为定位端:

驱动端端盖公差带: H6 基本尺寸: 190mm 上偏差: +29 μ m 下偏差: 0 μ m

非驱动端端盖公差带: H6 基本尺寸: 150mm 上偏差: +25 μm 下偏差: 0 μm 驱动端轴公差带: k5 基本尺寸: 90mm 上偏差: +18 μm 下偏差: +3 μm

驱动端轴公差带: k5 基本尺寸: 90mm 上偏差: +18μm 下偏差: +3μm 非驱动端轴公差带: k5 基本尺寸: 70mm 上偏差: +15μm 下偏差: +2μm

电机端盖内径尺寸:

驱动端Φ1: 190+0.001mm Φ2: 190+0.001mm

非驱动端Φ1: 150+0.010mm Φ2: 150+0.010mm

电机轴外径尺寸:

驱动端Φ1: 90+0.005mm Φ2: 90+0.004mm

非驱动端Φ1: 70+0.009mm Φ2: 70+0.008mm

电机组装后数据:

电机绕组绝缘测量 U-地: 1500MΩ V-地: 1700MΩ W-地: 1900MΩ (要求≥10MΩ)

U-V: 4100MΩ U-W: 4300MΩ V-W: 3890MΩ(要求≥10MΩ)

加热器对地绝缘电阻值: 3730MΩ(要求 $\geq 1MΩ$ ) 加热器对电机绝缘电阻值: 6130MΩ(要求 $\geq 1MΩ$ )

电机轴伸径向圆跳动,凸缘止口对电机轴线的径向圆跳动及凸缘安装面对电机轴线的端面圆跳动

D (mm) 轴伸径向圆跳动

80 49 μm (标准 60 μm)

凸缘号 凸缘止口对电机轴线的径向圆跳动 凸缘安装面对电机轴线的端面圆跳动

500 89 μm (标准 125 μm) 78 μm (标准 125 μm)

装后电机空载转向: 顺时针(从非驱动端一侧看)与解体前的空载试验转向一致

电机组装后空载电流 A: 39.1A B: 39.0A C: 38.6A

空载相间电流比 K=1.01 (要求≥55KW K≤1.3)

温度记录:

运行时间(min): 10 20 30

驱动端温度 (℃): 26.8 35.4 40.2

本体温度 (℃): 24.6 29.4 33.6

非驱动端温度(℃): 24.8 32.2 34.2

空载补油量:驱动端:3g 非驱动端:3g

空载振动情况:

非驱动端水平位置: 1.3mm/s

驱动端水平位置: 1.2mm/s

非驱动端垂直位置: 1.0mm/s

驱动端垂直位置: 1.1mm/s 驱动端轴向位置: 0.8mm/s

电动机接线盒螺栓力矩检查:

螺栓材质:钢 螺母材质:钢 直径:10mm 紧固力矩值:29Nm

电动机绝缘:

电缆加电机绕组对地绝缘电阻值: 1420 MΩ (要求≥1MΩ)

加热器对地绝缘电阻值: 6900MΩ (要求≥1MΩ)

加热器对电机绝缘电阻值: 11000MΩ (要求≥1MΩ)

#### 电机接线检查:

- (1) 接线盒内是否预留电缆: 无预留电缆。
- (2) 电机动力电缆、绕组引出线外观检查:动力电缆线径 150mm<sup>2</sup>: 检查动力电缆外皮无磨损,铜铝过 渡线鼻子型号: TL150,线鼻子无异常。电机绕组引出线线径 25mm<sup>2</sup>。
- (3)接线盒内电机动力电缆与其他金属部位有无接触检查,接线紧固性检查。电机接线柱为钢质,接线 柱与线鼻子无变形、裂纹、烧蚀现象,电缆与接线柱无受力和松动,接触面已充分接触,按要求对接线螺 栓进行紧固,接线盒内接线电缆与金属部分有接触但无受力、磨损现象。接线盒内无异常,电缆与接线柱 无异常受力,按要求对接线螺栓进行紧固。
  - (4)回装接线盒前的检查:接线盒内无异物,已拍照。
    - (5)电机本体接地线已紧固, 无异常。

转向确认: 逆时针(从电机非驱动端看)

机械确认人: 孙健 电气确认人: 杜航

电流及温度测量:

电流: 125.0A 额定电流: 139.7A (电机带载运行稳定电流 A≤额定电流 A)

本次工作环境剂量率为: 0.066mSv/h 工作组王英南: 0.113mSv 杜航: 0.111mSv

实际集体剂量: 0.224mSv 实际最大个人剂量: 0.113mSv

本工单 RWP 下执行 800003882199、800003882197、800003940817 的接线工作。

处理结果: A

A 合格

- B可接受跟踪项
- C不合格跟踪项

准备内容反馈(程序修改、指令修改及计划优化信息):

准备增加指令 0107: 领取 WD40 对电机进行除锈

准备增加指令 0125: 根据 QDR (H106ESXX0267) 更换电机驱动端轴承,并进行空载,确认合格

备件使用情况: A

A 备件消耗情况与 SAP 工单信息一致,剩余备件已退库

B 备件消耗异常,情况说明

     其他需要记录	B的内容。			
<u>大</u> 温間 <b>以</b>	型号规格	编码	马	有效期
万用表:	FLUKE 287C	6H04500004	50003457	
兆欧表:	MIT481	6H04090004	500074602	2021.06.02
直阻测试仪:	9310	6H04123001	500093418	2021.06.02
钳形表:	FLUKE 319	6H04010017	500166093	2021.09.15
测振仪:	FLUKE 802CN	6H03300006	50017418	5 2021.09.09
测温仪:	FLUKE 63	6H02070004	500042433	2021.06.01
内径千分尺:	50-250mm	6H01140250	500135698	2021.09.08
外径千分尺:	50-75mm	6H01100075	500127684	2021.06.23
外径千分尺:	75-100mm	6H01100100	500034751	2021.07.19
力矩扳手:	10-50Nm	6H03200004	500040647	2021.09.15
电阻箱:	ZX95	6H04270007	500165869	2021.07.20
百分表:	0-3mm	6H01240003	500181072	2021.10.03
(此栏由准备	6工程师填写)—是3	5需要长期存档:□是	□否	
工作负责人	三支有	报告验收人元		准备工程师审查:
报告日期:2	ور اا.مره 13- اا.مره	审核日期: 2020/12	6	审查日期:

:[[韓日]	: 字签	<b>藝術因源□</b> ;佐科	
:[ff E1	上字:字梁(成形 活动) 法是未提本	田关村:	WI BUO
-21:11-010x:111 1 2 19 19mg	水主方专业 QC 组长(非 CCM 活动)签字:	闲关	орк
al. 11. act \$ \$ \$ \$	新. 至38 W. 隆到 在	好我至你用	赵想尼
順日 号鞍			亦主分 QC 人员
1.11.05 Mas	\$ 555.51 ×	的对重性主	1. 湖石
MH ZW	•		最人 DD
MI SM	李中子八百二十多十十五日	中代初代 英	示述 <u>人责选計工</u> 补修之
11.00 :#H 34	<b>本社</b> (孫玄魚反瓜 ) 人	444 11 11	
11 mm 1 1:4734	(神器工器部)人災重		
DER □ 编号		日	1 1
hilled: III What	A :人责允米 数 立 应 承 □ 易 : Pan · You'	By the At	: ```
1971 C III - 1977	7 1 重分子科中内型	种外了对于	
[1] (2) [1] [1] [2] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	李子的人的生活的工程之外更是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	13人里和小种体型行	张 张 张 陈 因 제   音     (
那(因)自己社会是特殊和1/20日本社	:COM 语文的 . 二种体验证 回知体体	# 1 # ODD # 1 ##	新杂台 <b>本</b> 代
子 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	77.71.		90008:台盖扒工
□ □ 景 : ( ) 函	JUDIOLULE IVI 1美QDR (非CC	ALLIETYIR	1. 置立錦花
עפום אספום	XIXIOIZIÓIXIX	1513119101	□□□□:吾勝
	(QDR) 告報謝婦量面各份		
劉大 ☑ 豺雞常日	□		
	<b>粉</b> 复	東書 ぬロア 報告表	四承:5 录例
011-GN-P-IP-113-008	ДDR Management		78111-
12/02 :页 1 : 次捌	QDR 管理	i	ТНИР

注: 1、CCM 活动 QDR 方案审批人为各专业技术组长或其授权人审批; 2、非 CCM 活动 QDR 方案的审批人为 QC 组长或其授权人。



维修报告		380V 鼠笼式电动机的解体电气检查			H-MC-E-W-PMO-002/B9			
Н	执行		QR	中风险	10/10			
12.0.3 带载振动	力测量	·	defense :	·				
电动机测量位置		速度 (mm/s)	电动机测量位置		速度(mn	n/s)		
非驱动端水平	位置		驱动端水平位置					
(MBND1-	1)	M独加和	(MBD1-1)					
非驱动端垂直	位置	431	驱动端垂直位置					
(MBND2-	1)	1 11.000 11.13	(MBD2-1)					
			驱动端轴向位置					
			(MBD3-1)					

# 13.0 工器具记录表

名 称	型号规格	编号	有效期
万刚老	FLUKE287C	642450004-500034575	2021.6.7
AKERA.	MIT481	640409004-500074602	22/.6.2
<b> </b>	9310	6424123001-500093418	2011.6.2
组砂果	FLUKE 319	6404010017-500166093	2021.9.15
议收入	FLUK E 802 CV	61-03300006-500174185	20199
测沙仪	FLYE63	64-207-004-500042433	2021.6.
内经统	50-250mm	640114020-500135698	2021.9.8
夕.45.4分人	52-75mm	6401100075-500127684	221.623
<b>引经</b> 徐尺	75-100mm	6H01100100-500034751	2021.7.19
大处场等	p-toN.M	640320004-too 40647	pV.9.15
电码和	ZX 95	640240007-500165869	2021.07.20
有分表	D-3mm	6401240002 - 500181072	2021.10.03
·····			



	(** <b>(</b>	,*\ <del>\</del>								
2	0.00	:点温度: C 可对相应证	)、SEN で C. C. 茶件, 市	承显度:	神 動 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	<b>秦</b>		30.€3E	如超过 8 进行线 3	自机带载运行, 要求 < 80°C, 要出 从 B、C 测量点
<b>1</b>	P OUT	そ A 旅き	1.11.00	(習度:	A 0.2.2.1	V W	事金麗≥	÷ <b>V</b> 淤卸!	量顺 美	<b>郵</b> 戶由 ( <u>显及</u> 意由 2.0.2) (蘇孙运舞带 ] (新孙运舞带 ] (東
		第日 日報日		伊逊 🔼	): 預貼計錄	· 本 · 本 · 本 · 本	非冰声人	( )		国 京鍫再预品0.21 :从齡向转 1.0.21 业专
			第2	"除李淵	的接线情况指规 。	条及被异复 内金线等几 中告班工3 十二级上3	其他金属 为电标。 SAP的写	无内盒 前盖盒 至卦上-	· 接线 ;	2
	94	高学3	次7	夺砂捆美 , 逾带80 咏太衣美	、大受、嫌禁分享回孫重獎自司 秦回孫重獎自司 [0.京林, ] 孫齡 孫齡 孫聯 孫聯 孫 孫	!	度及800% 1金号, 推行进。 张行进。	填写 常受力 留电跳 留电影	康秦 東 本 森 森 森 森 森 森 森 森 森 森 森 森 森	
	01/6 68/70	O-OM9-W 	бк		<b>全级产</b> 电本解的				示棋	維修报



维修报	<b>设告</b>	380V 鼠笼式电动机的解体电气检查	H-MC-	E-W-PMO-00	02/B9
H	执行	3000 鼠龙风电匆机的群体电气位重	QR	中风险	8/10
10.0电机现场	回装		<del>-</del>	<u> </u>	
10.0.1电机接线	<b>浅盒接线螺</b>	栓力矩检查:			
螺栓材质	质: ☑钢				
螺栓直径	ž:/ø		NM	Į.	
		'			
10.0.2 电机绝				,	<u> </u>
电缆加电机。 的综合绝线		1420	МΩ	≥1M	Ω
加热器对地组		69.0	МΩ	≥lM	77
加热器对电z 绝缘电		1/000	$M\Omega$	≥lM	Ω
2000年	' LHT	11	1013.2	<del></del>	
10.0.3 电机本	体接线盒或	成中间接线盒的检查(注: 15KW 以上、重要敏	(感设备	, 或 I0 工作	执行)
检查项目				 ☆查/处理组	
位 包 坝 日		位宣你任	43	应宣/处理的	5 木
接线盒内是		留电缆: 电缆进入接线盒后直接端接至接线柱;	- 1 オンバマリ	强电缆	
否预留电缆		留电缆: 电缆进入接线盒后经盘绕接至接线柱。	'		
	ţ	电机动力电缆线径;(注:根据电机动力电缆外 识进行记录)	1.150	mm <sup>2</sup>	
	l " + · · ·	いぬれ にポノ 电机动力电缆绝缘外皮是否有磨损、破皮、过	2. 无	CA	
		象,如有则填写QDR处理;并记录初始绝缘测量	-		
		: 电机未拆线时的绝缘值);	3. T	0.45	
to to the land		电机接线盒及中间接线箱的动力电缆为铜铝过			
电机动力电 缆、绕组引出		鼻子的,需记录铜铝过渡线鼻子型号、规格, 需检查铜铝过渡线鼻子的连接处有无裂纹,如	4 K		
线外观检查		填写QDR处理:(注:拍照存档,并将照片上传			
		的完工报告中。)	t.2	5mm2	
		电机绕组引出线应无松动、过热、破损等情况,			
	, ,,	则填写QDR处理; 由机体组引用供供及(注)		<del></del>	
		电机绕组引出线线径。(注:若绕组引出线线径 识,则记录标识数据:若无标识,则使用游标			
		则量绕组引出线的直径并做记录)			
	1、记录	电机接线柱的材质;	1. 20	3	*
接线盒内动		电机接线柱与线鼻子,应无变形、裂纹、烧蚀		32	
力电缆与其	_	象,若有上述现象,则填写QDR处理;	1.40	77	
它金属部位		电机动力电缆与接线柱的连接应无异常受力、 如有则填写QDR处理;	3. 光	罕	
有无接触检		螺栓与电机接线柱接触面是否充分,并校验接	14 7	是	
查;接线紧固性检查		矩:根据材质,按照程序中的要求值进行力矩	11.	- 'r <b>f</b>	
性極恒		如该力矩无法满足紧固要求则填写QDR处理,			
	并记:	录初始力矩校验值;			



01/L	剑风中	бв	TO D. U. INAURA N.D. N.COVINA 1.000	示林	H
005\B6	MM	H-WC-E	查 <b>公司</b> 由科稱的协应由 <b>定</b> 效局 V088	‡	維修报


13日30. (香峽一綠板頭非从) 向衣葬藏緯空鳩由司裴聪 1.5.6

□否 囚县 : 姪一否县向幹级壯雄空始前科稱弓

## 9.2.2 组装后电机空载试验数据

J		111000	Э.	ļ	J.	J. 7∄€	3,778	J. & 77	非驱动端温
O.		J. WITE			J.	J. 1. EE	J.7/62	J. 9 77T	<b>東監朴本</b>
Э.		J. blibd	H ACER	N		). 2:et	J.7'\$E	J. 8.9T	取引端温度
001		08 مىرى بى	09		0₺	30	70	10	(nim)
001	001 00		09				00	01	运行时间
	<b>+ 監                                   </b>							泰哥數監	
		<22KM K €	1 .1	A		38' 9		71	M
4/1/大F#X	£'1:	>22KM K≪	K=0	V		34.0			Λ
	: 永 要			A 1.78					U
<b></b>		( K )							
4.沿间	11 12 al l								保財
財流卓	全载相间电流比值 电流相			<b></b>					

2、对于ACO、SEN 等系统的立式由机, 待电机本体温度稳定后, 停运电机, 待电机完全停止转 



:點华強非 8 -₹ : 點位頭: 量紙作用發出舞空 £.2.9

### : 凡青齿燕獐至 4.2.9

	T		
8.9	(MBD3-1)		
U	置动向辞颛佑驱		
/ /	(WBD5-1)	0-1	(MBND7-1)
•	置 型車無 佐 驱	,	<b>置</b> 型 重 無 作 遊 非
<b>z</b> '/	(WBDI-I)	4.7	(WBNDI-I)
	置か平木歂佐驱	٤٠/	置引平水颛佑驱非
雍篤 (mm/s)	星办量倾水电	(s/mm/ ) <u>東</u>	电机测量位置



维修报告		3800 自 癸士	DV 鼠笼式电动机的解体电气检查			H-MC-E-W-PMO-002/B9		
Н	执行	QR				中风险	6/10	
7.4.4 电机系	11车线圈检	查记录从外外	[图] 文章有	2020. 11.8		•		
检查		实测值		,	参考值			
刹车线圈直阻		实测值:直阻范围选择:	Ω	CRF501-506FI: 刹车线圈直阻 900~1200Ω; CFI011-014MO: 500~700Ω; CFI211-214MO: 177±10%。				
Al La Disease		结论:□合格 □不合格						
刹车线圈	付地绝缘		MΩ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≥1MΩ			
9.0 电机组装 9.1.1 组装后								
	项目			测量值		要	求	
电机绕组 绝缘测量		U—地 V—地 W—地 U—V U—W V—W	1900   MΩ   注:内部Y或△接   1900   MΩ   1900   MΩ			≥10M Ω		
9.1.2 组装后	加热器绝线	象检查						
检查项目	1		实测值			要求		
加热器对地 电阻值	绝缘	3730			МΩ	≥IM	ИΩ	
加热器对电 组绝缘电			613 0		МΩ	≥1N	ЛΩ	
9.1.3电机轴1 圆跳动检查i D mm <b>8</b> 0 凸缘号	已录 选用标准 凸缘止口	动、凸缘止口对电轴伸径向 49 um : bo um 对电机轴线的径 句圆跳动	圆跳动   凸缘安装面   的端面	の 園跳 动和 凸 4	<b>象安装面</b> 对	<b>中电机轴线</b>	的端面	

ť





								1	
维修报告		200			H-MC-	H-MC-E-W-PMO-002/B9			
H	H 执行		UV既起入电别机	鼠笼式电动机的解体电气检查			中风险	4/10	
7.0 电机	的解体及检查	I					1	ļ.	
(注:联:	轴器安装尺寸是进或凸出"时,	是指轴端	<b>9</b> 齐 □ 凹进 □ 相对于联轴器平 际尺寸,数据(	面的位置	。当选择		数据记为	0.00mm	
,	1704	电机角	解体记录(请按:	解体顺序的	农次填写	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	驱动端零件				Y	功端零件名称	<b>.</b>		
序号	(注:轴承型	号需记	备注	序号	(注:	轴承型号需-	记   1	备注	
	录)					录)			
i 1	4 从注答		1	1	1 1	小沙龙	1		

# 7.4.1 轴承及润滑脂记录 (注: 加油量以油枪每打入一枪约为 1.5 克计算)

	轴承	型号	安装时加油量	润滑脂十字码
	原轴承	新轴承	(单位: g)	100/058514
驱动端轴承	6318/63	6318/(3	2/1.5	润滑油脂型号
非驱动端轴承	6314/63	6314/C3	133.5	MOBILUX EP2
新、旧轴承型号2	不尽相同时,请让	签 字	日期	
准备工程师在	此处签字确认		CE BAINERM	811802



P 0 (WBD5-1) (WBND5-I) 41 置办直垂點传驱 置动直垂影位驱非 (WBDI-I) (WRNDI-I) ٤ / 置办平水器传驱 置か平水器伝驱非 (s/mm) 夏藪 电动机测量位置 速度 (mm/s) 置立量顺序位更 8.pt 7778 カダて Э. J. J. 東點的海温度 848 008 847 J. J. J. 贾鄙本本 9758 708 957  $\mathcal{D}'$ <u>Э.</u> 東部游布那 (uiui) 30 50 10 间相計型 A 8.98 Μ <22KW K≤1.5 7.68 >22KM K≤1.3 Λ : 來要 A  $\Pi$ **大公菜** 书 空载相间电流比值 (K) 限財 出流和同比 47 1/2 胚 转 种 班 剛 IMP □ 转移相页 (o. c) 24.14: 置 5 经 法 图段鼓磁迅捷空前补辙 向衣拜疏协申 **泰**丘<u>終發送</u>發養空前科稱 经迅捷空前 科爾 1.E.d H 91/8 ÓВ **計**棋 鈕风中 维修报告 H-WC-E-M-bWO-005\B6

(WBD3-I)

置办向辟器传驱



# 维修报告

H

#### 380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PMO-002/B9

QR 中风险

2/10

#### 6.2.2 解体前绕组绝缘测量

执行

项	测量值			要求	
-	U—地	1430	МΩ	注:内部Y或	1770.762/8
	V地	1670	$M\Omega$	△接的电动机,只	
电机绕组	W—地	1900	МΩ	能测量绕组对地	>10M0
绝缘测量	U—V	3700	ΜΩ	绝缘,记录于U-	≥10M Ω
	UW	3 180	$M\Omega$	地中。其余项用	
	v—w	3920	ΜΩ	"/"划掉。	

#### 6.2.3 解体前绕组直流电阻测量

		直阻不平衡系数	直阻不平衡系数(K)标准			
直流电阻测量	实测电阻值 (Ω)	K K= (R 大-R 小) /R 小*100%	功率范围	单相直阻 要求	线间直阻 要求	
U1-( <b>V</b> 1)	- 44.75		P≥100KW	≤2%	≤1%	
01-(41)	25040,0	计算值:0.91 %	30≤P<100KW	≤5%	≤2,439%	
$V1-(W^1)$	0.0412	选用标准:丝49%	5≤P<30KW	≤10%	<b>≤</b> 4.762%	
$WI = (U_I)$	0.04092		P<5KW	≤15%	≤6.977%	

直阻不平衡系数(K)标准选用:根据电机功率的大小、以及所测直阻是单相直阻还是线间 直阻进行选择。

#### 6.2.4 防潮加热器的检查

O:77: 1 100 4 101 14: 1117 BD W	V 144 454				
检查项目	实测值	参考值	误差		要求
加热器直阻	$661.6\Omega$	- 668 Ω	2.81	%-	——≤30%以内
温控开关直阻	MAX	退绝并关于发布	200 11.3	Ω	<5Ω
加热器对地绝缘 电阻		3/00		4Ω	≥1MΩ
加热器对电机绕 组绝缘电阻		7600	N	⁄ΙΩ	≥1MΩ

备注: 加热器直阻误差=|实测值—参考值|/参考值×100%, 其中参考值为首次测量值。 针对首次测量无参考值的只需记录实测值即可。



長出聚盤前髮港店唐 2.1.8 : 卦工始简卦辅协声 0.8 gr.11: oral El 11 and 1 15 (胰日及字盏) (旗日及字签) 人查审 人责免补工 67350626 1F1600151 吾蓋非工 排各各级 鈕风中 0I/I $\mathbf{H}$ ÓК 孙林 查 公产 由 本 稱 附 协 应 由 失 袭 届 V088 维修报告 H-WC-E-M-bWO-005\B6

ΩM1≤永要 "器热山麻剂无" ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	ωM	000//	宗始此权器炼叻腌剂前匙 田 申 整 給
ΩMI≤永要	υM <u></u>	0081	电缆加电机绕组对地的综合阻塞缘电阻

泰 5.1.3 现场 电积度 E.1.3

	70° 7				
人, 上	接线				
ていいの(の	horring 解日 为 ill del 解日				
A	<b>入证</b> 风 <b>万丈</b> 人录写				
京が東京 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	即學一种工工工				

Z (1/1 020Z

泰比朝辞协由	1.2.8

			ļ
		220 ; \$ 50)	。容內立
		%LTb: 1694	其始青中朝辞即, 始
		15: 43	注: 上述表格中没有
C2/11/21 dy 20/19/51		17:220	容內方其
ED/+169: 11: 62/6169: 15	<u> </u>	6×c49	*X 55 88 \$4
<b>台陸承</b> 静	<b></b>	量重协申	桥各家门
<i>\operatorname</i>	<u> </u>	55/1	5841
	發業發酶	聚等中闭	(mq.t) 斯特
7-8 6008	1.181	77	4-5087111
自野 二甲甲	(A) 派申寅藤	刘玄 (KM)	会 南 74 国



# 维修程序

380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PM0-002/B9

H 执行

QR 中风险

20/20

附录 8: 不同轴中心高 H (mm) 用位移、速度和加速度表示的振动强度限值 (方均根值)

接动	轴中心高/mm		56≤ <i>H</i> ≤13	2	1	32< <i>H</i> ≤28	30		H>280	
等级	安装方式	位移/ μm	速度/ (mm/s)	加速度/ (m/s²)	位移/ μm	速度/ (mm/s)	加速度/ (m/s²)	位移/ µm	速度/ (mm/s)	加速度/ (m/s²)
Α	自由悬置	25	1.6	2. 5	35	2.2	3, 5	45	2.8	4,4
Λ	<b>刚性安装</b>	21	1.3	2. 0	29	1.8	2, 3	37	2.3	3. 6
F)	自由蒸費	11	0. 7	l. l	18	1.1	1.7	29	1.8	2, 8
В	<b>州性安装</b>			-	14	0.9	1, 4	24	1.5	2.4

- 注1: 等级"A"适用于对振动无特殊要求的电机。
- 注 2: 等级"B"适用于对振动有特殊要求的电机。轴中心高小于 132 mm 的电机,不考虑刚性安装。
- 注 3: 位移与速度,速度与加速度的接口频率分别为 10 Hz 和 250 Hz。
- 注1: 制造厂和用户应考虑到检测仪器可能有主10%的调量容差。
- 注 2:以相同机塞带底脚卧式电机的轴中心高作为机座无底脚电机、底脚朝上安装式电机或立式电机的轴中心高。
- 注 3: 一台电机,自身半衡较好且振动强度等级符合表 1 的要求,但安装在现场中因受各种因素,如地基不平、负载机械的反作用以及电源中纹波电流的影响等等,也会显示较大的振动。另外,由于所驱动的诸单元的固有频率与电机旋转体微小残余不平衡的激励频率极为接近也会引起振动,在这些情形下,不仅只是对电机,而且对装置中的每一单元都要检验,见 ISO 10816-3。



07/61	剑风中	ЯО		矿林	Н
005\B6		H-WC-E	查公产申科辅闭协応申夫 發鼠 V088	和野	劉邦

**伝郷圆向空軩蚌**: 3 录例

傳播的例	对被告	
遊場報	正常班	a a
(河字蓋寻預)		त्तावा
щų	шı	
12	30	oī≶a
18	32	81≫ <i>d</i> >01
IZ	OV	18< <i>p</i> ≥30
52	99	30<₽≥60
30	09	08≫⊄>09
35	02	80 <d≪i20< td=""></d≪i20<>

标题圆面颛始毁峙协申权面禁安毅凸诉伝题圆向至始羧峙协由权口上裂凸:√ 录彻

		192.2.		
100	200	1 120	I 000	080 I
100	200	T 000	088	0∳6
08	190	008	089	01/2
08	160	099	099	009
63	125	099	09₹	009
63	152	420	320	001
£9	125	00F	300	320
63	125	320	Se0	300
09	TOO	300	230	265
20	00Τ	520	081	SIS
09	100	200	T30	S9T
20	100	1 <b>9</b> 0	110	130
<b>0</b> 7	08	0 <b>†</b> T	96	911
0Þ	08	120	08	00T
04	08	T02	02	98
0 <b>7</b>	08	06	09	92
07	08	08	09	99
40	08	02	0F	99
ध्यान	व्यन			
(日本蓋卓担)		ww	uu	7न्∽नन
建學報	正靠茲	,	47	是泰亞
拉塞對在人。	化等數器逐數	- d	N	



#### 维修程序 H-MC-E-W-PMO-002/B9 380V 鼠笼式电动机的解体电气检查 H 执行 QR 中风险 18/20 附录 4: 轴和轴承的配合(G级) 轴公差带 基本尺寸 k5 m5 m6 n6 р6 (mm) 下偏 上偏 上偏 下偏 上偏 下偏 上偏 下偏 上偏 下偏 上偏 下偏 差 差 差 差 差 差 差 差 差 差 大于 至 轴颈直径的极限偏差(μm) 10 18 +5 -3 +9 +15 +7 +18 +23 +12 +29 +1 +18 18 30 +5 -4 +11 +2 +17 +8 +21 +8 +28 +15 +35 +22 -5 +20 +9 +33 30 50 +6 +13 +2 +25 +9 +17 +42 +26 50 80 -7 +15 +2 +24 +11 +30 +39 +6 +11 +20 +51 +32 80 120 +6 -9 +18 +3 +28 +13 +35 +13 +45 +23 +59 +37 120 +21 +33 180 +7 -11 +3 +15 +40 +15 +52 +27 +68 +43 250 180 +7 -13 +24+4 +37 +17 +46 +17 +60 +31 +79 +50

附录5: 电机尺寸示意图

+43

+20

+52


+20

+66

+34

+88

+56





250

315

+7

+27

+4

-16

07/LI	_ · - · _		道到了	田本田田に	!	3人利 VU	QC			
	剑风中	ОВ						<u>ፒ</u> ነን	f‡	H
	1	连接			压责代)至	***				
-			#美公(	<b>到村盖縣</b>	)				74	
:	带差公		例举用	<u>v</u>		4 移 計 時 行 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	* 条 卦	丁 廟	水	<b>萨梨</b>
	<u>Lſ</u>				1	·创业 向 8		-1-		
	K7		等泵 ,加		华:	<b>稣不向</b>		IA	2 新回	<b>大</b>
-Hr :	/ <u>/</u>				<b>始承辞</b> 裴5	L E	11/ 2	<i>,</i> -4/ ⊥	) 田 円	-
-	<b>₹</b> ♡		- <u>家</u>				# # # #  ◆   本   本 	<ul><li>計 条 卦 工 ₽</li><li>₹ 六   </li></ul>		1 <u></u>
	Ş[	/ HIRITS	TL LIGHT		TENIM V		1 ± h/==			
	K?	0	Þ>		~81<					
	ш	100	~0><	0+1~	~001<	\$1	<b>大风</b>			B 内 始 种
	tu		>100-	<del></del>	~0 <del>0</del> 000<				<b>卧</b> 放	<b>大程</b> 对
	)u		~140 ~140	087~	~007<					
C	od	00tz	~007<	ľ						
		1	K 钵 (聚 £	)) 合語的	北京水味	<b>承辞</b> :	录册			
		#美公(	经内盖制)					— <del>T</del> □	4	
· 表 司/	K7	<i>未刊</i> 了	7	上傷	<u>│                                    </u>			T 7	7 本基	
(開業		松脂霉素 工偶素	内(公内臺灣			<del>_</del>	<u> </u>	<u> </u>		于大
-12		9+ 1 )== M 7174.	िस्तिवार र विकास	6-	+15	·	30			81
81-		L+		11-	<b>⊅</b> [+	-	90			30
17-		6+		71-	· 8I+		0:		+	0\$
-72 -72		01+		£1-	+25		120		+	120
82-		7I+ 7I+		⊅[-   	97+		180		<u> </u>	051
££-		£[+		91-	06+					180
98-	-	91+		91-	98+	-	SI	ε		720
					凡 (					
)Α ;n	12.029mn	7~000`517	∑: ♪ 永要	'9H巢≩	公乃承辞	,承龄*	<b>王</b> 趙	7 排 分	承邮制	<b>新佐那</b> =
uw670	000~700	0.002:動彡	₹ <b>6</b> € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	₹   	桩, 承辞5	医触致	1 分雅 分	承辞器	经验:	非加申3
	1 42 1	T #1 47 AH T	77 71 HT -TY 8	31 - TA LIA - TE	*/ **	717 0	) A C# A	7 [2 字 ]	7 任 全	· 中字 · 飞 · 5
。那尔	* <u>*</u>				标准(法:	(X/2 D	) <u>P</u> DB V	ዘባር ነገር ነገር	ñr Vtr X	用: : C つ
		市立公 (	→ SH	ህ ነው ነው ነው				+	只本基	
	: 偶案				割工			174		<del> (</del>
		u ) 美 劇 別 殊	胡(登內蓋制				3			<u>+</u> 4
	0	<del></del>			Z]+		0			30
	0				)[+		0		<del> </del>	20
	0				ZZ+ SI+		07		+-	08
<del></del>	0				\$7+		09			120
	0				+52	<del></del> -	08			120
									I	001
	0			(	57+			31	-	720 180



# 维修程序

380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PMO-002/B9

H

执行

振动测量。)

QR 中风险

16/20

刘治州机 光柱沙童

12.0.2 中。电机在运行中应声音正常,无明显的磨擦异音; 对于技术处监测范围内电机的振动测量,应联系技术处人员对电机振动进行现场测量,待拿到技术处纸质报告后,将测振数据记录在报告页 12.0 步骤 12.0.3 中,对于非技术处监测范围内电机的振动测量,由工作负责人及成员进行现场测量,将测振数据记录在报告页 12.0 步骤 12.0.3 中,如振动不合格需汇报项目负责人并查找原因及处理。(注:技术处监测范围内电机的振动是否合格的判定由技术处人员给出。对于振动是由于负荷异常导致电机振动不合格时,应联系相关单位检修负荷,在负荷故障处理完成后,应重新进行检修设备的在线

☑ 确认电机运行的温升、振动、声音均正常。

#### 130维修报告

- □ 记录工器具编码及有效期于报告页 13.0 表格中。
- □ 清理现场,工作结束,填写完工报告。



12/50	剑风中	ЯО	TAN DULLINAMINA NAD NADVIMI A GOO	示挑	Н
005/B9	-M-PMO-(	H-WC-E	查验产申朴辩附师使申夫菜扇 V08€	和野	副事

注 2: 电机运行温度期望值≤60°C, 超过 60°C 时报告项目负责人, 部分特殊电 电机运行温度达到 60°C,需立即停运;

虧, 峨地及羖此, 羟聚自剁沛, 关黏聚由不放引聚由干净, 常异无经冠獐空乃申 🗘 机温度蒸高,由项目负责人评估,必要时进行处理。)

。器曲翔装安置分装安权时始醉户器醉翔的录写中I.I.7颗电0.7页告班别致 。因對始至吊仇由将司對並产自所執仇阿升法台平發뜂弓仍由从

菜回积现场回线

捡器或温控开关及指示灯的接线情况。) 送、器热动录与需还, 以示能及关开控监索器控监, 器热动育仍身政, 及前发接 |始級||P部內所由诉於由大佐所由系出於公園意示段對排所由:託)。字签司都合 , 从静秘职行进30公重, 司字签署无从静入亚贝及入泰5, 境知QC进行策线, 美部行班泰 SF. 1.3票录0.3页告账照款, 迅由无毛端证验前终绪主关, (源由器 燃坑亚绥需不协由附器燃吡含不钕:近),态状离刷干处溉由器燃吡及协申亚绥 🛡 将电机运回现场安装, 通知配合专业将电机就位。

5、RAM电机接线紧固力矩35MM。		
。MN814大束要致大卦掣膊 81Φ , 1	WNS6	9ІФ
。 叵明固潔, 永要 直		
。c.0潢系以乘	WN0L	<b>⊅</b> IФ
直球九中寿照弦水要或 <b>九</b> 丝舞醉干坎,≤	WN0S-St	Ф 15
。永要	WN67-52	Ф10
<b>彭</b> 致 大	12.5-16UM	8Ф
1、 对于接线柱直径小于8mm 的接线端	<b>或</b> 大 固 梁	经直经
主备	<b>球</b> 人 固 多	科

(。計准計工 OI 海崙發源障要重 , 土以 ▼ 按照报告页 10.0.3 表格清单进行检查, 并将检查结果记入表格内。(注: 15KW

2.0.01 页台班本录记果起科共, 面點的問品 nim [ 者友直京縣量顺, 即直髮的的 服祭天宝及此权器热疝脓剂, 即由糉嬎此权眛三避由及协由量贩表烟兆 V002 用 ▼

。投票解五期标备资查验, 为固稀重行进溅电线进缩快板, 盖盒线链机由装回 囚

京梁再顽品 0,51

II Ø 验收准则

用五个

报告页12.0 步骤12.0.1 中签字确认。 本,产工向转件由从船员人业专场外由,备货后总员人行至由司科条店岛兄家 。 业中票 Wq 科 , 秘座 和工 富 撤 由 营 员 人 教 龄 , 奇 常 五 忱 一 查 益 囚

黔由九位协由党教意升, 司由强, 罢无离嗣从部, 票 Wq 回邓, 静玉不向拜舍

聽色), 同时监测电机带载运行粮度后的温度, 将结果记录在报告页12.0步骤 员人行运影相要处) 旅申寅縣始相行运舞负量顺及关开旋卦盘本表旅申纸段用 。 針點固潔豉穴來要照斑袄, 和財財两





## 维修程序

380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PMO-002/B9

H

执行

中风险 QR

14/20

5、安装挡尘密封圈。(注:挡尘圈如有损坏,及时更换,防止电机挡尘圈在运行过 程中脱落。)

电机冷却风扇及风扇罩回装。(注:对回装后的电机冷却风扇进行拍照存档, 并将照片上传至 SAP 的完工报告中。)

电机组装完成后, 用注油枪向驱动端和非驱动端的注油孔注油, 油路应通畅, 否则需要重新拆装检查, 用手拨动转轴, 转子应转动灵活, 无碰擦和异音。

9、0电机组装后的检查及试验

9.11绝缘检查及凸缘电机数据测量

- □/ 打开电机接线盒, 断开电机接线盒内定子绕组的连接, 用 500V 兆欧表测量定子 绕组相间及对地的绝缘电阻,测量稳定值或者 1min 后的绝缘值,记录在报告页 9.0步骤9.1.1中。(注:对于内部Y接或△接的电机,由于接线盒中没有连接 片,因此只能测量整体绕组对地的绝缘电阻)。
- □ 用兆欧表500V档测量防潮加热器对地及定子绕组的绝缘电阻(如果可以测量防潮 加热器对每相绕组的绝缘,则记录绝缘最低的那一相绝缘值),将测量值记录在 报告页9.0步骤9.1.2 中。绝缘合格后、恢复电机接线盒内定子绕组的连接片。
- ☑ 对凸缘安装的电机,根据GB/T4772.1的要求检查轴伸径向圆跳动、凸缘止口对电 机轴线的径向圆跳动、凸缘安装面对电机轴线的端面圆跳动,(注:电机尺寸示 意图详见附录5、轴伸径向圆跳动的要求详见附录6、凸缘止口对电机轴线的径向 圆跳动和凸缘安装面对电机轴线的端面圆跳动的要求详见附录7。)并将结果记录 在报告页9.0步骤9.1.3中。

# 9.7 组装后的空载试验

- ✓ 此步骤需提前通知 QC 进行品质确认。
- □ / 按电机的安装方式, 使用压板将电机固定在试验平台上, 按照报告页 6.0 步骤 6.3.1 中的记录正确接好电源线、地线并检查连接紧固,盖好电机接线盒,在电 缆插头处用 500V 兆欧表测量电机和电缆对地的绝缘, 绝缘应≥10MΩ(不做记 录, 仅用于判断)。

☑ 正确连接电缆插头与插座。

- ☑ 试验前检查电机转动部分无可甩出物品(如"键"),卧式电机空载试验时必须 在电机的驱动端使用防护罩,防止造成人身伤害:启动电机前通知附近人员与 电机保持一定距离。
- ☑ 启动电机后,检查电机的转向情况,并与解体前空载试验转向进行对比,记录在 报告页9.0步骤9.2.1 中。用钳形表测量三相空载电流,应小于额定电流。计算 空载电流相间比值,记录在报告页9.0步骤9.2.2中。
- □ 电机运行应无异常噪音、振动,并将振动数据记录在报告页 9.0 步骤 9.2.4 中。 中(注: 电机空载振动需满足附录8标准,如因现场对电机振动有特殊要求, 由准备工程师联系技术处人员进行振动测量,待拿到技术处纸质报告后将振动 数据记录在报告页9.0步骤9.2.4中)。
- □ 对于可加油电机根据现场情况在QC人员允许下加入适量油脂,加入量记录在报告 页9.0步骤9.2.3 中。
- □ 电机空载试验时间应大于 100 分钟,用红外测温仪测量电机驱动端、本体及非 驱动端的运行温度,运行至电机温度稳定,停运电机,并将数据记录在报告页 9.0步骤 9.2.2 中。

(注1:对无冷却风扇的电机,无需转至温度稳定,一般运行30分钟即可,如



<b>沪鄱平</b> 1	计计级并	空空	4 美洲新rt 4 长用 高水、 前 着 监禁 , Rt 由 始 本	: <b>页事贫</b> 乡 叶雪松	<u>.</u>
				:紫安盖	^
13/50	剑风中	Я0		다.杖	H
H-WC-E-M-bWO-005\B6		H-WC-E	查给产申料解始协促申去發扇 V088	和野:	蘇縣

- 1、 对需加油的电机, 装端盖前, 必须用油枪打通端盖上的油路, 并验证加油嘴的完整性。
- 2、 油枪在使用过程中必需保证出油口的清洁,每次打油前先打出一截油脂不用,并擦干净出油口,再注轴承内打油。
- 3、 執其需計频负效性密, 每千里新派公盒此桌 、8
- 处用 教情 分 旅 盖 辦 去 聚 水 水 由 的 盖 承 桩 内 市 , 致 权 要 口 柢 玄 意 兹 、 切 丽 菜 盖 辦 , 身 里 女 女 工 分 空 田 社
- 村固定住正确位置。 5、 端盖装配, 不得用敲打转子轴的方法使端盖装配到位。

( 。 客 册 中 醇

- 口边缘进行清洁, 防止污物、漆皮掉入机壳内。 2、对于需要补充油脂的电机: 在轴承及其注油侧端盖中注入相应的润滑油脂, 油脂量的多少根据电机转速进行选择。(2 极电机轴承中加满油脂, 轴承室注油侧油侧端盖加入其空间的1/3~1/2, 4极及以上电机轴承中加满油脂, 轴承室注油侧端盖加入其空间的1/2~2/3, 排油侧不加油脂。)以上加油量需记入租告页7.0步骤端盖加入其空间的1/2~2/3, 排油侧不加油脂。)以上加油量需记入租告页7.0步骤
- 办满油脂, 注油侧端盖中加入20%~30%, 排油侧不加油脂。) 3、接定位端标卸零件记录的反顺序进行零部件回装, 防止漏渠零部件。(注: 对于各种油水的电机, 挡油环安装后回紧,靠同国型向部,设施还好用的市价。
- · 示读位端端盖组装,要求如下: 万水果, 机壳内 端盖内均无异物; 对端盖。 1、 非实位端端盖安装前确认定子端部绕组、机壳内、端盖内均无异物; 对端盖。
- 上口边缘进行清洁, 防止污物、漆皮掉入机壳内。 2、对于需要补充油脂的电机: 在轴承及其注油侧端盖中注入相应的润滑油脂, 油脂量的多少根据电机转建进行选择(与定位端加法一致),以上加油量需记入 报告页7.0步骤7.4.1 中。(注:对于GST、DEG、PTR 系统电机的解体,初始的 油时轴承中加满油脂,注油侧端盖中加入20%~30%,排油侧不加油脂。) 法、按非定位端纬卸零件记录的反顺序进行零部件回装,防止漏装零部件。(注:对



维修程序

380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PMO-002/B9

12/20

QR 中风险 12/20 更换为同型号不锈钢加油嘴。电机吊装环检查:检查电机本体吊环完好,螺孔内部无积锈,螺纹无损伤,检查完毕后恢复吊环并紧固。电机独立冷却风扇电机的检查(可选项):测量电机绕组的直流电阻,计算直阻不平衡系数,用兆欧表 500V 档测量电机绕组对地的绝缘电阻值 测量 1.000 确认无异常。将检查结果记录在据生 1.000 加速 确认无异常。将检查结果记录在报告页 7.0 步骤 7.4.3 中。(注:如电机无独立

电机刹车线圈检查(可选项):检查并紧固刹车线圈的接线。测量刹车线圈的 直流电阻,直流电阻应在相应的参考范围内;用 500V 兆欧表测量刹车线圈对地 绝缘电阻;将检查结果记录在报告页7.0步骤7.4.4中。(注:如电机无刹车线 圈,则无需执行此步骤。)

☑ 其它部件检查: 应完整良好。

0 电机的组装

说明: 本组装工序为一般通用的组装工序, 有时根据现场情况可适当调整相应工序的先 后顺序。比如轴承安装工序:对于冷装轴承必须在穿转子前进行:而热装轴承则 在穿转子前后均可。

8./(轴承安装(逐端装配)

**注意事项:**装轴承前,必须把手洗干净且擦干后(必要时戴塑料手套)才能进行:应 当尽量晚地打开轴承的包装,减少新轴承暴露在空气中的时间;严防异物或水分进入轴 承;装轴承前必须用干净的纯棉白布将新轴承外部的防锈油擦拭干净;应尽量避免用手 直接接触到轴承内部组件; 热装轴承时应当一次性平稳推入到位, 不得在中途用敲打方 法使轴承就位: 领用免维护轴承时, 如入库超过六年则禁止使用。

- ✓ 打开轴承包装,核对新轴承型号与原轴承型号一致,记录新轴承型号于报告页 7.0步骤7.4.1中,检查新轴承保持架应无损伤或异常情况,盘动轴承应转动灵 活,无卡涩、锈蚀等异常现象。(注:新、旧轴承允许密封盖与游隙存在差别, 型号不尽相同时,请准备工程师签字确认,并将此信息详细记入维修报告中。)
- □ /按拆卸前的标记将新轴承装到相应的轴端上(有型号标识的一侧方向朝外,推 力轴承要注意安装方向)。轴承安装要求: 小电机的轴承(含免维护轴承)均 采用冷装方式。大免维护轴承(内径>60mm)加热安装应控制加热温度不超过 80℃,非免维护轴承采用加热安装时轴承温度一般控制在100℃左右,最高不得 超过 120℃, 轴承热安装到位后应对轴承略微施加向转子方向的轴向推力, 防止 轴承在冷却过程中发生移位;轴承安装后用干净的棉布遮盖轴承,避免灰尘、 异物落入轴承内部。(注:特殊轴承如 RAM 电机需要将绝缘套一起加热的,可 控制在130℃以内。)
- ☑/ 待新轴承安装好并自然冷却后检查轴承: 拨动或转动轴承, 轴承应灵活无卡涩 现象。

小心地将转子穿入定子膛内。(注:穿转子前确认定子膛内无异物;穿转子时 需格外注意保持转子平稳移动,防止碰伤定子端部绕组。)



圈段; 积亲应段附帝颛弋京; 防耠户由坏热协的投身育应发出侵的股势咋段赛 赶附圈段;秦熙蓉赈附添盖酆哧鼎鞠、泺变、鸟变、炼丘无应陪船干宝及取祭 цŀ 清洗绕组。 低热膏聚般产由用者液,企次时次产室配用用要效,况青杏青阳内外由查验 🛡 查敛于瓦名。 口开千亥权具工财异胡用要需, 导替升工果成, 司料辅贴由。出邮购一中风从 工吊豉用刺需顺脉由始大辣干蚊;出盐干锌科手用螯直下贴由坚小干权; 路察 棉盖毛宝剂验止剂, 优赛赫平王辞特别意式怀格需相干辞邮: 近)。上发规范敖 07/11剑水中 QR H 查公产申科辅始劢应由天菜周 V088 H-WC-E-M-bWO-005\B6 建修程序

查敛玉辞 ₹1.7

。累匹位外示, 投身因固弊槽; 位外示, 勋姊示教鲍间县, 就是示问之

。 剖娩体的發天应面表情難鄰於來 ; 斯內氏 , 哲光 回 的 陪 於 眸 方 辞;殡聚开,整宗应,条瓷崩双翼风顺两千辞;秦亟旋烁即赶无,祋身寅固应 抖劑平硝毛转;素亟等始勢, 鱼变, 热丘, 危外无私鳖, 污此无折影本本毛辞 □

。 並原於療法承光面面合語承解己, 定獎无面, 盖内承邮购两 Ф

查 並 期 同 合 頭 承 辞 科 刀

告班五乔丘,(实解量顺相要公) 颛立寅附仍申从解,汞乐的料陪零暗税器外  $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ 囟

。中 2.4.7 顯表 0.7 始页

√ 根据所修电机的实际结构和生承厂家,在附录1、2、3、4 中查出'轴承和轴'

:不破永要,中 2.4.7 顯也 0.7 页告班 4 录话,量顺 4 兄 4 优 承 維 蓋 縱

带盖公办承辞,承辞裁蛐势南代都长承辞颛խ驱非协申聚系-OOA;mm950.215. ~000.212: 直水要, 2H带盖公压承龄, 承龄较姗毅角ر雏长承龄颛远驱非热电观系 冽: RAM电机驱动端端盖(含绝缘环)尺寸要求值: 240.000~240.100mm; SEN 范围内,便视为最终数据进行记录,否则请联系QC人员进行检查核实。(特殊情 差副的贡账五果启量顺成,效出卧差副别效的公直乐承邮始出查诉果拾量顺补,2 

mm01.0<异茎七只量顺立衣介两) 始圖謝苑例台显明育勋魯乐承辞盖齡干校,8 (。mm920.002~000.002: 動來要, AH

(时),需返厂进行修复。

。突对查敛行进员人 OQ 系郑则否, 泵51.行抵据楼奖最长陈埂。 2. 将测量结果和查出的轴径极限偏差相比较,如测量结果在规定的偏差范围内, 

查益的种格分其 8

。用 計 始 扇 风 玄 固 怪 茧 銷 , 常 五 銷 校 应 转 责黉书始用扇风玄固;案赆外弸天,既无秘宗应嗣风查敛:查始嗣风咯谷协由

撒血动脉科需顺, 灌油动动脉长潜脉动的上盖端器两功电吸, 回弹常工第页 , 热草饴潜血机因线, 脱颊除副无血, 潜血的出盖能能两机由查验: 查益骨段



维修程序

380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PMO-002/B9

H 执行

QR 中风险 10/20

□ 根据电机铭牌参数选择电源对加热器整体控制回路(包含电机加热器指示灯、温控器或温控开关、加热器本体等)进行检查及通电试验,确认其良好可用。

### 6./3 电机解体前空载试验

说明: 此步骤需通知 QC, 如果电机无法运转, 经 QC 同意后, 电机解体前空载 试验可不执行。

- ☑ 按电机的安装方式,使用压板将电机固定在试验平台上,正确接好电源线、地线并检查连接紧固,盖好电机接线盒,在电缆插头处用 500V 兆欧表测量电机和电缆对地的绝缘,绝缘应≥10MΩ (不做记录,仅用于判断)。将电机接线情况记录于报告页 6.0 步骤 6.3.1 中。
- ☑ 正确连接电缆插头与插座。
- ☑ 试验前检查电机转动部分无可甩出物品(如"键"), 卧式电机空载试验时必须在电机的驱动端使用防护罩, 防止造成人身伤害; 启动电机前通知附近人员与电机保持一定距离。
- □ 启动电机后,观察电机运行状态、声音,如有异常通知 QC 确认,记录电机转向,用钳形表测量三相空载电流,应小于额定电流,计算空载电流相间比值,并将数据记录在报告页 6.0 步骤 6.3.1 中。
- ☑ 电机解体前空载试验时间应大于30分钟,用红外测温仪测量电机驱动端、本体及非驱动端的运行温度,并将数据记录在报告页6.0步骤6.3.1中。(注:电机运行温度期望值≤60℃,超过60℃时报告项目负责人,部分特殊电机温度较高,由项目负责人评估是否继续进行解体前空载试验)
- √ 记录电机解体前空载振动在报告页 6.0 步骤 6.3.2 中。(注:仅做记录,用于判断。)
- □ 断开电源后拔下电源插头,拆除电源线、地线及地脚,确认电机与试验平台无> 任何机械和电气连接后将电机吊至解体工作场地。

## 7. / 电机的解体及检查

#### 注意事项:

- 1、电机拆卸前,应对所有部件做好记号。
- 2、必要时: 电机的轴承拆卸,可以使用"热拔"工艺,拆卸时注意确定火焰的烧烤范围,严防人身伤害。
- 3、转子的轴颈、风翼、风扇叶等要妥善保护,以防损伤。
- 4、电机定子绕组的清洁,必要时可用电气绝缘清洗剂来清洁。严禁使用金属 件或尖锐工具以及汽油等,触及定子绕组。
- 5、对于拆卸下来的零部件必须摆放整齐,必要时将重要零件单独存放,妥善保管。

7/1解体

☑ 电机解体前,对所有拆卸部件结合部位做好标记。

林州市

△ 在拆联轴器前,测量对轮与轴的相对安装位置,记录在报告页7.0步骤7.1.1中。
↓ 拆电机外部风扇、拆驱动端和非驱动端端盖及其相关零部件,拆下轴承,拆卸前注意做好标识,在报告页7.0步骤7.1.2中按拆卸顺序记录拆卸的零件,轴承需记录型号。(注:电机的端盖、内油盖等部件大部分是铸铁、铸铝材质,易碎裂,拆卸时不能使用拉马,风扇叶属于易碎件,需小心拆卸。)

♪ 小心抽出转子,防止碰伤定子硅钢片和绕组,将转子本体平稳地放在清洁的木



H-WC-E-M-PMO-002/B9				<b>刺</b> 型	<b>科斯</b>
A	查公产电科辅内	孙应申天梁届	Λ08ξ	<b>示林</b>	H
				学中量	
《注:》。五由无战于端		由人酶表用石匠 居然如亚经要需	. ,		ĵ
申放声於察子应財終執					Ž
下等鱼变砾热过, 旋外]	引升无书陪妾 主, 段身	良子蜂组连接 [	<b>与</b> 子龄级美	丰; 並康	
』 1東。 1東。 1東。 1年) 1年) 1年) 1年) 1年) 1年) 1年) 1年) 1年) 1年)	<b>萨紧角标色变,热拉</b>  由毅的人会的性状器			,	7
是一个的"我们",我想说是"我们"。 我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					_
		。中 2.1.8		,	۵۰
。 人				•	<b>7</b> 1.
E , 30 引发 54 tu 26 17 tu 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16			• •		
	显绘开关及指示灯的搜		11 1		
上牌玄固迁掠并, 片囱	<b></b> 林 八 所 世 就 由 胡 不 就 由 的 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 就 一 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	· ·			
		°ባ&ጉ	使 本 本 女 t	A.小小. A.前.朴辅.协	中 6 9 <b>Z</b> N
<b>孙</b>	医骨骨	中文學 圆沙科		/	ZI /:0
祖, 桑匹茶陈茶出重吗.					
	(。顏初介壯面素」				
	· 骤 6.2.1 中。 法 方 定 子 绕 组 的 连 接 ,	长 0 9 页 告 班子		,	

平不图直始怪哥翼针科,썣系衡平不图直翼针,(量贩表用页用选的2≤图直 ;量顺外治顺阻由流直旋秭申費双用赵Ω<2>阻直:还)阻由流直始股袋抵由量顺 片,因此只能测量整体烧组对地的绝缘电阻。)

李老天) 殡出行抵直考悉之直量顺称, 前朋声流直闭器烧成功申量贩委用瓦用 ♥ 南系数与标准进行比较,将数据记录在报告页6.0 步骤6.2.3 中。

协声权,聚等五唐始队示骷器然机协申骶鼎;近)。常异无应以示骷器然城查给 。中 4.2.3 骤电 0.3 页告班去泰比直量顺科 , ( 直 整 蜂 附 一 瓶 、 的海蜂敢乐乐呗,黎甦的跟禁卧每核器热咕撒剂量顺以下果成) 朋声桑避的

块输出端电压为 0V, 则电机温控模块工作正常。如无温控模块, 及电机加热器 100 Q, 测量温控模块输出端电压应为 220VAC, 调高电阻箱电阻, 测量温控模 接残记录, 对电机加热器温控模块通入 220VAC, 用电阻箱模拟 PT100 电阻值 禄致崇祥,来不惟稚块弊蛩氲仍身称:近)。常异无应块鄚蛩监器燃吮仍由查敛 (。常五八示計器热吭示表,烹入示計器热吭,绝效更重行进入示計器烧吭

无松脱、过热观象。(注: 电机加热器接线图在电机接线盒盖上, 如电机接线盒 应数筹器回器热吡协由, 矩一图线装器热吡协由己需线接路回器热吡协由查验 (。熙忠出行,此需示则,佛哲关,开致监方



维修程序 H-MC-E-W-PMO-002/B9 380V 鼠笼式电动机的解体电气检查 H 执行 中风险 QR 钳形电流表 √/ 兆欧表 500V  $\forall$ 双臂电桥或直流电阻测试仪 游标卡尺 0~300mm(根据实际情况选择) 内、外径千分尺 0~300mm (根据实际情况选择) 力矩扳手 10~100Nm (根据实际情况选择) 钢板尺(150mm) 温湿度测量仪 便携式防爆灯 频闪仪或转速表 红外测温仪 听棒 测振仪 轴承拉码 轴承安装器或轴承加热器 假轴或抽穿转子专用工具 吊带, 吊具 撬棍 扁铲 铜棒 丝杆 呆扳手或套筒 5.2~ 材料 轴承:根据实际型号查询及领用; 润滑油脂:由准备工程师查询机械润滑程序确认油脂型号; 刷子和白布。 5.Å 备件(A类表示必换件,B类表示可换件) A类备件

8/20

件号 图-	号 备件编码
_	件号 图

# 6/0 电机解体前的工作

- ☑ 领取工作许可证。
- ☑ 检查验证电机及加热器电源已隔离,记录电机功能位置在报告页 6.0 步骤 6.1.1 中。(注:对不含加热器的电机不需验证加热器电源。)
- 6/1 现场电机拆线
  - ☑ 到达现场后工作负责人及成员共同核实设备为本次工作的设备,确认电机已经



		全工程师反馈,禁止带疑问操作。	
向工事要,不见	(青阳春级	寅艇未五,点引工证经艇五要中引工社灰击人贵产引工	
		。害改良人主发未中野灶村事个整, 就泵出戥(离鬲	· (
		景码标牌的错误, 导致走错间隔, 误将 9SE080IPO(处	·
		恐格法照工单工序指令中的功能位置码进行验证,造成:	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		现场错误标牌上的功能位置码和通知单上的功能位置码	
款 ,0920803		<b>與更票裁人责</b>	<u> </u>
	·	利同辪去人责免补工中野垃辣更 OGS080329 7 由梦勢宁	
614 Av A		况, 电机内部引出线的接线原理图等】	·
		与外部动力电缆的接线情况,以及接线端子之间连接片	1
工器 移群 唯 申 与	5月刊中其	进行电机拆接线工作时, 应将电机拆接线记录完整。【	···
6 Th New Not I T 11 "		电机启动运行正常。	1
会并 建立计	# 14 中 14 并	1016年8月2日, 克拉斯森州校散器、新除电机	
(百四川流画》	×1 1/ 1/ 1×	A 知识	
		在据读出了12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1	_
		\$PT票对电机进行空载试验, 总动电机时上游控制箱00	4 - 44 - 4
		20点左右将各件电机回装至现场,按照原电机部标线记录	
		现场设备可用, 电气专业领用了各件电机对现场电机进机	
		2016年7月20日F2DEL001/003CO出现振动高级警1.7月22间数6回到此由将业专产由,临基概处理处,不预防由	1
ONGOT स्वयुक्त कृष्युष	<del>字</del> 符	P2DELIO3MO 电机接线错误导致上游控制箱接触器烧坏	1 71
			107 -1 -47
专回流协归XX	7. 雅美几	线外观、电机接线盒内电机动力电缆与其它金属部位有 项目进行检查。	1
		次点重中野近查检盒线赛间中质金线套补本机由行坊车	点要散灵
11.15 10 20 30 40	T T- 4T 47 7	部引线继续击穿。	<del>                                     </del>
内盒浆纸灰点	, 本本	出力。由气现场检查上茶开关速断保护动作。 进而检查 企业 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	五型 計事
		2016年7月18日 23 点 59 3 美全经重整金 4 41ACO302PO	1
H7 41 - 7 - 7		HIVC0302PO	
	·		
0=11 = 15.11	1	·	<del></del>
02/7 剑风中	ЯО	豆豆 D. H. IV CHRU M. D. N. D. M. L. AGG	H
-M	H-WC-E-	查检产申科辅的协应由大菜扇 V088	<b>計劃</b> 期
		4	ロナ <i>本り 刊</i> 7

朴条夹杂 🐠

永要始淚系昧與林校 \<u>↓</u>.4

。票离副出口,离副机由参检辦书分說系味跟师 🤝

42/现场条件

电机停运,相应电源已被隔离,取得隔离票; 必要的脚手架、起重架已搭设完毕,机械、服务等配合专业已准备就错。

**취备研料材**, 素別具工 √0.8

表为具工 (L.č

其工用常 美田八



维修程序

执行

380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PM0-002/B9

 $\mathbf{H}$ 

QR

中风险

6/20

1.0/ 概述

本程序为红沿河核电站380V低压电动机解体电气检查的通用程序。执行中如有疑问,请向准备工程师咨询。执行本程序时必须认真阅读注意事项及检修内容,严格按照程序执行。

由于本程序为通用程序涉及面广。部分一些无相关结构的检修内容不需要执行,若因无相关结构而不执行检查的工序则直接写"NA"并注明原因签字。部分工序执行时可不分先后,根据现场情况执行,执行完成后及时打勾确认。

工作过程中发现异常时及时联系QC人员进行确认,并汇报准备工程师。

2.0 适用设备清单

本程序适用于红沿河核电站380V低压电动机解体电气检查。

3.0/ 风险分析和注意事项

3.1 风险分析和预防措施

风险1/	触电风险
预防措施	y、 开工前检查隔离措施, 确认隔离正确。
1公127.1月 9回	2、工作前穿戴好个人绝缘防护用品。
风险2/	高空坠落和落物风险
	V. 正确使用安全带。
预防措施	2、禁止持物攀爬。
	3/、工具必须进行绑扎。
风险的	工作点附近有消防玻泡、报警装置、操作按钮等其它设备时,有误碰风险。
预防措施	开工前检查作业环境, 划定作业区域, 工作过程中做好监护。
风险4/	噪音风险。
预防措施	佩戴耳塞。
风险5/	电机转动时机械伤害风险
<b>新院批</b> 选	业 电机空载试验前,将轴伸上的键拆下,防止试验时甩出。
预防措施	21 卧式电机空载试验时在电机的驱动端放置防护罩,防止造成人身伤害。

# 3.2/ 注意事项

✓ 遵守现场工业安全管理规定:

✔ 使用行车必须取得授权,正确使用吊带、吊具;

一 吊运电机前必须确保固定电机的螺栓已全部拆除;

一/ 使用绝缘清洗剂时,应保持通风情况良好;

✓ 电机的端盖、内油盖等部件大部分是铸铁、铸铝材质,易碎裂,拆卸时不能使用拉马,安装时施力要均匀,避免损坏。

。
世机抽穿转子时,需格外注意平稳移动,防止碰伤端部绕组;

电机空载试验时,接线要正确,严防接地。



维修程序		380V 鼠笼式电动机的解体电气检查	H-MC-E-W-PMO-002/B9		
H	执行		QR	中风险	5/20

- 10.0 电机现场回装
- 11.0 验收准则
- 12.0 品质再鉴定
- 13.0 维修报告



维修	程序	380V 鼠笼式电动机的解体电气检查	H-MC-E	WPMO-(	002/B9
H	执行		QR	中风险	4/20

目录

- 1.0 概述
- 2.0 适用设备清单
- 3.0 风险分析和注意事项
  - 3.1 风险分析和预防措施
  - 3.2 注意事项
  - 3.3 经验反馈
- 4.0 先决条件
  - 4.1 对机组和系统的要求
  - 4.2 现场条件
- 5.0 工具仪表、材料和备件
  - 5.1 工具仪表
  - 5.2 材料
  - 5.3 备件
- 6.0 电机解体前的工作
  - 6.1 现场电机拆线
  - 6.2 电机解体前的检查
  - 6.3 电机解体前的空载试验
- 7.0 电机的解体及检查
  - 7.1 解体
  - 7.2 定子检查
  - 7.3 转子检查
  - 7.4 轴承配合间隙检查
  - 7.5 其它部件的检查
- 8.0 电机的组装
  - 8.1 轴承安装(逐端装配)
  - 8.2 穿转子
  - 8.3 端盖安装
- 9.0 电机组装后的检查及试验
  - 9.1 绝缘检查及凸缘电机数据测量
  - 9.2 组装后的空载试验



To the second se	6d	10-15	T-0207	IXH-ME-20200507=005: 增加"按标接回录日录图案接线后,测量并确定加热器回案路图表记 路口常是 超	1. 銀 )	[ix 68
	, eq , l q q 告班	£0- <del>1</del> 0·	-5107	本本市面面测试水 海學程序 6.3 第 2 小 3 经验反馈。删除。 理修程序 6.3 第 2 小 3 经验反馈。删除。 建修程序 6.3 第 2 小 4 3 经验反馈。 建修程序 6.3 第 2 小 5 (注:电动机 建修程序 6.3 第 2 小 5 (注:电动机 建态 1 (注:电动机 一 1 (注:电动机	五年中 中 中 中 中 中 市 市 市 市	¥ 88
				(°C)" (°C)	10000000000000000000000000000000000000	
7/8	剑风中	QR	至	5. 公子由 科爾 始 成 広 由 夫 袭 扇 V 08 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<b>〒</b>	H
u/ 600	E-M-PMO-(	IM-H 		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	和野绿	訓載







## 维修程序

执行 **QR** 中风险

### 380V 鼠笼式电动机的解体电气检查

H-MC-E-W-PMO-002 B9

页数: 20+10

本程序非定期试验监督大纲要求程序


75 Jan 6. 14

型号				2.77	•	仓库码	
供货商			, , ,				
许可证				·			
见i	E点		停工待机	金点 ↓		工期	天
	应 附	文 件	1 mild E	,	参考:	文件	
	指执行该	程序必附文	件	指	f编写该程序E	计依据的文	件
			34.97 				
,							
	<del></del>	<del>,</del>	(4) (14) (14)				
状态	版本	编写	签字。	校核	签字	批准	签字
执行 ————	B9	刘政超	刘改超	政起 许皓程 并张往		李洪学	書法言
出版日期	2020-10-12	2020	)-10-11	2020	-10-11	2020-	10-12

辽宁红沿河核电有限公司

本程序为 LHNP 所有,未经许可不得以任何方式复制外传!





说明: 1. 爾內设备功率单位为kW 2. 参考文件: AA152221105A0E444DD AXX17LLE004DEDY45GN AA131LLA001A0E445DD AAX55410002A0E444SD

10NL001AR

IDNUNDICR

11MLN01 JA C65N/4P 25A

- 1DNLN03CR

IDNLN19CR

\103JA\104JA

1LLE001TB(L406)

IDVLNIGIS

`101JA\^102JA

类自基础文件

A1 2016.10.08 非額 隊良門 郭新刚 DCK01738 Date Drafter Reviewer Approval Koliffacter observition
1127 5月間 中中 (中央 1127 年 1227 日本 1227 日本


LHNP ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM

4

HLF

SWITCHBOARD SINGLE LINE DIAGRAM





# WCA 申请页

WCA 申请号:

70001348868

系统状态:

用户状态:

DEVD

₽₩

WCA 短描述:

H1EVR001ZV 380V鼠笼式异步电动机定期解体检查(4C)

Permit Type: 计划工期:

0 天 0 小时

优先级:

HY-1-44-EVR-001ZV

地理位置:

功能位置 :

WCA长描述:

15.06.2020 16:27:21 嘉男 高 (P162870) 电话 435651

申请PW票,将电机电源1LLE0431及加热器电源1DNRX09JS隔离;

13.07.2020 15:00:50 全 秦 (P165384) 电话 341625

工单号	工单功能位置	描述	工单隔离需求	工作负责	主工作中 心	主子票
800003209597	HY-1-44~EVR-001ZV	【H106】H1EVR001ZV 380V鼠笼式异步电动机定期解体检查(40)	申请PW票,将电机电源:LLE0431及加热器 电源:1DNRX07JS隔离;	1堂前	MEM_CNE	主票
800003767583	HY-1-44-EVR-001ZV	【子票】【配合】配合电气拆装H1EVR001 ZV电机及自动加脂器	隔离许可:H1EVR001ZV风机电隔离。在电 - 气主票下800003209597下	7-2-11.4	MRH_ES	子兴
800003783259	HY-1-44-EVR-001ZV	子票:电气进行1EVR001ZV电机解体工作 ,请仪表配合拆装温控探头	不出票		MIA_CN	子票
800003788429	HY-1-44-EVR-001ZV	【H106】配合:电气解体1EVR001ZV,请 静机配合拆装风简及软连接	在主票800003209597下执行,开工前复印 主票开工凭证		MS_SW_ES	子票
打印人:秦全		打印日期: 13.07.20	020 15:06:48		第	1/1页

工单: NPRV 800003209597

通知单: NP 200006460139

AS FOUND 记录页

功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

设备关键度分级:

设备关键度分级条款依据:

维修前	设备总体状态结	论:
-----	---------	----

□NA	无法判断状态,	如支持配合类、	状态监测类、	性能试验、	管理类等类别维修工作

□非预期 非大纲预期管理的老化相关缺陷,如维修不当、备件缺陷、设计缺陷、异物、操作不当等随机原因导致的缺陷。

□良好 设备所有部件状态良好,设备不需要进行维修还可以继续稳定运行

☑可接受 设备主要部件状态正常,因设备运行导致部件少量异常需要进行维修处理,若继续运行可能影响设备的正常运行

□不满意 设备部件出现较多异常,影响设备的正常稳定运行

□失效 设备部件已无法正常稳定运行

注:总体状态结论如为不满意、失效或非预期,则"故障模式"、"性能参数中选择类别"为必填项。

#### 故障模式:

空劃	清线	36 ū	ئر <u>ز</u> د	湖北	2	3

### 性能参数:

类别	描述
□老化	
□磨损	
□腐蚀	
□变形	
□氧化	
□重要性能参数超标	
□定值漂移	
□通道故障	
□拒动/误动	
□绝缘缺陷	
□阻值超标	•
□部件松动	
□采样异常	
□局部过热	
☑其他	班利(45

#### 签字记录:

工作负责人	日期
工並有	2020.11.13

打印者: P122269

许皓程

打印口期: 07/09/20

子工单/对象列表 Sub-Order/Object List

工单: NPRV 800003209597

功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

### 没有子工单可显示

功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

设备/装配: 1000045796

物料: 系列号: 装配:


通知单: 200006460139

HEVR001ZV 380V鼠笼式异步电动机定期解体检查(4C)

报告者:

是否完成:





工单: NPRV 800003209597

功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

风险分析: 2000000102132

序号	风险号	风险描述	风险长文本
1/	HME001/	设备损坏风险(低)	7 (1227)
	安全措施	安全措施描述	安全措施长文本
	HMEP001	工作中请加强监护,避免误触误碰周围运行设备	
	HMEPOQ2)	一人操作,一人监护。	
$\frac{2}{2}$	НМЕОО∦	相邻其它系统设备带电/误碰风险(低)	
~	安全措施	安全措施描述	安全措施长文本
	HMEP <b>008</b>	划定实际的作业界限(保证与带电设备间的安全距离)	
	HMEPOLØ	大声唱票、核对功能位置及隔离边界、建立作业区、按监护制作业,防止走错间隔	
-3∕	HME009/	辐射风险	
	安全措施	安全措施描述。明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明	安全措施长文本
	HMEP025	与辐射防护人员联系取得确认,必要时请求工作协助进行现场辐射水平与分布的测量	
	HMEP027	注意工作区域	
	HMEP028	佩戴6150AD5进行测量	
₩,	HMEQ1,0	人身触电风险(中)	
İ	安全措施	安全措施描述	安全措施长文本
	HMEPO <del>29</del>	在进行设备检修及拆接线工作前,要核实隔离边界,进行验电并使用绝缘工具	

工单: 800003209597

HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

工序号	子工 序号	工作 中心	控制码	标文本	计划开始	计划结束	描述	工作负责人	工作量	工时	人数	承包商 控制点	HYH控制点	备注
0110		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00	20201102 00:00:00	根据反馈对1EVR001ZV进行线鼻子更换,确认压接良好,接线紧固;	过美有	0.0	0.0	0			- 1,
0120		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00	20201102 00:00:00	电机解体更换轴承,对电机定子、转子及各部件进行检查;	12月 12月 2001.8	0.0	0.0	0	2012(1)	多多多。	
0130		MEM_ CNE	NSCH	:	20201102 00:00:00	20201102 00:00:00	源系统的连接并紧固;	700-11-12	0.0	0.0	0	7.40	7.349.	-
0140		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00	20201102 00:00:00	确认所有工作已结束,通知所有配合票电气工作已结束, 还票;	女女有	0.0	0.0	0			
0150		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00		通知再鉴定经理电气工作已完成:	7宝石	0.0	0.0	0			
0160		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00	20201102 00:00:00	再鉴定经理配合进行点动试转向工作,若转向错误请再鉴 定经理配合调整接线;	2021.13	0.0	0.0	0	7		
0170		MEM_ CNE	NSCH ·	;	20201102 00:00:00		配合再鉴定经理进行再鉴定,按要求在程序中记录电流及 温度等参数。	女人	0.0	0.0	0			

る成分かか11-10 0125:根据の取(410(E5XX0X67) 更採电机器砂糖轴承,并进行室载,确以多格。 2018年3月21110

工单: NPRV 800003209597

功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

工序号	子工 序号	工作 中心	控制 码	标文本	计划开始	计划结束	描述	工作负责人	工作量	工时		承包商 控制点	HYH控制点	备注
0010		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00		H1EVR001ZV电机停运;	1五月	0.0	0.0	0			-0.
0020		MEM_ CNE	NSCH		20201102 00:00:00		开工前确认所使用的文件为最新版:	主芝有	0.0	0. 0	0			•
0030		MEM_ CNE	WCM	P_PW	i	20201102 00:00:00		7重有	0.0	0.0	0		i	<u>.</u>
0040		MEM_ CNE	NSCH				请转机配合拆装电机及自动加油器票: 200007574060; 请服务配合搭拆脚手架	<del>, ,</del>	0.0	0.0	0			

|长文本:请转机配合拆装电机及自动加油器票:200007574060;请服务配合搭拆脚手架、起吊架及围栏票:200007574066;请服务配合吊装运输票:200007574090;请仪 表配合拆装温控探头: 200007574095; 请静机配合拆装风筒及软连接票: 200007574110; 请土建配合拆装栅格横梁: 200007574111;

								1 Lason
0050	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	领取PW票,现场验证隔离边界完整正确;	が一次の	0.0	0.0	0	[EVR 00] Z
0055	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	现场核实设备编码, 唱票双签;	1五年	0.0	0.0	0	
0060	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	开工前验电;	1支有	0.0	0.0	0	
0070	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	对电机接线作好详细记录,拆除电机接线;	1年	0.0	0.0	0	
0080	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	对H1EVR001ZV电机进线电缆铜铝过渡接线鼻子进行检查;	20.11.12	0.0	0.0	0.	
0090	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	请各专业配合拆下电机,将电机运至检修间:	生宝气	0.0	0.0	0	
0100	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	执行规程H-MC-E-W-PMO-002进行电机1EVR001ZV解体检查:	7章第	0.0	0.0	0	
0105	MEM_ NSCH CNE	20201102 20201102 00:00:00 00:00:00	电机解体前测量电机直阻和绝缘;	7082.11.8	0.0	0. 0	0	:

数形对加加11.08 0107:金融WD40及对电轨进行降键。

打印日期: 10/11/20

工单(续) Order Continued

工单: NPRV

800003209597


功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机 空气再循环风机

### 工单描述(续):

【H106】H1EVR001ZV 380V鼠笼式异步电动机4C)

1、大纲项目内容:

解体电动机,更换电动机轴承;定子和转子清扫检查;风扇及外壳清扫检查;测量绝缘电阻和直流电阻;电动机引线端子及电缆端子检查;接地线检查及端子紧固;做电动机空载试验。



# 维修用隔离清单

隔离单号:

30000791544

H1EVR001ZV 380V鼠笼式异步电动机定期解 工作中心:

体检查(4C)

MEM\_CNE

5040

电气电机二三检修\_CNOC

功能位置:

HY-1-44-EVR-001ZV

空气再循环风机

地理位置	功能位置	描述	分组	隔离 类型	隔离牌号	隔离状态	<b>注释</b>	检查/确认
		BM:挂1ADT EVR 01						
		FO:隔离后验电!【 】					<u> </u>	4 St. 11
L406	HY-1-37-LLE-0431	1EVR001ZV	E	RT	600002094576	DISCONNECT		1 1 7 200 1.4
R112	HY-1-91-DNR-X07JS	1EVR001ZV加热器电源	E	RT	600002094589	DISCONNECT		1 1 (A) 201. 1. F
			第 1 7	7 出 1 7				

第 1 页 共 1 页

<u>红沿河</u>核电站 工厂: 5040 机组: 1

# 辐射工作许可证 Radiation Work Permit

编码: 3368357

版本: 01 工单版本号: H106

页数: 5/5

RWP反馈				
工作中是否达到停止作业指令的限值?	[ ]	Yes	[\/]	No
实际的集体剂量与预估剂量存在较大偏差? (实际值-预估值)/实际值>50%	r 1	Yes	M	No
描述偏差、偏差的原因及纠正行动:	· ·			
X				
异常事件:				
K				
良好实践:				
*KI				
共他:			<del></del>	
X				

		剂量即	<b>以除表</b>		
姓名 ———	剂量	姓名	·剂量	——————————————————————————————————————	
土芝南	0.053 mSv		mSv		mSv
杜勒	0.052 mSv		mSv		mSv
	mSv		mSv		mSv
<del></del>	mSv		mSv		mSv
实际集体剂量:	<u>0·/0</u> 5mSv	实际最大个人剂量:	<u>No5}</u> mSv		

备注: 当工作班组刷一张RWP条码进入控制区但同时执行多项作业时(该情况需要尽可能避免),作业班组应在所执行作业对 应的RWP证中分别手工登记剂量信息,并于完工后在SAP系统中记录。

打印时间: 2020-11-04

打印者: 王其俊

<u>红沿河</u>核电站 工厂: <u>5040</u> 机组: <u>1</u>

# 辐射工作许可证 Radiation Work Permit

编码: <u>3368357</u>

版本: 01 工单版本号: H106

页数: 4/5

ing the second			<b>设点信息与风险</b> 3				
工序号	工序描述	控制点	风险描述	安全措施描述	房间	剂量率 (mSv/h)	集体剂量 ( mSv )
0040	请转机配合拆装电机及自动加油器票: 20000 7574060; 请服务配合搭拆脚手架		作业位置剂量率: Dr<0.2mSv/h	电子个人剂量计报警时,必须立 即响应			
0070	对电机接线作好详细记录,拆除电机接线;		作业位置剂量率: Dr<0.2mSv/h	电子个人剂量计报警时,必须立 即响应	P112	0.048	0.105
0120	电机解体更换轴承,对电机定子、转子及各 部件进行检查;		作业位置剂量率: Dr<0.2mSv/h	电子个人剂量计报警时,必须立 即响应			
0130	将电机运至现场,请机械配合回装电机,根据记录完成电源系统的连接并紧固;		作业位置剂量率: Dr<0.2mSv/h	电子个人剂量计报警时,必须立 即响应			

<u>红沿河</u>核电站 工厂: 5040 机组: 1

### 辐射工作许可证 Radiation Work Permit

编码: <u>3368357</u>

版本: <u>01</u> 工单版本号: <u>H106</u>

页数: 3/5

### 辐射风险等级

RWP 0 级:轻微辐射风险

辐射分区: 污染分区:

工单编码: 800003209597 【H106】H1EVR001ZV 380V鼠笼式异步电动机定期解体检

预计作业人数: 0

预计工时: \_\_\_\_\_0

维护中心: MEM CNE

系统条件: 0 个人单日剂量报警值: 1.0000 mSv

功能位置: HY-1-44-EVR-001ZV 空气再循环风机

房间位置:

	风险到	(估与控制 )	
剂量预估	预估值	实际值	偏差
作业点剂量率 (	<u>0.1000</u> mSv/h	[ <u>0.048</u> ] mSv/h	若实际值大于0.2 mSv/h且超出预测 值50%,请联系RP
是否存在热点	YES [] NO [√]	YES [] NO [1	若存在新的热点, 请联系RP人员处理
污染风险等级:		剂量裕量要求:	<u>0.00</u> mSv
预计集体剂量:	0.1900_mSv	预计最大个人剂量:	<u>0.1500</u> mSv

审批信息									
	姓名	组织	时间						
编写	高嘉男		2020-06-15						
审核	泰全		2020-07-08						
批准									
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P证归还							
工作分联系电	·责人: <u>1</u> 2话: <b>/19</b>	秋56193							
工作负责人确认: ◆将现场/设备恢复在预期状态; ◆已填写经验反馈数据。									

	风险提醒
历史风险提醒:	
	K

	特殊提	<b>厚和附</b> 力	加需求		
		train 111 V	, H III - 4 -	***	
_					

打印时间: 2020-11-04

打印者: 正其俊