מושגים בסיסיים

1. פרוטוקול תקשורת

אוסף של כללים (נהלים) המגדירים את אופן בקשת וקבלת נתונים במערכת תקשורת מסוימת.

2. מודל תקשורת

אוסף של פרוטוקולים המגדירים שליחת וקבלת נתונים.

#### לדוגמה:

1. מודל 7 השכבות

2. מודל TCP/IP

TCP/IP model Protocols and services OSI model Application HTTP, FTTP. Presentation Application Telnet, NTP, DHCP, PING Session Transport TCP, UDP Transport Network Network IP, ARP, ICMP, IGMP Data Link Network Ethernet Interface Physical

(BW) Band Width - כוחב פס.

כמות הפולסים (הנתונים) שניתן להעביר דרכו בפרק זמן קבוע

לדוגמה: רוחב פס של קו בזק (טלפוניה) הוא 1Mps.

משמעות: ניתן להעביר דרכו 1M פולסים בכל שנייה

4. קצב העברת נתונים - R

מספר הסיביות בכל שנייה

: לדוגמה

R=10Mbps

בכל שנייה קצב ההעברה הוא 10M סיביות

C - קצב העברת נתונים מקסימלי.

מספר הסיביות המרבי שהערוץ יכול להעביר דרכו.

Destination - יעד SOURCE - מקור 6.1 .6

מקור - רכיב תקשורת השולח את נתונים .

יעד - רכיב תקשורת המקבל את הנתונים.

(Receiver) ומקלט (Transmitter) 6.2

A B

### 7. תווך - Medium

התשתית הפיזית דרכה עוברים הנתונים,

לדוגמה:

כבל נחושת, WIFI , סיב אופטי


### 8. אות - SIGNAL

אות חשמלי / גל אלקטרומגנטי המייצג את המידע / אופטי (אור)

8.1 אות ספרתי - דיגיטלי

תקשורת נתונים זה אוסף של אחדים ואפסים

(טבע) אות אנלוגי (טבע) אות העובר בתווך



## 9. נתונים דיגיטליים

0 או 1 : bit - סיבית 9.1

9.2 בית Byte שווה ל-8 סיביות

### 10 כפולות בינאריות ועשרוניות

<mark>עשרוני</mark>	בינרי	קיצור	ערך
1000=10 <sup>3</sup>	2 <sup>10</sup>	1K	1 קילו
כאן.⊿ נעוואה <sup>.</sup> 10 <sup>6</sup>	$2^{20}$	1M	1 מגה
10 <sup>9</sup>	$2^{30}$	1G	1 ג'יגה
10 <sup>12</sup>	$2^{40}$	1T	1 טרה

## 11. כיווניות תקשורת

זרימת נתונים בכיוון אחד בלבד - Simplex 11.1

TV , דוגמאות: רדיו

11.2 - Half - Duplex זרימת נתונים בשני הכיוונים אבל לא בו זמנית

דוגמאות : מכשיר קשר, פקס

דימת נתונים בשני הכיוונים בו זמנית - Full - Duplex 11.3

דוגמה: טלפון , אינטרנט

# 12. סוגי תקשורת

12.1 - תקשורת טורית (סריאלית) : משודרות סיביות אחת אחרי השניה (בטור) בכל פולס משודרת סיבית אחת בלבד, לדוגמה - רשת האינטרנט

010101010 ------

### 12.2 תקשורת מקבילית משודרות מספר סיביות בו זמנית במקביל



## Signal to Noise Ratio (SNR) - יחס אות לרעש. 13

מאפיין את איכות קו התקשורת.

ככל שהיחס גדול יותר, הקו איכותי יותר (ניתן לשדר בקצבים גבוהים וניתן לשדר למרחקים גדולים)

איך נמדד יחס אות לרעש?

היחס בין מספר הסיביות המשודרות לבין מספר הסיביות השגויות המתקבלות בצד השני.

לדוגמה:

בכל 1000 סיביות משודרות מתקבלת סיבית שגויה אחת, מהו יחס אות לרעש ? SNR?

$$SNR = \frac{\text{ODO}}{\text{SNR}} = \frac{1000}{1} = 1000$$

המשמעות היא : בערוץ זה בכל 1000 סיביות משודרות תתקבלנה סיבית שגויה אחת.

(דציבל - יחידות של רעש) GB ביחידות SNR - נהוג לבטא

$$\mathit{SNR}_{\mathit{dB}} = 10 \cdot log_{10}(\mathit{SNR})$$

לדוגמה:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot log_{10}(10) = 10_{dB}$$
  
 $SNR_{dB} = 10 \cdot log_{10}(100) = 10 \cdot 2 = 20_{dB}$ 

$SNR_{dB}$	SNR			
10 <sub>dB</sub>	10			
$20_{dB}$	100			
$30_{dB}$	1,000			
$40_{dB}$	10,000			
50 <sub>dB</sub>	100,000			
60 <sub>dB</sub>	1,000,000			
$70_{dB}$	10,000,000			
80 <sub>dB</sub>	100,000,000			