## מושגים בסיסיים

### 1. פרוטוקול תקשורת

אוסף של כללים (נהלים) המגדירים את אופן בקשת וקבלת נתונים במערכת תקשורת מסוימת.

#### 2. מודל תקשורת

אוסף של פרוטוקולים המגדירים שליחת וקבלת נתונים.

#### לדוגמה:

1. מודל 7 השכבות	OSI model	Protocols and services	TCP/IP model
2. מודל TCP/IP	Application	HTTP, FTTP, Telnet, NTP, DHCP, PING	Application
	Presentation		
	Session		
	Transport	TCP, UDP	Transport
	Network	IP, ARP, ICMP, IGMP	Network
	Data Link	Ethernet	Network Interface
	Physical		

## 3. רוחב פס - BW) Band Width.

כמות הפולסים (הנתונים) שניתן להעביר דרכו בפרק זמן קבוע

לדוגמה: רוחב פס של קו בזק (טלפוניה) הוא 1Mps.

משמעות: ניתן להעביר דרכו 1M פולסים בכל שנייה

4. קצב העברת נתונים - R

מספר הסיביות בכל שנייה

: לדוגמה

R=10Mbps

בכל שנייה קצב ההעברה הוא 10M סיביות

C - קצב העברת נתונים מקסימלי

מספר הסיביות המרבי שהערוץ יכול להעביר דרכו.

Destination יעד - SOURCE 6.1 .6

מקור - רכיב תקשורת השולח את נתונים .

יעד - רכיב תקשורת המקבל את הנתונים.

(Receiver) ומקלט (Transmitter) משדר 6.2

Medium - תווך.

התשתית הפיזית דרכה עוברים הנתונים,

לדוגמה:



## 8. אות - SIGNAL


אות חשמלי /אופטי (אור) / גל אלקטרומגנטי המייצג את המידע

8.1 אות ספרתי - דיגיטלי

בתקשורת נתונים זה אוסף של אחדים ואפסים

(טבע) אות אנלוגי

אות העובר בתווך



#### 9. נתונים דיגיטליים

0 או 1 : bit - סיבית 8.1

8.2 בית Byte שווה ל - 8 סיביות

#### 10. כפולות בינאריות ועשרוניות

עשרוני	בינרי	קיצור	ערך
1000	2 <sup>10</sup>	1K	1 קילו
6משוואם משוואה	$2^{20}$	1M	1 מגה
כאן.⊿			
$10^{9}$	2 <sup>30</sup>	1G	1 ג'יגה
$10^{12}$	$2^{40}$	1T	1 טרה

## 11. כיווניות תקשורת

זרימת נתונים בכיוון אחד בלבד Simplex 11.1

TV , דוגמאות: רדיו

זרימת נתונים בשני הכיוונים אבל לא בו זמנית Half - Duplex 11.2

דוגמאות : מכשיר קשר, פקס

דרימת נתונים בשני הכיוונים בו זמנית Full - Duplex 11.3


דוגמה: טלפון , אינטרנט

## 12. סוגי תקשורת

12.1 תקשורת טורית (סריאלית) : משודרות סיביות אחת אחרי השניה (בטור) בכל פולס משודרת סיבית אחת בלבד, לדוֹגמה - רשת האינטרנט

12.2 תקשורת מקבילית - משודרות מספר סיביות בו זמנית במקביל

לדוגמה - תקשורת בתוך המחשב



תנופה [V]												
1-												v
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	t(s)	Ж
1-	180°	M	M	1.1	180°	M	ŽΔ	80°	M	1	_	ก
-1-	VV	\left\{ \left\}		3	<b> </b> 4	5	$\mathbb{W}$	$\int_{0}^{7}$	$\bigvee$	<b>9</b>	t(s)	
'								זיות	נוח בסיס	וות מפו	3.5 שיכ	איור

010101010 -

# Signal to Noise Ratio (SNR) - יחס אות לרעש. 13

מבוא עמוד 2

שורת.	התק	17	איכות	את	מאפיין
			3112 IX	<i>,</i>	J. 1.1.2

ככל שהיחס גדול יותר, הקו איכותי יותר (ניתן לשדר בקצבים גבוהים וניתן לשדר למרחקים גדולים)

?איך נמדד יחס אות לרעש

היחס בין מספר הסיביות המשודרות לבין מספר הסיביות השגויות המתקבלות בצד היחס בין מספר הסיביות השגויות המתקבלות בצד השני.

לדוגמה:

בכל 1000 סיביות משודרות מתקבלת סיבית שגויה אחת, מהו יחס אות לרעש? SNR?

$$\mathit{SNR} = \frac{\mathsf{noi-rin}}{\mathsf{muin}} = \frac{1000}{1} = 1000$$

המשמעות היא : בערוץ זה בכל 1000 סיביות משודרות תתקבלנה סיבית שגויה אחת.