- 1. (a) 當封包從 RouterA 的 int2 到 Switch 的 int1 時,請列出封包內所有來源及目標 MAC 位址 與 IP 位址。
  - · 外部 Header
    - 來源 MAC 位址: 00:00:00:00:0A:02 (RouterA int2)
    - 來源 IP 位址: 140.113.0.1 (RouterA int2)
    - 目標 MAC 位址: 00:00:00:02:00:01 (Switch int1)
    - 目標 IP 位址: 140.113.0.2 (RouterB int2)
  - · 內部 Header
    - 來源 MAC 位址: 00:00:00:01:0A:01 (PCA int1)
    - 來源 IP 位址: 192.168.1.1 (PCA int1)
    - 目標 MAC 位址: 00:00:00:01:0B:01 (PCB int1)
    - 目標 IP 位址: 192.168.2.1 (PCB int1)
  - (b) 這個封包從 RouterB 的 int1 到 PCB 的 int1 時,請列出封包內所有來源及目標 MAC 位址 與 IP 位址。
    - 來源 MAC 位址: 00:00:00:00:0B:01 (RouterB int1)
    - 來源 IP 位址: 192.168.1.1 (PCA int1)
    - 目標 MAC 位址: 00:00:00:01:0B:01 (PCB int1)
    - 目標 IP 位址: 192.168.2.1 (PCB int1)
  - (c) 假設此拓樸中所有設備皆會回應 ICMP 封包,如果從 PCA traceroute 192.168.2.1,請依序列出會出現的 IP Addresses。
    - 192.168.1.254 (RouterA int1)
    - 192.168.0.1 (RouterB GRE1)
    - 192.168.2.1 (PCB int1)
- 2. VRRP 預設為 preempt, 主動設為 no preempt 有哪些好處?請舉出一個合適的情境。

若原先為 master 的 router 下線後,會由 backup 的 router 替代。替代後假設原本為 master 的 router 重新上線,在設定為 no preempt 後會使此 router 不會搶走已經重新上線的 backup router。此設定可以避免 re-election 可能導致的網路中斷,使整個網路更加穩定。

3. 課堂中我們將 RADIUS 伺服器及 Router 的 Secret 都設為 radiuskey , 為何 RADIUS 需要這項 設定,如果少了這項機制可能會發生什麼資安隱憂?

Secret 的用途在於 RADIUS 伺服器與 Router 之間的驗證與加密,若沒有此密鑰,可能會導致使用者暴力搜尋密碼。

- 4. (a) Wildcard 跟 Subnet mask 有什麼不同?
  - 最大的不同在於兩者 0/1 的 bit 是相反的,且 Wildcard 是可以不連續的。
  - (b) 有哪些情境是 Wildcard 才能做到的?
    - 例如:需要基於 IP 末碼來決定是否允許通過時,則會使用 Wildcard 設定。
- 5. (a) 壓製 RJ45 網路線時,為什麼要遵照 T-568B 規範的順序?
  - T-568B 規範的順序能降低干擾,若不照規範的順序壓製會因為雙絞線之間干擾讓網速變慢許多。
  - (b) 如果兩邊都照自訂的「橘白綠白藍白棕白橘綠藍棕」順序,會有什麼影響嗎? 如上題所述,自行更改網線順序可能會讓雙絞線之間互相干擾,使網速變慢。

- 6. (a) 在 VyOS 系統中,哪些情境適合使用 commit-confirm 而非直接 commit? 當設備需要遠端 ssh 等連線進行修復時,就會適合使用 commit-confirm 的功能,可以避免因為錯誤配置而後續導致無法連接的情況。
  - (b) 如果 10 分鐘內沒 confirm 會自動重開機的理由為何? 如上題所述,如果配置變更導致無法遠端連線或其他問題,過 10 分鐘後設備會自動重 啟,能夠恢復到變更前的穩定狀態。
- 7. LACP 於 PAgP 最大的差別是 LACP 可以有 8 個 active 和 8 個 standby。如果在 active 死亡時,standby 會起來替補 active 的位置。請問,如何決定哪條 standby 來替補 active 的位置的?在建立連接時會根據每個設備的 System Priority 選擇主設備,System Priority 越低代表優先級越高。在此之後,便會根據每個 port 的 Port Priority 指派 active 與 standby,Port Priority 越低代表優先級越高。當有斷線的情況發生,便會使優先級最高的 port 替補失效的 port,確保連接的穩定性。