## 一、内核的获得

可以从网上下载内核文件,<u>http://www.kernel.org</u>。如果是为了练习,尽量下载 2 . 4. x的内核。因为2. 6. x的内核比较大,当然编译也需要更多时间。

## 二、内核的编译

Linux内核的编译菜单主要有三个版本:

- 1) make config: 进入命令行,可以一行一行的配置。
- 2) make menuconfig: 开发人员比较熟悉的menuconfig菜单。
- 3) make xconfig: 在2.4. X以及以前版本中xconfig菜单是基于TCL/TK的图形库的.

我们采用menuconfig菜单

编译内核需要root权限,以下操作都假定你是root用户.先在根目录下建立名为ARM2410的目录.然后

把你需要升级的内核拷到/usr/src/下(下文中以2.4.18的内核的1inux-2.4.18.tar.gz为例),命令为

#cp linux-2.4.18. tar. gz /usr/src

然后解压该文件,命令为:

#tar -zxvf linux-2.4.18.tar.gz

如果你所下载的是. bz2文件,例如linux-2. 4. 0test8. tar. bz2,请使用下面的命令


#bzip2 -d linux-2.4.18. tar. bz2

#tar -xvf linux-2.4.18.tar

下面我们开始编译:

第一步: 在终端下进入内核所在目录 "/arm2410";

第二步: 键入make menuconfig, 进入内核配置菜单, 如下图:



## 注意:

- 1)带有"-->"表示该选项包含选项;
- 2)每个选项前面有[]或〈 〉,中括号表示仅有2种选择(\*或空),尖括号表示有3种选择(M,\*或空),按空格键可显示这几个选择;
- 3) M表示以模块方式编译进内核,在内核启动后,需要手工执行insmod命令才能使用该项驱动:\*表示直接编译进内核:空表示不编译进内核:

第三步:按着自己的需求,配置内核.一共有21项.

第四步: 键入make clean命令,删除已生成的模块和目标文件.

第五步: 键入make dep命令,编译变量依赖关系等;

第六步: 键入make zlmage生成经压缩以后的内核映像文件zlmage;

第七步: 键入make modules编译模块:

第八步: 键入make modules\_install安装编译完成的模块;

内核映像文件zlmage存放在 ./arch/arm/boot/目录下.