另外:如果之前有使用过SD卡或者烧录NOR的方式升级过1.5.3,那么这次第一次升级仍旧需要使用SD卡和烧录NOR的方式升级1.5.4(只有第一次需要),其他情况均可使用在线升级方式。

比如之前使用1.5.2版本或其他更早版本,可以直接用在线升级升级1.5.4 但如果之前已经用SD卡升级到1.5.3版本,那么第一次升级仍要用SD卡升级至1.5.4,之后可 直接用在线升级

如果之前升级过1.5.3,第一次升级1.5.4必须用SD卡升级

T01 版本查询:

升级 V1.04.10-171031 或以上版本后 点击 设置 - 系统 - 系统信息 - 人脸识别 - 算法版本 算法版本号 就是 T01 的版本号

升级步骤:

找研发要在线升级包,例如: T01_firmware_V1.5.4.bin 将 T01_firmware_V1.5.4.bin 改名为 T01_firmware_V1.5.4.t01 在 设置 - 系统 - 维护 - 软件升级 - 上传 在线升级包 即可升级重启 后查看 T01 版本是否变化来确定是否升级成功