### 说明:

- oom (out of memry) 机制是操作系统用来保证操作系统自身正常运行的一个机制
- 它是通过kill 掉一些进程来保证系统剩余内存足够系统正常运行

#### 限制:

/proc/sys/vm/min\_free\_kbytes

- 1. 通过设置 min\_free\_kbytes 来 限制Linux VM最低保留多少空闲内存 (Kbytes);
- 2. 当可用内存低于这个参数时,系统开始kill 进程,以释放内存,直到可用内存大于 这个值

#### 该值不能设置的过小,当该值设置的过小时

- 1. 内存使用过量时,没有及时kill 掉程序,导致 频繁换页 降低页命中率,系统运行卡顿,
- 2. 测试发现:会增加系统死机的概率,当内存太少,内核可能会直接死机,串口无任何反应,

#### 该值也不能设置过大

1. 设置过大, 会导致应用层能使用的内存减少,

#### 问题查找:

当内核报oom时, 如何查找问题

- 1:是一个内存泄漏导致的OOM,
- 2: 还是应用本身设计不当,导致一次需要加载的内存过多,导致的OOM?

# 在嵌入式开发中, 小内存设备可能会出现第二种情况;

- 1. 程序能够正常跑起来 一段时间后内核报 oom,看内存是不是一直在增长,如果在使用的过程中内存一直在增长,则很有可能是内存泄漏导致的。
- 2. 程序不能正常跑起来,可能是情况1 也有可能是情况2

## 临时处理办法:

1: 设置不能被kill掉的 进程 oom\_score\_adj 设置 echo -1000 /proc/<pid>/oom\_score\_adj 设置 oom\_adj 在 新内核上 已经过时了

/\*

\* /proc/<pid>/oom\_score\_adj set to OOM\_SCORE\_ADJ\_MIN disables oom killing for \* pid.

\*/

#define OOM\_SCORE\_ADJ\_MIN (-1000)

### 测试方法:

手动触发 oom, 测试

echo f > /proc/sysrq-trigger