1: 设备没有加上一个标志是无法telnet(远程控制)进的

加标志:

1:D:\project\src\platforms\win32-x86\bin>notepad ipc-telnet 确定ipc-telnet内容为:
message({type:"set_id", data: {id:"1jfiegbpwco6a(设备id)", key:"mipc@tcpproxy@debug"}});

2:D:\project\src\platforms\win32-x86\bin>ipc-telnet.bat
执行ipc-telnet.bat
显示内容为:
com.mining.app.tcpproxy.debug.exe --local 0.0.0.0:7023 -remote 58.61.153.230:7023:ipc-telnet.txt --keep-alive 30000 --keep-running enable

3:再开一个cmd 执行 telnet localhost 7023

输入帐号 (root) 密码

例1: <u>1 jfiegbpwny5a@535874962@m@u@e. 192. 168. 2. 102@w. 192. 168. 188. 254</u> login: Password:

4: cd /mnt/mtd/

5: touch flag_debug_telnet

6: reboot

2: 密码获取

进入http://52.52.67.127:7080/__mining_clicm__.htm

- 1: 点击dh,修改pass为用户密码 点击commit
- 2: 点击login , 修改user为用户帐号 点击commit
- 3: 点击calc_pass , 修改sn为设备id, pass为设备密码(若有u在例1中), 在例1中ctx为显示的<u>535874962</u>, 点击commit,

密码显示在左下角

3: 让摄像头不执行原有程序mipc, 执行自己编译的mipc

telnet进摄像头后执行以下指令:

cd /mnt/mtd

touch flag_debug_ipc_watch
reboot

4: 配置nfs

在linux中:

2、配置vim /etc/exports在最后面添加共享目录配置

/home/tiydy (共享路径) *(rw, sync, no subtree check, no root squash)

3、重启服务器service nfs-kernel-server restart

在设备中 挂载共享路径:

mount -o nolock 192.168.3.53:/home/mining/project /mnt/nfs

(服务器ip) (共享路径) (本地

路径)

5: 编译程序

在linux中

cd /home/mining/project/src/frameworks

./mining.faraday-linux.build.sh > log

编译之后的文件处于

/home/mining/project/src/platforms/faraday-linux-armv5/bin 文件名:

mipc

6: 更改设备连接密码为固定密码

telnet进入设备后

- 1: 将/project/apps/app/ipc/data/sh/dev_passwd.sh 拷贝至 /dev_data/dev_passwd.sh
- cp /project/apps/app/ipc/data/sh/dev passwd.sh /dev data/dev passwd.sh
- 2: 修改/dev data/dev passwd. sh的内容, 最后一行

root: \${XXX} 改为 root: 密码

- 3: 将/etc/init.d/dev_init.sh 拷贝至 /dev_data/dev_init.sh
- 4: 修改/dev_data/dev_init.sh的内容

在chmod XXXX 换行

加上 代码 (将/dev data/dev passwd.sh 拷贝

至 /project/apps/app/ipc/data/sh/dev passwd.sh)

7: gdb的使用

telnet进入设备后

1: 先挂载linux的共享目录

mount -o nolock 192.168.2.165:/root/project/mnt/nfs

- 2: 进入 /mnt/nfs/src/platforms/faradayXXXXXXXXXXXX/bin
- 3: vi gdb. setup 修改里面的ip
- 4: 执行 start gdbserver. sh

进入linux下

- 1: 进入 /home/mining/project/src/platforms/faradayXXXX/bin/
- 2: 执行 start_gdb.sh
- 3: 使用gdb

8: 重新编译了pdef文件需要rebuild

在linux下

1: /home/mining/project/src/frameworks目录下

执行mining. faraday-linux. clean. sh

2: 进入所在程序ccm目录下执行/home/mining/project/src/frameworks目录下的sh脚本再执行module.faraday.rebuild.a.sh

3:

/home/mining/project/src/frameworks目录下 再重新编译下

9:接口的测试

在浏览器中输入

http://192.168.2.102/ mining test .htm

ip为设备的ip

1: 点击dh

pass[0]填设备密码,点击submit

2: 点击login

user:'1jfiebpwny5a',修改user后的内容为设备id,点击submit

3: 点击ccm

10:补丁的生成

在linux下进入/project/src/platforms/linux-x86/bin目录执行build_patch_simple.sh脚本,参数为两个版本

~/project/src/platforms/linux-x86/bin# ../mnode/scripts/build_patch_simple.sh 设备版本 目标版本

产生的补丁放在目标版本文件夹里