## 文件的内容:

- 1. BIN文件是 raw binary 文件,这种文件只包含机器码。
- 2. ELF文件除了机器码外,还包含其它额外的信息,如段的加载地址,运行地址,重定位表,符号表等。

所以ELF文件的体积比对应的BIN文件要大。

## 文件的执行:

1. 执行raw binary很简单,只需要将程序加载到其起始地址,就可以执行;

```
FILE *fp = fopen("vmlinux.bin", "rb");
fread(VMLINUX_START, 1, VMLINUX_SIZE, fp);
((void (*) (void)) VMLINUX_START)();
```

2. 执行ELF程序则需要一个ELF Loader。

现在知道了吧,uboot和Linux kernel启动的时候是没有ELF Loader的 所以烧在flash上的文件只能是raw binary格式的,即镜像文件image

#### 文件的转换:

- 1. 通过gcc编译出来的是elf文件
- 2. 通过objcpy可以把elf文件转换为bin文件

```
1. CC=ppc-gcc
```

- 2. LD=ppc-ld
- 3. OBJCOPY=ppc-objcopy
- 4.
- 5. \$(CC) -q \$(CFLAG) -c boot.S
- 6. #先将boot.S文件生成boot.o
- 7.
- 8. \$(LD) -g -Bstatic -T\$(LDFILE) \
- 9. -Ttext 0x12345600 boot.o \
- 10. --start-group -Map boot.map -o boot.elf
- 11. #再将boot.o生成boot.elf
- 12.
- 13. \$(OBJCOPY) -O binary -R .note -R .comment -S boot.elf boot.bin
- 14. #接着将 boot.elf 转换为 boot.bin
- 15. #使用 -O binary (或--out-target=binary) 输出为原始的二进制文件
- 16. #使用 -R .note (或--remove-section) 输出文件中不要.note这个section,缩小了文件尺寸
- 17. #使用 -S (或 --strip-all) 输出文件中不要重定位信息和符号信息,缩小了文件尺寸

## 编译完uboot后生成:

u-bootELF文件可用来调试u-boot.binBIN文件用来烧在Flash上

# 编译linux生成:

vmlinux ELF文件可用来调试 vmlinux.bin BIN文件,没直接用过

zImage/vmlinuz/bzimage


将vmlinux.bin压缩,并加上一段解压代码得到的,不可和bootloader共存?

uImage

uboot专用的内核镜像,在zImage前加了一个64字节的头,描述内核版本、加载地址 生成时间,文件大小等等。 其0x40后的内容和zImage一样 它是由uboot的工具mkImage生成的。

uImage相对于zImage的优点在于: uImage可以和uboot共存。

网上的一个图片很强大,讲解了arm平台的uImage的生成:



ppc平台uImage有点不同, make uImage后查看源代码目录的verbose.log

#### 1 省略

2

3. make -f scripts/Makefile.build obj=arch/ppc/boot/images arch/ppc/boot/images/ulmage

4. ppc\_85xx-objcopy -O binary vmlinux arch/ppc/boot/images/vmlinux.bin (第一步)

5.~gzip~-f~-9 < arch/ppc/boot/images/vmlinux.bin > arch/ppc/boot/images/vmlinux.gz.\$ && mv arch/ppc/boot/images/vmlinux.gz.\$ arch/ppc/boot/images/vmlinux.gz (第二步)

6. rm -f arch/ppc/boot/images/ulmage

7. /bin/sh /root/project/eldk4.2/ppc\_85xx/usr/src/8541-reduece-ppc-linux-2.6.24/scripts/mkuboot.sh -A ppc -O linux -T kernel -C gzip -a 00000000 -e 00000000 -n 'Linux-2.6.24.2' -d arch/ppc/boot/images/vmlinux.gz arch/ppc/boot/images/ulmage (第三步)

## 文件的调试:

- 1. 我们调试一般都是使用elf文件,比如:
  - 1. nm elf文件 #**得到符号**表
  - 2. objdump -D elf文件 #反汇编,且汇编代码与源码混排
- 2. bin文件比较杯具, 里面全是机器码, 所以只能反汇编
  - 1. objdump -b binary -m powerpc uboot.bin

全是汇编代码.....+\_+