isp 能力就是电流大小

作用:对于 排线比较长的 设备需要加大

默认为: 0x00105020

范围: 0x00105020 0x00205020 0x00305020

加大命令: devmem 0x90c00040 32 0x00305020

测试结果: 需要在 fe_common.ko 驱动加载后,再去设置,不然无效