Lidt om netværkspolymerer og fremstilling af Slimy

Af Grete Ridder Ebbesen, Virum Gymnasium, grete.ridder.ebbesen@virum-gym.dk

materialer vil være langt lettere at forarbejde og kan genbruges. Tværbindingerne i disse materialer skal brydes ved opvarmning og gendannes ved afkøling. En nærliggende måde at opnå dette på, er at fremstille polymerer med termisk labile (modsat tværbinding med ioner (figur 1). En anden måde er at fremstille materialer, der opfører sig tværbundet på grund af meget stærke intermolekylære kræfter mellem dele af polymer-særke intermolekylære kræfter mellem dele af polymer-binding kaldes i mangel af bedre for fysisk tværbinding [2].

Figur 1. Eksempler på tværbinding med labile bindinger og iontværbinding.

En polymer med de ovenfor viste egenskaber kan beskrives som en termoplastisk elastomer, men det som polymerer gruppe af triblokcopolymerer, som blev udviklet i 1960'erne. De kommercielt vigtigste er triblokcopolymerer med polystyrenendeblokke og en gummimidterblok, som f.eks. SIS og SBS (figur 2).

$$\begin{array}{c|c} H - CH^{\frac{1}{2}} - CH - H^{\frac{1}{2}} - CH - CH^{\frac{1}{2}} - H - CH^{\frac{1}{2}} - H \\ \hline \\ Dol) (st \lambda Leu-co-pn) (st pleu-co-st \lambda Leu) \\ \hline \\ H - CH^{\frac{1}{2}} - CH - CH^{\frac{1}{2}} - H - CH^{\frac{1}{2}} - H - CH^{\frac{1}{2}} - H \\ \hline \\ H - CH^{\frac{1}{2}} - CH - CH^{\frac{1}{2}} - CH - CH^{\frac{1}{2}} - H - CH^{\frac{1}{2}} - H \\ \hline \\ H - CH^{\frac{1}{2}} - CH - CH^{\frac{1}{2}} - CH - CH^{\frac{1}{2}} - H - CH^{\frac{1}{2}} -$$

poly(styren-co-styren) SIS
Figur 2. To kommeycielt vigtige termoplastiske elastomeyer SBS og SIS.

Da endeblokkene og midterblokkene ikke er blandbare, finder endeblokkene sammen i mikroskopiske hårde glasagtige faser (krystallinske »tværbindingspunkter«) i den kontinuerte gummifase (figur 3). Den fysiske tværbinding i glasfaserne svarer til de tværbindinger, der opstår ved vulkanisering, men modsat konventionel vulkanisering vil tværbindingerne brydes (80-100°C) og gendannes ved afkøling. Det danske firma (80-100°C) og gendannes ved afkøling. Det danske firma ing af urinkondomer og hudklæbere, og SIS benyttes f.eks. i bing af urinkondomer og hudklæbere, i gals årde fræger flere af dasser triblokcopolymerer til fremstilling af urinkondomer og hudklæbere, i gals årde fræger flere af dasser i statt fræger flere af dasser triblokcopolymerer fil fremstilling af urinkondomer og hudklæbere, og SIS benyttes f.eks. i

I 1839 opdagede Charles Goodyear, at han ved at opvarme naturgummi med svovl fik et materiale, som var langt mere anvendeligt end naturgummien. Naturgummi, som blev indført til Europa at Columbus, havde indtil da kun haft få anvendelbract. Allerede i 1823 havde Macintosh fået patent på en proces, hvor man benyttede naturgummien som mellemlag mellem to lag stof, hvorved man fik et vandtæt stof, som bl.a. blev brugt stof og andre naturgummiprodukter var imidlertid, at de blev stof og andre naturgummiprodukter var imidlertid, at de blev materiale, som han kaldte vulkaniseret gummi efter den materiale, som han kaldte vulkaniseret gummi efter den promerske gud for ild og smedekunat Vulcanus, havde ikke disse unmimolekyler nemlig bundet kovalent sammen via svovlbroeit til et kæmpestort molekyle, en såkaldt netværkspolymer.

Netværkspolymerer

Den første helsyntetiske polymer, som blev plastindustriens gennembrud, var en phenolformaldehydpolymer, som fik navnet Bakelit (1909) efter sin udvikler Leo Baekeland. Mange kemikere før Baekeland havde fremstillet phenolformaldehydpolymerer, men Baekeland var den første, som kunne styre materiale. Ligesom vulkaniseret gummi er bakelitten nemlig en netværkspolymer, som ikke kan forarbejdes, når den først er ated i det sidste trin af forarbejdningen (formgivningen). Bakelitten blev en enorm kommerciel succes, men er efterhånden blevet erstattet af andre plasttyper som f.eks.

Bakelitten blev en enorm kommerciel succes, men er efterhånden blevet erstattet af andre plasttyper som f.eks.

(PI) og epoxyplast (PUR), melaminplast (MF), polyimid

Selv om både den vulkaniserede gummi og bakelitten er netværkspolymerer, er der stor forskel på materialernes mekaniske egenskaber. De lettere tværbundne materialer, som vulkaniseret gummi, bliver elastiske og kaldes for gummier eller elastomerer, mens de kraftigt tværbundne materialer, som bakelitten, bliver hårde og stive, og kaldes hærdeplast eller duromerer. Ved styring af antallet af dannede tværbindinger i polyurethan kan opskummet polyurethan anvendes både til bløde møbelhynder (let tværbundet) og til stiv isoleringsskum i fjernvarmerør (kraftigt tværbundet).

Termoplastiske elastomerer

Mons forskningen inden for polymerkemi i den første halvdel af 1900-tallet var koncentreret om udvikling af nye polymertyper, er forskningen gået mere og mere i retning af udvikling af nye materialer ud fra de allerede kendte polymerer. En af udfordringerne ligger i at fremstille termoplastiske materialer med samme mekaniske egenskaber som elastomerer, da disse