WiFi 11a/b/g/n 系列智能无线云 AP 代理商使用说明手册

广州市虹联信息技术有限公司

http://www.redwave.cc

2014年7月

目录

1	系统简介			1	
2	开始使用			1	
	2.1	登录系	《统	1	
	2.2	主界面	Ī	2	
		2.2.1	快捷操作区	2	
		2.2.2	系统主菜单	3	
	2.3	快速上	_手指南	4	
3	主菜单功能说明			4	
	3.1	首页		4	
	3.2	系统管	音理	5	
		3.2.1	商家管理	5	
		3.2.2	账户设置	6	
	3.3	设备管	设备管理		
		3.3.1	设备列表	6	
		3.3.2	设备日志	6	
	3.4	设备序列号管理			
		3.4.1	未分配	7	
		3.4.2	已分配	8	
4	通用功能说明			9	
	4.1	找回密	ኛ码	9	
	4.2	列表页	列表页		
		4.2.1	增加	10	
		4.2.2	删除	10	
		4.2.3	修改	10	
		4.2.4	查询	10	
		4.2.5	排序	11	

1 系统简介

欢迎使用 Redwave 虹联公司独立自主研发的智能无线云 AP 运营平台管理系统(下简称 WiFiANT)。

WiFiANT 系统是一套可管理、可运营、可扩展的商业级无线接入整体解决方案,通过无线网络设备的分散部署,集中管理,实现系统提供无线网络能力的自由扩展及高效管理的目标。商家可利用本系统在为顾客提供无线上网服务的同时实现品牌营销,可广泛应用于连锁企业、酒店宾馆、商业(商场、KTV、会所、餐厅、咖啡厅)、银行、医疗、景区、学校等商业应用无线网络。

2 开始使用

2.1 注册用户

代理商的用户名及密码由平台管理员创建,在使用本系统之前,请联系我们。

2.2 登录系统

通过浏览器(建议使用 IE9+、Firefox4+ 或 chrome10+)访问服务器地址 http://www.wifiant.cn/softac/,打开系统登录页面。输入用户名、密码及验证 码后即可登录。



图 1. 登录页

2.3 主界面

登录成功后, 进入系统的主界面, 如下图:



图 2. 系统主界面

2.3.1 快捷操作区

快捷查看我的账户信息(即当前登录的用户),及退出系统。



图 3. 快捷操作区

2.3.1.1 我的账户

点击 学 wifiant 按钮,打开我的账户信息页,在此可以查看、修改密码及其它个人的帐户信息。



图 4. 我的账户信息页

2.3.1.2退出系统

点击 按钮,退出系统,回到登录页。

2.3.2 系统主菜单

系统主要功能菜单,点击各菜单将在右侧页面内容区打开该功能页面。各功能详细见各自功能模块。



图 5. 系统主菜单

2.4 快速上手指南

代理商在本系统中最常使用的功能是为代理的商家创建用户,并为其分配设备序列号。您可直接阅读以下章节,以便快速熟悉系统:

- 1) 创建商家用户,请参考【系统管理】>【商家管理】模块的<u>【添加商家】</u> <u>功能说明</u>。
- 2) 为商家分配设备序列号,请参考【设备序列号管理】>【未分配】><u>【分</u> 配序列号】功能说明。

为了更好地推广业务,我们建议您先为自己建立一个商家用户,熟悉商家角色在本系统中的基本功能和操作流程。关于商家角色功能及操作说明,请参考我们提供的《WiFiANT 商家用户手册》。

3 主菜单功能说明

3.1 首页

系统功能的首页,主要用于代理的基本信息、商家设备数详细表、系统概要 性的信息和系统公告。



图 6. 首页

3.2 系统管理

系统管理包括商家管理和账户的基本设置。

3.2.1 商家管理

对所代理的商家进行管理。点击主菜单【系统管理】>【商家管理】进入此页面,如下图:



图 7. 商家管理页

本模块主要管理操作如下,其它通用的列表操作请参考【通用功能说明】>【列表页】:

3.2.1.1添加商家

完整添加一个商家需要以下步骤:

- 1. 在商家列表页的工具栏中点击【增加】按钮,在弹出的页面输入商家名称,点击确定,可创建商家。
- 2. 在商家列表页选中刚创建的商家,点击工具栏的【发送 email】按钮,发送注册邮件到商家的邮箱。

3. 通知商家打开注册邮件,点击邮件内的注册链接,完成商家用户注册。 至此,商家用户添加完成。

在以上的第二个步骤里,您可以直接发送 email 到自己的邮箱,然后帮商家完成注册流程。

3.2.2 账户设置

即【我的账户信息页】,在此可以查看、修改密码及其它个人的帐户信息。

3.3 设备管理

3.3.1 设备列表

该模块可查看您所代理 AP 设备。点击【设备管理】>【设备列表】打开此页,如下图:




图 8. 设备列表页

该列表页可查看 AP 的信息,如所属商家、序列号、产品类型、Flash 大小、在线状态等。

3.3.2 设备日志

该模块查看您所代理的 AP 的日志。点击【设备管理】>【设备日志】打开此页,如下图:




图 9. 设备日志页

该列表页可查看 AP 的操作日志和操作时间。

3.4 设备序列号管理

AP 设备都有唯一的序列号。凡是接入 WiFiANT 云平台的 AP 设备,其序列号 必须是云平台已授权的,否则无法接入。

序列号由平台管理员录入并分配给代理商,进而由代理商分配给商家。

在本模块中,您可对分配给您的序列号进行管理。主要功能有:未分配的序列号管理和已分配的序列号查询。

3.4.1未分配

对尚未分配给商家的设备序列号进行管理。点击主菜单【设备序列号管理】〉【未分配】进入此页面,如下图:




图 10. 未分配设备序列号页

本模块主要管理操作如下,其它通用的列表操作请参考【通用功能说明】> 【列表页】:

3.4.1.1分配设备序列号

从未分配的序列号列表中,选择欲分配的序列号记录,点击工具栏的【分配】 按钮,在弹出的页面中选择您要分配的商家即可。

3.4.2 已分配

显示已分配的设备序列号列表。点击主菜单【设备序列号管理】>【已分配】进入此页面,如下图:



图 11. 已分配设备序列号页

4 通用功能说明

4.1 找回密码

如果您忘记密码,可以在登录页点击 【忘记密码】 链接,打开此页,根据提示操作来重置您的密码。



图 12. 找回密码页

4.2 列表页

列表页是系统最常用的界面,通常由工具栏和网格列表(grid)组成。工具 栏存放常用功能:增加、删除和查询。



图 13. 列表页

以下对列表页的常用功能进行简要说明:

4.2.1增加

点击工具栏 增加 按钮,即可打开各信息记录的增加页。

4.2.2 删除

在列表中选定一条或多条记录后,点击工具栏 ****** 删除 按钮,即可删除选中的记录。

4.2.3 修改

点击列表各行记录的【编辑】图标□,在弹出的页面即可修改。

4.2.4 查询

点击工具栏 《查询 按钮,即可弹出查询对话框,按字段输入您要搜索的

关键字,点击对话框的查询按钮 查询 进行查询。



图 14. 列表页查询框

查询后,列表将列出查询结果,在工具栏上多了一个重置查询的按钮 (年間) 方便快速将所有查询条件清空。

4.2.5排序

点击列表各列的表头,即可对该列的数据进行排序。