#### Modbus 通讯协议

## Modbus 协议

Modbus 协议最初由 Modicon 公司开发出来,在 1979 年末该公司成为施耐德自动化(Schneider Automation)部门的一部分,现在 Modbus 已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的 RS-232、RS-422、RS-485 和以太网设备。许多工业设备,包括 PLC, DCS, 智能仪表等都在使用 Modbus 协议作为他们之间的通讯标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。

当在网络上通信时,Modbus 协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用 Modbus 协议发送给询问方。

Modbus 协议包括 ASCII、RTU、TCP 等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的 Modicon 控制器使用 RS232C 实现串行的 Modbus。Modbus 的 ASCII、RTU 协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用 Maser/Slave 方式,Master 端发出数据请求消息,Slave 端接收到正确消息后就可以发送数据到 Master 端以响应请求;Master 端也可以直接发消息修改 Slave 端的数据,实现双向读写。

Modbus 协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII 模式采用 LRC 校验,RTU 模式采用 16 位 CRC 校验,但 TCP 模式没有额外规定校验,因为 TCP 协议是一个面向连接的可靠协议。另外,Modbus 采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某 Slave 站点断开后(如故障或关机),Master 端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。因此,Modbus 协议的可靠性较好。

下面我来简单的给大家介绍一下,对于 Modbus 的 ASCII、RTU 和 TCP 协议来说,其中 TCP 和 RTU 协议非常类似,我们只要把 RTU 协议 的两个字节的校验码去掉,然后在 RTU 协议的开始加上  $5 \uparrow 0$  和一个 6 并通过 TCP/IP 网络协议发送出去即可。所以在这里我仅介绍一下 Modbus 的 ASCII 和 RTU 协议。

下表是 ASCII 协议和 RTU 协议进行的比较:

协议	开始标记	结束标记	校验	传输效率	程序处理
ASCII	:(冒号)	CR, LF	LRC	低	直观, 简单, 易调试
RTU	无	无	CRC	高	不直观,稍复杂

通过比较可以看到,ASCII 协议和 RTU 协议相比拥有开始和结束标记,因此在进行程序处理时能更加方便,而且由于传输的都是可见的 ASCII 字符,所以进行调试时就更加的直观,另外它的 LRC 校验也比较容易。但是因为它传输的都是可见的 ASCII 字符,RTU 传输的数据每一个字节 ASCII 都要用两个字节来传输,比如 RTU 传输一个十六进制数 0xF9, ASCII 就需要传输'F''9'的 ASCII 码 0x39 和 0x46 两个字节,这样它的传输的效率就比较低。所以一般来说,如果所需要传输的数据量较小可以考虑使用 ASCII 协议,如果所需传输的数据量比较大,最好能使用 RTU 协议。

下面对两种协议的校验进行一下介绍。

## 1、LRC 校验

LRC 域是一个包含一个 8 位二进制值的字节。LRC 值由传输设备来计算并放到消息帧中,接收设备在接收消息的过程中计算 LRC,并将它和接收到消息中 LRC 域中的值比较,如果两值不等,说明有错误。

LRC 校验比较简单,它在 ASCII 协议中使用,检测了消息域中除开始的冒号及结束的回车换行号外的内容。它仅仅是把每一个需要传输的数据按字节叠加后取反加 1 即可。下面是它的 VC 代码:

```
BYTE GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码
{
    BYTE byLrc = 0;
    char pBuf[4];
    int nData = 0;
    for(i=1; i<end; i+=2) //i 初始为 1, 避开"开始标记"冒号
    {
        //每两个需要发送的 ASCII 码转化为一个十六进制数
    pBuf [0] = pSendBuf [i];
    pBuf [1] = pSendBuf [i+1];
    pBuf [2] = ' \setminus 0';
    sscanf(pBuf, "%x", & nData);
    byLrc += nData;
    byLrc = ~ byLrc;
    byLrc ++;
    return byLrc;
}
```

2、CRC 校验

CRC 域是两个字节,包含一 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的 CRC,并与接收到的 CRC 域中的值比较,如果两值不同,则有误。

CRC 是先调入一值是全"1"的 16 位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的 8 位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8Bit 数据对 CRC 有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中,每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR),结果向最低有效位方向移动,最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测,如果LSB为1,寄存器单独和预置的值或一下,如果LSB为0,则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后,下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值,是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

WORD GetCheckCode(const char \* pSendBuf, int nEnd)//获得校验码 { WORD wCrc = WORD(0xFFFF); for(int i=0;  $i \le nEnd$ ; i++) { wCrc ^= WORD(BYTE(pSendBuf[i])); for(int j=0; j<8; j++) { if(wCrc & 1) { wCrc >>= 1;wCrc = 0xA001;} else { wCrc >>= 1;} } } return wCrc; } 对于一条 RTU 协议的命令可以简单的通过以下的步骤转化为 ASCII 协议的命令:

1、 把命令的 CRC 校验去掉,并且计算出 LRC 校验取代。

CRC 添加到消息中时,低字节先加入,然后高字节。下面是它的 VC 代码:

- 2、 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的 ASCII 码,比如 0x03 转化成 0x30, 0x33 (0 的 ASCII 码和 3 的 ASCII 码)。
- 3、 在命令的开头加上起始标记":",它的 ASCII 码为 0x3A。
- 4、 在命令的尾部加上结束标记 CR, LF (0xD, 0xA), 此处的 CR, LF 表示回车和换行的 ASCII 码。

所以以下我们仅介绍 RTU 协议即可,对应的 ASCII 协议可以使用以上的步骤来生成。

下表是 Modbus 支持的功能码:

功能码	名称	作用		
01	读取线圈状态	取得一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)		
02	读取输入状态	取得一组开关输入的当前状态(ON/OFF)		
03	读取保持寄存器	在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值		
04	读取输入寄存器	在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值		
05	强置单线圈	强置一个逻辑线圈的通断状态		
06	预置单寄存器	把具体二进值装入一个保持寄存器		
07	读取异常状态	取得8个内部线圈的通断状态,这8个线圈的地址由控制器决定		
08	回送诊断校验	把诊断校验报文送从机,以对通信处理进行评鉴		
09	编程 (只用于 484)	使主机模拟编程器作用,修改 PC 从机逻辑		
10	控询(只用于 484)	可使主机与一台正在执行长程序任务从机通信,探询该从机是否已完成其操作任务,仅在含有功能码9的报文发送后,本功能码才发送		
11	读取事件计数	可使主机发出单询问,并随即判定操作是否成功,尤其是该命令或其他应答产生通信错误时		
12	读取通信事件记录	可是主机检索每台从机的 ModBus 事务处理通信事件记录。如果某项事务处理完成,记录会给出有关错误		
13	编程(184/384 484 584)	可使主机模拟编程器功能修改 PC 从机逻辑		
14	探询(184/384 484 584)	可使主机与正在执行任务的从机通信,定期控询该从机 是否已完成其程序操作,仅在含有功能 13 的报文发送 后,本功能码才得发送		
15	强置多线圈	强置一串连续逻辑线圈的通断		
16	预置多寄存器	把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器		
17	报告从机标识	可使主机判断编址从机的类型及该从机运行指示灯的状态		

18	(884和MICRO 84)	可使主机模拟编程功能,修改 PC 状态逻辑
19	重置通信链路	发生非可修改错误后,是从机复位于已知状态,可重置 顺序字节
20	读取通用参数(584L)	显示扩展存储器文件中的数据信息
21	写入通用参数(584L)	把通用参数写入扩展存储文件,或修改之
22~64	保留作扩展功能备用	
65~72	保留以备用户功能所 用	留作用户功能的扩展编码
73~119	非法功能	
120~127	保留	留作内部作用
128~255	保留	用于异常应答

在这些功能码中较长使用的是1、2、3、4、5、6号功能码,使用它们即可实现对下位机的数字量和模拟量的读写操作。

# 1、读可读写数字量寄存器(线圈状态):

计算机发送命令: [设备地址] [命令号 01] [起始寄存器地址高 8 位] [低 8 位] [读取的寄存器数高 8 位] [低 8 位] [CRC 校验的低 8 位] [CRC 校验的高 8 位]

例: [11][01][00][13][00][25][CRC 低][CRC 高]

意义如下:

- 〈1〉设备地址: 在一个 485 总线上可以挂接多个设备,此处的设备地址表示想和哪一个设备通讯。例子中为想和 17 号(十进制的 17 是十六进制的 11) 通讯。
  - <2>命令号01: 读取数字量的命令号固定为01。
  - <3>起始地址高8位、低8位:表示想读取的开关量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为19。
  - <4>寄存器数高8位、低8位:表示从起始地址开始读多少个开关量。例子中为37个开关量。
- <5>CRC 校验:是从开头一直校验到此之前。在此协议的最后再作介绍。此处需要注意,CRC 校验在命令中的高低字节的顺序和其他的相反。

设备响应:[设备地址][命令号01][返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC 校验的低8位][CRC 校验的高8位]

例: [11][01][05][CD][6B][B2][0E][1B][CRC 低][CRC 高]

意义如下:

<1>设备地址和命令号和上面的相同。

<2>返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。

〈3〉数据 1...n: 由于每一个数据是一个 8 位的数,所以每一个数据表示 8 个开关量的值,每一位为 0 表示对应的开关断开,为 1 表示闭合。比如例子中,表示 20 号(索引号为 19) 开关闭合,21 号断开,22 闭合,23 闭合,24 断开,25 断开,26 闭合,27 闭合... 如果询问的开关量不是 8 的整倍数,那么最后一个字节的高位部分无意义,置为 0。

<4>CRC 校验同上。

## 2、读只可读数字量寄存器(输入状态):

和读取线圈状态类似,只是第二个字节的命令号不再是1而是2。

### 3、写数字量(线圈状态):

计算机发送命令: [设备地址] [命令号 05] [需下置的寄存器地址高 8 位] [低 8 位] [下置的数据高 8 位] [低 8 位] [CRC 校验的低 8 位] [CRC 校验的高 8 位]

例: [11][05][00][AC][FF][00][CRC 低][CRC 高]

意义如下:

- <1>设备地址和上面的相同。
- <2>命令号:写数字量的命令号固定为05。
- <3>需下置的寄存器地址高8位,低8位:表明了需要下置的开关的地址。

〈4〉下置的数据高8位,低8位:表明需要下置的开关量的状态。例子中为把该开关闭合。注意,此处只可以是[FF][00]表示闭合[00][00]表示断开,其他数值非法。

〈5〉注意此命令一条只能下置一个开关量的状态。

设备响应:如果成功把计算机发送的命令原样返回,否则不响应。

#### 4、读可读写模拟量寄存器(保持寄存器):

计算机发送命令:[设备地址][命令号 03][起始寄存器地址高 8 位][低 8 位][读取的寄存器数高 8 位][低 8 位][CRC 校验的低 8 位][CRC 校验的高 8 位]

例: [11][03][00][6B][00][03][CRC 低][CRC 高]

意义如下:

- 〈1〉设备地址和上面的相同。
- <2>命令号:读模拟量的命令号固定为03。

<3>起始地址高8位、低8位:表示想读取的模拟量的起始地址(起始地址为0)。比如例子中的起始地址为107。

〈4〉寄存器数高8位、低8位:表示从起始地址开始读多少个模拟量。例子中为3个模拟量。注意,在返回的信息中一个模拟量需要返回两个字节。

设备响应:[设备地址][命令号03][返回的字节个数][数据1][数据2]...[数据n][CRC 校验的低 8 位][CRC 校验的高 8 位]

例: [11][03][06][02][2B][00][00][00][64][CRC 低][CRC 高]

意义如下:

- <1>设备地址和命令号和上面的相同。
- $\langle 2 \rangle$ 返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据 1,2...n 中的 n 的值。例子中返回了 3 个模拟量的数据,因为一个模拟量需要 2 个字节所以共 6 个字节。
- <3>数据 1...n: 其中[数据 1][数据 2]分别是第 1 个模拟量的高 8 位和低 8 位, [数据 3][数据 4]是第 2 个模拟量的高 8 位和低 8 位, 以此类推。例子中返回的值分别是 555, 0, 100。

<4>CRC 校验同上。

## 5、读只可读模拟量寄存器(输入寄存器):

和读取保存寄存器类似,只是第二个字节的命令号不再是2而是4。

## 6、写单个模拟量寄存器(保持寄存器):

计算机发送命令: [设备地址] [命令号 06] [需下置的寄存器地址高 8 位] [低 8 位] [下置的数据高 8 位] [低 8 位] [CRC 校验的高 8 位] [CRC 校验的高 8 位]

例: [11][06][00][01][00][03][CRC 低][CRC 高]

意义如下:

- <1>设备地址和上面的相同。
- <2>命令号:写模拟量的命令号固定为06。
- 〈3〉需下置的寄存器地址高8位,低8位:表明了需要下置的模拟量寄存器的地址。
- <4>下置的数据高8位,低8位:表明需要下置的模拟量数据。比如例子中就把1号寄存器的值设为3。
- 〈5〉注意此命令一条只能下置一个模拟量的状态。

设备响应: 如果成功把计算机发送的命令原样返回, 否则不响应