simple_heatexchangers

September 9, 2023

```
[]: import sys
    sys.path.append('..')
    from exchanger.parts import *
    from exchanger.stream import *
    from exchanger.exchanger import*
```

Über das Konfigurationsfile pyfluids.json kann das Einheitensystem (für die Fluiddaten) festgelegt werden. Standartmäßg werden alle Daten in SI-Einheiten definiert und verarbeitet.

1 Bsp Rohrbündelwärmeübertrager

1.0.1 Angabe

Ein Rohrbundelwärmeubertrager mit einem äußeren und drei inneren Durchgängen (davon zwei im Gegenstrom) soll nachgerechnet werden. Folgende Daten zu den Fluidströmen sind bekannt:

Außenstrom: + Fluid: Luft + Massenstrom: 0,4 kg/s + Eintrittstemperatur: 20 °C + Druck: 1 atm

Innenstrom: + Fluid: Wasser + Massenstrom: 0,15 kg/s + Eintrittstemperatur: 105 °C + Druck: 5 bar

1.0.2 Strömungsdaten

Zunächst werden die Ströme definiert. Dabei wird der Austrittsstrom zunächst bei derselben Temperatur wie am Eintritt festgelegt. Dadurch ergeben sich auch die mittleren Fluidparameter basierend auf den Eintrittsdaten. Da in späteren Schritten die Austrittstemperaturen angepasst werden und somit mehrere Iterationen mit den mittleren Temperaturen durchgeführt werden, sind anfängliche Abweichungen der Materialparameter nicht problematisch.

1.1 Implementierung

Ein Fluidstrom der Klasse Flow wird über ein Fluid und einen Durchsatz definiert. Der Durchsatz kann entweder über den Massenstrom mass_flow oder Volumenstrom volume_flow festgelegt werden. Die Fluidinstanz wird durch die Klasse Fluid initialisiert. Dazu sind einerseits der Fluidname - dieser muss in der Fluidliste des Moduls pyfluids hinterlegt sein - sowie der Zustand erforderlich. Standardmäßig wird der Zustand mit der Methode ntp_state auf NTP (Normal Temperature and Pressure) festgelegt. Über die Eigenschaften temperature und pressure kann der Zustand angepasst werden.

Die Implementierung eines Fluidstroms erfolgt durch einen Volumenstrom - dabei wird angenommen, dass der Strömungsquerschnitt konstant ist - sowie einem Fluid am Ein- und Auslass. Die Initialisierung über den Konstruktor legt das Eintrittsfluid fest. Weiterhin wird der Volumenstrom festgelegt oder, sofern der Massenstrom initialisiert wird, basierend auf den Daten des Eintrittsfluids berechnet. Das Austrittsfluid wird zunächst als Klon des Eintrittsfluids definiert. Die Fluidstrom-Kennzahlen wie Wärmekapazitätstrom, Massenstrom und Änderung des Wärmestroms werden mit den Daten des Fluidobjekts mean_fluid berechnet und über gemittelte Zustandsdaten definiert.

Standardmäßig sind daher die Fluidparameter am Ein- und Auslass sowie die gemittelten Parameter gleich, und die Änderung des Wärmestroms (heat_flow) beträgt 0. Wenn die Austrittstemperatur (out_temperature) geändert oder ein Druckverlust (pressure_loss) definiert wird, werden auch die entsprechenden Parameter angepasst. Die Variable phase_change wird verwendet, um zu überprüfen, ob sich die Phase zwischen Ein- und Auslass ändert. Ist dies der Fall, sollte die Änderung des Wärmestroms in der aktuellen Implementierung nicht mehr für weitere Berechnungen verwendet werden.

```
[]: # defining outside flow
     flow_outside = Flow(Fluid("Air", temperature = 20+273.15), mass_flow=0.4)
     flow_outside
[]: Flow: id = 2521142047760
              mass flow = 0.40000 \text{ kg/s}
              heat capacity flow: W_dot = 402.45761 W/K
              heat flow: Q_dot = 0.00000 kW
     Input Fluid:
              Fluid: title = Air, id = 2521142192784
              p = 101325 Pa
              t = 20.0 \, ^{\circ}C
     Output Fluid:
              Fluid: title = Air, id = 2521142046992
              p = 101325 Pa
              t = 20.0 \, ^{\circ}C
[]: # defining inside flow
     flow_inside = Flow(Fluid("Water", pressure=5e5, temperature=105+273.
      \hookrightarrow15),mass_flow=0.15)
     flow inside
[]: Flow: id = 2521142047376
              mass flow = 0.15000 \text{ kg/s}
              heat capacity flow: W_dot = 633.12137 W/K
              heat flow: Q_dot = 0.00000 kW
     Input Fluid:
              Fluid: title = Water, id = 2521138527696
              p = 500000.0 Pa
              t = 105.0 \, ^{\circ}C
```

```
Output Fluid:
    Fluid: title = Water, id = 2521142047632
    p = 500000.0 Pa
    t = 105.0 °C
```

1.1.1 Geometriedaten

Vom Aufbau des Wärmeübertragers sind folgende Daten bekannt.

Der Innenstrom ist auf n=20 Rohrleitungen (Innendurchmesser $D_i=8mm$, Wandstärke s=2mm) aufgeteilt, welche in zwei Schichten versetzt angeordnet sind. Die Rohre haben außen kleine Strukturen, um bei der Umströmung eine turbulente Grenzschicht zu gewährleisten. Die folgenden weiteren Daten zur Geometrie sind bekannt (vgl. dazu die Skizzen in Abbildung):

- B = 0.35m
- H = 0,18m
- $L_M = 1,0m$
- $L_E = 41mm$
- d = 48.mm

Dadurch ist der verfügbare Bauraum zur Gänze ausgenutzt.

Der Wärmedurchgangskoezienten wird mit k = 35 abgeschätzt.

1.2 Implementierung

Für die Berechnung eines Wärmeübertrags ist in späterer Folge die Wärmeübertragungsfähigkeit relevant. Diese muss über die Klasse bzw. Subklasse Part übergeben werden. Die Instanz Part kann entweder direkt über die Parameter Wärmeübertragungsfähigkeit heat_transferability oder über die wärmeübertragende Fläche heat_transfer_area und den Wärmedurchgangskoeffizienten heat_transfer_coefficient definiert werden. Alternativ dazu können die Subklassen zur Berechnung, insbesondere der wärmeübertragenden Flächen - in erweiterten Implementierungen auch des Wärmedurchgangskoeffizienten - genutzt werden.

In diesem Beispiel wird die Länge eines Rohrs manuell kalkuliert. Damit kann zunächst ein einzelnes glattes Rohr StraightPipe über die Eigenschaften diameter_in, diameter_out und length definiert werden. Ein Rohrbündel wird über PipeLayout initialisiert und erfordert ein Objekt der Klasse Pipe sowie die Anzahl der Rohre. Damit kann die wärmeübertragende Fläche aus der eines einzelnen Rohrs und der Anzahl berechnet werden. Der Wärmedurchgangskoeffizient wird über heat_transfer_coefficient gesetzt. Damit ist die Wärmeübertragungsfähigkeit des Rohrbündels vollständig definiert.

```
[]: l_m,l_e,d = 1,41e-3,48e-3
length = 3*l_m+2*l_e +d*pi

pipe = StraightPipe(diameter_in=11.9e-3,diameter_out=12e-3,length=length)
pipe_layout = PipeLayout(pipe,20)
pipe_layout.heat_transfer_coefficient = 35
pipe_layout
```

```
[]: part:
```

id = 2521142046928
typ: PipeLayout

geometric properties:

pipe type: StraightPipe
length = 3.23280 m

diameter: in = 0.01190 m, out = 0.01200 m

number of pipes: 20
pipe pattern: square

hydraulic properties:

flow area = 0.002224 m^2

thermic properties:

heat transferability: 84.956 W/K heat transfer area: 2.4273 m²

heat transfer coefficient: 35.00 W/(m^2 K)

1.2.1 Wärmeübertager

Mit obigen Paramtern ergibt sich nach anpassen der Fluidparameter für einen Rohrbündelwärmeübertrager mit einem äußern und drei inneren durchgängen (zwei im Gegenstrom):

1.3 Implementierung

Wenn die Austrittstemperatur eines Wärmeübertragers benötigt wird, für den bereits implementierte Formeln zur Verfügung stehen, kann dies über die Klasse HeatExchanger und ihre Subklassen erfolgen. Dazu sind die beiden Fluidströme der Klasse Flow sowie ein Bauteil der Klasse Part erforderlich.

Der Wärmetauscher wird also über die entsprechende Subklasse definiert, die dem gewünschten Typ entspricht. Zum Beispiel für einen reinen Gegenstromwärmetauscher CounterCurrentFlow oder für einen Rohrbündelwärmeübertrager mit einem äußeren und drei inneren Durchgängen (zwei im Gegenstrom) OneOuterThreeInnerTwoCounterFlow.

Mit dem Wärmekapazitätsstrom der Fluide heat_capacity_flow, der Wärmeübertragungsfähigkeit heat_transferability und den für den jeweiligen Typ entsprechenden Formeln werden dimensionslose Parameter wie die Anzahl der Transfer Units (NTU) ntu, dimensionslose Übertragungsfähigkeiten r und dimensionslose Temperaturänderungen p berechnet.

Die Austrittstemperatur wird über die dimensionslose Temperaturfähigkeit und die Temperatur des Eintrittsfluids flow_1.in_fluid.temperature bzw. flow_2.in_fluid.temperature des entsprechenden Fluidstroms mithilfe der Methode _calc_output berechnet. Gleichzeitig wird die Austrittstemperatur des Fluidstroms in fünf Iterationen angepasst und damit auch die anderen Strom- und Fluidparameter. Dadurch wird auch der übertragene Wärmestrom (sofern es zu keiner Phasenänderung kommt) entsprechend kalkuliert.

Standardmäßig ist das Attribut auto_adjust der Klasse HeatExchanger auf True gesetzt. Dadurch wird beim Ausführen der Methoden str() bzw. print() die Methode _calc_output automatisch

aufgerufen.

```
[]: ex = OneOuterThreeInnerTwoCounterFlow(flow_outside,flow_inside,pipe_layout)
     ex.auto_adjust = False
[]:
     heat exchanger:
             id = 2521142088528
             type: OneOuterThreeInnerTwoCounterFlow
     Flows:
     Flow 1:
     Flow: id = 2521142047760
             mass flow = 0.40000 \text{ kg/s}
             heat capacity flow: W_dot = 402.45761 W/K
             heat flow: Q_dot = 0.00000 kW
     Input Fluid:
             Fluid: title = Air, id = 2521142192784
             p = 101325 Pa
             t = 20.0 \, ^{\circ}C
     Output Fluid:
             Fluid: title = Air, id = 2521142046992
             p = 101325 Pa
             t = 20.0 \, ^{\circ}C
     Flow 2:
     Flow: id = 2521142047376
             mass flow = 0.15000 \text{ kg/s}
             heat capacity flow: W_dot = 633.12137 W/K
             heat flow: Q_dot = 0.00000 kW
     Input Fluid:
             Fluid: title = Water, id = 2521138527696
             p = 500000.0 Pa
             t = 105.0 \, ^{\circ}C
     Output Fluid:
             Fluid: title = Water, id = 2521142047632
             p = 500000.0 Pa
             t = 105.0 °C
     Parameters:
     dimensionless parameters:
     number of transfer units:
             NTU 1 = 0.211
             NTU_2 = 0.134
```

```
heat capacity flow ratios:

R_1 = 0.636

R_2 = 1.573

dimensionless temperature change:

P_1 = 0.179

P_2 = 0.114
```

1.3.1 Alternativer Wärmeübertrager Typ

Ein Wärmeübertrager mit reinem Gegenstrom und gleicher Wärmeübertragungsfähigkeit würde im gegeben Fall zu einer nahezu gleichen Austrittstemperatur führen.

Beim erhöhen der Übertragungsfähigkeit würde der Gegenstrom Wärmeübertrager einen besseren Wirkungsgrad ergeben.

```
[]: ex = CounterCurrentFlow(flow_outside,flow_inside,pipe_layout)
[]:
     heat exchanger:
              id = 2521142037200
              type: CounterCurrentFlow
     Flows:
     Flow 1:
     Flow: id = 2521142047760
              mass flow = 0.38956 \text{ kg/s}
              heat capacity flow: W_dot = 392.06020 W/K
              heat flow: Q_{dot} = -6.14130 \text{ kW}
     Input Fluid:
              Fluid: title = Air, id = 2521142192784
              p = 101325 Pa
              t = 20.0 \, ^{\circ}C
     Output Fluid:
              Fluid: title = Air, id = 2521142046992
              p = 101325 Pa
              t = 35.66405412704643 °C
     Flow 2:
     Flow: id = 2521142047376
              mass flow = 0.15056 \text{ kg/s}
              heat capacity flow: W_dot = 634.58189 W/K
              heat flow: Q_dot = 6.14138 kW
     Input Fluid:
              Fluid: title = Water, id = 2521138527696
              p = 500000.0 Pa
              t = 105.0 \, ^{\circ}C
```

Output Fluid:

Fluid: title = Water, id = 2521142047632

p = 500000.0 Pa

t = 95.32236458240772 °C

Parameters:

dimensionless parameters:

number of transfer units:

 $NTU_1 = 0.217$

 $NTU_2 = 0.134$

heat capacity flow ratios:

 $R_1 = 0.618$

 $R_2 = 1.619$

dimensionless temperature change:

 $P_1 = 0.184$

 $P_2 = 0.114$