Versuch 2: Die serielle Schnittstelle (USART)

In diesem Termin wird die serielle Schnittstelle verwendet, um ASCII-Daten zwischen dem Mikrocontroller und einem Terminal (putty; Einstellungen siehe separates Dokument) zu übertragen. Diese Übertragung wird als V.24 bzw. RS232 Schnittstelle bezeichnet.

Kurze Einführung zur seriellen Schnittstelle:

Es werden 8 Datenbit sequentiell auf einer Leitung übertragen, wobei kein Takt übertragen wird. Sender und Empfänger müssen daher auf die gleiche Taktrate eingestellt werden. Damit der Beginn einer Datenübertragung vom Empfänger erkannt werden kann, werden die 8 Datenbit mit einem Start-Bit und einem Stop-Bit versehen (= Frame). Das Start-Bit hat einen Low-Pegel, das Stopp-Bit und der Idle-Zustand werden mit einem High-Pegel belegt. Damit entsteht beim Beginn einer Datenübertragung beim Übergang vom Idle-Zustand zum Start-Bit bzw. vom Stopp-Bit zum Start-Bit immer eine negative Flanke, die den Empfänger triggert. Das folgende Bild zeigt die Übertragung von 8 Bit ohne Parity-Bit.

8-bit \	Word I	ength	(M bi		Possible		Next Data Frame						
		Dat	a Fram	ne			Parity Bit		Next Data Frame				
Start Bit	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Stop Bit	Start Bit			

Die Übertragungsgeschwindigkeit wird als Baud-Rate bezeichnet mit der Einheit Bit/sec. Eine typische Baudrate sind 9600 Baud d.h. 9600 Bit/sec, bei 10 Bit pro Zeichen dauert die Übertragung eines Zeichens dabei ca. 1 ms. Wenn also mehrere Zeichen hintereinander gesendet werden, darf erst ein neues Zeichen in das **Datenregister** (= Transmitregister) des USART-Bausteins geschrieben werden, wenn das Transmit-Register wieder leer ist. Der Baustein besitzt daher neben dem Datenregister ein **Statusregister**, in dem ein Bit (TXE = Transmitregister empty) gesetzt wird, sobald ein neuer Wert geschrieben werden kann. Ein USART-Baustein kann senden und empfangen, ein weiteres Bit im Statusregister (RXNE = Receiveregister not empty) zeigt an, dass ein Datenpaket mit 8-Bit empfangen wurde und aus dem Datenregister gelesen werden kann.

Der Baustein hat weitere **Controlregister**, um Übertragungsmodi und die Baudrate einzustellen.

Die Register des USART-Bausteins im Überblick

Offset	Register	31	30	53	28	27	56	25	24	23	22	21	70	19	18	17	16	15	14	13	12	7	10	6	8	7	9	2	4	3	2	-	0	
0x00	USART_SR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	ΝF	Ⅱ	H	
	Reset value																							0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
0x04	USART_DR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res. Res. Res. Res. Res. Res. Res. Res.									D	:0]					
	Reset value																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x08	USART_BRR	T_BRR												[15:	4]				DIV_Fraction [3:0]			ion												
	Reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x0C	USART_CR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	OVER8	Res.	UE	Σ	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	RXNEIE	IDLEIE	크	RE	RWU	SBK	
	Reset value																	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x10	USART_CR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	LINEN		OP :0]	CLKEN	CPOL	СРНА	LBCL	Res.	LBDIE	LBDL	Res.	P	ADD[3:0]			
	Reset value																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
0x14	USART_CR3	Res.	Res,	Res.	Res.	Res.	Res.	ONEBIT	CTSIE	CTSE	RTSE	DMAT	DMAR	SCEN	NACK	HDSEL	IRLP	IREN	EE															
	Reset value																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x18	USART_GTPR	PR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									ı	PSC	[7:0																					
	Reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufgabe 2.1: String ausgeben

Die USB-Schnittstelle ist fest mit USART2 verbunden. Schreiben Sie ein Programm, das einen String auf der Terminalemulation putty ausgibt. Schreiben Sie eine Funktion **InitUSART**, die die entsprechenden Einstellungen (9600 Baud, 1 Stopp-Bit, kein Parity) durchführt. Schreiben Sie dann eine Funktion **WriteChar(char)**, die ein Zeichen ausgibt. Beachten Sie dabei, dass Sie solange aktiv warten müssen (das TXE-Bit abfragen), bis das Transmitregister frei ist. Verwenden Sie anschließend diese Funktion, um die Funktion **WriteString(char *str)** zu realisieren, die einen kompletten String auf dem Terminal ausgibt.

Hinweis: Die Einstellung der Baudrate erfolgt im Register BRR nach der Formel:

Tx/ Rx baud =
$$\frac{f_{CK}}{(16*USARTDIV)}$$

Die Taktfrequenz ist $f_{CK} = 16$ MHz, berechnen Sie den Teiler USARTDIV für die Baudrate 9600. Der ganzzahlige Teiler wird im Register BRR in den Bits 4...15 angegeben, die Kommastellen umgerechnet in 1/16 wird in den Bits 0...3 angegeben.

Verwenden Sie das vorgegebene Projekt V2.1_USART und ergänzen Sie es entsprechend.

Hinweis:

Statt der eigenen Header-Datei ownio.h wird nun die Header-Datei stm32f4xx.h (#include <stm32f4xx.h>) verwendet. Diese und eine Reihe weiterer Header werden vom Keil-Entwicklungssystem mitgeliefert.

Aufgabe 2.2: Zeichen einlesen

Schreiben Sie nun eine Funktion **char ReadChar(void)**, die wartet, bis ein Zeichen eingegeben wurde. Testen Sie die Funktion, indem Sie das eingelesene Zeichen um 1 erhöhen und mit WriteChar zurückschreiben. Damit sollte am Terminal ein verfälschtes Echo entstehen. Wenn 1 gedrückt wird, wird 2 zurückgeschrieben.

Aufgabe 2.3: Zeichen per Interrupt einlesen

Im Folgenden wird nun die USART-Schnittstelle im Interruptmodus verwendet. Unser Programm wird daher in Hauptprogramm und Interrupt-Handler aufgeteilt. Zunächst wird nur das Hauptprogramm entwickelt.

Teil 1: Sinusausgabe

Im Hauptprogramm werden in einer Endlosschleife mit Hilfe des Digital-Analog-Wandlers (DAC) die Werte einer Sinuskurve ausgegeben, die am Oszilloskop sichtbar gemacht werden. Die Sinuskurve wird in 32 Schritten in einem maximalen Wertebereich von 0 bis 4095 dargestellt. Zur Ausgabe der Analogwerte sollen die vorgegebenen Funktionen InitDAC und WriteDAC verwendet werden.

Schreiben Sie das Programm zur Sinusausgabe, am Oszilloskop sollte dann eine stufige Sinuskurve sichtbar werden.

Wir verwenden einen 12-Bit D/A-Konverter, d.h. es können Werte von 0 bis 4095 verwendet werden. Nachdem der D/A-Konverter des STM32 in den Randbereichen unsauber arbeitet, soll der Bereich nur zu ca. 90% ausgenutzt werden (2048 +/- 1850). Bereiten Sie eine Tabelle mit 32 Sinuswerten vor.

Teil 2: Interruptgesteuertes Echo

Die USART-Schnittstelle kann so konfiguriert werden, dass nach jedem empfangenen Zeichen ein Interrupt ausgelöst wird. In der Interrupt-Service-Routine soll ein Zeichen eingelesen und als Echo (mittels der Funktion WriteChar) wieder ausgegeben werden. Die Interrupt-Service-Routine muss folgenden Aufbau haben:

```
void USART2_IRQHandler (void) {
......
}
```

Der Name USART2_IRQHandler ist in der Vektortabelle im Modul startup_stm32f446xx.s bereits vordefiniert und wird vom Compiler entsprechend erkannt. Sehen Sie sich dazu die Vektortabelle an.

Teil 3: Interruptgesteuerte Eingabe

In Teil 3 soll nun ein String bis zu einem definierten Endezeichen (Punkt) per Interrupt eingelesen und in einem Puffer abgelegt werden. Der String kann als Befehl verstanden werden, der die Frequenz und die Amplitude ändert. Während der Eingabe im wird Hauptprogramm weiterhin das Sinussignal ausgegeben.

Der eingelesene String gibt ein Delay (0..2000) und einen Amplitudenwert (1..9) an und hat das Format £300a9. (Delay (Frequenz) 300 und Amplitude 9, der Punkt stellt das Endezeichen dar).

Analysieren Sie in Ihrem Programm den String und ändern Sie Frequenz und Amplitude. Die Änderungen sollen mit dem Oszilloskop überprüft werden.

Wenn Sie bei der Vorbereitung zu Hause über kein Oszilloskop verfügen, können Sie an den Ausgang des DAC einen aktiven Lautsprecher anschließen (kein Kopfhörer, der hat zu geringe Impedanz) und den Sinus sowie die Änderungen hören (60 Hz – 8900Hz).

Hinweis:

- In der Interruptroutine muss jedes eingegebene Zeichen nacheinander in einem String abgelegt werden. Es muss zusätzlich überprüft werden, ob das eingelesene Zeichen das Endezeichen ist.
- sscanf eignet sich bestens dazu, um Zahlen aus einem ASCII-String herauszulesen. Informieren Sie sich dazu über die Funktion sscanf!
- Um den String mit der Funktion sscanf aus der C-Standardlibrary analysieren zu können, muss er mit einer 0 abgeschlossen werden.
- siehe http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/C_Reference/stdio.h/scanf