FIG. NO.	ITEM NO.	PART NO.	NAME AND DESCRIPTION	QUANTITY PER 3-71	4-71	6-71
21	2.1245	5228308	Valve, injector	3	4	6
21	2.1247	5228106	Seat, injector valve	3	4	6
21	2.1250	5227210	Spring, injector valve	3	4	6
21	2.1260	5227318	Stop, injector valve	3	4	6
-	2.1265	5228294	Cage, injector valve	3	4	6
21	2.1270	5150249	Clamp, injector	3	4	6
21	2.1270	5150250	Washer, injector clamp	3	4	6
21	2.1270	117049	Nut, 3/8"-24 hex.	3	4	6
7	2.1280	5150251	Stud, injector clamp	3	4	6
7	2.1290	5150041	Tube, injector hole	3	4	6
7	2.1300	5160037	Ring, injector hole tube seal	3	4	6
			FUEL PUMP			
21,25	2.2001	5184532	Pump Assy., fuel (LC-LD-RC-RD eng.) (includes indented items)	1	1	1
21,25	2.2001	5184531	Pump Assy., fuel (LA-LB-RA-RB eng.) (includes indented items)	1	1	1
-	-	5171159	Bolt (with seal-washer)	3	3	3
22	2.2007	5150193	Gasket, fuel pump to blower	1	1	1
22	2.2070	5230007	Seal, fuel pump oil	2	2	2
22	2.2087	5174975	Gear, fuel pump drive	2	2	2
22	2.2087	147481	Ball, 1/8" dia. steel	2	2	2
22	2.2089	5174970	Shaft, fuel pump driven	1	1	1
22	2.2093	5178700	Shaft, fuel pump drive	1	1	1
22	2.2130	5174973	Valve, fuel pump	1	1	1
22	2.2130	103709	Pin, 5/32"x1" straight	1	1	1
22	2.2160	5184530	Spring, fuel pump valve retaining	1	1	1
22	2.2170	5174971	Plug, fuel pump valve	1	1	1
22	2.2180	5161003	Gasket, fuel pump valve plug	1	1	1
22	2.2220	5150199	Fork, fuel pump coupling	1	1	1




Fig. 22—Fuel Pump and Drain